

# Practica 5: lectura de potenciómetro y control de salida PWM

## reporte

## Universidad de Guadalajara

Seminario de programación de sistemas embebidos D01-I9893

equipo Ángel de Jesús Vázquez Zarate Naresh Satoshi López Ojeda Daniel Esau Gonzalez Molina Fernanda Hermosillo Gonzáles

**Resumen**- En esta práctica, el sistema se implementó utilizando la tarjeta de desarrollo ESP32 para leer valores de potenciómetro y generar salida PWM proporcional.

#### **Materaials**

- ESP32 microcontroller
- Potenciómetro
- Cables de coneccion
- Proto board

#### Marco Teorico

#### **ESP32 Microcontrolador**

El ESP32 es un microcontrolador económico y de alto rendimiento desarrollado por Espressif Systems. Se utiliza ampliamente en proyectos de electrónica e IoT (Internet de las Cosas) gracias a sus avanzadas funciones y versatilidad. Se puede programar con Arduino IDE, MicroPython o Espressif IDF y se aplica en diversos proyectos, como controles remotos, domótica, sistemas de monitorización, sensores conectados a la nube, pantallas (como en su proyecto de contador con formato de reloj), robots, drones y otros dispositivos inteligentes..



### Potenciometro

resistor variable que permite ajustar manualmente la resistencia en un circuito eléctrico. Se usa para controlar voltaje y corriente, y su aplicación más común es en controles de volumen, dimmers de luz y sensores.



### **Conversión ADC**

Un convertidor analógico-digital (ADC) es un dispositivo que convierte señales analógicas (como voltajes o corrientes) en datos digitales que una computadora o microcontrolador puede interpretar.

## PWM (Modulación por Ancho de PWM

(Pulse Width Modulation o Modulación por Ancho de Pulso) es una técnica para controlar la cantidad de energía entregada a un dispositivo mediante la variación del ciclo de trabajo de una señal digital.



### Code

```
const int ledPin = 26;
const int portPin = 34;
int potValor = 0;
float angulo = 0;
int perc = 0;
void setup() {
 // put your setup code here, to
run once:
 Serial.begin(9600);
 delay(1000);
void loop() {
 // put your main code here, to
run repeatedly:
  potValor = analogRead(portPin);
 angulo =
(analogRead(portPin)*270)/4095;
  perc =
(analogRead(portPin)*100)/4095;
  Serial.print("angulo:
"+String(angulo));
 Serial.print("\tValor leido:
String(potValor));
 Serial.println("\tPorcentaje:
String(perc));
  analogWrite(ledPin,(potValor*255)
/4095);
  delay(100);
```

### Important functions

### Loop()

Increments the seconds counter every 10 milliseconds, When seconds reach 60, they reset to 0, and minutes increase by 1, hen minutes reach 60, they reset to 0.

#### conclusion

En conclusión, la práctica demostró la capacidad del ESP32 para leer valores analógicos de un potenciómetro y generar una señal PWM proporcional en su salida. Esto resalta la versatilidad del microcontrolador para aplicaciones de control y automatización, donde la modulación de ancho de pulso es esencial para ajustar la potencia entregada a dispositivos como motores o luces.

#### References

- Arduino. (n.d.). *ESP32 Documentation*. Retrieved from <a href="https://www.arduino.cc">https://www.arduino.cc</a>
- IEEE Xplore. (2020). *Multiplexing Techniques in Digital Displays*. Retrieved from <a href="https://ieeexplore.ieee.org">https://ieeexplore.ieee.org</a>