




区間調整

TUGテストの一連の動作（起立・往路・方向転換・復路・着座）ごとに自動検出された各区間の「開始時間」と「終了時間」を、手動で微調整できる機能です。


1. 再生画面で画面右中段にある「区間調整」をタップします。



2. 時間を調整したい区間をタップします。



3. 調整したい時間をタップし、時間を変更します。
調整後、画面右上の「完了」をタップします。



 対象者ごとの動画管理

 解析種目の切り替え

 区間調整

 再度解析する

 軌跡

 スロー再生

 フレームレートの設定

 部位や体の線の配色の設定

 端末IDを取得する