Capítulo 5

Capa de Enlace de Datos Redes Inalámbricas

Application


Transport

Network

Link

Physical


Tipos de redes inalámbricas



Redes ad hoc


- No hay estaciones base
- Los nodos solo pueden transmitir a otros nodos dentro de su alcance
- Los nodos se organizan entre ellos en una red: rutas entre ellos.

Tipos de redes inalámbricas




Problemas de la comunicación inalámbrica

- Los nodos inalámbricos usualmente no pueden transmitir y recibir al mismo tiempo.
 - la potencia generada por el emisor es mucho más alta que el rango de sensibilidad del receptor.
 - A menos que se implementen aislaciones o técnicas avanzadas (difíciles en dispositivos pequeños) se satura el circuito receptor.
- No se puede aplicar un protocolo como el de Ethernet.
 - Porque No se puede comparar lo que se transmite con lo que se escucha para detectar colisiones.



En lugar de CSMA/CD (Acceso Múltiple con Detección de Portadora y <u>Detección de Colisiones</u>) (Ethernet) se usa CSMA/CA (Acceso Múltiple con Detección de Portadora y <u>Evitación de Colisiones</u>) (WiFI 802.11)


Problemas de la comunicación inalámbrica



Problema de la estación oculta

- La estación C transmite a la estación B.
- Si A detecta el canal no escuchará nada y concluirá erróneamente que ahora puede comenzar a transmitir a B si lo hace, ¡colisión!. BOOM!

Problemas de la comunicación inalámbrica



■ FIGURE 2.31 The exposed node problem. Although B and C are exposed to each other's signals, there is no interference if B transmits to A while C transmits to D. (A and D's reaches are not shown.)

Problema de la estación expuesta


- Supongamos que B está transmitiendo a A. C desea enviar a D por lo que escucha el canal.
- Cuando escucha una transmisión concluye erróneamente que no debería transmitir a nadie porque escucha la transmisión de *B*.
- Pero no hay problema si *C* transmite a *D*, porque no va a interferir con la habilidad de *A* de recibir de *B* (si puede interferir con *A* enviando a *B*, cosa que no pasa en nuestro ejemplo).

Protocolo de Subcapa MAC 802.11

- 802.11 soporta dos modos para atacar los problemas anteriores.
 - DCF (función de coordinación distribuida)
 - Es para redes ad-hoc.
 - PCF (función de coordinación puntual)
 - Es para redes basadas en infraestructura.
 - utiliza la AP para controlar toda la actividad en su celda

DCF

• IEEE 802.11 sin infraestructura






Fig. 27: protocolo CSMA/CA de 802.11 para redes ad hoc – DCF -

- A desea enviar a B.
- C es una estación que está dentro del alcance de A.
- D esta dentro del alcance de B pero no dentro del de A.
- A decide enviar datos a B. A le envía una trama RTS a B en la que le solicita permiso para enviarle una trama.
- 2. Cuando *B* recibe esta solicitud, podría decidir otorgarle el permiso, en cuyo caso le regresa una trama CTS.




Fig. 27: protocolo CSMA/CA de 802.11 para redes ad hoc – DCF -

- 3. Al recibir la CTS A envía su trama y comienza su temporizador de ACK.
 - Si el temporizador de ACK de A termina antes de que el ACK regrese, todo el protocolo se ejecuta de nuevo.
- 4. Al recibir correctamente la trama de datos, *B* responde con una trama de ACK





Fig. 27: protocolo CSMA/CA de 802.11 para redes ad hoc – DCF -

Comportamiento de las estaciones C y D:

- C recibe la trama RTS y desiste de transmitir cualquier cosa hasta que el intercambio esté completo.
- A partir de la información en RTS C estima cuánto tardará la secuencia, incluyendo el ACK final e impone para si misma un canal virtual ocupado NAV (vector de asignación de red).
- D escucha el CTS y también impone un canal NAV para si misma.



- Colisiones: Dos nodos pueden detectar un enlace ocioso y tratar de enviar un RTS al mismo tiempo, causando que esos RTS colisionen.
 - Los emisores asumen que ocurrió colisión porque no reciben el CTS luego de un cierto intervalo de tiempo.

• Manejo de la colisión:

- Cada emisor espera una cantidad de tiempo aleatoria antes de tratar de nuevo.
 - Esta cantidad de tiempo es definida por el algoritmo de retroceso exponencial binario.

- Estación oculta: El CTS probablemente va a ser escuchado por una estación oculta (establece el NAV).
 - Esto dice a los nodos dentro del rango del receptor que no deberían enviar nada por un tiempo incluido en el RTS y CTS.
 - Luego de ese tiempo más un pequeño intervalo el canal puede ser asumido disponible otra vez y otro nodo es libre de intentar enviar.

• **Ejercicio**: ¿El protocolo de 802.11 que usa CTS/RTS resuelve el problema de la estación expuesta?

Arquitectura IEEE 802.11 (WiFi)

• IEEE 802.11 = WiFi, varias familias

	Estándar	Rango de frecvencias	Velocidad de datos
	802.11b	2,4 GHz	hasta 11 Mbps
	802.11a	5 GHz	hasta 54 Mbps
	802.11g	2,4 GHz	hasta 54 Mbps
MIMO	802.11n	2,5 GHz y 5 GHz	hasta 450 Mbps
Beam-	-802.11ac	5 GHz	hasta 1300 Mbps
forming			

 Todos usan el mismo formato de trama y el control de acceso al medio (MAC o SCAM), cambia la capa física, y hay compatibilidad hacia atrás en todos los casos


• ¿Cuál es la responsabilidad de un AP?

- Un AP es responsable de enviar y recibir datos (i.e. paquetes) desde y hacia hosts inalámbricos que están asociados con el AP.
- Un AP va a ser responsable para coordinar la transmisión de varios hosts inalámbricos asociados.
- El orden de transmisión se controla por la AP, luego no ocurren colisiones.

- Requisitos para los canales en que operan las AP:
 - Cada AP opera en un canal en un rango de frecuencias apropiado.
 - Cada AP va a estar en un canal diferente que sus vecinos.
- Relación que hay entre hosts y APs:
 - Cada nodo (i.e. host) está asociado con un AP.
 - O sea el host está dentro de la distancia de comunicación de la AP y el host usa la AP para enviar datos entre él y el resto del mundo.
- Para enterarse una AP cuales hosts desea enviar:
 - La AP sondea los nodos, preguntándoles si tienen tramas para enviar.

BSS

 Componente fundamental: Conjunto de Servicio Básico (o Basic Service Set, BSS)




IEEE 802.11 PCF

- Un servicio de distribución (SD) conecta las AP entre sí.
 - SD puede ser un conmutador, una red cableada, o una red inalámbrica
 - El SD opera en la CED y no depende de protocolos de nivel más alto.

Conjunto de servicios básico (BSS)


- Consiste de un número de nodos ejecutando el mismo protocolo MAC y compitiendo por el acceso al mismo medio inalámbrico.
- Puede estar aislado o conectado a un SD a través de un AP.



STA = station AP = access point

IEEE 802.11 PCF

- Conjunto de servicios extendido (ESS): es 2 o más BSS interconectados por el SD.
- Servicio de integración
 - Para integrar la arquitectura IEEE 802.11 con una LAN cableada, se usa un portal.
 - La lógica del portal es implementada en un puente o enrutador, que es parte de la LAN cableada y que es conectado al SD.



STA = station AP = access point

• **Ejercicio**: Enumere al menos dos ventajas de las redes basadas en infraestructura sobre la redes ad-hoc.

IEEE 802.11 PCF

- Cada host necesita asociarse con una AP antes de poder enviar o recibir datos de la capa de red.
- El SD necesita identificar los nodos de destino.
 - ☐ Los nodos deben mantener una asociación con una AP dentro del BSS actual.
- 3 servicios relacionados de asociación:
 - Asociación: establece asociación inicial entre nodo y AP.
 - Reasociación: para transferir una asociación a otro AP (handoff).
 - Desasociación: notificación por nodo o AP que una asociación existente terminó.
- El estándar 802.11 no especifica un algoritmo para elegir con cual de las AP disponibles reasociarse.

802.11: PCF: Sondeo

- ¿Cómo hacen las AP para saber qué estaciones quieren enviar?
- Sondeo: En PCF la AP sondea las demás estaciones, preguntándoles si tienen tramas para enviar.
 - El orden de transmisión se controla por completo por la AP y no ocurren colisiones.
 - 802.11 prescribe el mecanismo para sondeo, pero no la frecuencia del sondeo, el orden del sondeo, ni el hecho de que las estaciones necesiten obtener un servicio igual.

802.11: PCF: Sondeo


- Funcionamiento del mecanismo de sondeo:
 - El AP toma control del medio y bloquea todo el tráfico mientras realiza sondeos y recibe respuestas.
 - El AP puede realizar sondeos en *round-robin* a todas las estaciones configuradas para sondeo.
 - Cuando se hace un sondeo, el nodo sondeado puede responder.
 - Si el AP recibe respuestas, emite otro sondeo.
 - Si no se recibe respuesta durante el tiempo esperado para ella, el AP realiza un sondeo.

802.11: PCF: Sondeo

- Para configurar las estaciones para sondeo:
- El AP invita a los nuevos nodos a suscribirse al servicio de sondeo.
 - Una vez que un nodo se inscribe para el servicio de sondeo a cierta tasa, se le garantiza de manera efectiva cierta fracción de ancho de banda y se hace posible proporcionar garantías de calidad de servicio.


- El estándar 802.11 no especifica un algoritmo para elegir con cual de las AP disponibles asociarse.
- Situación 1: Un nodo puede no estar asociada a ninguna AP y necesita asociarse a alguna.
- Situación 2: Un nodo puede pasar a estar insatisfecho con su AP y quiere cambiar.
 - ¿Cuál puede ser la causa de la insatisfacción?
 - la señal del AP actual se ha debilitado debido a que el nodo alejó de ella.
 - La red puede estar muy cargada (mucho tráfico).
 - Podría ser que hay otra AP que tiene señal más fuerte con el nodo.
- ¿Cómo hace un host para asociarse a la AP más conveniente?

- Método de escaneo activo iniciado por el host:
 - 1. El nodo manda una trama de prueba.
 - 2. Todos los AP que están en alcance responden con una trama de respuesta a la prueba.
 - 3. El nodo elige uno de los AP y envía a tal AP una trama de pedido de asociación.
 - 4. El AP responde con una trama de respuesta de asociación.
 - > El nuevo AP **notifica** al AP anterior del cambio.



- Situación: aun cuando no se haya debilitado la señal de la AP con la que un host está conectada, puede convenir cambiar de AP.
 - Por ejemplo: otra AP puede estar más desocupada (p.ej. con menos hosts que la usan)
- ¿Cómo obtiene una estación información para decidir si le conviene re-asociarse y cómo es el proceso de re-asociación?

- Método de escaneo pasivo iniciado por el AP:
 - 1. La AP difunde una trama guía periódicamente (x veces por seg).
 - Para advertir de capacidades del AP, p. ej. tasas de transmisión soportadas por el AP.
 - Esta trama contiene parámetros de sistema, como identificador del AP, la hora, cuánto falta para la próxima trama guía, etc.).
 - 2. Basado en la información anterior el nodo escoge un nuevo AP y envía una trama de pedido de asociación al nuevo AP.
 - 3. El AP responde con una trama de respuesta de asociación.



802.11

- Con 802.11 el tiempo se alterna entre:
 - Período sin contention (PCF)
 - Implementada en AP, quien coordina el acceso al medio
 - Nodos transmiten sólo si lo pide el AP
 - El AP tiene una lista de nodos "privilegiados"
 - Los nodos se registran para estar en la lista
 - Período de contention (DCF)
 - Implementado en todos los nodos
 - Los nodos compiten por el medio


- El AP inicia el período sin contención transmitiendo una trama Beacon.
 - Este Beacon contiene información sobre la capacidad de PCF del AP y la duración del período libre de contención.
 - Antes de transmitir el Beacon, el AP espera un intervalo de tiempo llamado PIFS (PCF Interframe Space).
 - PIFS es más corto que el DIFS (Distributed Interframe Space) utilizado en DCF, lo que le da prioridad al AP para acceder al medio e iniciar el período libre de contención.

- Polling (Sondeo) por el AP:
 - Durante el período sin contención el AP controla qué estación puede transmitir usando un esquema de sondeo.
 - El AP mantiene una lista de las estaciones que pueden ser sondeadas.
 - El AP envía una trama de "CF-Poll" (Contention-Free Poll) a una estación específica. Esta trama otorga permiso a la estación para transmitir.

- Transmisión de la Estación Polleada: Cuando una estación recibe una trama CF-Poll dirigida a ella:
 - Si la estación tiene datos para enviar, puede transmitir sus datos inmediatamente después de un corto intervalo de tiempo llamado SIFS (Short Interframe Space).
 - Opcionalmente, puede incluir un ACK (acuse de recibo) si está respondiendo a una transmisión anterior del AP.
 - Si la estación no tiene datos para enviar, puede responder con una trama nula o simplemente no responder dentro del tiempo asignado.


Control del AP y Secuencia de Comunicación:

- Después de que la estación polleada transmite (o si no tiene nada que transmitir), el AP puede realizar una de las siguientes acciones:
 - Si el AP tiene datos para enviar a la misma estación, puede incluir los datos en la trama CF-Poll.
 - El AP puede enviar una trama CF-Poll a otra estación en su lista de polling.
 - Si el período sin contención ha llegado a su fin o el AP no tiene más estaciones para sondear o datos para enviar, transmite una trama "CF-End" para indicar el final del período libre de contención.
 - Después de esto, el medio vuelve al modo de contención (CP) utilizando DCF.



- En el estándar 802.11 (Wi-Fi), los intervalos SIFS, PIFS y DIFS son períodos de tiempo que las estaciones deben esperar antes de transmitir tramas.
- Estos intervalos son cruciales para la coordinación del acceso al medio inalámbrico y para evitar colisiones, especialmente en el modo de contención (DCF).
- Funcionan como mecanismos de prioridad, donde intervalos más cortos significan mayor prioridad para acceder al canal.

- SIFS (intervalo entre tramas en el mismo diálogo) de 28 us
 - Se puede usar para enviar tramas: ACK, CTS, trama de datos, transmitir el próximo fragmento de ráfaga de fragmentos.
 - Solo una estación puede responder a intervalo SIFS
- PIFS (intervalo entre diálogos diferentes) de 78 us
 - El periodo libre de contención en el que se usa PCF se divide en diálogos.
 - Para división entre esos diálogos se usa un intervalo PIFS.
- DIFS (intervalo luego de período PCF) de 128 us
 - Intervalo entre tramas asumido por nodos que ejecutan DCF (CSMA/CA).



- Dentro de un diálogo se usan intervalos SIFS (short interframe space).
 - Propósito: Se utiliza para asegurar que las tramas de alta prioridad, que forman parte de una secuencia de intercambio, puedan transmitirse con la mínima demora. Esto permite una comunicación eficiente y confiable durante una transacción en curso.
 - Hacen falta los SIFs para cosas como calcular suma de verificación, entramado, de la próxima trama.
 - Hay solo una estación que puede responder luego de un intervalo SIFS.
 - Si falla en hacer uso de su chance y ocurre un tiempo PIFS, el AP puede mandar una trama.

– Uso común:

- ACK: Después de recibir una trama de datos exitosamente, la estación receptora espera un SIFS antes de enviar la trama ACK para confirmar la recepción. Esto asegura que el ACK tenga prioridad y la estación transmisora sepa rápidamente si su trama llegó correctamente.
- CTS: En el mecanismo RTS/CTS, la estación receptora responde a una trama RTS con una trama CTS después de un SIFS, indicando a la estación transmisora que puede comenzar a enviar sus datos.
- **Fragmentación:** Cuando una trama grande se fragmenta, los fragmentos consecutivos se envían con un intervalo SIFS entre ellos. Esto asegura que la ráfaga de fragmentos no sea interrumpida por otras estaciones.

- Entre dos diálogos diferentes se usa un PIFS (dentro de PCF) PCF interframe space.
 - Propósito: El PIFS se utiliza en el modo de acceso controlado por el punto de acceso (AP) llamado PCF. El AP,
 que actúa como coordinador, utiliza el PIFS para ganar prioridad sobre las estaciones que operan en modo de contención (DCF).
 - El AP espera un PIFS antes de transmitir una trama Beacon que inicia el periodo libre de contención.
 - Al ser más corto que el DIFS, el AP tiene prioridad para comenzar el período donde controla el acceso al medio mediante sondeo.
- El AP puede hacer sondeo en forma round-robin a todas las estaciones configuradas para polling.
 - Cuando se emite un sondeo, la estación afectada responde usando un SIFS.
 - Si el AP recibe una respuesta a un poll, puede hacer otro poll usando PIFS. Si no se recibe respuesta al poll, el AP puede hacer poll.

- Luego de un período de PCF, viene un DCF (con CSMA/CA), cuyas conversaciones se rigen por un DIFS (DCF interframe space).
 - Propósito: El DIFS se utiliza en el modo de acceso fundamental y distribuido de 802.11 llamado DCF. Una estación que desea transmitir en el modo de contención debe asegurarse de que el medio inalámbrico ha estado inactivo durante al menos un período DIFS antes de intentar transmitir.


– Uso Común:

- Acceso Inicial al Medio: Cuando una estación tiene datos para enviar y el medio está inactivo, debe esperar un intervalo DIFS. Si el medio permanece inactivo durante este tiempo, la estación puede intentar transmitir.
- Después de una Transmisión Exitosa: Después de que una estación (que no está respondiendo con un ACK o CTS) termina de transmitir, cualquier otra estación que desee transmitir debe esperar un intervalo DIFS para asegurar un tiempo de silencio adecuado en el medio.
- Mecanismo de Backoff: Si una estación detecta que el medio está ocupado mientras espera el DIFS, o si ocurre una colisión, la estación entra en un período de "backoff" aleatorio después de que el medio se vuelve inactivo durante un DIFS. Este backoff ayuda a reducir la probabilidad de colisiones futuras.


802.11: Ejercicio (DCF vs PCF)

Asuma hay datos desde B -> D y E -> D, donde B gana la fase de disputa, calcule la tasa de datos efectiva si se usa DCF.

- Tasa de transmisión
 - 6 Mbit/s para tramas de control
 - 12 Mbit/s para tramas de datos de 1500 Bytes
- Tramas de control son de
 - 20 Bytes (RTS), 14 Bytes (CTS) y 14 Bytes (ACK)
- Tiempo entre tramas
 - El SIFS es de 28 us y el DIFS es de 128 us.
- ¿Cuál sería la tasa efectiva si se trabajase en modo PCF?
 - Asuma beacon de 100 Bytes, poll de 20 Bytes y PIFS de 78 us.



802.11: Ejercicio (DCF vs PCF)



802.11: Ejercicio (DCF vs PCF)

Notas sobre DCF y PCF

- A pesar de que la tasa de transmisión de la trama de datos era de 12 Mbps, la tasa de datos efectiva es cercana a 10 Mbps
- Los usuarios B y E, sin embargo, sólo han podido transmitir una trama en el intervalo de tiempo analizado, por lo que ellos verán una tasa de datos de usuario de 5 Mbps.
- Con pocas tramas de datos, DCF y PCF ofrecen tasa de datos efectivas similares.
 ¿Qué pasa cuando hay mayor cantidad de tramas?
 - El Poll (20 B) es más eficiente que RTS/CTS (20 + 14 B + SIFS), por lo que para mayor tráfico, el modo PCF ofrecerá mejores tasa de datos efectivas que DCF.