# Profundización

Señales y modulación

#### Señales digitales y analógicas




Figure 6.1 Illustration of (a) an analog signal, and (b) a digital signal.

- Las señales se pueden representar usando funciones del tiempo.
- Tipos de información de la comunicación de datos en la CF:
  - señales analógicas
    - Caracterizadas por función matemática continua. (p.ej. voz humana, radio, microondas)
  - señales digitales
    - Caracterizadas por cambios de niveles (niveles de voltaje).

#### Señales

- Otra clasificación de las señales:
  - periódicas
    - s(t+T) = s(t) para todo  $-\infty < t < \infty$ .
  - aperiódicas (también no periódicas)
- Por ejemplo:
  - Fig. 6.1a de la parte 1 (aperiódica) y Fig. 6.2 filmina siguiente (periódica)




Figure 6.2 A periodic signal repeats.

- Ahora estudiamos las ondas sinusoidales y sus propiedades.
- Importancia de las ondas sinusoidales
  - Son producidas por fenómenos naturales.
  - P. ej: los tonos audibles suelen ser ondas sinusoidales.
- Funciones trigonométricas sinusoidales
  - Especialmente el seno
  - Onda sinusoidal es  $s(t) = A \sin(2\pi f t + \varphi)$ , t número real.

- Propiedades de las ondas sinusoidales:
  - Frecuencia = número de oscilaciones por segundo
  - Amplitud = diferencia entre las alturas máxima y mínima
  - Fase = cuánto es desplazado el comienzo de la onda sinusoidal a partir de un tiempo de referencia




Figure 6.3 Illustration of frequency, amplitude, and phase characteristics.

- El **período** (*T*): tiempo requerido por un ciclo.
- Frecuencia f = 1/T.
  - O sea, cantidad de ciclos por segundo.
- Bajas frecuencias
  - Fig. 6.3a: T = 1 segs y una frecuencia de 1/T o 1 Hertz.
  - Fig. 6.3b: T = 0.5 segs y una frecuencia es de 2 Hertz.
- Los sistemas de communicación usan altas frecuencias (expresadas en millones de ciclos por segundo - megahertz (MHz))




Figure 6.5 Illustration of a composite signal formed from two simple signals.

- Señales simples (P.ej. Fig. 6.3): una onda sinusoidal.
- Señales compuestas (P.ej. Fig. 6.5):
  - o puede descomponerse en un conjunto de ondas sinusoidales simples.
  - O Una **señal electromagnética** va a ser compuesta; además va a ser hecha de varias frecuencias.

#### Descubrimiento de Fourier

 Toda señal es hecha a partir de un conjunto de funciones sinusoidales (cada una con frecuencia, amplitud y fase).

 Incluso una señal digital puede aproximarse por una suma de funciones sinusoidales.





Figure 6.9 Approximation of a digital signal with sine waves.

- Si una señal compuesta es periódica, entonces las partes constitutivas son también periódicas
  - La mayoría de los sistemas usan señales compuestas para transportar información.
  - Una señal compuesta es creada en uno de los extremos y el receptor descompone la señal en sus componentes simples.

#### Representaciones gráficas de las señales

- Hay distintas maneras de representar gráficamente las señales.
- Representación de dominio de tiempo (ya visto)
  - Grafo de una señal como función del tiempo.
- Representación de dominio de frecuencia.
  - Grafo de domino de frecuencia
    - Muestra conjunto de ondas sinusoidales simples que constituyen la función compuesta.
    - $\circ$  **A** sin(2 $\pi$ ft) es representada por una línea simple de altura **A** que se posiciona en x = f.

# Representación de dominio de frecuencias



**Figure 6.6** Representation of  $\sin(2\pi t)$  and  $0.5\sin(2\pi 2t)$  in the frequency domain.

**Ejemplo**: El grafo de dominio de frecuencia de la Fig. 6.6 representa una composición de Fig. 6.5c

# Representación de dominio de frecuencias

- Ventajas de la representación de dominio de frecuencia: es muy compacta.
- El espectro de una señal = rango de frecuencias que contiene
  - Es el intervalo desde la frecuencia más chica a la frecuencia más grande.
- El ancho de banda analógica = ancho del espectro
  - Diferencia entre las frecuencias más alta y la más baja.

# Representación de dominio de frecuencias




Figure 6.7 A frequency domain plot of an analog signal with a bandwidth of 4 KHz.

- **Ejemplo**: Fig. 6.7
  - Frecuencias en el rango audible por el oído humano.
  - El ancho de banda es 5 KHz 1 KHz = 4 KHz.

# Señales digitales

- Las señales digitales usan voltajes para representar valores digitales
  - Mecanismos de transmisión físicos usan dos o más niveles de voltaje para enviar señales digitales.
    - Cada nivel representa un número binario.
  - Usar 2<sup>n</sup> niveles para representar número de *n* bits.

## Señales digitales




Figure 6.8 (a) A digital signal using two levels, and (b) a digital signal using four levels.

**Ejemplo**: (a) un voltaje positivo corresponde al **uno lógico** y un voltaje cero corresponde al **cero lógico**. (b) 4 niveles de voltaje: 5 V, -2 V, +2 V, +5 V.

#### Ruido





Figure 3.16 Effect of Noise on a Digital Signal

#### Codificación de Bits en Ethernet

- Propósito: Comprender cómo se trabaja con señales digitales en Ethernet y en Fast Ethernet.
- Solución 1: Codificación Manchester
  - ☐ Cada período de bit se divide en dos intervalos iguales.
  - ☐ Un bit 1 se envía teniendo un voltaje alto en el primer intervalo y bajo durante el segundo.
  - ☐ Un 0 binario es justo lo inverso: primero bajo y después alto.
- Solución 2: Codificación Manchester Diferencial
  - un bit 1 se indica mediante la ausencia de una transición al inicio del intervalo.
  - ☐ Un bit 0 se indica mediante la presencia de una transición al inicio del intervalo.
  - ☐ En ambos casos, también hay una transición a la mitad.
- Evaluación: El esquema diferencial requiere equipo más complejo, pero ofrece mejor inmunidad al ruido.

### Codificación Manchester



(a) Binary encoding, (b) Manchester encoding,(c) Differential Manchester encoding.

### Codificación de Bits en Ethernet

- Todos los sistemas Ethernet usan codificaciones Manchester.
  - ☐ La señal alta es de 0,85 voltios y la baja de 0,85 voltios.
- 100BASE-FX (fast ethernet)
  - 2 líneas de fibra óptica : una para recepción (RX) y la otra para transmitir (TX).
  - La distancia entre una estación y el conmutador es de hasta 2 km.
  - ☐ Los cables 100BaseFX deben conectarse a conmutadores.
    - ➤ Los concentradores no están permitidos con 100Base-FX

### Modems

- Situación: las computadoras trabajan con señales digitales y la red telefónica usa comunicación analógica.
- Problema: ¿Cómo hacer para mandar mensajes de una computadora por la red telefónica?
- Solución: usar un Módem
  - Un módem permite **convertir** señales digitales a analógicas y recíprocamente.
  - Todos los módems modernos transmiten tráfico en ambas direcciones al mismo tiempo (mediante el uso de frecuencias distintas para las diferentes direcciones).
- Ahora estudiamos qué es **modulación** y los **tipos de modulación** existentes.

# Portadora, modulación




Figure 10.1 The concept of modulation with two inputs.

#### Funcionamiento de un modulador:

- Se usa una portadora (carrier) de onda sinusoidal.
  - Se hacen pequeños cambios a la portadora para representar información siendo enviada.

#### • Modulación.

 El modulador debe cambiar una de las características de la onda: amplitud, frecuencia, desplazamiento de fase.

## Tipos de Modulación

- Portadora de onda senoidal = tono continuo en el rango de 1000 a 2000 Hz
- Modulación de amplitud.
  - se usan dos niveles diferentes de amplitud para representar 0 y 1.
  - Otra idea es usar 2<sup>n</sup> niveles de amplitud para representar símbolos de n bits. La señal digital se la puede ver como una lista de símbolos de n bits.
- Modulación de frecuencia.
  - Se usan dos o más tonos diferentes.
  - Si la señal es más fuerte, la frecuencia del carrier aumenta y si la señal es más débil, la frecuencia del carrier disminuye.
  - Es más difícil de visualizar.

### Tipos de Modulación

#### Desplazamiento de fase (DF).

- Es posible usar cambios en la fase para representar una señal.
- ¿Cómo se mide el DF?
- Por el ángulo de cambio.

#### Modulación de fase

- **Ejemplo:** la onda portadora se desplaza de modo sistemático de 0 a 180 grados a intervalos espaciados de manera uniforme (a esto se le llama BPSK).
- **Ejemplo**: Otro esquema es usar desplazamiento de 45, 135, 225, o 315 grados para transmitir 2b de información por intervalo.
  - Al requerir el DF al final de cada intervalo, se facilita que el receptor reconozca los límites de los intervalos.

### Detección de cambio de fase

- Un **receptor** puede medir la cantidad de portadora desplazada durante un DF.
  - o Sistema que reconoce un conjunto de DF y usa cada DF para representar valores de datos específicos.
- Usualmente los sistemas están diseñados para usar 2<sup>n</sup> DF, así un emisor puede usar bits de datos para elegir entre los DF.

# Tipos de Modulación




Fig. 24

- (a) A binary signal
- (b) Amplitude modulation
- (c) Frequency modulation
- (d) Phase modulation

- Situación: Los módems avanzados usan una combinación de técnicas de modulación para transmitir muchos bits por baudio.
  - Con frecuencia se combinan múltiples amplitudes y varios DF.
  - O sea, se tiene un conjunto de amplitudes CA y un conjunto de desplazamientos de fase CDF.
  - Cada combinación es un par:

(amplitud, desplazamiento de fase)  $\in$  CA  $\times$  CDF

- Veremos que las combinaciones pueden ser un subconjunto de CA  $\times$  CDF.
- Si hay 2<sup>n</sup> combinaciones usadas, entonces cada combinación representa un número binario de n bits.
- **Problema**: ¿cómo se pueden **representar gráficamente** las combinaciones de modulación usadas por un modem?

- Solución: usar Diagramas de constelación.
  - Distancia del origen refleja amplitud
  - Ángulo refleja DF
  - Cada estándar de módem tiene su propio diagrama de constelación y se puede comunicar solamente con otros módems que utilicen el mismo modelo.
    - La mayoría de los módems puede emular a todos los modelos más lentos.
  - Las siguientes 4 filminas poseen ejemplos de diagramas de constelación.




Figure 10.6 A constellation diagram that shows logical 0 as a 0° phase shift and logical 1 as a 180° phase shift.

**BPSK**: 2 puntos con amplitud constante a los 0 y 180 grados





Figure 10.7 A constellation diagram for a system that uses four possible phase shifts that each represent two data bits.

Fig. 10.7 QPSK: puntos con amplitud constante a los 45, 135, 225 y 315 grados.

- La fase de un punto la indica el ángulo que se forma con el eje de las x al trazar una línea desde el punto hacia el origen.
- Hay 4 combinaciones válidas y se puede usar para transmitir 2 bits por símbolo.



- Fig. 25 b) esquema QAM-16: permiten un total de 16 combinaciones diferentes.
  - Se puede usar para enviar 4 bits por símbolo.
  - QAM-16 se puede usar para transmitir 9600 bps sobre una línea de 2400 baudios.
- Fig. 25 c) esquema QAM-64: se pueden conseguir 64 combinaciones diferentes, por lo cual es posible transmitir 6 bits por símbolo.




Figure 10.8 A constellation diagram for 16QAM in which distance from the origin reflects amplitude.