Technologies de l'IoT 3ème Ing Génie Info

TP 2

Création d'une application pour surveiller la température et l'humidité d'une chambre en utilisant la plateforme IBM Watson IoT

Objectif

Dans ce TP, vous créer un système loT en utilisant la plateforme IBM Watson IoT. Le but de ce système est de surveiller la temperature et l'humidité et donc d'optimiser l'utilisation de l'air conditionné. Vous utilisez la plateforme Watson IoT et un « device simulator » afin de simuler le capteur qui envoie les valeurs de température et d'humidité à travers l'Internet vers la plateforme Watson IoT. Finalement, vous visulisez les données envoyées par le capteur en temps réel en utilisant le « dashboard ».

Prérequis : Vous devez avoir un compte IBM Cloud actif

Partie 1 : Mise en place du compte IBM Cloud

Étape 1: Ouvrir la console IBM Cloud console en allant à l'adresse https://cloud.ibm.com

Étape 2: Cliquer Create an IBM Cloud account. Une fenêtre va s'ouvrir.

Étape 3: Remplir le formulaire avec vos informations personnelle. Vous devez utiliser une adresse mail valide parce que IBM Cloud va vous envoyer un email pour vérifier le compte.

Étape 4 : Cliquer **Create Account**. Vérifier votre mail. Cliquer **Confirm Account**. Vous serez redirigé vers une page qui confirme que vous avez activé votre IBM Cloud avec succès. Fermer cette page et lon in normalement en utilisant le lien https://cloud.ibm.com

Étape 5 : garder **IBMid** selectionné et introduire l'email enregistré. Puis, entrer votre mot de passe. Noter que votre IBMid est l'email que vous utilisez pour s'enregistrer à l'IBM Cloud

Étape 6 : Cliquer Log in. Vous êtes redirigés vers une page qui montre vos informations concernant « IBM Cloud privacy policies ». Cette page s'affiche uniquement lors de votre premier accès. Lire les infotrmations et cliquer Proceed.

Vous êtes redirigé vers la page « IBM Cloud dashboard »

Partie 2 : Creation et deploiment d'une application Node-RED

Le catalogue IBM Cloud liste les composants et services qui aident au développement des applications dans le cloud. Dans cette partie, vous créez une application Node-RED starter kit puis vous la déployez dans le cloud. Vous utilisez Node-RED pour développer des applications loT utiles avec les services IBM Watson loT.

Étape 1: Dans le IBM Cloud dashboard, cliquer **Create resource**. Taper **Node-RED** dans la partie recherche. Sélectionner **Node-RED App.** Selectionner l'onglet **Create** et garder les valeurs par default et cliquer **Create**. Attendre que l'application soit créée.

Étape 2: Cliquer Deploy your app pour commancer le déploiement de votre application Node-RED.

Technologies de l'IoT 3ème Ing Génie Info

Étape 3: Sélectionner la cible de déploiement IBM Cloud Foundry. Une partie du processus de déploiement consiste à créer une clé API. Cliquer New +. Cliquer OK dans la fenêtre qui s'ouvre pour la création de la clé API.

N.B.: La Clé API est importante pour gérer l'acces à votre application. Dans ce cas, la clé API permet à quiconque possédant la clé d'avoir un accès complet à l'application par défaut.

Augmenter l'allocation mémoire "Memory allocation per instance" de 128 MB à 256 MB. Garder les valeurs par défaut pour les autres champs. Noter la région sélectionnée pour le déploiement de l'application pour un usage ultérieur. Cliquer Create.

Étape 4: Cliquer the Navigation Menu (onglet burger) et selectionner Resource List. L'application prend quelques temps pour être déployée. Une fois qu'elle a été déployée et qu'elle a commencée avec succès, vous pouvez voir votre application dans la section Cloud Foundry apps avec le status Started.

Partie 3: Creation du service IBM Watson IoT et connexion avec l'application Node-RED

IBM Watson IoT Plate-form est entièrement gérée, c'est un service cloud-hosted qui facilite l'exploitation des données de la part des devices IoT. Dans cette partie, vous créez un service dans la plate-form IoT. Puis, vous connectez ce service avec l'application Node-RED déjà deployée.

Étape 1: ouvrir le catalog et taper Internet of Things dans le champs recherche. Selectionner Internet of Things Platform, garder les valeurs par défaut et cliquer Create. Après la création du service Watson loT, vous êtes sur la page de Manage.

Étape 2: Afin de connecter le service Watson IoT avec l'application Node-RED deployée précédemment, Cliquer **Connections** puis **Create connection** + et Selectionner votre application Node-RED. Connecter à l'application Node-RED application en clickant **Next**. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer **Create**.

Étape 3: ouvrir l'application Node-RED depuis la liste des ressources. Attendre que l'application redémarre. L'état de l'application doit être **awake.**

Partie 4 : Configuration des devices dans la plate-forme Watson IoT

Dans cette partie, vous allez rajouter un device et le configurer, puis générer une clé API et un jeton d'authentification qui sont nécessaires pour relier de vrais devices ou des simulateurs externes à la plate-forme IBM Watson IoT.

Étape 1: Dans la liste des ressources, développer la section Services et **double-cliquer sur le service** Internet of Things Platform. Cliquer **Launch** pour commencer à utiliser Watson IoT Platform.

Étape 2: La fenêtre « Browse Devices » s'ouvre, selectionner l'onglet **Device Types et** cliquer **Add Device Type.** Specifier le type du device, nom et description comme suit:

Type: Selectionner Device.

Name: Entrer RoomSensors

Description: Ce device surveille la température et l'humidité de la chambre

Cliquer **Next.** On peut aussi rajouter (optionnel) d'autres informations à propos du device type, tel que le numéro de série, Modele, Hardware Version, etc. Cliquer **Finish.**

Cliquer Register Devices afin d'enregistrer un device de type RoomSensors

Étape 2: Selectionner le type device que vous avez créé et entrer device ID unique comme suit:

- -Device Type: RoomSensors
- -Device ID: TempreatureAndHumidity1

Click **Next**. Dans la fenêtre **the Device Information**, utiliser les valeurs par defaut et cliquer **Next**Dans la fenêtre **Security**, utiliser les options par défaut (Auto-generated authentication token) et cliquer **Next**.
Dans la fenêtre **Summary**, cliquer **Finish**.

Technologies de l'IoT 3ème Ing Génie Info

Étape 3: une fenêtre avec les device credentials s'ouvre, copier le Authentication Token affiché et l'enregistrer dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

Retourner au dashboard Watson IoT.

Partie 5 : Connecter le device au simulateur

Afin de tester la plate-forme Watson IoT, vous allez utiliser un device simulé qui agit comme un vrai device. Ce simulateur genere des valeurs programmées et personnalisées pour la températue et l'humidité. Ensuite, il envoie ses valeurs à travers Internet à la plate-forme Watson IoT. Cependant, le device doit être configuré pour s'authentifier auprès de la plate-forme Watson IoT.

Étape 1: Saisissez le Organization ID de votre instance de la plate-forme IBM Watson IoT Platform (en haut à droite de la fenêtre).

Étape 2: Accéder au capteur simulateur Watson IoT en ouvrant un nouveau browser et entrant l'URL http://watson-iot-sensor-simulator.mybluemix.net/. Une boite de dialogue s'ouvre. Completer avec les informations suivantes :

- -Organization ID: votre organization ID (étape 1)
- -Device Type: RoomSensors
- -Device ID: TempreatureAndHumidity1
- -Device Token: le jeton d'Authentication (Token) de la partie 4

Click Save changes.

Étape 3 : Le simulateur envoie ses données au device qui a été créé dans la partie 4. Pour vérifier la température, et l'humidité, ainsi que les valeurs de l'object température, aller entre les pages en glissant droite et gauche.

Pour visualiser l'état et les données qui sont collectées, aller au « IBM Watson IoT Platform Boards » qui peut être accessible via l'onglet en haut à droite.

Cliquer Usage Overview, qui inclue trois cartes, afin de visualiser l'état et les valeurs de votre device simulé.

Dans la page « Usage Overview », cliquer + Add New Card

N.B.: Il existe différents types de cartes telles que visualisation de données, utilisation, gestion de risque, sécurité, etc. Certaines sont créées automatiquement,

Cliquer Line chart.

Étape 4 : Sélectionner le device que vous voulez surveiller en cliquant le bouton radio vers la gauche, dans ce cas c'est *TempreatureAndHumidity1*. Cliquer **Next**

Cliquer + Connect new data set.

Compléter le formulaire comme suit :

- -Event: iotsensor
- -Property: temperature
- -Name: temperature
- -Type: Number
- -Unit: C
- -Min: 0
- -Max: 100

Cliquer Next.

Dans la fenêtre « Create Line chart Card », selectionner **XL** pour une meilleure visualization, et cliquer **Next**. Accepter les valeurs par défaut dans la fenêtre suivante et cliquer **submit**.

Étape 5 : Revenir au device simulé (Watson IoT Sensor Simulator) et modifier continuellement les valeurs de la température en utilisant les flèches haut et bas. Surveiller la courbe dans la plate-forme IBM Watson IoT sous « Usage Overview card » afin de valider les changements dans les valeurs de la température, en effet les changements impliqués par les flèches haut et bas se reflètent dans la courbe, instantanément.