ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

AOHNA 31-10-2021

2η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών"

2^η Εργ. Άσκ. στον Μικροελεγκτή AVR – Λογικές Πράξεις / Χρήση εξωτερικών διακοπών (υλοποίηση στον προσομοιωτή Atmel Studio)

Ομάδα 41

Σιόκουρου Αιμιλία – 03117703 Πεγειώτη Νάταλυ – 03117707

Ζήτημα 2.1

1η Λύση

Για την υλοποίηση του προγράμματος υλοποιήσαμε τις ακόλουθες λογικές πράξεις:

F0 = (A'B + B'CD)' F1 = AC(B+D)

Σχηματίσαμε τον ακόλουθο κώδικα σε assembly, ο οποίος εξηγείται αναλυτικά με σχόλια:

```
.include "m16def.inc"
 .DEF input=r22
 .DEF output=r23
 .DEF inputC=r15
 .DEF F0=r20
  .DEF F1=r21
 .DEF A=r16
 .DEF B=r17
 .DEF C=r18
 .DEF D=r19
 .DEF temp1=r12
 .DEF temp2=r13
 .DEF ace=r14
reset: ldi r24, low(RAMEND) ; initialize stack pointer
                                     out SPL, r24
                                     ldi r24, high(RAMEND)
                                     out SPH, r24
                                                                                                                                                                                           ; initialize PORTC for input
                                      clr input
                                     out DDRC , input
                                                                                                                                                                                                ; initialize PORTB for output
                                      ser output
                                     out DDRB , output
main: in inputC, PINC
                                     mov A, inputC
                                     mov B, inputC ; B <- 0000 DCBA and 0000 0001 ; B <- 0000 DCBA and 0000 1 ; B <- 0000 DCBA and 0000 D
                                                                                                                                                  ; A <- 0000 DCBA, load number
                                                                                                                                                         ; A <- 0000 DCBA and 0000 0001 = 0000 000A
                                                                                                                                                     ; B <- 0000 DCBA and 0000 0010 = 0000 00B0
                                    ; right shift => B <- 0000 000 mov C, inputC ; C <- 0000 DCBA, load number andi C, 4 ; C <- 0000 DCRA and 0000 lock and 00000 lock and 0000 lo
                                                                                                                                                     ; right shift => B <- 0000 000B
                                                                                                                                                     ; C <- 0000 DCBA and 0000 0100 = 0000 0C00
                                      lsr C
                                                                                                                                                      ; right shift => C <- 0000 00C0
                                                                                                                                                   ; right shift => C <- 0000 000C
                                      lsr C
                                      mov D, inputC
                                                                                                                                                ; D <- 0000 DCBA, load number
```

```
; D <- 0000 DCBA and 0000 1000 = 0000 D000
      andi D, 8
      lsr D
                        ; right shift => D <- 0000 0D00
      lsr D
                        ; right shift => D <- 0000 00D0
      lsr D
                         ; right shift => D <- 0000 000D
      clr ace
      inc ace
                              ; temp1 = 1
F0 lbl:
             mov temp1, ace
                           ; 1 xor A => temp1 = A'
             eor temp1, A
             and temp1, B
                                ; temp1 and B => temp1 = A'B
             mov temp2, ace
                               ; temp2 = 1
                               ; 1 xor B => temp2 = B'
             eor temp2, B
                               ; temp2 and C => temp2 = B'C
             and temp2, C
             and temp2, D
                               ; temp2 and D => temp2 = B'CD
                                ; F0 = temp1 = A'B
             mov F0, temp1
                                ; F0 add temp2 => F0 = A'B + B'CD
             or F0, temp2
                                ; F0 xor 1 \Rightarrow F0' = (A'B + B'CD)'
             eor F0, ace
F1 lbl:
             mov temp1, A
                                ; temp1 = A
                                ; temp1 and C => temp1 = AC
             and temp1, C
             mov temp2, B
                                ; temp2 = B
             or temp2, D
                                ; temp2 add D => temp2 = B+D
             mov F1, temp1
                               ; F1 = temp1 = AC
             and F1, temp2
                                ; F1 and temp2 \Rightarrow F1 = AC(B+D)
RES:
     lsl F1
                         ; (F1) <- 0000 00(F1)0 (shift)
      add F1, F0
                         ; (F1) <- 0000 00(F1)(F0)
      out PORTB, F1
      rjmp main
                        ; start from the beginning
```

Με τον ίδιο τρόπο υλοποιήσαμε το πρόγραμμα στη γλώσσα C:

```
#include <avr/io.h>
int main(void)
{
       char x,A,B,C,D,F0,F1;
       DDRB=0xFF; // use PORTB as output
       DDRC=0x00; // use PORTC as input
       while (1)
       {
              x = PINC \& 0x0F; //isolation of the 4 LSBs
              A = x \& 0x01; //A is PC0
              B = x \& 0x02; //B is PC1
              B = B >> 1;
              C = x \& 0x04; //C is PC2
              C = C >> 2;
              D = x \& 0x08; //D is PC3
              D = D >> 3;
              F0 = !((!A && B ) || (!B && C && D)); //calculation of F0
              F1 = ((A && C) && (B || D)); //calculation of F1
              F1 = F1 << 1;
              PORTB = (F0 | F1); //output
       }
}
```

2η Λύση (εναλλακτική)

Για την υλοποίηση του προγράμματος υπολογίσαμε τα ακόλουθα:

```
ightarrow F0 = (A'B + B'CD)', επομένως:

F0 = 0 \Leftrightarrow A'B + B'CD = 1 \Leftrightarrow A'B = 1 or B'CD = 1 \Leftrightarrow (A,B) = (0,1) or (B,C,D) = (0,1,1)

F0 = 1 , σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις

ightarrow F1 = AC(B+D) , οπότε

F1 = 0 \Leftrightarrow AC(B+D) = 0 \Leftrightarrow A = 0 or C = 0 or B+D = 0 \Leftrightarrow A = 0 or C = 0 or (B,D) = (0,0)

F1 = 0 , σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις
```

Ακολουθώντας όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις σχηματίζουμε τον ακόλουθο κώδικα assembly:

```
.include "m16def.inc"
.DEF input=r22
.DEF output=r23
.DEF inputC=r15
.DEF F0=r20
.DEF F1=r21
reset: ldi r24, low(RAMEND) ; initialize stack pointer
         out SPL, r24
         ldi r24, high(RAMEND)
         out SPH, r24
         clr input
                                  ; initialize PORTC for input
         out DDRC , input
                                  ; initialize PORTB for output
         ser output
         out DDRB , output
main: in inputC, PINC
                 mov r16, inputC ; (r16) <- 0000 DCBA, load number andi r16, 3 ; (r16) <- 0000 DCBA and 0000 0011 = 0000 00BA cpi r16,2 ; compare 0000 00BA to 0000 0010 breq F0_zero ; if (A'B=1 <=> ((r16) == 0000 0010)) => F0=0 => imports F0_zero
F0 lbl:
                                            jump to F0_zero
                  mov r16, inputC ; (r16) <- 0000 DCBA, load number again andi r16,14 ; (r16) <- 0000 DCBA and 0000 1110 = 0000 DCBO cpi r16 12
                                           ; compare 0000 DCB0 to 0000 1100
                  cpi r16,12
                  breq F0_zero
                                            ; if (B'CD=1 <=> ((r16) == 0000 1100)) => F0=0 =>
                                            jump to F0_zero
                  rjmp F0_ace
                                            ; else F0=1 => jump to F0_ace
F0_zero:
                  ldi F0, 0
                  rjmp F1_lbl
                  ldi F0, 1
F0_ace:
                  rjmp F1_lbl
                 mov r17, inputC ; (r17) <- 0000 DCBA, load number andi r17, 1 ; (r17) <- 0000 DCBA and 0000 0001 = 0000 000A cpi r17, 0 ; compare 0000 000A to 0000 0000 breq F1_zero ; if (A=0 <=> ((r17) == 0000 0000)) => F1=0 => iumn to F1_zero
F1_lbl:
                                            jump to F1_zero
                  mov r17, inputC ; (r17) <- 0000 DCBA, load number again
                  andi r17, 4
                                             ; (r17) <- 0000 DCBA and 0000 0100 = 0000 0C00
```

```
; compare 0000 0C00 to 0000 0000
             cpi r17, 0
            breq F1_zero
                               ; if (C=0 <=> ((r17) == 0000 0000)) => F1=0 =>
                               jump to F1_zero
            mov r17, inputC
                               ; (r17) <- 0000 DCBA, load number again
                               ; (r17) <- 0000 DCBA and 0000 1010 = 0000 D0B0
             andi r17, 10
                                ; compare 0000 D0B0 to 0000 0000
             cpi r17, 0
            breq F1_zero
                               ; if (B+D=0 <=> ((r17) == 0000 0000)) => F1=0 =>
                                jump to F1_zero
             rjmp F1 ace
                                ; else F1=1 => jump to F1 ace
F1_zero:
             ldi F1, 0
             rjmp RES
            ldi F1, 1
F1_ace:
             rjmp RES
                               ; (F1) <- 0000 00(F1)0 (shift)
RES:
      lsl F1
      add F1, F0
                               ; (F1) <- 0000 00(F1)(F0)
      out PORTB, F1
      rjmp main
                               ; start from the beginning
```

Με τους ίδιους υπολογισμούς υλοποιήσαμε το πρόγραμμα στη γλώσσα C:

```
#include <avr/io.h>
char f0 , f1 ;
int main ( void )
{
      DDRB = 0xFF; // Initialize PORTB as output
      DDRC = 0x00; // Initialize PORTC as input
      while (1) {
             // F0
             if ((( PINC & 0x03 )==2) || (( PINC & 0x0e )==12)) {
                    f0 = 0;
             }
             else {
                    f0 = 1;
             }
             // F1
             if (((PINC & 0x01)==0) || ((PINC & 0x04)==0) || ((PINC & 0x0A)==0)) {
                    f1 = 0;
             }
             else {
                    f1 = 1;
             }
             f1 = f1 \ll 1;
             PORTB = f0 | f1; // Output in PORTB
      return 0;
}
```

Ζήτημα 2.2

Για την υλοποίηση της άσκησης αυτής χρησιμοποιήσαμε τον σκελετό του παραδείγματος, τον οποίο και διαμορφώσαμε κατάλληλα.

Στο ζητούμενο ερώτημα η διακοπή που χρησιμοποιείται είναι η INT1 στην ανερχόμενη ακμή, επομένως ρυθμίσαμε κατάλληλα τις μάσκες.

Ο αριθμός των διακοπών καταμετράται στη μεταβλητή intercount. Όταν γίνει διακοπή (PIND3 on) και εφόσον τα bits 6 και 7 της θύρας Α είναι σε θέση on, ο μετρητής αυξάνεται κατά ένα και το περιεχόμενο του εμφανίζεται στην έξοδο της θύρας Β.

Ο κώδικας για την υλοποίηση του προγράμματος είναι ο ακόλουθος, ο οποίος επεξηγείται με αναλυτικά σχόλια:

```
.include "m16def.inc"
.def intercount = r16 ;interrupts counter
.def temp = r17
.def count = r26
            ; the main program (reset) starts
.org 0x0
rjmp reset ; in address 0x0
.org 0x4     ; the interrupt INT1 routine starts
rjmp ISR1     ; in address 0x4
reset: ldi r20, low(RAMEND) ; initialise stack pointer
       out SPL, r20
       ldi r20, high(RAMEND)
      out SPH, r20
      ldi r24,(1 << ISC11) | (1 << ISC10)    ;set interrupt on rising edge</pre>
       out MCUCR, r24
       ldi r24,(1 << INT1)
                                ;set INT1
       out GICR, r24
       sei
       ser r26
                          ; initialise PORTB, PORTC for output
       out DDRC, r26
       out DDRB, r26
       clr r26
                        ; initialise PORTA for input
      out DDRA, r26
; cannot be used on the simulator
                                 ; increase counter
       inc count
       rjmp loop
                                 ; repeat
brne loop
      inc intercount
out PORTB, intercount
;ldi r24 , low(998)
;ldi r25 , high(998)
;rcall wait_msec
; increase counter of interrupts
; display counter of interrupts on PORTB
; load r25:r24 with 980
; delay 1sec
; cannot be used on the simulator
       reti
```

Ζήτημα 2.3

Για την υλοποίηση του ζητούμενου προβλήματος πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εξωτερικές διακοπές γι' αυτό χρησιμοποιούμε και τη βιβλιοθήκη "<avr/interrupt.h> " εκτός από την "<avr/io.h> ".

Για την ενεργοποίηση του interrupt0, αρχικοποιούνται κατάλληλα οι σημαίες. Εντός της ρουτίνας εξυπηρέτησης της διακοπής γίνεται ο έλεγχος του διακόπτη PA2 και ανάλογα με το αν είναι ON ή OFF εκτελείται η αντίστοιχη διαδικασία ώστε να παραχθεί η ζητούμενη έξοδος και να τοποθετηθεί στα leds PC7 - PC0.

Ο κώδικας για την υλοποίηση του προγράμματος είναι ο ακόλουθος, ο οποίος επεξηγείται με αναλυτικά σχόλια:

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char a,b,temp,count,output; //a->PORTA, b->PORTB
ISR (INTO_vect)
{
      int i;
       int output;
      output=0x00;
      a=PINA & 0x04;
                         //isolate the 2nd lsb for PA2
                          //shift right 2 positions to get the value in the LSB
      a=a>>2;
      b=PINB;
      for(i=0; i<8; i++)</pre>
             temp=b;
             b=b & 0x01; //isolate the lsb
             if(b==1)
             {
                    count++; //counter for dip switches ON
             b=temp;
                                //restore number
             b=b>>1;
                                 //right shift to check the next LSB dip switch
       if(a==0)
             while(count > 0)
             {
                    output=output+1;
                    output=output<<1;</pre>
                    count=count-1;
             PORTC=output>>1;
       }
      else
       {
             PORTC=count;
       return;
}
```

```
int main(void)
{
      DDRA=0x00;
                  //set A and B as inputs
      DDRB=0x00;
      DDRC=0xFF;
                  //set PORTC as output
      GICR=0x40;
                  //INT0 ON
      MCUCR=0x03; //INTO MODE: FALL EDGE
      sei();
                   //Enable global interrupts
                   by setting global interrupt enable bit in SREG
      while (1)
      {
            asm("nop");
      }
}
```