Государственное объединение «Белорусская железная дорога» Конструкторско-технический центр

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Конструкторско-технического центра по проектированию и внедрению технологий автоматизации движения поездов - начальник

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «ЖУРНАЛ ДИСПЕТЧЕРСКИХ РАСПОРЯЖЕНИЙ»

Руководство пользователя с ролью проверяющего

РАЗРАБОТАНО:					
Ведущий	инх	кенер	отдела		
технологи	ческих		разработок		
Конструкторско-технического					
центра	1				
Е.А. Семёнова					
«»_			_ 2022 г.		
T					
-			логических		
разработок Конструкторско-					
технического центра					
9415.	<u>е</u> и	I.В. Че	репковская		
« »	1		2022 г.		
«»			_ 2022 1.		

Содержание

1.1 Требования к техническому обеспечению 3 2 Регистрация пользователей 3 3 Авторизация 4 4 Главное меню системы 4 5 Главная страница 5 6 Раздел «Журнал» 5 6.1 Настройка отображения информации 6 6.2 Создание записи о проверке 6 6.3 Вывод на печать 7 7 Раздел «Рабочий полигон» 7 8 Раздел «Персонал» 7 9 Выход 8	1	Общие сведения 3		
3 Авторизация 4 4 Главное меню системы 4 5 Главная страница 5 6 Раздел «Журнал» 5 6.1 Настройка отображения информации 6 6.2 Создание записи о проверке 6 6.3 Вывод на печать 7 7 Раздел «Рабочий полигон» 7 8 Раздел «Персонал» 7		1.1 Требования к техническому обеспечению	3	
4 Главное меню системы 4 5 Главная страница 5 6 Раздел «Журнал» 5 6.1 Настройка отображения информации 6 6.2 Создание записи о проверке 6 6.3 Вывод на печать 7 7 Раздел «Рабочий полигон» 7 8 Раздел «Персонал» 7	2	2 Регистрация пользователей	3	
4 Главное меню системы 4 5 Главная страница 5 6 Раздел «Журнал» 5 6.1 Настройка отображения информации 6 6.2 Создание записи о проверке 6 6.3 Вывод на печать 7 7 Раздел «Рабочий полигон» 7 8 Раздел «Персонал» 7	3	3 Авторизация	4	
6 Раздел «Журнал» 5 6.1 Настройка отображения информации 6 6.2 Создание записи о проверке 6 6.3 Вывод на печать 7 7 Раздел «Рабочий полигон» 7 8 Раздел «Персонал» 7				
6 Раздел «Журнал» 5 6.1 Настройка отображения информации 6 6.2 Создание записи о проверке 6 6.3 Вывод на печать 7 7 Раздел «Рабочий полигон» 7 8 Раздел «Персонал» 7	5	5 Главная страница	5	
6.1 Настройка отображения информации 6 6.2 Создание записи о проверке 6 6.3 Вывод на печать 7 7 Раздел «Рабочий полигон» 7 8 Раздел «Персонал» 7		-		
6.2 Создание записи о проверке 6 6.3 Вывод на печать 7 7 Раздел «Рабочий полигон» 7 8 Раздел «Персонал» 7				
6.3 Вывод на печать 7 7 Раздел «Рабочий полигон» 7 8 Раздел «Персонал» 7				
8 Раздел «Персонал»		1 1		
8 Раздел «Персонал»	7	7 Раздел «Рабочий полигон»	7	
•	8			
	9			

1 Общие сведения

Автоматизированная система «Журнал диспетчерских распоряжений» (далее — АС «Журнал ДУ-58», система) предназначена для комплексной автоматизации процесса ведения журнала диспетчерских распоряжений (приказов) на рабочих местах ДНЦ, ЭЦД на заданном полигоне управления, с подключением рабочих мест ДСП, других причастных работников.

1.1 Требования к техническому обеспечению

Для технического оснащения рабочего места пользователя необходима ПЭВМ, имеющая конфигурацию не ниже следующей:

- процессор не менее 4 ядер с частотой не менее 2.8 ГГц каждое;
- оперативная память: не менее 4 Гбайт;
- сетевой адаптер: 100 Мb;
- операционная система: Microsoft Windows 7 и выше;
- браузер: Google Chrome версии 49 и выше, Mozilla Firefox версии 60 и выше.

2 Регистрация пользователей

Создание новых учетных записей пользователей в АС «Журнал ДУ-58» производится администратором на основании заявок пользователей.

Для отправки заявки на регистрацию необходимо:

- 1) Войти в систему.
- 2) Нажать кнопку «Отправить заявку на регистрацию», после чего откроется окно оформления заявки на регистрацию нового пользователя.
- 3) В форму оформления заявки ввести данные (таблица 2.1).
- 4) Нажать кнопку «Отправить».

Таблица 2.1 – Поля для заполнения формы заявки на регистрацию нового пользователя

Поле	Примечание		
Логин*	Допустимы только символы латинского алфавита, цифры и знак		
	нижнего подчеркивания.		
Пароль*	Минимальная длина пароля 6 символов. Допустимы только символы		
	латинского алфавита, цифры и знак нижнего подчеркивания.		
Имя*	Имя пользователя.		
Отчество	Отчество пользователя.		
Фамилия*	Фамилия пользователя.		
Служба*	Выбирается из выпадающего списка.		
Должность*	Выбирается из выпадающего списка.		
Роли	Выбирается из выпадающего списка.		
Полигоны	Выбирается из выпадающих списков Станции, Участки ДНЦ, Участки		
работы	ЭЦД.		
Контактные	Заполняется контактными данными.		
данные			

Поля, помеченные знаком *, являются обязательными для заполнения.

3 Авторизация

Для авторизации необходимо:

- 1) Войти в систему.
- 2) Ввести логин и пароль.
- 3) Отметить «Принять дежурство».
- 4) Нажать кнопку «Войти» (рисунок 3.1).

Журнал ДУ-58




Рисунок 3.1 – Макет экранной формы представления входа пользователя в систему

В случае работы пользователя на нескольких полигонах или под несколькими полномочиями, отобразится окно для выбора полигона и полномочий.

Для входа необходимо отметить полигон и/или полномочие и нажать кнопку «Продолжить» (рисунок 3.2).




Рисунок 3.2 – Макет экранной формы представления выбора полигона

При успешной авторизации откроется главная страница системы.

4 Главное меню системы

Главное меню системы расположено в верхней части каждой страницы и предназначено для навигации по основным разделам АС «Журнал ДУ-58»: «Главная страница», «Создать» (недоступно для просмотра), «Журнал»,

«Рабочий полигон», «Персонал», «Шаблоны документов» (недоступно для просмотра), «Помощь», «Выход».

В правой части главного меню размещается блок с краткой информацией о текущем пользователе. Если блок серый, значит, пользователь находится на дежурстве. Если оранжевый, то пользователь не на дежурстве.

5 Главная страница

На главной странице системы отображаются: таблица «Входящие документы», таблица «Документы в работе», боковое меню.

Таблица *«Входящие документы»* отображает перечень неподтвержденных документов адресованные текущему рабочему полигону.

Для просмотра входящего документа необходимо в таблице левой клавишей мыши дважды нажать на строку с входящим документом или один раз кликнуть по строке и нажать кнопку «Подробнее».

Таблица *«Документы в работе»* отображает оперативные документы текущего рабочего полигона. Документы представлены в табличном виде и в виде дерева (соответствующие вкладки таблицы).

Во вкладке «В виде дерева» осуществляется просмотр связанных документов в системе (объединенные пользователем в логические цепочки).

Для просмотра подробной информации документа необходимо воспользоваться кнопками «развернуть» и/или «подробнее».

Документы, номера которых выделены зеленым цветом, являются исходящими, документы с номером без цвета — входящими на данный полигон.

6 Раздел «Журнал»

Страница содержит информацию о входящих и исходящих документах рабочего полигона.

По умолчанию записи в таблице журнала упорядочены по убыванию даты и времени утверждения документа.

Для поиска документов по тексту таблицы журнала необходимо:

- 1) Нажать на кнопку в столбце, по которому необходимо произвести поиск. В результате появится окно для ввода текста.
- 2) В поле ввода ввести текст поиска.
- 3) Нажать кнопку «Поиск» (рисунок 6.1). В результате в таблице отобразятся только строки журнала в которых есть введенный текст.



Рисунок 6.1 – Макет экранной формы представления поиска по тексту таблицы «Журнал»

6.1 Настройка отображения информации

Для получения данных за определенный промежуток времени необходимо:

- 1) Нажать на строку «Определить параметры поиска информации».
- 2) Задать промежуток времени «с» «по».
- 3) Нажать кнопку «найти» (рисунок 6.2).




Рисунок 6.2 – Макет экранной формы представления настройки отображения строк за определенный промежуток времени в таблице «Журнал»

Для изменения параметра включения документов необходимо проставить галочку в нужной позиции:

- *только исходящие документы* (будут включены только документы, изданные на текущем рабочем полигоне);
- действующие цепочки документов (будут включены те цепочки документов, время которых находится в указанном временном промежутке).

6.2 Создание записи о проверке

Чтобы создать запись о проверке необходимо:

- 1) Нажать на строку «Определить параметры поиска информации».
- 2) Нажать кнопку «Создать запись о проверке».
- 3) В открывшемся модальном окне ввести запись о проверке.
- 4) Нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 6.3). В результате запись отобразится в таблице «Журнал» синим цветом.




Рисунок 6.3 – Макет экранной формы представления модального окна записи о проверке журнала

6.3 Вывод на печать

Для отправки журнала на печать:

- 1) При необходимости настроить отображение информации журнала.
- 2) В таблице журнала отметить галочками нужные строки или оставить без отметок для вывода на печать всего журнала.
- 3) Нажать кнопку «Печать» (рисунок 6.4). В результате откроется новая вкладка для предварительного просмотра журнала перед печатью.




Рисунок 6.4 — Макет экранной формы представления настройки таблицы «Журнал» для отправки на печать

4) В новой вкладке нажать кнопку «Печать» и перейти к настройке принтера.

7 Раздел «Рабочий полигон»

На странице представлена информация о структуре рабочего полигона и его взаимосвязях с иными рабочими полигонами.

Чтобы свернуть/развернуть сведения по участкам необходимо нажать на наименование участка или станции.

8 Раздел «Персонал»

На странице представлена информация о персонале рабочего полигона и связанных рабочих полигонов.

Чтобы свернуть/развернуть сведения по персоналу необходимо нажать на наименование нужного участка.

Синим цветом выделены пользователи, находящиеся в сети, красным — зарегистрированный персонал, но не имеющий полномочий ДНЦ, ЭЦД, ДСП либо Оператора при ДСП.

9 Выход

Выход из системы означает локальное удаление всех полномочий, которые пользователь получил в момент входа в систему. После выхода из системы работа с АС «Журнал ДУ-58» становится невозможной до следующего входа в систему.

Если вход в систему осуществлен таким образом, что пользователь считается находящимся на дежурстве, то пункт главного меню «Выход» содержит два подпункта: «Без сдачи дежурства», «Со сдачей дежурства».

Выбирая подпункт «Без сдачи дежурства», пользователь может выйти из системы с возможностью последующего входа в нее без принятия дежурства. Если пользователь выбирает подпункт «Со сдачей дежурства», то осуществляется выход из системы с отметкой на сервере факта сдачи дежурства.