Projeto 1

AspiranTec

Protocolo de comunicação

Projeto AspiranTec

- O sistema AspiranTec deve se comunicar com um aplicativo externo responsável por simular mundo externo bem como movimentação
- Todas as mensagens de sucesso e falha estão previstas








Taxa 19200 8-N-1

MENSAGENS ENVIADAS PELO MICROCONTROLADOR

Envio de comando para movimentação

Mensagem enviada pelo microcontrolador para informar comando de movimentação desejado




Valor de n :

- 1 segue em frente
- 2 vira a esquerda
- 3 vira a direita




MENSAGENS DE RESPOSTA ENVIADAS PELO SIMULADOR EXTERNO

Mensagens possíveis de resposta do simulador




Movimentação realizada

Movimentação não realizada



MENSAGENS ENVIADAS PELO MICROCONTROLADOR Envio de comando para ligar aspirador


Mensagem enviada do microcontrolador para ligar aspirador



Valores entre ' ' estão em ASCII




Resposta enviada pelo simulador confirmando aspirador ligado





MENSAGENS ENVIADAS PELO MICROCONTROLADOR Envio de comando para desligar aspirador


Mensagem enviada do microcontrolador para desligar aspirador



Valores entre ' ' estão em ASCII




Resposta enviada pelo simulador confirmando aspirador desligado





MENSAGENS ENVIADAS PELO MICROCONTROLADOR Envio de comando para ligar rodo (passapano)


Mensagem enviada do microcontrolador para ligar o rodo



Valores entre ' ' estão em ASCII




Resposta enviada pelo simulador confirmando rodo ligado





MENSAGENS ENVIADAS PELO MICROCONTROLADOR Envio de comando que para rodo (passapano)


Mensagem enviada do microcontrolador para parar o rodo




Valores entre ' ' estão em ASCII




Resposta enviada pelo simulador confirmando rodo parado






MENSAGENS ENVIADAS PELO MICROCONTROLADOR Envio de comando sólicitando temperatura


Mensagem enviada do microcontrolador para solicitar temperatura



Valores entre ' ' estão em ASCII

Resposta enviada pelo simulador informando temperatura








MENSAGENS ENVIADAS PELO SIMULADOR EXTERNO

Envio de dados do apartamento e poeira coletada

Mensagem enviada pelo simulador para informar dados do apartamento e poeira coletada a cada movimento




Valores entre ' ' estão em ASCII Sf = Sensor frontal 0 = sem obstaculo 1 = obstaculo a frente

col = quantidade de poeira coletada em gramas (só coleta se aspirador ligado)

MENSAGENS ENVIADAS PELO APLICATIVO EXTERNO

Envio de dados do apartamento e poeira coletada


Mensagem enviada pelo simulador para informar dados do apartamento e poeira coletada a cada movimento



Valores entre ' ' estão em ASCII



Mensagem de resposta do microcontrolador*



*Se não for enviada resposta o aplicativo do servidor acusará falha

MENSAGENS ENVIADAS PELO SIMULADOR

Envio de horário

Mensagem enviada pelo servidor para informar horário




4 bytes

Valores entre ' ' estão em ASCII



Mensagem de resposta do microcontrolador*





*Se não for enviada resposta o aplicativo do servidor acusará falha