Datasheet Versión 01 de agosto 2025

Police Controller Adapter

La unidad **Police Controller Adapter (PCA)** se encuentra diseñada para vehículos policiales y sistemas de control vial inteligente. Su función principal es registrar datos de dispositivos DSRC, establecer la ubicación de captura y transmitirla en tiempo real a otro punto de control Policial usando conectividad GRPS/LTE.

Esta unidad **PCA** se compone de tres (3) fuentes de poder conmutadas SMPS (*Switched Mode Power Supply*), un (1) minicomputador de alto rendimiento y conectividad robusta.

Permite conectar la unidad PCA a la

alimentación eléctrica domiciliaria o

del vehículo policial.

Componentes	Función Principal
1. Plataforma Base PCB-PCA (Tarjeta electrónica)	Plataforma de montaje e integración eléctrica de todos los componentes.
3. Módulo de comunicación: GPS & LTE-M	Procesamiento local de datos DSRC + envío por LTE.
2. Minicomputador: Raspberry Pi5 Dual-band 802.11ac Wi-Fi® Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE) Gigabit Ethernet, with PoE+ support	Geolocalización y transmisión de datos a central.
4. Transceptor RFID: RSE651 DSRC (Q-Free)	Lectura de dispositivos VIA-T, Telepass u otros sistemas de peaje sin contacto.
5. Fuentes de Poder SMPS: SMPS 1: 24V @ 2A SMPS 2: 48V @ 1A SMPS 3: 5V @ 2A	Alimentación separada para antena, minicomputador y sistema general.
6. Refrigeración activa Ventilador con disipador + control por temperatura	Protección térmica: se activa al superar los 40°C.
7. Indicadores LED LED Power (rojo) LED OK Pi5 (verde)	Monitoreo visual del estado eléctrico y funcionamiento del sistema.
8.Batería RTC Back CR2032	Mantiene reloj de tiempo real del sistema cuando la energía principal se apaga.
9. Sistema de ventosas Soporta 50Kg	Permite fijar unidad PCA a parabrisa o ventanas laterales del vehículo policial.

10. Conexión eléctrica de unidad PCA

Red eléctrica de 90 – 250Vac

Red eléctrica de 12Vac - 24Vdc


(corriente alterna)

(corriente directa)

Aplicaciones y usos

- Diseñado para instalación en vehículos policiales para lectura de dispositivos RFID de peajes.
- Transmisión de datos mediante la red LTE en tiempo real.

PCA



Software

Permite visualizar en un mapa la ubicación y el estado de dispositivos PCA en tiempo real.

- 1. Abra su navegador web e ingrese a la URL:
- https://wsvr-02.evoluciona.cl/pca-test-20250811a/#/dashboard
- 2. Se mostrará un listado para localizar dispositivos PCA activos.
- 3. Al seleccionar por nombre o IP, se podrá visualizar inform. detallada.

