

	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTS POMA	N° OM: 202504813533
		CENTRO/PLANTA: 1068	
DESCRIÇÃO OM: DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA			
MATRIZ DE BLOQUEIO:			
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
☐ NÃO NECESSITA PTS	☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)		
☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO	☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)		
☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)	☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)		
☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)		
☒ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)	☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)		
☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)		
JUSTIFICATIVA:			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NÚMERO ART: ID: 157977		NÚMERO PRO:	



DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533

EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1570113	Criticidade A	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa Não
Local de Instalação POMA-PPR-DSC-TRANS-TR1101		Descrição do Local de Instalação TRANSPORTADOR DE CORREIA 1101		
Local de Instalação Superior POMA-PPR-DSC-TRANS		Descrição do Local de Instalação Superior TRANSPORTADORES		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
01/09/2026	00:00	10/09/2026	24:00	0.000	Média	Manutenção Condicional	Troca
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção		Descrição do Plano
Ponto Final		Unidade de Medida			Condição de Operação Parada Desenergizada		
Status Sistema Ordem LIB IMPR CAPC CCOP DMNV MMRO MOME SKKP					Status Usuário Ordem EXEC VPTS		
Equipe M3PLT1 MANUT TERC TRC ROLOS		Responsável Líder de Terceiros / Vendor Leader			Planejador 01 Porto Pnt Madeira		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota 202501659493	Descrição DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA	Data Solicitação 10/09/2025	Autor 81016860	Outras Solicitações Não
----------------------	--	--------------------------------	-------------------	----------------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM

DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA
02.02.2026- FLAVIA CORREIA- FAVOR INSERIR DESNEHO VALE NA ORDEM .DESENHO INSERIDO E O DA IMA .
10.09.2025 15:06:21 UTC-3 (81016860) Pedronilson Veloso
REALIZAR TROCAR DE CAVALETE DE CARGA POR CAVALETE AUTO ALINHANTE DE CARGA COMFORME BALIZAMENTO. BALIZA 02 CAVALETE 03 BALIZA 07 CAVALETE 01
SEGUE PROJETO ATUALIZADO DO TRANSPORTADOR: DF-3110KP-M-10000-L-00061 OBS: DESENHO EM ANEXO



DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533

RECURSO

LIMPEZA: SIM

ANDAIME: SIM

GUIND: SIM

* Registro Origem - 202504667717

REALIZAÇÃO DE CORTE E SOLDA

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
/ / :	/ / :	()Sim ()Não

DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533**HISTÓRICO DAS ÚLTIMAS MANUTENÇÕES**

Data	Tipo Manutenção	OM	Descrição	Detalhamento
07/09/2026	YOP	202604485967	1101 -Limpeza do Extrator de Sucata	1101 -Limpeza do Extrator de Sucata 25.08.2026 14:35:15 UTC-3 (81015723) Suzana Martins Limpeza do Extrator de Sucata D
04/09/2026	YPM	202604471479	Limpeza Transp.1101 - Cab. Móvel e Cauda	Limpeza Transp.1101 - Cab. Móvel e Cauda
02/09/2026	YCM	202600047053	TROCAR EIXO E TRILHO SEC, 11-01 LB.	TROCAR EIXO E TRILHO SEC, 11-01 LB. 28.12.2025 10:17:17 UTC-3 (81039508) Rosinaldo Silva TROCAR EIXO E TRILHO DO RASPA

MATERIAIS

Tarefa	Requisição/ Reserva	Código Mat.	Descrição	Qtd	Qtd. Utilizada
0040	87718084	15291584	ROLO TRANSP GUIA 16MM 257MM	4	4
0040	87718084	15278018	PORCA 3/4POL UNC	16	16
0040	87718084	15220012	PARAFUSO CAB SEXT 3/4POL	8	8
0040	87718084	15292986	ARRUELA LS 20MM 37MM	16	16
0040	21354451	15258262	CAVALETE COMPONENTE; TIPO: A;CCA-096 IMA	2	2
0040	87718084	16171439	ROLO TRANSP CARGA 4,75MM 932MM	6	6

MEIOS AUXILIARES DE PRODUÇÃO

Tarefa	Cd. Ferr.	Descrição	Tempo(h)

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
0020	MAPEAMENTO DE RISCOS Padrões associados: PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte; PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas; PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos; PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos; PRO-030755: Troca de rolos de carga, retorno em V, retorno plano, impacto, protetor de estrutura e rolo guia ART: TROCA DE CAVALETE COM ANDAIME >1,80m

DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533
DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	ID: 48443 Obs.: ART aplicada para esta atividade, menciona em seus passos o "Risco alto" com Severidade "Grave". Toda equipe de EXECUÇÃO deve tomar as "Medidas de controle" mapeadas para cada risco alto. PASSO DA ATIVIDADE: Realizar pega na correia com do auxilio de cabos de aço/cinta, talhas de corrente dispositivo para troca de rolos, manilhas, quebra canto. RISCO ALTO COM SEVERIDADE GRAVE: Atingido por outros MEDIDAS DE CONTROLE: 1- Solicitar bloqueio conforme matriz e garantir estado de energia zero; 2- Fazer inspeção de pré uso dos acessórios; 3- Durante manuseio do dispositivo para troca de rolos atentar se existe limitador de curso, caso contrário paralisar atividade. PASSO DA ATIVIDADE: Trocar rolo, com auxilio de caixa de ferramentas: talhas de corrente, talha de catraca, cabos de aço, cintas, manilhas, gaiola para movimentação, auxiliar na amarração de carga de portico/munck ou guindaste. RISCO ALTO COM SEVERIDADE GRAVE: Atingido por queda de peças / estruturas / Equipamentos / Ferramentas. MEDIDAS DE CONTROLE: 1- Manter ferramentas amarradas sempre que estiver realizando atividade em altura ou com passagem de pedestres e equipamentos; 2- Realizar check list pre- uso de ferramentas e materias diariamente. PASSO DA ATIVIDADE: Trocar rolo, com auxilio de caixa de ferramentas: talhas de corrente, talha de catraca, cabos de aço, cintas, manilhas, gaiola para movimentação, auxiliar na amarração de carga de portico/munck ou guindaste. RISCO ALTO COM SEVERIDADE GRAVE: Queda de pessoa de nível diferente. MEDIDAS DE CONTROLE: 1- Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista, ancorado em tubo vida. ART: PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS e 5S Obs.: ART aplicada para esta atividade, menciona em seus passos o "Risco alto" com Severidade "Grave". Toda equipe de EXECUÇÃO deve tomar as "Medidas de controle" mapeadas para cada risco alto. PASSO DA ATIVIDADE: Auxiliar na amarração da carga do guindaste. RISCO ALTO COM SEVERIDADE GRAVE: Atingido por queda de peças/estruturas/equipamentos/ferramentas. MEDIDAS DE CONTROLE: 01- Inspecionar e verificar capacidade de cintas/cabos de aço e manilhas, assim como se estão

DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533**DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
0030	devidamente etiquetadas com a cor do mês. Usar corda guia para movimentação de carga e sinalizar toda área de ação do caminhão munck/guindaste em toda a área de ação da carga. Não tocar na carga içada, ter treinamento de RAC-05. RECOMENDAÇÃO DE SSMAC Obs. 1: Se o planejamento inicial desta ordem de manutenção não estiver condizente com o real, favor informar o líder imediato para a solicitação de um novo procedimento contemplando nova análise de riscos das atividades; Obs. 2: Todos os envolvidos na instalação, operação e manutenção deverão ser informados sobre as normas de segurança que regem o serviço; Obs. 3: Recomenda-se, que todos os serviços sejam executados por pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que em função de seu treinamento, experiência, conhecimento das condições de operação e normas de segurança tenham sido autorizadas a realizar os serviços; Obs. 4: Realizar todos os bloqueios dos equipamentos conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte; Obs. 5: Içamento de carga componentes com olhais rosqueados. Para equipamentos com olhais de içamento rosqueados, verificar e garantir as condições/fixação dos olhais antes de içar o componente. Verificar e garantir inspeção quanto a trincas, corrosão, amassamentos. Realizar içamento utilizando os olhais conforme o dimensionamento do componente. FLUXO PARA EMERGÊNCIAS: 1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato. 2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193, ramal 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência. 3. Acionar a cadeia de ajuda dos responsáveis pela equipe para evitar os ruídos na comunicação da ocorrência SAÚDE: Antes de iniciar a atividade certifica-se que os todos os envolvidos estejam com passaportes de acordo com a atividade crítica e está na validade. SEGURANÇA: Analisar cenário da atividade e confirmar se a art contempla todos os riscos e as medidas de controles; Realizar a leitura da art antes de iniciar a tarefa; Verificar se as pts estão devidamente identificadas conforme o cenário da atividade e solicitar/emitir as aplicáveis;

DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição Inspecionar toda as ferramentas e equipamento que serão utilizados na atividade Aplicando check list exigido; Nota 1: A utilização da om não desobrigar a elaboração da art, pts e check-list. Garantir o 5s funcional e correto segregação dos resíduos gerados. Acionar cadeia de ajuda sempre que necessário. ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA: Até 20kg = Posso carregar sozinho De 21kg até 40kg = Só posso carregar em dupla Acima de 40kg = Só posso carregar usando dispositivo auxiliar Evitar adoção de posturas inadequadas (inclinação anterior do tronco, flexão de membros inferiores-agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e movimentos bruscos. Quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso MEIO AMBIENTE: Atender a legislação e as normas internas da Vale. Nota 1:antes de iniciar a atividade verificar se possuem caçambas de resíduos, tambores ou coletores identificados para condicionamento de resíduo. Nota 2:verificar se os produtos químicos a serem aplicados nos equipamentos estão devidamente acondicionados (bandeja de contenção, paletes, etc...). E as FISPQS disponíveis. Nota 3:checar disponibilidade de kit de emergência ambiental. Para inspeções de ferramentas e acessórios seguir conforme PRO's e outras documentações referente a atividade: PRO-025195 # Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês PRO-039979 # Procedimento da Integrado VP Operações para Içamento de Carga - RAC 05
0050	DADOS TÉCNICOS Cavalete A.A. de carga - Código: 15258262 - Massa do cavalete: - Para correia de 2400mm Rolo de Carga - Código: 16171439 - Dimensões: 932MM x 42mm x Ø203 Obs.1: A massa do componente refere-se à unidade;

DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533**DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
0060	Obs.²: A massa do rolo pode variar conforme fabricante. - Correia: 2400mm Rolo guia - Código: 15291584 (Rolo transp guia 16mm 182 X Ø102) - Desenho: 300K-42-8129 REV. 02 FERRAMENTAS 01 Caixa de ferramenta de mecanico completa; 02 Talhas de corrente de 1,5t; 02 talhas alavanca de 1,5t; 02 Pega Vigas; 02 Cabos de 1/2" x 1000mm; 02 Cinta de 2000 x 4t; 02 Cinta de 3000 x 4t; 04 Manilhas de 1"; 01 Marreta 3 kg Poliuretano; 02 Alavancas de 1500mm; 01 Gaiola para movimentação e transporte de rolos; 02 Quebra cantos (se necessário); 02 Luminárias 02 Extensões 220V e 440v(30m) 01 Conjunto oxicorte / Máquina de solda Informação de Segurança: Não improvise. Só use ferramentas e equipamentos em perfeitas condições de uso.
0140	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS Reservar e locar ferramentas para execução da atividade Mobilizar ferramentas para o local da atividade; Abastecer garrafa de acetileno e garrafas de oxigênio e mobilizar para o local da atividade devidamente armazenados em gaiolas; Posicionar materiais para a execução da atividade ao lado do equipamento; Realizar isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, dos materiais e ferramentas; Verificar medidas dos componentes recebidos comparado com o desenho e com o que está instalado para evitar perdas e desvios durante a montagem ou na liberação do equipamento para operação.

DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533**DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
0150	BALIZAMENTO BALIZA 02 CAVALETE 03 BALIZA 07 CAVALETE 01
0160	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO Operação/Elétrica - Realizar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento, conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte Manutenção - Realizar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte
0180	LIMPEZA INDUSTRIAL Limpeza nos acessos, nas bases, suporte e rolos do cavalete de AA de carga.,,20min
0190	ORÇAMENTO DE ANDAIME Descrição: Orçamento: Tempo montagem: Tempo desmontagem: Obs:
0200	TROCAR CAVALETE AA DE CARGA TROCAR CAVALETE AA DE CARGA SOLICITAR MONTAGEM DE ANDAIME solicitar montagem de andaime TROCA DO CAVALETE A.A DE CARGA

DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533
DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	Realizar pegas na correia: os ganchos superiores das talhas deverão ser posicionados nos cabos de 1/2" e os ganchos inferiores da talha deverão ser passados por baixo da correia fixados na cinta (Uma talha em cada extremidade da correia);,, Retirar rolo guia avariado com auxílio de chave combinada ou oxicorte, em seguida armazenar em local seguro e isolando;,, Retirar rolo de carga avariado com auxílio de alavanca e marreta, em seguida armazenar em local seguro e isolando;,,30min Retirar cavalete avariado, cortando os 04 parafusos (3/4 x 2") de fixação e colocar no piso, em local isolado, sinalizado e seguro;,, Medir cavalete novo e comparar com o avariado, antes de "SECCIONÁ-LO" para descarte, checar as compatibilidades ou somente cortar após a montagem do novo;,, Limpar mecanicamente (Manual) a área onde vai ser instalado cavalete auto-alinhante. de carga novo;,, AJUSTE: Realizar corte em ambas as base de fixação do cavalete; Cortar viga estrutural do cavalete considerando as medidas afim de que o cavalete encaixe no deck ; Apos corte das viga estruturais posicionar e soldar as bases do cavalete Realizar reforço com chapa na viga estrutural do cavalete ligando com as base Realizar pega, içar e posicionar sobre o deck do transportados, o cavalete auto-alinhante de carga com auxílio de cintas, que deverão ser passados e fixados nas manilhas em cada extremidade do cavalete; ,, Instalar alinhando-o e fixando-o, torquear os 04 parafusos de 3/4 x 2" de fixação do cavalete;,, Obs.: Cuidado com prensamento de mão e dedos. Instalar 03 rolos de carga novos (Caso haja dificuldade de encaixe do rolo: utilizar marreta de 3kg, batendo nas extremidades do eixo do rolo até que haja o encaixe no suporte);,, Instalar rolo guia novo com auxílio de chave 36 combinada;,, Descer correia e retirar pegas;,, Certifique-se do encaixe total das pontas do eixo com o encaixe do cavalete - garantir total encaixe das extremidades do rolo nos encaixes;

DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533
DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	” Certifique-se do nivelamento do rolo em relação aos demais nivelar rolo;; SOLICITAR DESMONTAGEM DE ANDAIME solicitar desmontagem de andaime ,,
0220	LIMPAR, RECOLHER E DESMOBILIZAR Recolher, transportar e devolver ferramentas; Recolher e acondicionar corretamente todo resíduo gerado;; Recolher sucatas e restos de manutenção e acondicioná-las nas caçambas de coleta seletiva;
0230	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO Manutenção - retirar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte Operação/elétrica - retirar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte
0240	TESTAR E LIBERAR DE EQUIPAMENTO Testar e liberar equipamento (Presença obrigatória das equipes: operação, força energia, automação; mecânica; elétrica; vulcanização; raspadores; engenharia; utilidades; hidráulica, gestão de recursos) Acompanhar o funcionamento e desempenho do equipamento durante toda a operação do primeiro lote após a manutenção preventiva
0250	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada Fazer registro no retorno da execução a baixa da Om com os seguintes itens: 1. O serviço realizado 2. Dificuldades encontradas

DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533**DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
	3. Feedback se a OM estava clara 4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos 5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade 6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	TROCAR CAVALETE AA DE CARGA	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		09.09.2026 20:00:00	09.09.2026 20:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0020	MAPEAMENTO DE RISCOS	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		09.09.2026 20:00:00	09.09.2026 20:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	RECOMENDAÇÃO DE SSMAC	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		09.09.2026 20:00:00	09.09.2026 20:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0040	REQUISIÇÕES DE MATERIAIS	YPM0	SPD010	0	0.0	0.0		09.09.2026 20:00:00	09.09.2026 20:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0050	DADOS TÉCNICOS	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		09.09.2026 20:00:00	09.09.2026 20:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0060	FERRAMENTAS	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		09.09.2026 20:00:00	09.09.2026 20:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							

DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533**TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0070	BANHEIRO QUÍMICO MASCULINO	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		09.09.2026 20:00:00	09.09.2026 20:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0080	BANHEIRO QUÍMICO FEMININO	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		09.09.2026 20:00:00	09.09.2026 20:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0090	CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	YPM0	CAMINHAO	0	0.0	0.0		09.09.2026 20:00:00	09.09.2026 20:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0100	CAÇAMBA PARA SEGREGAR RESÍDUOS	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		09.09.2026 20:00:00	09.09.2026 20:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0110	TENDA	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		09.09.2026 20:00:00	09.09.2026 20:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0120	GUINDASTE 30T	PM01	GDTKP030	1	9.3	9.3	H	09.09.2026 20:00:00	11.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0140	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0150	BALIZAMENTO	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 00:00:00

DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533**TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0160	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO	YPM0	SUE050	0	0.0	0.0		01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0180	LIMPEZA INDUSTRIAL	YPM0	LGD100	0	0.0	0.0		01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0190	ORÇAMENTO DE ANDAIME	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0200	TROCAR CAVALETE AA DE CARGA	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0220	LIMPAR, RECOLHER E DESMOBILIZAR	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0230	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO	YPM0	SUE050	0	0.0	0.0		01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0240	TESTAR E LIBERAR DE EQUIPAMENTO	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533
TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0250	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0260	RETORNO DA EXECUÇÃO	YPM0	RETORNO	0	0.0	0.0		01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0320	TROCAR CAVALETE AA DE CARGA	PM01	M3PLT1ME	3	9.3	27.9	H	01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 11:32:11
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0330	TROCAR CAVALETE AA DE CARGA	PM01	M3PLT1CA	1	9.3	9.3	H	01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 11:32:11
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0340	TROCAR CAVALETE AA DE CARGA	PM01	M3PLT1SO	1	9.3	9.3	H	01.09.2026 00:00:00	01.09.2026 11:32:11
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							



DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533

HORAS APONTADAS

Tarefa	Matrícula	Data	Horas	Tarefa	Matrícula	Data	Horas	Tarefa	Matrícula	Data	Horas

ATRASOS NA EXECUÇÃO

Matrícula	Data	0001 Almoxarifado	0002 Ord. Sup.	0003 Aguar.Ferr.	0004 Equi. Não Liberado	0005 SSO	0006 Cond. Climáticas	0007 Aguar. Transp.	0008 Causas Externas

TAREFA FINALIZADA



DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533

Serviço com restrição? () Sim () Não	Solicitação de Serviço de Retrabalho	Assinatura do Cliente	DATA	
Justificativa da Restrição:				
Nome Exec. Principal	Assinatura	Nome Supervisor	Assinatura	Contador Atual

LEITURA DE PONTOS DE MEDIÇÃO

Ponto de Medição	Unidade de Medição	Valor da Medição	Data	Hora	Nome do Executante	Matrícula do Executante	Ponto de Partida	Ponto Final	Código de Valorização

APROPRIAÇÃO DE DADOS DE CALIBRAÇÃO

Equipamento	Fabricante	Modelo	Tipo de Leitura
No. de Série	Resolução	TAG do Equipamento	Incerteza do Padrão
Executado por	Matrícula do Executante	Data	



DG-TROCAR CAVALETE CARGA POR CAVAL AA OM 202504813533

Testes analíticos antes do ajuste

U.E.:

	1a. Leitura (UE)	2a. Leitura (UE)	3a. Leitura (UE)	Observações
Escala 1				
Escale 2				
Escala 3				
Escala 4				
Escala 5				
Escala 6				
Escala 7				
Escala 8				
Escala 9				
Escala 10				
Escala 11				
Escala 12				

Testes analíticos depois do ajuste

U.E.:

	1a. Leitura (UE)	2a. Leitura (UE)	3a. Leitura (UE)	Observações
Escala 1				
Escala 2				
Escala 3				
Escala 4				
Escala 5				
Escala 6				
Escala 7				
Escala 8				
Escala 9				
Escala 10				
Escala 11				
Escala 12				

Condição para aprovação: DESVIO <= TOLERÂNCIA DO PADRÃO