

 VALE	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTS POMA	N° OM: 202604641726
		CENTRO/PLANTA: 1068	
DESCRIÇÃO OM: APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S			
MATRIZ DE BLOQUEIO:			
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
☐ NÃO NECESSITA PTS	☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)		
☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO	☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)		
☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)	☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)		
☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)		
☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)	☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)		
☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)		
JUSTIFICATIVA:			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NÚMERO ART:		NÚMERO PRO:	
ID ART: 48622		PRO-026330	
ID ART: 90887			

APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S

OM 202604641726

EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1570118	Criticidade B	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia	Fonte radioativa Não	
Local de Instalação POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1402-TX1-GU01		Descrição do Local de Instalação GUIA DO CHUTE		
Local de Instalação Superior POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1402-TX1		Descrição do Local de Instalação Superior TRANSFERÊNCIA		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
07/09/2026	09:08	09/09/2026	24:00	129.500	Baixa	Serviço de Suporte	Suporte
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção		Descrição do Plano
Ponto Final		Unidade de Medida			Condição de Operação Limpo Desenergizado		
Status Sistema Ordem LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP					Status Usuário Ordem EXEC VPTS		
Equipe M3PLT2 MANUT TERC TRC ROLOS		Responsável Líder de Terceiros / Vendor Leader			Planejador 01 Porto Pnt Madeira		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação 00/00/0000	Autor	Outras Solicitações Não
------	-----------	--------------------------------	-------	----------------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM

--

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	()Sim ()Não

APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S**OM 202604641726****HISTÓRICO DAS ÚLTIMAS MANUTENÇÕES**

Data	Tipo Manutenção	OM	Descrição	Detalhamento
03/09/2026	YSS	202505335034	DSG_MONTAR/DESMONTAR ANDAIME	DSG_MONTAR/DESMONTAR ANDAIME

MATERIAIS

Tarefa	Requisição/ Reserva	Código Mat.	Descrição	Qtd	Qtd. Utilizada

MEIOS AUXILIARES DE PRODUÇÃO

Tarefa	Cd. Ferr.	Descrição	Tempo(h)

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
0020	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA PNR68-ART SITUAÇÕES DE RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE CONFORME ART DA TAREFA: ART-CON-MEC-POR-TMPM-5S E PREPARAÇÃO COM GUINDASTE COM BLOQ A QUENTE EM OXICORTE. ID ART: 48622 OBS: PADRÕES ASSOCIADOS: PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte; PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas; PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos; PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês; PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos;

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	SITUAÇÃO DE RISCO: 1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE 2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS MEDIDAS DE CONTROLE: 1- SEGUIR PRO-040866: ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRMANETAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO E HABILITADO EM RAC01. 2- SEGUIR PRO-039979: ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LISTA DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05. FLUXO PARA EMERGÊNCIAS: COMUNICAR TODO E QUALQUER EVENTO OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO. 1.ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RADIO PRESIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RADIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGENCIA. ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA ATÉ 20KG = POSSO PEGAR SOZINHO DE 21KG ATÉ 40KG = SO POSSO PEGAR EM DUPLA ACIMA DE 40KG = SO POSSO PEGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR ===== =====
0030	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MAQUINA: ()TR DA LANÇA; ()RODA DE CAÇAMBAS; ()GIRO; ()ELEVAÇÃO; ()TRANSLAÇÃO. OUTROS: ()SE SIM, QUAIS ? TRANSPORTADOR: (x)ACIONAMENTO

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
0070	OUTROS: ()SE SIM, QUAIS ? *PRO DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO 031281 FERRAMENTAS FERRAMENTAS DEVEM SER FORNECIDAS CONFORME COR/INSPEÇÃO DEFINIDAS NO PRO 025195 APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS. VERMELHO: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO. AMARELO: ABRIL/MAIO/JUNHO. VERDE: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO. AZUL: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO. PRIORIZAR:1-ELÉTRICAS;2-HIDRÁULICAS;3-PNEUMÁTICAS; 4-MANUAL/IMPACTO; FERRAMENTAS: -02 CABOS DE AÇO DE 1000MM; -02 CINTAS DE ELEVAÇÃO - CORDA 30M - MANILHAS PARA IÇAMENTO DE CARGA
0080	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA; PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA; MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO; PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA; MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA; FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO; OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS; RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
0100	(x)GD 40T (x)GD70T (x)GD90T (x)GD160tn (x) 40TON (x) 70TON (x) 90TON (x) 160TON POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O GUINDASTE (x)SIM ()NÃO ATIVIDADE NECESSITAR DE PLANO DE RINGUING? ()SIM ()NÃO FOI REALIZADO VISITA EM CAMPO JUNTO AO TECNICO DA MAKRO? ()SIM ()NÃO
0120	RECURSOS EXTRAS ()CARRETA QUANTIDADE: DESCREVA A NECESSIDADE: ()GERADOR QUANTIDADE: DESCREVA A NECESSIDADE: ()TORRE DE ILUMINAÇÃO QUANTIDADE: DESCREVA A NECESSIDADE: ()COMPRESSOR QUANTIDADE: DESCREVA A NECESSIDADE: ()TENDA QUANTIDADE: DESCREVA A NECESSIDADE: ()PÁ CARREGADEIRA ()OUTROS: _____
0140	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA LIMPEZA:()SIM (X)NÃO - Obs.: CAPINA:()SIM (X)NÃO - Obs.:

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	NIVELAMENTO DE TERRENO:()SIM (X)NÃO - Obs.:
	DRENAGEN/SUCÇÃO:()SIM (X)NÃO - Obs.:
	INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:()SIM (X)NÃO - Obs.: ATIVIDADE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM: XXXXXXXXXX-YYYYYYYYYYYY
0150	PASSO A PASSO TAREFA INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE: APOIO:FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO E 5S FAZER PREPARAÇÃO DE MATERIAL E 5S NO MATERIAL DE MANUTENÇÃO ENCONTRA-SE NO DIR BEIRAMAR/ÁREA DE TRANSIÇÃO ROTA LINHA 2 CN05 TORRE LINHA 2 TR1312 TR1507 TR1504 TR1505 TR1402 TR1412 TR2516 TR2517 CN05 DADOS TECNICOS: APOIO:FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO E 5S 01- ELABORAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE..... 02- REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DO PRO 031281 # PORTO NORTE..... OBS: MONTAGEM DE ISOLAMENTO COM TUBO ROL..... 03- REALIZAR PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER A PARADA DE MANUTENÇÃO..... **FAZER USO DE CAMINHAO MUCK PARA MOVIMENTAÇÃO EM NIVEIS BAIXOS **FAZER USO DE GUINDASTE PARA MOVIMENTAÇÕES EM NIVEIS ELEVADOS 04- RECOLHER SUCATAS GERADAS NA ATIVIDADE..... 05- RECOLHER FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE.....

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	06- REALIZAR DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DO PRO 031281 # PORTO NORTE.....
	07- REALIZAR BAIXA DA ORDEM.....
0190	DESMOBILIZAÇÃO-5S DESMOBILIZAÇÃO E 5S REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO; RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE; REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO ÓXICORTE E OU LIXADEIRA; REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS; DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA; OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS; RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funções	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S	YPM0	M3PLT2	0	0.0	0.0	H	08.09.2026 22:32:47	08.09.2026 22:32:47
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0020	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA	YPM0	M3PLT2	0	0.0	0.0	H	08.09.2026 22:32:47	08.09.2026 22:32:47
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO	YPM0	M3PLT2	0	0.0	0.0	H	08.09.2026 22:32:47	08.09.2026 22:32:47
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0040	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:	YPM0	SPC050	0	0.0	0.0		08.09.2026 22:32:47	08.09.2026 22:32:47
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0070	FERRAMENTAS	YPM0	M3PLT2	0	0.0	0.0	H	08.09.2026 22:32:47	08.09.2026 22:32:47
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0080	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO	PM01	M3PLT2ME	1	1.0	1.0	H	08.09.2026 22:32:47	08.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0090	CAMINHAO MUNCK	PM01	CAMINHAO	2	2.0	4.0	H	07.09.2026 09:08:03	07.09.2026 11:08:03
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0100	(x)GD 40T (x)GD70T (x)GD90T (x)GD160tn	YPM0	GDTKP070	1	2.0	2.0	H	07.09.2026 11:08:03	07.09.2026 11:08:03
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0120	RECURSOS EXTRAS	YPM0	M3PLT2	0	0.0	0.0	H	07.09.2026 11:08:03	07.09.2026 11:08:03
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0140	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA	YPM0	M3PLT2	0	0.0	0.0	H	07.09.2026 11:08:03	07.09.2026 11:08:03
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0150	PASSO A PASSO TAREFA	YPM0	M3PLT2	0	0.0	0.0	H	07.09.2026 11:08:03	07.09.2026 11:08:03
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação	Status Usuário Operação							

APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S**OM 202604641726****TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	IMPR LIB NOLQ	AGDO							
0190	DESMOBILIZAÇÃO-5S	YPM0	M3PLT2ME	1	1.0	1.0	H	07.09.2026 11:08:03	07.09.2026 11:08:03
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0220	APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S	PM01	M3PLT2ME	4	9.5	38.0	H	07.09.2026 11:08:03	07.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0230	APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S	PM01	M3PLT2CA	1	9.5	9.5	H	07.09.2026 11:08:03	07.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0240	APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S	PM01	M3PLT2SO	1	9.5	9.5	H	08.09.2026 11:08:02	08.09.2026 23:59:59
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0460	RETORNO DA EXECUÇÃO	YPM0	M3PLT2	0	0.0	0.0	H	07.09.2026 11:08:03	07.09.2026 11:08:03
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0470	APOIO_REALIZAÇÃO DE TESTES	PM01	M3PLT2ME	4	9.5	38.0	H	07.09.2026 11:08:03	07.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0480	APOIO_REALIZAÇÃO DE TESTES	PM01	M3PLT2CA	1	9.5	9.5	H	07.09.2026 11:08:03	07.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0490	APOIO_REALIZAÇÃO DE TESTES	PM01	M3PLT2SO	4	9.5	38.0	H	08.09.2026	08.09.2026

APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S**OM 202604641726****TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
								11:08:02	23:59:59
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0500	APOIO_REALIZAÇÃO DE TESTES	PM01	M3PLT2ME	4	9.5	38.0	H	08.09.2026 11:08:03	08.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0510	APOIO_REALIZAÇÃO DE TESTES	PM01	M3PLT2CA	1	9.5	9.5	H	08.09.2026 11:08:03	08.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0520	APOIO_REALIZAÇÃO DE TESTES	PM01	M3PLT2SO	4	9.5	38.0	H	07.09.2026 11:08:02	07.09.2026 23:59:59
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0530	APOIO_REALIZAÇÃO DE TESTES	PM01	M3PLT2ME	4	9.5	38.0	H	09.09.2026 11:08:03	09.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0540	APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S	PM01	M3PLT2ME	4	9.5	38.0	H	09.09.2026 11:08:03	09.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0550	APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S	PM01	M3PLT2CA	1	9.5	9.5	H	09.09.2026 11:08:03	09.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO							
0560	APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S	PM01	M3PLT2SO	1	9.5	9.5	H	07.09.2026 11:08:02	07.09.2026 23:59:59
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

[illegible][illegible][illegible][illegible]

APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S**OM 202604641726**

Serviço com restrição? () Sim () Não	Solicitação de Serviço de Retrabalho	Assinatura do Cliente	DATA	
Justificativa da Restrição:				
Nome Exec. Principal	Assinatura	Nome Supervisor	Assinatura	Contador Atual

LEITURA DE PONTOS DE MEDIÇÃO

Ponto de Medição	Unidade de Medição	Valor da Medição	Data	Hora	Nome do Executante	Matrícula do Executante	Ponto de Partida	Ponto Final	Código de Valorização

APROPRIAÇÃO DE DADOS DE CALIBRAÇÃO

Equipamento	Fabricante	Modelo	Tipo de Leitura
No. de Série	Resolução	TAG do Equipamento	Incerteza do Padrão
Executado por	Matrícula do Executante	Data	

APOIO_ORGANIZAÇÃO 5S

OM 202604641726

Testes analíticos antes do ajuste

U.E.:

	1a. Leitura (UE)	2a. Leitura (UE)	3a. Leitura (UE)	Observações
Escala 1				
Escale 2				
Escala 3				
Escala 4				
Escala 5				
Escala 6				
Escala 7				
Escala 8				
Escala 9				
Escala 10				
Escala 11				
Escala 12				

Testes analíticos depois do ajuste

U.E.:

	1a. Leitura (UE)	2a. Leitura (UE)	3a. Leitura (UE)	Observações
Escala 1				
Escala 2				
Escala 3				
Escala 4				
Escala 5				
Escala 6				
Escala 7				
Escala 8				
Escala 9				
Escala 10				
Escala 11				
Escala 12				

Condição para aprovação: DESVIO <= TOLERÂNCIA DO PADRÃO