

**TAG:** TR1317

**DESCRIÇÃO:** TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17

## INFORMAÇÕES DE ART PTS

**Nº da ART de planejamento:**

75069, 75101, 75070/ 141603, 75107, 90887

**Nº do(s) PRO(s):**
**( ) Atividade Prioritária**
**Riscos da PTS:**
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

**Observação:**

## INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

**Manutenção Corretiva não Emergencial**
**Liberado para execução**

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV IMPA SCDM SKKP

Tipo de atividade: Reparo (RPR)

Data programada início: 04/10/2023

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 20/09/2026

Desc CT Resp.: TURMA TERCEIRA MANUT TELHAS PORTO NORTE

## INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

**Ativo Crítico:** ☐ Sim ☒ Não

**Prioridade A**

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMP-TRANS-TR1317

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-TRANS

Fonte radioativa: Não

TRANSPORTADOR DE CORREIA 1317

TRANSPORTADORES

## INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

| Op.  | Descrição                               | Centro Trabalho | Quant. | Dur. | Hh Prev. | Semana Prog. |
|------|-----------------------------------------|-----------------|--------|------|----------|--------------|
| 0020 | TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17     | EXE070TL        | 7      | 24.0 | 168.0    | 202340       |
| 0070 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070MA        | 4      | 7.1  | 28.4     | 202637       |
| 0080 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070TL        | 4      | 7.1  | 28.4     | 202637       |
| 0090 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070MA        | 4      | 7.1  | 28.4     | 202637       |
| 0100 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070TL        | 4      | 7.1  | 28.4     | 202637       |
| 0110 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070MA        | 8      | 7.1  | 56.8     | 202637       |
| 0120 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070TL        | 4      | 7.1  | 28.4     | 202637       |



TAG: TR1317

DESCRIÇÃO: TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17

|      |                                         |          |   |     |      |        |
|------|-----------------------------------------|----------|---|-----|------|--------|
| 0130 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070MA | 8 | 7.1 | 56.8 | 202637 |
| 0140 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070TL | 4 | 7.1 | 28.4 | 202637 |
| 0150 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070TL | 4 | 7.1 | 28.4 |        |
| 0160 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070MA | 4 | 7.1 | 28.4 |        |
| 0170 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070TL | 4 | 7.1 | 28.4 |        |
| 0180 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070MA | 4 | 7.1 | 28.4 |        |
| 0190 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070TL | 4 | 7.1 | 28.4 |        |
| 0200 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070MA | 4 | 7.1 | 28.4 |        |
| 0210 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070TL | 4 | 7.1 | 28.4 |        |
| 0220 | S38 TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | EXE070MA | 4 | 7.1 | 28.4 |        |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

| Op.                                                                                                                                          | Centro Trabalho | Descrição                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 0010                                                                                                                                         | EXE070          | TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 |
| 0030                                                                                                                                         | EXE070          | FERRAMENTAS                         |
| FERRAMENTAS<br>ESMERILHADEIRA<br>PARAFUSADEIRA ELÉTRICA<br>FURADEIRA ELÉTRICA<br>FERRAMENTAS MANUAIS<br>CHAVE COMBINADA<br>MARTELO, TESOURA. |                 |                                     |
| 0040                                                                                                                                         | EXE070          | DETALHES DO PLANEJAMENTO            |

TAG: TR1317

DESCRIÇÃO: TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17

## DETALHES DO PLANEJAMENTO

## OBSERVAÇÃO:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

Anexo III\_Trabalho Em Altura;

Anexo VII\_Bloqueio, identificação e zero energia;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

## SERVIÇO:

SUBSTITUIÇÃO/REMOÇÃO DE TELHAS

## PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

## PTS:

TRABALHO EM ALTURA, IÇAMENTO DE CARGA.

USO DE CAMINHÃO MUNCK MANUSEIO DE PEÇAS (TELHAS).

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME.

## PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

ABRIR PTS

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

RETIRAR, TROCAR TELHAS COM RISCO DE QUEDA E AVARIADAS.

DESMONTAGEM DE TELHAS AVARIADAS E RISCO DE QUEDA.

MONTAGEM DE TELHAS COM AVARIADAS E RISCO DE QUEDA.

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)

DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO \_\_\_\_\_

|      |        |                                   |
|------|--------|-----------------------------------|
| 0050 | EXE070 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME |
|------|--------|-----------------------------------|

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

## 2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

## PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO



TAG: TR1317

DESCRIÇÃO: TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17

## PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, IÇAMENTO DE CARGA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO E OM VERMELHA

## FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO

|      |        |                     |
|------|--------|---------------------|
| 0060 | EXE070 | RETORNO DE EXECUÇÃO |
|------|--------|---------------------|

## RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P&lt;(&gt;&amp;&lt;)&gt;G

ANOTAR NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,

FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

|      |        |  |
|------|--------|--|
| 0230 | EXE070 |  |
|------|--------|--|



# ORDEM DE MANUTENÇÃO

202202274356

TAG: TR1317

DESCRIÇÃO: TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17

## DADOS DA NOTA

| Nº Nota      | Descrição Curta                     | Local de Instalação       | Prioridade | DT Conc    | CT Trabalho |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 202200396921 | TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17 | POMA-PPR-EMP-TRANS-TR1317 | 1 - Alta   | 11/05/2022 | EXE070      |

## DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17  
11.03.2022 11:08:33 UTC-3 Antonio De Sousa Lima (81013466)  
TROCAR E REPOR TELHAS ONDULAS NO TR 313K-17.  
BALIZA 03 TROCAR: 07 TELHAS  
BALIZA 05 TROCAR: 03 E REPOR: 01 TELHAS  
BALIZA 08 TROCAR: 03 TELHAS  
BALIZA 10 TROCAR: 04 E REPOR: 01 TELHAS



TAG: TR1317

DESCRIÇÃO: TROCAR E REPOR TELHAS DO TR 313K-17

## RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? ( ) Sim ( ) Não

## Material

( ) Sobra de Material

( ) Falta Material

## Método

( ) Falha de Planejamento

( ) Tempo de Atividade

( ) Falta Documento Técnico

## Mão de Obra

( ) Falha Mão de Obra

( ) Mão de Obra não Treinada

## Equipamento

( ) Falha Ferramenta

( ) Equipamento Auxiliar

## Outros Desvios: