PREPARATION

LABORATOIRE DE SYSTEMES MICROELECTRONIQUES

EPFL STI - IMM - LSM

ELD

Station nº 11 CH-1015 Lausanne Téléphone: Fax:

+4121 693 6955 +4121 693 6959

E-mail: Site web:

ism@epfl.ch Ism.epfl.ch



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Microcontrôleurs 2012, MT-BA4: TP03-2012-v3.5.fm

v1.0

R. Holzer

12\$

2000-2003

v2.4.1 v3.5

A. Schmid

LSM

Janvier 2006

A. Schmid

LSM

Octobre 2011

MICROCONTRÔLEURS TRAVAIL PRATIQUE NO 3

GROUPE	A Mercredi 07.03.2012	, 08:00-10:00	GROUPE B	Lundi 12.03	3.2012, 11:00-13:00
No du Groupe	Premier Etudiant	Sec	cond Etudiant	Evaluation	Visa Correcteur
ME 8	Demierre Timbhée	Robero x	Man-Baraid	1	

OPÉRATIONS BOOLÉENNES, OPÉRATIONS SUR LES BITS, ET UTILISA-3. TION DE L'OSCILLOSCOPE

Ce travail pratique voit l'étude des opérations Booléennes, ainsi que de diverses opérations sur des bits particuliers. Les instructions, et méthodes étudiées sont fondamentales au développement de programmes complexes.

L'oscilloscope est mis en oeuvre dans une deuxième partie, démontrant le type de sigaux générés aux ports du microcontrôleur, ainsi que la méthode de développement/deverminage basée sur l'analyse des signaux temporels.

3.1 LES FANIONS

Le registre SREG signifiant en anglais Status reasses contient des bits qui sont mis à '1' ou '0' en fonction du résultat des opérations arithmétiques. Trois des fanions les plus utilisés sont:

•	C qui est l'abréviation de carry	et qui signale le désouvement de copposit les des
	addinas et 2004 radioas nort sonde	
•	Z qui est l'abréviation de 7010	et qui signale que le résidiat d'une oporation
	ex earl a O	

•	N qui est l'abréviation de negative et qui signale que le resolut d'une opération	

Ecrivez le programme qui vous permet de simuler les opérations données en Table 3.1. Exécutez en pas-àpas, reportez vos résultats, et soyez sûrs d'avoir bien compris les vraies raisons du comportement du microcontrôleur.

Opération	Résultat	Н	S	٧	N	z	С	Instruction à utiliser	Validité du résultat
0xec+0x41	0×20	0						adc	hun Java How (=1 = dates
0x41-0xec	0 × 55				୍ର			sbc	aux defanement de capació

Table 3.1: Opérations arithmétiques.

Opération	Résultat	н	s	٧	N	Z	С	Instruction à utiliser	Validité du résultat
0xfa-0xfe	OXFC	Ø	Ð	0	4		A	sbc	Jame Ural
0x37-0xa4	0×33			a	d	0		sbc	

Table 3.1: Opérations arithmétiques.

3.2 OPÉRATIONS BOOLÉENNES

3.2.1 OPÉRATIONS SUR DES OPÉRATEURS 8-BIT

L'assembleur AVR connaît trois fonctions Booléennes ayant deux opérandes. Elles s'appellent and, or, et eor (exclusive or). Complétez en Table 3.2 la table de vérité pour ces trois fonctions.

а	1	1	0	0
b	1	0	1	0
a and b	Ø	0		
a or b		A	A	
a eor b				

Table 3.2: Table de vérité des trois fonctions.

Ces fonctions sont souvent appliquées afin d'exécuter la fonction Booléenne en parallèle sur les 8-bit d'un registre en cycle(s). Simulez le programme donné Figure 3.1 et reportez les résultats observés en Table 3.3.

reset:	ldi	r16,	0b1100	
	ldi	r17,	0b1100	
	ldi	r18,	0b1100	
	ldi	r19,	0b1010	
	and	r16,	rl9	
	or	r17,	r19	
	eor	r18,	r19	

Figure 3.1: Test des fonction Booléennes.

Registre	Hexadécimal	Décimal	Binaire
r16	0x 08	2	0b 1000
r17	0x ○ €	74	0b 4440
r18	∞ [6]	6	00/10

Table 3.3: Résultat d'exécution du programme donné en Figure 3.1.

Une autre application courantes des fonctions Booléennes sur deux opérandes 8-bit consiste à masquer un certain nombre de bits. La fonction du masque est généralement de:


- forcer certains bits choisis à '1', tout en ne modifiant pas les autres, ou
- forcer certains bits choisis à '0', tout en ne modifiant pas les autres.

Téléchargez le programme donné en Figure 3.2. Etudiez-le, puis effectuez les manipulations qui vous permettent de répondre aux questions suivantes:

.include	: "m103de	ef.inc"
reset:	ldi	r16,0xff
	out	DDRB,r16 ; make portB an output
loop:	in	r16, PIND
	ori	r16, 0b00000010
	andi	r16, 0b11110111
	out	PORTB, r16
	rjmp	loop

Figure 3.2: Test de fonctions de masquage.

qu'observez-vous sur les LEDs ? Quelles sont les LEDs toujours/jamais/parfois et dans quelles conditions actives (active=allumée)?



Il y a plusieurs façons de créer des masques. Typiquement, l'opérateur de décalage "<<" peut être utilisé afin de placer un bit isolé à sa position désirée. Donnez quatre façons permettant de fixer les bits 3 et 7 à '1':

```
ori
          r16, (
ori
          r16, 0b 1000
ort
          r16, 0x
ori
          r16, 128+
```

De même, indiquez quatre manières de mettre à '0' les bits 2 et 4. Aidez-vous de l'opérateur de négation (~) si nécessaire:

```
andi
andi
          r16,0b/4/10/0/
          r16,~0x 0x46
andi
          r16, 0xff-0x
andi
```

En vous aidant de ce qui a été étudié précédamment, soit l'utilisation d'opérateurs Booléens et de masques pour modifier des parties spécifiques d'un byte, complétez la macro INVB donnée en Figure 3.3 qui a pour fonction d'inverser un bit choisi dans un mot. Téléchargez le code et vérifiez votre programme.




Figure 3.3: Macro INVB.

OPÉRATIONS BOOLÉENNES SUR DES BITS SINGULIERS 3.2.2

Nous avons étudié comment effectuer des opérations Booléennes sur des mots de 8-bits; cette méthode n'est pas applicable à des opérations Booléennes sur des bits singuliers, choisis aléatoirement dans un ou plusieurs registres, comme suggéré en Figure 3.4.




Figure 3.4: Opération Booléenne sur des bits singuliers.

Comme le suggère la Figure 3.4, les opérations sur des bits singuliers nécessitent de pouvoir effectuer des transferts de bits. Pour cela, les instructions de transfert vers et du bit T sont utilisées:

l'instruction bst reg,b qui ि हिंत l'instruction bld reg,b qui oui Définissez en Figure 3.5 une macro MOVB qui copie un bit choisi d'un registre vers un bit choisi d'un autre registre.




Figure 3.5: Macro MOVB.

Complétez le programme donné en Figure 3.6 afin q'il effectue une copie de la valeur de LED2 sur LED6.

```
.include
         "m103def.inc"
.include "macros.asm"
reset:ldi
               r16,0xff
     out
               DDRB, r16
                                    ; make portB an output
loop:in
               r0, PIND
     MOVB
               10,6
     out
               PORTB, r0
     rjmp
               loop
```

Figure 3.6: Copie de bit sur le portB.

Considérons maintenant les opérations Booléennes sur des bits singuliers. Une solution efficace est proposée dans la macro ANDB. Assemblez le code donné en Figure 3.7 et etudiez-le.

```
.include "macros.asm"

ANDB r2,7, r1,1, r1,4
```

Figure 3.7: Etude de la macro ANDB.

Reportez en Figure 3.8 le code désassemblé généré; indiquez à la place du commentaire à quoi servent les quatre instructions ?




Figure 3.8: Code désassemblé généré pour la macro ANDB.

Ainsi il est possible d'émuler la fonction ANDB au moyen d'une suite d'instructions qui font appel:

- au bit T utilisé pour stocker le valeur de chaque lat
 à l'instruction set qui permet de forcer à '1' le bit T, et à l'instruction cet qui permet de forcer à '0' le bit T,
- aux instruction sbrs ou sbrc qui sautent une instruction suivant la valeur d'un bit de contrôle,

· à l'instruction bld.

Compléter le diagramme de flux en Figure 3.9 décrivant les opérations exécutées par la macro ANDB.




Figure 3.9: Diagramme de flux de la macro ANDB.

Sur le même principe, complétez en Figure 3.10 la macro NORB réalisant la fonction NOR sur des bits singuliers. Simulez afin de vérifier le comportement correct.




Figure 3.10: Macro NORB.

3.3 UTILISATION DE L'OSCILLOSCOPE

L'oscilloscope est un outil indispensable au développement et à la maintenance de systèmes électroniques sur carte PCB (printed circuit board). Des points de mesure peuvent être contrôlés au niveau de leur timings afin de garantir la syncronisation des différents éléments. La vérification de valeur logiques sur une large

plage temporelle doit être réalisée au moyen d'un analyseur logique. L'oscilloscope permet cependant de contrôler de relativement petits paquets, ce qui est souvent suffisant à un déverminage efficace.

3.3.1 GÉNÉRATION DE PULSES

Le programme pulsout1b.asm donné en Figure 3.11 génère une impulsion répétée sur une ligne. Indiquez combien de cycles, et donc combien de temps nécessite l'exécution des instructions.

```
; file
         pulsout1b.asm
.include "m103def.inc"
                             ; include definitions
reset:
     ldi r16,0xff
                             ; load immediate value into register
         DDRE, r16
     out
                             ; output register to i/o Data Direction
main:
     sbi
         PORTE, 7
                             ; set bit 1 in i/o port E-
                                                            cycles kon ns
     cbi
         PORTE, 7
                             ; clear bit 1 in i/o port E-\sqrt{4}
                                                               cycles
                             ; No OPeration (do nothing-
    nop
                                                              cycles 500 ns
    nop
     rjmp main
                             ; jump back to main- 1
                                                       cycles 700
```

Figure 3.11: pulsout1.asm.

Ainsi, l'exécution de la boucle nécessite g cycles, soit 1

Téléchargez le programme sur le système cible. Connectez la sonde de l'oscilloscope à la broche PE7 et observez le signal généré. Le clip de masse doit être connecté à la broche GND. Configurez l'oscilloscope comme indiqué sur la Figure 3.12, soit:

- CHANNEL1, 5V et 500ns;
- trigger sur CH1, flanc montant à 2.5V;
- au moyen du bouton HORIZONTAL POSITION, modifiez la position du déclenchement du trigger jusque sur la gauche;
- mettre la sonde de l'oscilloscope sur "10X."




Figure 3.12: Observation de l'exécution de pulsout1b.asm.

Reportez sur la Figure 3.12 le signal obtenu, indiquez l'exécution des instructions correspondantes, et répondez aux questions suivantes (utilisez la fonction MEASURE afin de simplifer les mesures):

- Quelle est la durée de l'impulsion générée ? 500 %
- Quelle est la période du signal ? Tope 15.
- Quel en est le rapport cyclique ? O₁25
- Quelle est la fréquence du signal ? 500 kHz

3.3.2 TEMPS DE MONTÉE ET TEMPS DE DESCENTE

Les temps de montée et de descente d'un signal ne sont pas instantanés. L'oscilloscope permet de les visualiser et mesurer, afin de garantir une parfaite synchronisation entre les différents modules composant une carte.

Les temps de montée et de descente sont définis comme le temps mis par le signal pour passer de 10% à 90% (respectivement 90% à 10%) de son amplitude.

Utilisez programme pulsout1b.asm. Configurez l'oscilloscope comme indiqué en Figure 3.13 et Figure 3.14, puis reportez-y respectivement le flanc montant et le flanc descendant observés. Centrez la transistion, indiquez les niveaux 10% et 90% et mesurez les temps de montée et de descente. Aidez-vous des curseurs pour faciliter la mesure; il sont enclenchés par la fonction CURSOR; il faut choisir entre Time et Voltage puis utiliser les boutons VERTICAL→POSITION pour les positionner.




Figure 3.13: Flanc montant, temps de montée=environ 45 15 15 5-40

Ecrivez un programme qui génère une impulsion positive d'une durée de 0.5 microseconde, un intervalle de 0.5 microseconde, une deuxième impulsion de 1 microseconde, puis un intervalle de 2.0 microsecondes en utilisant les instructions sbi, cbi, nop.

Quelle est la plus petite impulsion que l'on puisse générer, et pourquoi ?

CAS 145. ca	u di	prend	2 10/2	*		 	
Quelle est la i	ésolution	temporelle	e, et pour	rquoi ?			
0,21 115	, ar le	109, 201	10	mend qu	whe dock		




Figure 3.14: Flanc descendant, temps de descente=environ 25 15 (aux les oscillations)

LABORATOIRE DE SYSTEMES MICROELECTRONIQUES

EPFL STI-IMM-LSM

ELD

Station nº 11 CH-1015 Lausanne

Téléphone:

Fax:

E-mail: Site web:

ism@epfl.ch ism.epfl.ch



Microcontrôleurs 2012, MT-BA4: TP04-2012-v3.5.fm

v1.0 v2.4.1 R. Holzer A. Schmid LSM

2000-2003 Janvier 2006

v3.5 A. Schmid

LSM Octobre 2011

MICROCONTRÔLEURS TRAVAIL PRATIQUE NO 4

+4121 693 6955

+4121 693 6959

Etudiant Second Etudiant Evaluation Visa Correc	liant	Premier Etu	Vo du Groupe
Timother Scheaux Har-Seman 1 5.41 m	wolled (Dewierre T	16 08
	malhoe (Demierre T	1E 08

ros. Le fonctionnement de la pile est également abordé.

Dans une deuxième partie, une introduction au fonctionnement du module LCD est présentée. L'accès à un contrôleur de LCD standard, ainsi que les opérations de base sont abordés.

4.1 LA PILE

La pile (stack) est une zone mémoire utilisée pour la sauvegarde de variables temporaires et des adresses de retour lors des appels de sous-routines. Le SP signifiant stack pointes une zone en mémoire SRAM. Le ATmega103 possède deux registres spéciaux SPL et SPH qui stockent cette valeur.

•	L'instruction	push	r0	place	Va	ANGIN	stockée	dans	YO Å	(lendre)	Painle	001.		
	<u> 50</u>		1									puis, le	SP	est
	denemen	k _	,	-ud	<u></u>									
•	L'instruction p	op r0	<u> </u>	NORM	ene			le SI	P, puis	place 🔯 v	aleu.	ourée		
	TM 31 your	<u>л 10</u>	-		<i>y</i>									

Simulez en pas-à-pas le code donné en Figure 4.1.

.include "m103def.inc" ldi r16,0xff out SPL, r16 loop:inc r16 push r16 rjmp loop

Figure 4.1: Traitement avec la pile (1).

Le SP pointe à l'adresse Ox VF Dans la boucle,	r16 est notes puis
cette valeur est placée sur la ple.	h L
L'instruction push dure cycle(s).	

Les instructions push et pop sont toujours utilisées en paire. L'instruction push est utilisée pour la sauvegarde temporaire du contenu de registres qui doivent être mis à disposition d'une macro ou routine par exemple. L'instruction pop restitue la valeur stockée.

Complétez, et simulez en pas-à-pas le code donné en Figure 4.2.

```
.include "m103def.inc"
        rl6,0xff
    ldi
        SPL, r16
    out
    ldi r16,0x0a
    ldi r17,0x0b
                   ; save r17, r16
loop:push r16
    push r17
                    ; do other stuff with r16,r17
         r17
    clr
         r16
     clr
                     restore r16, r17
     pop
     pop
     rjmp loop
```

Figure 4.2: Traitement avec la pile (2).

Quelle valeur est restituée par l'instruction pop dans le cas où l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois ? Transporte de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois de l'instruction push a été précédemment utilisée plusieurs fois de l'instruction push a été précédemment de l'instruction push a été précédemment de l'instruction push a été précédement de l'instruction pu

Il convient toutefois de travailler avec la pile et les instructions push et pop de façon très rigoureuse. Voici trois cas dans lesquels des erreurs on été commises et qui conduisent à différent comportements erronnés. Identifiez les erreurs, leurs sources et conséquences. Pour vous aider dans cette tâche, affichez les fenêtres "processor," "registers" et "memory" à l'adresse de la pile et simulez en pas-à-pas.

- Simulez le code donné en Figure 4.3, puis répondez aux questions.
 - après l'exécution du pop, r16 ne récupère pas la valeur attribuée dans le reset, quelle valeur récupère-t'il à la place ?
 - la pile est-elle une zone mémoire protégée ? Non

quel comportement erronné a ainsi été la source de l'erreur? Ho et stocké à Oxollé.

Transportement erronné a ainsi été la source de l'erreur? Ho et stocké à Oxollé.

Transportement erronné a ainsi été la source de l'erreur? Ho et source à oxollé.

Transportement erronné a ainsi été la source de l'erreur? Ho et source à oxollé.

Transportement erronné a ainsi été la source de l'erreur? Ho et stocké à Oxollé.

Transportement erronné a ainsi été la source de l'erreur? Ho et stocké à Oxollé.

Transportement erronné a ainsi été la source de l'erreur? Ho et stocké à Oxollé.

Transportement erronné a ainsi été la source de l'erreur? Ho et stocké à Oxollé.

Transportement erronné a ainsi été la source de l'erreur?

Transportement erronné a ainsi été la source de l'erreur?

Transportement erronné a ainsi été la source de l'erreur?

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné a ainsi été la source de l'erreur?

Transportement erronné a ainsi été la source de l'erreur?

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la valeur de (12 est le l'erreur)

Transportement erronné à valle la va

```
; file
         failure01.asm
.include "ml03def.inc"
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
reset:
    LDSP RAMEND
                  ;set up stack pointer (SP)
    ldi r16, 0x11
    ldi r17, 0xaa
main:
    ldi xl, 0xff
    ldi xh, 0x0f
    push r16
         x, r17
    st
    pop r16
```

Figure 4.3: Erreur type No. 1, failure01.asm.

• Simulez le code donné en Figure 4.4, puis répondez aux questions.

```
; file
        failure02.asm
.include "m103def.inc"
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
; this stands for a big macro, over which a
; programer may have lost control
.macro DISTRACT ; void
    ;several instructions ...
    push r17
    push r18
    ; several instructions ...
    pop r18
    ;several instructions ...
.endmacro
reset:
               ; set up stack pointer (SP)
    LDSP RAMEND
    ldi r16, 0x11
    ldi r17, 0xaa
    ldi r18, 0x55
main:
    push r16
    DISTRACT
    pop r16
```

Figure 4.4: Erreur type No. 2, failure02.asm.

après l'exécution du pop, r16 ne récupère pas la valeur attribuée dans le reset, quelle valeur récupère-t'il à la place ?

push 2 valous mais sevienent une est paper Quand on veut paper

• Simulez le code donné en Figure 4.5, puis répondez aux questions. Affichez le code désassemblé et suivez en pas-à-pas.

```
; file
         failure03.asm
.include "m103def.inc"
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
reset:
    LDSP RAMEND
                 ; set up stack pointer (SP)
    ldi r16, 0x11
    ldi r17, 0xaa
    ldi r18, 0x55
main:
    push r16
    rcall distract
    pop r16
; this stands for a big subroutine, where a
; programer may have lost control
distract:
    ;several instructions ...
    push r17
    push r18
    ; several instructions ...
    pop r18
    ;several instructions ...
    ret
```

Figure 4.5: Erreur type No. 3, failure03.asm.

d'ou ce	e que cela signifie du point de vue de l'exécution?	ance the placement
	it ces deux octets sont-ils parvenu (par "qui" ont-ils été placés) à	à cet endroit ?
rcall Hall à	Nace Cadresse du R. dans la plie pour pousseix repr la lin de la sous routine.	mendre od il en
quel co	nportement erronné a ainsi été la source de l'erreur ?	



COMPARAISON ENTRE MACRO ET SOUS-ROUTINE 4.2

4.2.1 SOUS-ROUTINE

Une sous-routine est un bout de code qui commence par une étiquette, et qui se termine par l'instruction ret. Complétez la sous-routine mul5 donnée en Figure 4.6, qui multiplie l'argument r16 par cinq, sachant que l'instruction de multiplication n'est pas disponnible sur ATmega103.

```
this subroutine multiplies a register by 5
 in: r16
 out:r16
mod:r17
mul5:mov
   lsl
   add
    16
```

Figure 4.6: Sous-routine mul5.

A l'exécution de l'appel à une sous-routine, l'adresse de retour est pile sur la pile, et l'adresse de la première instruction à exécuter dans la sous-routine est placée dans le PC. Le SP est décrémenté afin de pointer vers la prochaine place libre. Simulez le code donné en Figure 4.7 basé sur la sous-routine mul5 développée précédemment. La sous-routine mul5 est appelée trois fois. Indiquez les éléments suivants: l'adresse courante du PC, l'adresse de retour courante de la sous-routine, l'argument courant d'entrée, et l'argument courant de sortie.

```
.include "m103def.inc"
  .include "macros.asm"
reset:LDSP
                                                                                              RAMEND
                                        ldi r16,3
                                                                                                                                                                                                                                                      ,ret-addr=0x ₺
                                                                                                                                                                                                                                        ر ret-addr=0x
                                           rcallmul5; PC=0x ret-addr=0x
                                         rjmp reset
                    AND ARROW STOPE VIEW STATE AND ARROW STOPE VIEW STOPE AND ARROW STOPE VIEW STATE AND ARROW STA
                this sub-routine multiplies a register by 5
                 in r16
                outr16
  ; modr17
 mul5:
                                           ret
```

Figure 4.7: Utilisation d'appels aux sous-routines.

4.2.2 MACRO

Ecrivez en Figure 4.8 la macro MUL5 qui multiplie un registre par cinq, en appliquant la même structure et les mêmes instructions que dans le cas de la sous-routine.




Figure 4.8: Macro MUL5.

La macro MUL5 peut être appliquée à tous les registres, sauf r17. Dans ce cas ce ne serait pas une multiplication par cinq qui serait effectuée, mais par

4.2.3 COMPARAISON

Réécrivez le programme donné en Figure 4.7 en remplaçant les appels aux sous-routines par des invocations des macros.

Assemblez, puis comparez les codes désassemblés obtenus.

Comment se manifeste l'appel à une sous-routine dans le code désassemblé ?

f		<u> </u>		<u> </u>	χ									ş		÷		
10 0%	Mazao	iic -	Yout 1	4 6 6 7 6	<u> </u>	Val.	du	<u>oen</u>	2	NC.		L de	094	LA.	QUA I	204	endi	54 L
	Q > Q	<u>u. (</u>	<u> Luhi</u>	* ; ·				u			3	***************************************						
Comm	ient se r	nanife	este l'	invoce	ation	d'une	macro	dans	s le co	ode dés	sasse	mblé	?		***************************************	-		
L 0	OMAÑ	olev	. 10	na Xe	YQ.	le c	ode	de	Va	MUA		dan	S Co	Ōκ	ndro	WW.	4	
A C	naniue	. VAS	. GW	- 6/% r	est	d 000k	20	***************************************							S.		<u> </u>	
		Ì				1,46					****	المراديد	<i>!</i>		·····	namer property.		
La mac	cro MU	L5 reg	jxx es	t remp	olacée	e par [🗓 ins	struct	ion(s) qui d	uren	t 💪	cycle	s(s)	ou 🗐	us.	L'app	pel de
fonctio	n mul5	intro	duit [cy	çles s	supplé	menta	ires (3	cycles	pou	r l'ins	tructi	on re	all et	Ta :	cycles	pour
l'instru	action re	et).			7				Same?	l.						M. C. C.	d.	
Placez	un poir	nt d'ar	rêt su	ır l'ins	tructi	ion rin	np res	et. Co	mpa	rez les	tem	os d'e	xécut	ion.				
	le faisar										c Si	es es						

4.3 INTRODUCTION AU LCD

Le code faisant appel à des macros nécessite [

4.3.1 INITIALISATION DU LCD

	, et DR signifiant
Ces deux registres sont adressés comme la mémoire exte	erne. Le registre IR
est situé à l'adresse 0x (oo) et le registre DR à l'adresse 0x (oo).	-
Pour accéder à la mémoire externe, il faut activer deux bits dans le registre M	ACUCR, signifiant
ticu oeneral Control Register. Complétez et commentez en Figure 4.9 la suite d	le trois instructions
nécessaires à activer la mémoire externe.	




Figure 4.9: Instructions d'activation de la mémoire externe.

Chargez le programme lcd1.asm donné en Figure 4.10. Il fait une initialisation de LCD.

```
: file
       lcdl.asm
.include "m103def.inc"
                        ; address LCD instruction req
.equ LCD IR= 0x8000
                        ; address LCD data register
.equ LCD_DR= 0xc000
.macroLD IR
                     ; read the SRAM (LCD IR) into r16
    lds r16,LCD_IR
                       ; check the busy flag (bit7)
    sbrc r16,7
                       ; jump back if busy flag set
    rjmp a
                       ; load value into r16
    ldi r16,00
     sts LCD_IR, r16; store value to SRAM (LCD_IR)
     .endmacro
reset:
         r16, MCUCR; enable ext. SRAM access
     sbr r16, (1<<SRE) + (1<<SRW)
     out MCUCR, r16
main:
                        ; clear display
           0b00000001
     LD IR
           0b00000010
                       ; return home
     LD IR
     LD IR 0b00000110 ; entry mode set
                        ; display on/off control
     LD IR 0b00001111
100p:
                        ; infinite loop
     rjmp loop
```

Figure 4.10: lcd1.asm.

Ajoutez une ligne de code qui initialise le LCD pour deux lignes.

LD_IR 000011000 \

Ajoutez une ligne qui initialise le LCD pour 1 ligne mais utilise des grands caractères de 5x10 pixels

LD_IR • 00세 04 05 년

4.3.2 DÉPLACEMENT DE L'AFFICHAGE ET DU CURSEUR (FACULTATIF)

Téléchargez le programme lcd2.asm donné en Figure 4.11.

Comment faut-il modifier lcd2.asm afin que l'affichage apparaisse et défile sur la deuxième ligne (sans tenir compte des curseurs) ?

```
; file
       1cd2.asm
.include "m103def.inc"
                              ;include AVR port/bit definitions
.include "macros.asm"
                              ;include macro definitions
.include "definitions.asm"
                              ;include register/constant definitions
reset:
     LDSP
               RAMEND
                              ; set up stack pointer (SP)
     OUTI
               DDRB, 0xff
                              ; configure portB to output
     rcall
               LCD init
                              ;initialize LCD
     rcall
               LCD_blink_on
                              ;turn blinking on
intro:
     ldi
               a0, 'A'
                              ; write the character 'A'
     rcall
               1cd putc
     ldi
               a0,'V'
                              ;write the character 'V'
     rcall
               lcd_putc
               a0, 'R'
     ldi
                              ; write the character 'R'
     rcal1
               lcd putc
main:
    WAIT MS 100
     CPO PIND, 0, LCD home
                              ;CPO: Call if Port=0
     CPO PIND, 1, LCD clear
     CPO PIND, 2, LCD_display_right
     CPO PIND, 3, LCD_display_left
    CPO PIND, 4, LCD_cursor_right
    CPO PIND, 5, LCD cursor left
     JPO PIND, 6, intro
                             ;JPO: Jump if Port=0
    rjmp main
; === include ===
.include "lcd.asm"
```

Figure 4.11: lcd2.asm.

Complétez en Figure 4.12 les sous-routines qui permettent de déplacer verticalement le curseur. La méthode à appliquer consiste à lire l'adresse courante du curseur, puis ajouter l'offset en agissant sur le bit qui indique la ligne 1 ou 2.

Associez les nouvelles sous-routines aux boutons PD2, PD3, et PD7. Complétez le code dans lcd2-2.asm et testez.

```
LCD_cursor_up:
                                  ; read AC (address counter)
                   w, LCD_IR
         lds
                                  ; clear bit for line 1
                   W, 100 40
         and it
                                  ; set bit (table 8-4 lecture notes, last line)
                   w, Oxio
         ori
                   LCD_IR, w
          sts
45
          ret
     LCD_cursor_down:
                                  ; read AC (address counter)
                   w, LCD_IR
          lds
                                  ; set bit for line 2
                   W, Oxio
          ori
                                  ; set bit
          ori
                   W. 0 x 80
                    LCD_IR, w
          sts
          ret
     LCD_cursor_toggle:
                    w, LCD_IR
                                   ; read AC (address counter)
          lds
                                   ; add offset
                    W,
          subi
                                   ; set bit
                    w,[
          ori
                    LCD IR, W
          sts
          ret
```

Figure 4.12: Routines de déplacement vertical du curseur.

7740414 7740444

LABORATOIRE DE SYSTEMES MICROELECTRONIQUES

EPFL STI-IMM-LSM

ELD

Station no 11 CH-1015 Lausanne Téléphone :

+4121 693 6955

Fax:

+4121 693 6959

E-mail: Site web: lsm@epfl.ch lsm.epfl.ch



Microcontrôleurs 2012, MT-BA4: TP05-2012-v3.5.fm

v2.4.1

R. Holzer A. Schmid

128 1 SM

2000-2003 Janvier 2006

v3.5

A. Schmid

LSM

MICROCONTRÔLEURS TRAVAIL PRATIQUE NO 5

encon.	-33 IST	ercredi 26.03.2012, 08	.00-10.00	GROUPE B	Lundi 26.03	.2012, 11:00-13:00
No du Groupe	Premie	r Etudiant	Secor	nd Etudiant	Evaluation	Visa Correcteur
TE 08	Berteaux	Jeun-Berners	Devieno	Timotheo	5.4144	

5. OPÉRATIONS AVANCÉES AVEC L'AFFICHAGE LCD

Ce travail pratique voit l'étude de l'affichage sur le module LCD de chaînes de caractères, et de chaînes de caractères formattées, avec conversions. L'utilisation du LCD en mode pseudo-graphique est présenté en deuxième partie.

5.1 AFFICHACHE LCD ET CHAÎNES DE CARACTÈRES

5.1.1 AFFICHAGE D'UNE CHAÎNE DE CARACTÈRES

L'affichage de chaînes de caractères constantes et une fonction standard. La chaîne constante peut être placée en mémoire programme au moyen de la directive .db signifiant le code ASCII dans la mémoire-programme. Pour accéder à cette constante on place une étiquette avant la chaîne pour donner un nom symbolique à son adresse. La chaîne est terminée par la valeur 0 pour indiquer sa fin. Par exemple:

> string1: .db "this is a string",0

Complétez la sous-routine LCD_putstring donné en Figure 5.1 qui affiche une chaîne constante au LCD. A quelle adresse de la mémoire-programme se trouve le 'wo' de "world"?

```
; display an ASCII string
; file puts.asm
.include "m103def.inc"
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
reset:
              RAMEND
    LDSP
              LCD init
    rcall
    rjmp
              main
.include "lcd.asm"
str0:
.db "hello world",0
main:
               r16, str0
     ldi
                                    load pointer to string
               zl, low(2*str0)
     ldi
     ldi
               zh, high / / x Sid
               LCD putstring
                                   ; display string
     rcall
                                   ; infinite loop
     rjmp
LCD_putstring:
; in z
                                   ; load program memory into r0
      V
                                   ; test for end of string
     tsť
     brea
                                   ; load argument
     mov
               LCD_putc
     rcall
                                   ; increase pointer address
     adiw
                                     restart until end of string
     rjmp
done:ret
```

Figure 5.1: puts.asm.

5.1.2 AFFICHAGE D'UN CHIFFRE AU FORMAT HEXADÉCIMAL

Complétez putx asm donné en Figure 5.2 une fonction qui affiche une valeur hexadécimale. La valeur lue au format binaire sur les interrupteurs est affichée sur les LEDs, et est affichée en hexadécimal sur l'affichage LCD.

Les huit bits copiés des boutons-poussoirs sont affichés sous forme de deux caractères ASCII représentant chacun un nibble (demi-byte = bits). Pour transformer un nibble en code ASCII, une table (lookup table) contenant les caractères possibles du code hexadécimal est utilisée. Les étapes à suivre sont les suivantes:

- Traitement des bits de poids fort (higher nibble):
 - extraction de la valeur du higher nibble par masquage;
 - attribution de l'offset obtenu au pointeur z;
 - chargement du caractère pointé par z dans la table située en mémoire programme;
 - affichage au LCD.
- Traitement du lower nibble de façon identique.

```
;file putx.asm
                                   ; display a hex value
.include "m103def.inc"
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
reset:
     LDSP
               RAMEND
                                   ; load stack pointer
     OUTI
               DDRB, Oxff
                                   ; make portB output
     rcall
               LCD init
                                   ; initialize LCD
     rjmp
               main
.include "lcd.asm"
main:rcall
               LCD home
                                   ; place cursor to home position
     in
               a0, PIND
                                   ; read switches
     out
               PORTB, a0
                                   ; write to LED
     com
               a0
                                   ; invert a0
     rcall
               LCD putx
                                   ; display in hex on LCD
     WAIT MS
               100
     rjmp
               main
hextb:
.db "0123456789abcdef"
LCD putx:
; in a0
     push
               a0
                                        ; save
     swap
                12
                                        ; display high nibble first
     andi
               a0,
                                        ; mask higher nibble
     mov
                                        ; load low byte of z
                   40
     clr
                                        ; clear high byte of z
     subi
                   low
                                        ; add offset to table base
     sbci
     1000
                                        ; look up ASCII code
    mov
               a0,r0
    (ca)
               LCD putc
                                        ; put character to LCD
    pop
     andi
                   Oxol
    mov
                                        ; load offset in low byte
     clr
                                        ; clear high byte
     subi
                                        ; add offset to table base
                  (ow (- f #
     sbci
                   Ma
    1814
                                        ; look up ASCII code
              -a0,r0
    mov
               ICO-Duis
    (n
                                        ; put character to LCD
     ret
```

Figure 5.2: putx.asm.

5.1.3 AFFICHAGE D'UN CHIFFRE AU FORMAT BINAIRE

Complétez putb.asm donné en Figure 5.3 une routine qui affiche au format binaire la valeur lue en binaire sur les interrupteurs. La méthode proposée consiste à effectuer une boucle parcourue huit fois dans laquelle les opérations suivantes sont effectuées:

- décalage à gauche de la valeur lue sur les boutons-poussoirs;
- vérification de la valeur du carry; si ce dernier est actif, alors il faut afficher un '1' à la position courante du LCD sinon un zéro par défaut;
- · affichage LCD.

```
; display a binary value
; file putb.asm
.include "m103def.inc"
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
reset:
    LDSP
              RAMEND
                                  ; load stack pointer
                                  ; make portB output
              DDRB, 0xff
    OUTI
                                  ; initialize LCD
    rcall
              LCD init
    rjmp
              main
.include "lcd.asm"
                                   ; place cursor to home position
main:rcall
              LCD clear
               a0, PIND
                                   ; read switches
    in
                                   ; write to LED
               PORTB, a0
     out
                                   ; invert a0
     com
               a0
                                   ; display in binary on LCD
               LCD putb
     rcall
    WAIT MS
               1.00
     rjmp
               main
LCD_putb:
; in a0
                                   ; move argument to different register
     mov
               al.
                                   ; load counter
                     , 8
     ldi
                                   ; load '0'
loop:ldi
                                    shift bit into carry
     lsl
                 brcc
                                   ; load '1' into register to be displayed
     ldi
                                   ; put character to LCD
               LCD putc
     *CO.
                                   ; decrement counter
     dec
                0%
     brne
               loop
      10/
```

Figure 5.3: putb.asm.

5.1.4 AFFICHAGE DE CHAÎNES FORMATTÉES

Utilisez la librairie printf.asm pour afficher au LCD la valeur lue sur les boutons-poussoirs dans les différents formats demandés. Aidez-vous du code useprintf.asm dans lequel vous remplacez la ligne commentée par la ligne de code d'impression formattée adéquate.

Affichage de la valeur lue sur les boutons-poussoirs en décimal signé.

	- quel est la ligne de code ? . do 46 5 DEC SIGN, Q O
•	Affichage de la valeur lue en binaire non-signé sur les boutons-poussoirs dans le format fractionaire suivant: - higher nibble: partie entière; - lower nibble: partie fractionaire.
	- Quel est la plage possible? - 159335 par pas de 0.0625/; - quel est la ligne de code? de l'as l' FLAC, q, 4, \$14,0
5.2	LCD EN MODE PSEUDO-GRAPHIQUE (FACULTATIF)
partic	possible d'utiliser le LCD en mode pseudo-graphique, c'est-à-dire d'effectuer l'affichage d'un pixel ulier dans la matrice de 16x2 caractères. De la place mémoire dans le générateur de caractères a été vée à cet effet à hauteur de 64bytes (CGRAM), soit huit caractères.
cours.	ogramme animation1.asm donné en Figure 5.4 est basé sur animation0.asm donné dans les notes de . Il permet l'affichage d'un effet de scrolling sur un caractère en forme de flèche vers le haut, ou vers le un bouton poussoir est activé.
Etudi	ez la première partie de ce programme (sous-routine LCD_drCGRAMupw), et complétez ci-dessous:
•	L'adresse du caractère reprogrammé dans la CGRAM est Adaptez sur la Figure 5.5 le schéma de principe donné dans les notes de cours, présentant les positions des pointeurs, et offset au programme dans le cas ou la flèche défile du bas vers le haut. Que contiennent r18, r22, et r24 ?
	<u>-</u>

Complétez la sous-routine LCD_drCGRAMdnw afin qu'elle réalise l'affichage de la flèche défilant vers le bas, tête vers le bas, sans changer la table contenant la définition de la flèche. Pour cela vous devez reconsidérer les positions de la mémoire pointées, ainsi que les valeurs de l'offset. Evaluez soigneusement dans quel sens doit évoluer le pointeur z afin que la flèche défile vers le bas, ainsi que dans quel sens il faut parcourrir la table arrow0 afin que la tête de la flèche soit orientée vers le bas. Remplissez la Figure 5.6 afin de vous aider dans cette tâche.

Sur quel bouton-poussoir faut-il presser afin de changer le sens de défilement de la flèche ?

```
; file animation1.asm
                                    ; display a character scrolling animation
.include "m103def.inc"
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
reset:
    LDSP RAMEND
     rcall LCD_init
     rjmp main
.include "lcd.asm"
.include "printf.asm"
str0:
.db 0x03,0
arrow0:
.db
main:
     ldi
         r22,8
  prog0:
     in
          r25, PIND
     com
         r25
         r25
     tst
     breq _dnm
     rcall
               LCD home
     PRINTF
              LCD
    " Arrowhead down ",0
.db
                                         ;load animation arrowhead downwards
              LCD_drCGRAMdnw
     rcall
     rjmp _gon
  _dnm:rcallLCD_home
     PRINTFLCD
     " Arrowhead up ",0,0
.db
              LCD drCGRAMupw
                                         ; load animation arrowhead upwards
     rcall
                                          ; load text, including animated character
 _gon:ldi r16,str0
         z1, low(2*str0)
zh,high(2*str0)
     ldi
                                         ;load pointer to string
     ldi
                                         ;display string
     rcall LCD_putstring
     WAIT MS200
                                         ;decrement offset
     dec r22
                                         ;animated sequence steps not completed
     _BRNE prog0
                                         ;infinite loop
     rjmp main
LCD_putstring:
; in z
                                         ;load program memory into r0
     1pm
     tst
                                         ;test for end
         r0
     breq done
                                         ;load argument
     mov a0,r0
     rcall LCD_putc
     adiw zl,1
     rjmp LCD_putstring
done: ret
```


Figure 5.4: animation1.asm.

```
LCD_drCGRAMupw:
           u, LCD_IR
      lds
                                             ; read IR to check busy flag (bit7)
      JB1
            u, 7, LCD_drCGRAMupw
                                             ;Jump if Bit=1 (still busy)
      ldi
           r16, 0b01011000
                                             ;2MSBs:write into CGRAM(instruction),
                                             ;6LSBs:address in CGRAM and in charact.
           LCD IR, r16
      sts
                                             ;store w in IR
           z1,low(2*arrow0)+8
      ldi
      ldi
           zh, high (2*arrow0)
      mov
          r23,z1
                                             ;upper address limít
      dec
          r23
      mov
          r24, r23
                                             ;store upper limit of character in memory
      ldi
          r18,8
                                             ;load size of caracter in table arrow0
      sub
           z1, r22
                                             ; subtract current value of moving offset
   loop01:
      lds u, LCD_IR
                                             ;read IR to check busy flag (bit7)
      JB1
          u,7,100p01
                                             ; Jump if Bit=1 (still busy)
     lpm
                                             ;load from z into r0
     mov
          r16,r0
     adiw zl,1
     mov r23, r24
                                             ; garantee z remains in character memory
     sub r23, z1
                                             ;zone, if not then restart at the begining
     brge reg1
                                             ; subtract current value of moving offset
     subi z1,8
  _reg1:stsLCD DR, r16
                                            ;load definition of one charecter line
     dec rl8
     brne loop01
     rcall LCD home
                                            ; leaving CGRAM
     ret
LCD_drCGRAMdnw:
          u, LCD_IR
     JB1
          u, 7, LCD drCGRAMdnw
     ldi
         r16,
         z1, low(2*arrow0)+8
     ldí
         zh, high (2*arrow0)
     mov
          r23,zl
     r23,9
     mov r24, r23
     ldi
          r18,8
     sub
          z1, r22
  loop02:
    lds u, LCD_IR
     JB1
         u,7,100p02
    lpm
    mov
         r16, r0
         zl
    mov r23, r24
          r23,
        ___reg2
         ]z1,8
 reg2:stsLCD_DR, r16
    dec r18
    brne
    rcall LCD_home
```

Figure 5.4: animation1.asm.

Animation "character scroiling", défliement vers le haut, tête de la flèche vers le haut

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN







Figure 5.5: Animation générée par LCD_drCGRAMupw.

Animation "character scrolling", défilement vers le bas, tête de la flèche vers le bas






Figure 5.6: Animation générée par LCD_drCGRAMdnw.

EPFL STI-IMM-LSM

ELD

Station nº 11 CH-1015 Lausanne Téléphone: Fax:

+4121 693 6955

+4121 693 6959 ism@epfl.ch

E-mail: Site web: ism.epfl.ch



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Microcontrôleurs 2012, MT-BA4: TP06-2012-v3.5.fm

v1 0 v2.4.1 R. Holzer A. Schmid 128

2000-2003

v3.5

A. Schmid

LSM LSM

Janvier 2006 Octobre 2011

MICROCONTRÔLEURS TRAVAIL PRATIQUE NO 6

GROUPE	A M	ercredi 04.04.2012, 08	:00-10:00	GROUPE B	Lundi 02.04	1.2012, 11:00-13:00
No du Groupe	Premie	r Etudiant	Second	l Etudiant	Evaluation	Visa Correcteur
168	Deminie	Sign Me	De la	Here Delegat		

6. INTERRUPTIONS

Les interruptions sont le mécanisme dont dispose un microcontrôleur lui permettant de réagir rapidement à des événements externes ou internes. Le but de ce travail pratique est d'acquérir la connaissance sur les différents interruptions disponible sur ATmega103, leur programmation, et leur déroulement.

6.1 LE VECTEUR D'INTERRUPTION, PRIORITÉ DES INTERRUPTIONS

Les quatre lignes d'interruptions externes INTO...INT3 (barre car interruptions)

se trouvent sur les pins al du port . Les interruptions INT4INT7 se trouvent sur
les pins du port E. A ces dernières est associé un registre de contrôle nommé
qui permet d'en programmer la sensibilité.
Deux étapes sont nécessaires à l'autorisation d'une interruption:
• le bit correspondant à l'instruction doit être activé dans le registre nommé EIMSK, signifiant
External Internal Mark Courses, et qui se trouve à l'adresse 3 30;
• les interruptions doivent être globalement autorisées en mettant le dans SREG à 1 avec
l'instruction signifiant God Theres (rade.
Si les interruptions INTOINT3 sont autorisées, un niveau logique '0' sur une de ces lignes force le micro-
contrôleur à suspendre le programme principal courant et à sauter à une routine spéciale d'asservissement de
l'interruption (en anglais ISR signifiant Tolerupt Service Contine).
Le microcontrôleur répond à une interruption de façon autonome par l'exécution des tâches suivantes, chro-
nologiquement:
all the mean partitions
1.) responsable l'institution consenté en statue
2.) les ine auglions son dévoctivées le 10 est souve un la vite et le
2) MOUSECRATE SOME OU COCIONA O MOTORNATION /
3.) Rep d Prastaxhon routine 2
4.) Respect to the continue of
4.) revice de la rouline
5.) losque seli est delogé: les mémorisses une activos et le 10
est retamp de la pile.

Chargez le fichier int0.asm en Figure 6.1 dans Studio, compilez-le et téléchargez-le.

```
intO.asm ; using INTO..INT3
; file
                        ; include definition file
.include "m103def.inc"
                           ; include macros definitions
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm" ; include register definitions
; === interrupt table ===
.org 0
    jmp reset
.org INTOaddr
    jmp ext int0
.org INTladdr
    jmp ext intl
.org INT2addr
    jmp ext int2
.org INT3addr
    jmp ext int3
; === interrupt service routines
ext int0:
    cbi PORTB, 0 ; turn on LED 0
    reti
ext_int1:
    cbi PORTB,1 ; turn on LED 1
     reti
ext int2:
     cbi PORTB, 2 ; turn on LED 2
     reti
ext int3:
     cbi PORTB, 3 ; turn on LED 3
     reti
; === initialization (reset) ====
reset:
                           ; load stack pointer SP
    LDSP RAMEND
                           ; portB = output
     OUTI DDRB, OxFF
     OUTI EIMSK, 0b00001111 ; enable INTO..INT3;
                            ; set global interrupt
     sei
; === main program ===
main:
                           ; wait 10 msec
     WAIT US 10000
                            ; decrement counter
     dec r18
                            ; output counter value to LED
     out PORTB, r18
     rjmp main
```

Figure 6.1: int0.asm

Sans appuyer sur les boutons PD0...PD3 le programme exécute uniquement le partie principale avec l'étiquette Mann. Lorsqu'un des interrupteurs est activé avec persistance, le programme principal est constamment interrompu et doit exécuter la routine d'interruption correspondante de façon répétée. Que se passe-t'il si plusieurs interruptions sont actives simultanément; y-a-t'il une forme de priorité? Testez-le au moyen de la carte STK300! Réponse: () TABLE DES VECTEURS D'INTERRUPTIONS 6.2 A quoi sert la ligne .org INTXaddr? KASALINA Williamsanin Mettez les instructions de saut des interruptions (INT3, INT5, et UART_RXC) à la bonne adresse dans la table des vecteurs d'interruption, au début du programme en Figure 6.2. Ecrivez les adresses en hexadécimal. === interrupt table === org () kan 1mp .org 0 x 06 ext int2 Ao. .org ext int7 .org UART RXC jmp Figure 6.2: Portion de la table d'interruption du ATmega103. Dans quel document peut-on trouver cet information? Ces adresses correspondent'elles à une implémentation matérielle ou logicielle ? AUTORISATION DES INTERRUPTIONS 6.3 Ecrivez le bout de code qui autorise les interruptions INTO, INTO, INTO, INTO, INTO à l'exclusion des autres.

r16,0b0400101 ldi FINSK, r16 out

Ecrivez le bout de code qui autorise les interruptions INTO, INT1, INT5, INT7 sans modifier l'état des autres.

r16, CTMSK r16, 06 10 1000 11 ori EIMSK, V 16 out


Ecrivez le bout de code qui bloque les interruptions INT1, INT3 sans modifier l'état des autres.

6.4 CONDITIONS DES INTERRUPTIONS

Ecrivez le bout de code qui autorise les interruptions INT5, INT6, INT7, et qui configure INT5 pour un flanc montant, INT6 pour un flanc descendant et INT7 pour un niveau 'low'.

```
ldi
          r16,0b/1/1/1/200
out
                  ,r16
                              ; external interrupt mask
ldi
out
                              ; external interrupt control register
```

Ecrivez le bout de code qui autorise les interruptions INT4, INT5, et qui configure INT4 pour un flanc montant, INT5 pour un flanc descendant et qui laisse les autres interruptions déjà configurées dans leur état.




6.5 SIMULATION DES INTERRUPTIONS EXTERNES

Il est possible de simuler les interruptions externes et en observer les effets sur le déroulement du programme. Chargez le programme int0b.asm en Figure 6.3 et simulez-le (ne le téléchargez pas !). Vérifiez les points suivants, en simulation pas à pas:

1.) Vérifiez que le programme effectue une seule instruction du programme principal, puis saute dans la routine d'interruption. Quelle est la raison de ce comportement ? Quelle(s) interruption(s) est(sont) active(s)?

Saule Monitorie

2.) Mettez le bit I dans SREG au niveau logique '0' afin de bloquer toutes les interruptions. Que constatez-vous?



- 3.) Remettez le bit l au niveau logique '1'. Mettez le bit de contrôle INTO dans EIMSK au niveau logique '0' et vérifiez que l'interruption 0 est bloquée. Quelle interruption est alors servie ?
- 4.) Mettez PD0 à PD3 successivement au niveau logique '1' et observez le changement de comportement dans le déroulement du programme.
- 5.) L'interruption INT4 est déclenchée par une transition du niveau logique '1' à '0' sur la ligne PE4. Vérifiez ce comportement en simulant en mode "Auto Step" et changeant les valeurs sur PE4.
- 6.) L'interruption INT5 est déclenchée par une transition du niveau logique '0' à '1' sur la ligne PE5. Vérifiez ce comportement de même.

```
; using INTO..INT3
; file intOb.asm
.include "m103def.inc" ; include definition file
.include "macros.asm"
                       ; include macros definitions
; === interrupt table ===
    jmp reset
     jmp int 0; PIND0..3
     jmp int 1
     jmp int_2
     jmp int 3
     jmp int 4; PINE4..7
     jmp int 5
     jmp int 6
     jmp int_7
; === interrupt service routines
int_0:incr0
    reti
int 1:reti
int 2:reti
int 3:reti
int 4:incrl
    reti
int_5:reti
int_6:reti
int 7:reti
; === initialization (reset) ====
reset:LDSPRAMEND; load SP
     OUTI EIMSK, 0b001111111 ; INTO..4
     OUTI EICR, 0b00001110; 00=low, 10=fall, 11=rise
     sei ; set global interrupt
; === main program ===
main:inc rl6
     nop
     rjmp main
```

Figure 6.3: int0b.asm.

6.6 OBERVATION DES DIAGRAMES DES TEMPS (TIMINGS) À L'OSCILLOSCOPE

Il est possible d'observer les différents délais associés à l'exécution d'une interruption, ainsi que le déroulement de l'exécution au moyen de l'oscilloscope. Le programme int1 asm donné en Figure 6.4 permet cette observation car il adresse un port en sortie dans le programme principal, et un autre port en sortie dans la routine d'asservissement de l'interruption. Il suffit alors d'observer l'état des ports, et d'associer les timings obtenus aux instructions exécutées. C'est le but de l'exercice proposé.

```
; fileint1.asm
                        ; using INTO..INT3
.include "m103def.inc" ; include definition file
.include "macros.asm" ; include macros definitions
; === interrupt table ====
.org 0
     jmp reset
.org INT3addr
     jmp ext int3
; === interrupt service routines
ext int3:
     sbi PORTA, 5
                             ; pulse on PINA5
     cbi PORTA, 5
     reti
; === initialization (reset) ====
reset:
    LDSP RAMEND
                             ; load stack pointer SP
    OUTI DDRA, 0b00100010 ; PA1, PA5 = output
    OUTI EIMSK, 0b00001000 ; enable INT3;
    sei
                             ; set global interrupt
; === main program ===
main:
    sbi PORTA, 1
                             ; pulse on PINA1
    cbi PORTA, 1
    rimp main
```

Figure 6.4: intl.asm.

6.6.1 PRÉPARATION DU MONTAGE

1.) Connectez la sonde 1 de l'oscilloscope à la pin PA1. Dans quel document trouvez-vous le plan de connection ?

Starter Kt Orex Golde Jerhana (polycop)

- 2.) Connectez la sonde 2 de l'oscilloscope à la pin PA5.
- 3.) Placez le diviseur sur chaque sonde sur la position 10X.
- 4.) Configurez l'oscilloscope avec les valeurs données au bas de la copie d'écran en et , soit [5.00V/div, 500ns/div] et [5.00V/div, 1us/div] respectivement.
- 5.) Réglez la position verticale (VERTICAL POSITION) des la trace comme indiqué sur les Figure 6.5 et Figure 6.6. Ainsi, le niveau de la masse est donné par les positions respectives des flèches pour chaque canal: 1->>, 2->>.
- 6.) Configurez les paramètres d'aquisition des canaux dans les menus CH1 et CH2 comme suit:
 - sélectionnez Coupling DC;
 - sélectionnez BW (Bandwith) Limit OFF;
 - sélectionnez Volts/Div Coarse;
 - sélectionnez Probe 10X;
 - sélectionnez Invert OFF.
- 7.) Configurez les paramètres du trigger dans le menu TRIGGER comme suit:

- sélectionnez Edge (trigger sur des flancs);
- sélectionnez Rising (trigger sur un flanc montant);
- sélectionnez Source CH1 (trigger sur le canal 1, pin PA1 contrôlée par le programme principal);
- sélectionnez Mode Normal et placez le niveau du trigger TRIGGER LEVEL sur 2.5V (au milieu de la gamme, donné par la flèche ←);
- sélectionnez Coupling DC.

6.6.2 MANIPULATIONS

Téléchargez int1 asm dans le microcontrôleur. Observez les signaux générés en l'absence d'interruption. Dessinez sur la Figure 6.5 les deux traces que vous observez à l'oscilloscope. Associez aux traces visibles les instructions suivantes du programme principal (main):

- sbi PORTA,1
- · cbi PORTA,1
- rimp main




Figure 6.5: Traces visibles à l'oscilloscope: sans interruption active.

Appuyez sur le bouton PD3 avec persistance afin d'activer INT3. L'exécution du programme alterne alors entre le programme principal, et la routine d'asservissement de l'interruption. Considérant le code software qui contrôle la génération de signaux, la trace 1, correspondant à la pin PA1 est contrôlée par alors que la trace 2, correspondant à la pin PA5 est contrôlée par

Modifiez la base de temps à 1.0us, provoquez l'interruption et maintenez-la, puis au moyen de la mollette HORZONTAL POSITION, déplacez la trace 1 de façon à centrer le pulse obtenu comme indiqué en Figure 6.6. Reportez la trace 2. Associez les instructions suivantes au diagramme temporel obtenu, et indiquez à chaque fois le nombre de cycles, en vérifiant bien d'avoir le total exact de cycles nécessaires correspondant à la trace visible:

- sbi PORTA,1
- · saut au vecteur d'interruption
- jmp ext_int3
- sbi PORTA,5
- cbi PORTA,5
- reti
- · cbi PORTA,1




Figure 6.6: Traces visibles à l'oscilloscope: avec interruption active.

Dans le cas où i où il y a une inte cbi prend deux c mentez!	erruption	(maintenue),	le pulse	e sur la trace 1 d	ure 🏒		lors que dans le ca ant que l'instructio deux cycles ? Com
Non Pi		<u>kuma0i</u>	<u> </u>	identifin	<i>\$</i> ***/	fourst en	porte use
Chi so		Si re	*t pose	de pas à	Water State of the	question.	

LABORATOIRE DE SYSTEMES MICROELECTRONIQUES

EPFL STI-IMM-LSM

ELD

Station nº 11

CH-1015 Lausanne

Téléphone :

relephone Fax :

+4121 693 6959

E-mail : Site web :

lsm@epfl.ch

+4121 693 6955

lsm.epfi.ch



Microcontrôleurs 2012, MT-BA4: TP07-2012-v3.5.fm

v1.0 v2.4.1 R. Holzer

12S 1.SM

2S 2000-2003

v2.4.1 A. Schmid v3.5 A. Schmid

LSM

Janvier 2006 Octobre 2011

MICROCONTRÔLEURS TRAVAIL PRATIQUE NO 7

	Melcleur 10.04.2012, 00	GROGPE B	Editor 10.04	1.2012, 11.00-13.00
No du Groupe	Premier Etudiant	Second Etudiant	Evaluation	Visa Correcteur
MES	Domienpe Zimolhee	Relow Mean-Bounard	arcine and	S.Alway

7. TIMERS ET COMPTEURS

Les timers liés à leurs compteurs internes permettent au microcontrôleur de se référencer par rapport à une base de temps externe, et ainsi d'ajuster avec grande précision le déclenchement d'opérations par un mécanisme d'interruptions causées par l'overflow des timers. Ce travail pratique aborde différents aspects des timers et propose un exemple d'utilisation pour le contrôle d'un moteur pas-à-pas.

7.1 INTERRUPTION PAR UN TIMER OVERFLOW

Chargez le programme tim0_ov-1.asm dans Studio. Téléchargez-le sur la carte.

•	Le bit AS0 est mis à 1, donc l'entrée pour le timer provient	avec u	ne
	fréquence de 37 768 Hz.		
•	Le prescaler est à 2 La période d'interruption	n est donné nar la formula 1	Г

26.8/1 = 0,0625 **sec.**

Connectez la sonde 1 de l'oscilloscope à la ligne PB1 et la sonde 2 à la ligne PB7 et étudiez les signaux au moyen de la fonction MEASURE—CH1—Period, MEASURE—CH2—Period. La période du signal observé est de rest de

Complétez les instructions ci-dessous nécessaires à configurer le prédiviseur du timer à CK/128.

Effectuez le changement, téléchargez le programme. La période d'interruption est 2000 ms.

7.2 LE PRESCALER

Téléchargez le programme timer0_prescaler.asm en Figure 7.1. Placez le module avec le haut-parleur bleu sur le PORTE. Placez une sonde de l'oscilloscope sur PD7, pour mesurer les périodes des "timer0 overflows." Entrez les valeurs 000 à 111 avec les boutons poussoirs et remplissez les cases en Table 7.1.

```
; timer 0 overflow
; file
         timer0 prescaler.asm
.include "ml03def.inc"
                                   ; include definition file
.include "macros.asm"
                                   ; include macro definitions
.include "definitions.asm"
; === interrupt vector table ===
.org 0
                                   ; reset
    rjmp reset
                                   ; timer0 overflow interrupt
.org OVF0addr
    rjmp ovf0
; === interrupt service routines ====
.org 0x30
               PORTE, SPEAKER
ovf0:INVP
                                   ; make a sound
                                   ; oscilloscope probe
     INVP
               PORTD, 7
     reti
.include "lcd.asm"
.include "printf.asm"
; === reset ===
reset:
                                  ; load stack pointer (SP)
    LDSP
               RAMEND
               DDRB, 0xff
     OUTI
                                  ; LEDs = output
                                  ; speaker = output
     sbi
               DDRE, SPEAKER
                                   ; oscilloscope probe = output
               DDRD, 7
     sbi
              LCD init
                                   ; initialize LCD
     rcall
                                   ; TimerO Overflow Interrupt Enable
    OUTI TIMSK, 1<<TOIE0
     sei
                                   ; set global interrupt
; === main program ===
main:
                                   ; read buttons
    in
               r20, PIND
               PORTB, r20
                                   ; write LEDs
     out
                                   ; invert register
     com
               r20
               TCCR0, r20
                                   ; write Timer Control Reg
     out
     rcall
              LCD clear
                                   ; clear LCD
     PRINTF
               LCD
                                   ; display formatted string
.db "TCCR0=",BIN,TCCR0+0x20,0
     WAIT MS
               100
               main
     rjmp
```

Figure 7.1: timer0 prescaler.asm

TCCR	prescaler/fonction	période (*)
000		
001		47% US V
101	110	10.4 ms La
110	76	52,8 ms V 1
111	1674	ANI WS V

Table 7.1: Etude du prescaler.

(*) La période reportée ici est la période observée sur PD7, elle est égale au double de la période du timer car la valeur dans PD7 est inversée à chaque timer overflow.

7.3 MULTIPLES INTERRUPTIONS EN PARALLÈLE

Téléchargez le programme timer_ov-1.asm. Observez les trois signaux générés par les interruptions ainsi que le signal créé par le programme principal au moyen de l'oscilloscope. Mesurez la fréquence et la période avec la fonction MEASURE—>CH1—Period/Freq, et reportez les résultat sur la Table 7.2.

e-\$	Source	Pin	Fréquence	période (*)
paranty g	timer0	P81	64. N/A X	11,64 N3 X
	timer1	PB3	0,496 1/4	
	timer2	PB5	076 V3 7 [624 ms V
	programme principal	P87	6,063 4 2	2011 MS 52

Table 7.2: Etude du prescaler.

INTERRUPTIONS À DES INTERVALLES DÉTERMINÉS 7.4

Il est possible de forcer les timers à générer des overflow interrupts à des intervalles précis et non déterminés par la division de l'horloge effectuée par le prescaler. Pour cela il est nécessaire de recharger une valeur choisie dans le registre compteur du timer nommé TONT à chaque overflow interrupt afin de garantir le nombre de coups d'horloge restant avant le prochain overflow interrupt.

Téléchargez le programme timer_ov1.asm. Vérifiez les timeouts au moyen de l'oscilloscope.

Modifiez le programme afin d'observer des timeouts à 11msec (timer0), et 3ms (timer1). Pour cela, remplacez les constantes symboliques données en Figure 7.2

.set	timer0 =	100
.set	timerl =	2000
	.,,,,	

Figure 7.2: timer ov1.asm, constantes symboliques à remplacer.

par des expressions qui calculent automatiquement la bonne valeur pour les timers, en Figure 7.3 (pensez aussi à modifier la programmation du prescaler dans la section reset: en accord avec la valeur donnée à la constante symbolique prescalerx ci-dessous).




Figure 7.3: timer_ov1.asm, code à insérer afin de générer les timeouts désirés.

L'ordre des termes pour le calcul automatique des timerx est important, parce que l'assembleur résout les expressions mathématiques en utilisant des entiers 4-byte. Ainsi la limite supérieure est 29-4'294'967'296. L'ordre des divisions/multiplications est important car les résultats intermédiaires ne doivent pas dépasser cette limite; de plus, lors de divisions (entiers) la partie fractionnaire est perdue.

Suivant la solutions que vous avez choisie, quelle erreur obtenez-vous sur le timeout ?

ms: timeout0 désiré = 11msec; timout0 réel synthétisé = 10.03 timeout0 désiré = 3msec; timout0 réel synthétisé = [lms.

Vérifiez les timings à l'aide de l'oscilloscope.

GÉNÉRATION DE SIGNAL RECTANGULAIRE AVEC FRÉQUENCE VARIABLE 7.5

Télécharger le programme pulsout4 asm donné en Figure 7.4.

Observez les signaux à l'oscilloscope.

Appuyer	sur	les	boutons	PD0	et	PD1	sert	à	faire	varier	Ta.	meauena	Marie I.	
	أغريها	- (a	Xeux			Λ				en agi	ssant s	ur la valeu	r stockée dan	s le reg-
istre inter	ne [00/	1 🔍	qui	stock	ce 📆	3 VO	رزي	A ÅQ	I oc	X 00x	conisol	1	
aux c	X (ZOM/Z	A CLL	MQA							<u></u> .	and the state of t		

```
; file
          pulsout4.asm
; generation of rectangular signal using timer2
.include "m103def.inc"
                        ; include definitions
.include "macros.asm"
                                  ; include macro definitions
.include "definitions.asm"
; === interrupt vector table ===
                reset
     rjmp
           OC2addr
     rjmp
               ാമ2
; === interrupt routines ===
oc2:
     INVP
                  PORTE, SPEAKER
                                      ; make a sound
           reti
; === initialization ===
reset:
     LDSP
                 RAMEND
                                        ; load the stack pointer
     OUTI
                 DDRB, Oxff
                                        ; make portB all output
                                      ; make speaker an output
     sbi
                 DDRE, SPEAKER
     OUTI
                 TCCR2,0b00011001; CS2=001 (CK), COM=01 (toggle) CTC=1 (clear)
                 LCD_init
     rcall
     ldi
                 b0,10
                                        ; preset OCR2
     ldi
                 al,4
                                        ; preset TCCR2
     OUTI
                 TIMSK,1<<OCIE2
     rjmp
                 main
.include "lcd.asm"
.include "printf.asm"
           rO, PIND
main: ín
                                  ; copy buttons to LED
     out PORTB, r0
     out OCR2,b0
                                 ; set output compare register
           w, TCCR2
     in
     andi w, 0b11111000
     add
          w,al
     out
           TCCR2, w
               LCD_clear
                                  ; set cursor to home position
     rcall
               LCD
     "CS2=", HEX, a+1, " OCR2=", HEX, b, 0
.db
     WAIT_MS100
                      ; wait 100msec
loop: JPO
          PIND, 0, incremb
                                  ; jump if pin=0, check the buttons
     JPO PIND, 1, decremb
     JP0
          PIND, 2, increma
     JP0
           PIND, 3, decrema
     rjmp loop
                                  ; jump back
incremb:
     INC_CYC
                 b0,10,250
     rjmp
                 main
decremb:
     DEC_CYC
                 b0,10,250
                 main
     rjmp
increma:
     INC CYC
                 a1,2,5
     rjmp
                 main
decrema:
     DEC_CYC
                 a1,2,5
     rjmp
                 main
```

Figure 7.4: pulsout4.asm.

Appuyer	sur	les	boutons	P _i D2	et	PD3	sert	à	faire	va	rier		Ú,	Tre	Q),	rence	white and the same	
Mr 160 to	()(Shri	∖ ραλ ¹	e hau	<u> </u>	Wells	ŧ.,	Name of Street	5	en	agis	ssan	t s	ur	là	valeur	stockée	dans
Tall		que	correspo	ond à 🗍	Q \	0 1677Y	Q 4D	Ov	alex									

7.6 CONTRÔLE DU MOTEUR PAS-À-PAS

Un moteur pas-à-pas de faible puissance peut être contrôlé directement par les ports de sortie d'un microcontrôleur. Le moteur pas à pas SWITEC comprend deux bobines et trois pôles. Le rotor peut être placé dans six positions différentes en fonction de la direction du champ magnétique dans chacune des deux bobines (up, down, zero).

Complétez le schéma donnée en Figure 7.5 avec les indications manquantes suivante:

- la direction du champ magnétique dans les bobine nécessaire à faire tourner le rotor dans le sens direct CW (clockwise), ainsi que les lignes de champ;
- les valeurs de tension aux bornes px des bobines ('0'≡0V et '1'≡5V);
- les valeurs à écrire dans le port de sortie du microcontrôleur;
- le diagramme des temps pour les signaux de commande du moteur.




Figure 7.5: Fonctionnement du moteur pas-à-pas.

Téléchargez le programme motor.asm donné en Figure 7.6. Complétez les constantes servant à contrôler l'avance du rotor.

```
file
         motor.asm
         Raphael Holzer
; by
; date
         18.4.2001
; (modified: Alexandre Schmid 05.11.2003)
; program to control the SWITEC stepping motor
.include "m103def.inc"
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
         t1 = 1000
                              ; waiting period in microseconds
.eau
                              ; port to which motor is connected
          port mot= PORTA
.equ
          MOTOR
.macro
     ldi
              w, @0
                              ; output motor pin pattern
               port_mot, w
     out
                              ; waiting period
               wait
     rcall
.endmacro
                    RAMEND
                              ; load stack pointer SP
          LDSP
reset:
                    DDRA, 0x0f; make motor port output
          OUTI
loop:
                              a output motor patterns. COMPLETE HERE
     MOTOR
     MOTOR
     MOTOR
                  1404
     MOTOR
     MOTOR
     MOTOR
               0b
     rjmp
               loop
                              ; waiting routine
wait:
          WAIT US
                    t1
          ret
```

Figure 7.6: motor.asm.

Que peut-on contrôler au moyen de tl? La viere anquelle est la limite de décrochage du moteur? La contresens.

Diminuez la valeur de tl, quelle est la limite de décrochage du moteur? La contresens.

7.7 USAGE D'UN TIMER POUR LE CONTRÔLE DU MOTEUR PAS-À-PAS

L'usage des timers permet d'assurer la génération des signaux nécessaires au contrôle d'un moteur pas-à-pas de façon parfaitement régulière.

Téléchargez le programme motor2.asm. Il utilise le timer2 pour générer des interruptions régulières. Les nouvelles valeurs de commande de contrôle sont écrites dans le port moteur par la routine d'interruption.

Une look-up table sert à stocker la séquence de constantes à envoyer aux moteur. Le pointeur z pointe dans cette table et est 〗 ou [à chaque exécution de la routine. A l'extrémité de la table le pointeur z doit être rebouclé vers le début de la table. Le bouton PD0 permet de changer la direction du moteur. Ceci se fait en parcourant la table lookup dans le sens inverse. Complétez le programme motor2.asm donné en Figure 7.7. ; file motor2.asm ; by Raphael Holzer ; date 10.5.2001 ; (modified: Alexandre Schmid 05.11.2003) ; program to control the SWITEC stepping motor ; using the timer2 interrupt and a look-up table .include "ml03def.inc" .include "macros.asm" .include "definitions.asm" port_mot = PORTA .eau ; === interrupt table === Û rjmp .ora OVF2addr ; timer overflow 2 interrupt vector rimp ovf2 ; --- interrupt routines --ovf2: JP0 PIND, 0, reverse ; forward/reverse ? IM ; r0 <- lookup(z) a MY Moh ; output pattern to stepping motor PÒRTC, out rθ ; to connect oscilloscope probe WC increment table pointer cpi z1. br °Ć+2 ; are we at end of table? ldi ; reset to begin of table reti reverse: lpm ; r0 <- lookup(z) out port_mot, r0 ; output pattern to stepping motor out PORTC, r0 to connect oscilloscope probe dec z1decrement table pointer z1,2*tbl_mot cpi brsh PC+2 ; are we at begin of table? zl,2*tbl_mot+5 ldi reset to end of table reti ; === lookup table === tbl mot: 0b0101, 0b0001, | 1 .db 001210 ob and ; === initialization == reset: LDSP RAMEND ; initialize stack pointer SP OUTT DDRA, 0x0f ; make motor lines output OUTI DDRB, Oxff ; make portB (LEDs) output clr zh ; Z high-byte is always zero ldi ; point to table entry 41 1.3 ; CS2=3 CK/64 OUTI ,(1<<TOIE2); timer 2 overflow enable ; set global interrupt ; === main program ===

Figure 7.7: motor2.asm.

main:

in

out

rimp

a0, PIND

PORTB, a0

main

EPFL STI - IMM - LSM

128

LABORATOIRE DE SYSTEMES MICROELECTRONIQUES

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Microcontrôleurs 2012, MT-BA4: TP08-2012-v3.5.fm 2000-2003

v2.4.1 v3.5

R. Holzer A. Schmid A. Schmid

LSM

LSM

Janvier 2006 Octobre 2011

Téléphone:

Fax:

E-mail:

Site web:

MICROCONTRÔLEURS RAVAIL PRATIQUE NO 8

+4121 693 6955

+4121 693 6959

lsm@epfl.ch

lsm.epfl.ch

GROUPE A Mercredi 25.04.2012, 08:00-10:00 REUPEB

No du Groupe	Premier Etudiant	Second Etudiant	Evaluation	Visa Correcteur
Mrs	oblicant sucretion	Release Year Remad	4	1.6~/

8. INTERFACE UART (RS232) ET CHAINES DE CARACTÈRES

Les communications séries constituent une importante catégorie parmi les méthodes de transmission généralement appliquées par les microcontrôleurs. Ce travail pratique voit l'étude du protocole RS232 par l'établissement d'une transmission entre le PC et la carte STK-300 sur l'exemple de transmission de caractères ASCII. Dans une deuxième partie, des opérations sur les chaînes de caractères sont étudiées.

8.1 LE PROTOCOLE RS232

Un programme terminal est nécessaire à établire un communication avec le PC par l'interface série. Le programme Hyperterminal livré avec le système d'exploitation Windows peut être utilisé à cet effet. Il se lance par le navigateur Windows Program-Accessories-Communications-Hyperterminal. Les configurations du port COM1 sont données en Figure 8.1.




Figure 8.1: Configuration du port COM1.

Bits par seconde: 19200,

bits de données: 8, parité: aucune,

- bits d'arrêt: 1,
- · contrôle de flux: aucun,
- paramètres -> configuration ASCII: reproduction locale des caractères active (local echo on).

Le câble sériel doit être branché sur le port COM1 du PC, et l'autre extrémité dans la carte STK-300.

Observez, et reproduisez sur la Figure 8.2 les signaux émis lorsque vous affectez une entrée par l'hyperterminal de votre PC vers la carte utilisant le protocole RS232. Placez la probe de l'oscilloscope sur la pin PE0 (Rx) (jumper au millieu de la carte). Configurez l'oscilloscope de la façon suivante:

- CH1/CH2: DC, BW limit off, Coarse, 10X, Invert off, 5V/DIV;
- TRIGGER: Edge, Falling, CH1, Normal, DC, 2.5V;
- · HORIZONTAL: Main, Level, 100us/DIV.




Figure 8.2: Transmission RS232.

Sur le terminal, tapez les caractère 1 puis 2, a, et finalement b. Reportez les quatre signaux observés. Indiquez clairement les start bit (S), stop bit (P), et les huit data bits. Donnez la suite des valeurs logiques obtenues en Figure 8.3.

1 ≘	S	A	0	0	Ö	Ą	À	0	0	Р
2 ≡	S	0	1	0	0	j.	1	O	0	Р
a≘	s	1	0	0	0	0	4		0	Р
b ≡	s	0	1		0	0	1	*	0	Р

Figure 8.3: Niveaux logiques lors de la transmission.

Les bits sont transmis avec le bit de poids faible en tête. Inversez l'ordre des bits mesurés, et donnez le code ASCII en binaire et en hexadécimal en Figure 8.4.




Figure 8.4: Codes hexadécimaux transmis.

8.2 LECTURE/ÉCRITURE

Chargez le programme uart1.asm. Ce programme lit une valeur et la retransmet vers le PC.

Décrivez en Figure 8.5 les signaux observés en plaçant le probe relié au canal 1 sur PE0 (Rx, receive from PC), et le probe relié au canal 2 sur PE1 (Tx, transmit to PC), lorsque vous appuyez sur la touche Z (shift-z).




Figure 8.5: Signaux observés lors de la transmission par uart1.asm.

Les routines getc et putc servent à effectuer les opérations de shift-in et shift-out nécessaires aux transferts entre la ligne série et le registre d'entrée/sortie contenant la donnée sur 8-bit. Cette opération aurait pu être réalisée au moyen de compteurs initialisés à huit. Un autre méthode est cependant appliquée, et un autre test est réalisé:

- Quelle condition indique dans putc que tous les huit bits ont été sortis (shift-out)?
- Quelle condition indique dans getc que huit bits sont entrés (shift-in)?

(b) 8 bts and old regular is the reference your t

Modifiez le programme principal (main) pour que toutes les 100ms une lettre de l'alphabet soit envoyée vers le terminal; complétez le code donné en Figure 8.6.

Pourquoi a-t'on besoin d'utiliser un registre intermédiaire r23, au lieu de travailler directement avec le registre c (=r20) ?

jule Mary 16

```
main:
     ldi
                  Ox 64; initialize char to 'a'
next:
     mov
                       r23
     rcall
               putc
                         ; put character c
     WAIT MS
               100
                         ; wait 100 ms
               r23
                         ; increment c
               r23,
                         ; compare c with 'z'
                         ; branch to next if not equal
     brne
               Nex-
               main
     rjmp
```

Figure 8.6: main de uart1-alphabet.asm

On constate que le caractère z n'est pas affiché. Comment peut-on changer la condition de comparaison afin que la lettre z soit aussi affichée?

; compare c with \{. cpi r23, 0,10

8.3 UTILISATION DU MODULE UART

Chargez le programme uart2.asm. Ce programme utilise le module UART de l'AVR avec ses registres à décalage qui s'occupent de l'envoi et de la réception des caractères.

Quel est le Baud rate maximum (acceptable) avec un quartz à 4MHz? Dans quel document trouve-t'on cette information ? 40.200 Bauds. Almeon 105 Est-ce que le registre UDR signifiant \(\sqrt{1000} \) est identique pour la transmission et la réception ? te reasone out ent reactives reprue thus anomark mais and pahanon!

adrema UNIF ISOTOUR

8.4 OPÉRATIONS AVEC DES CHAÎNES DE CARACTÈRES

Chargez le programme string1.asm (ne téléchargez pas). Simulez ce programme est observez comment sont utilisés les pointeurs (x, y, z) pour passer les constantes de texte comme arguments à des fonctions. Une chaîne de caractères est terminée par un 0 , dont le code ASCII est 0x00

Que fait la fonction strldi?

in ka i Y 7 COLCANDO Ka choún# mianèm

Les deux registre pointeurs x et z sont les argument de la fonction strldi. Quelle est leur fonction ?

x pointe VO 18 ONO. VO.

Quelle est l'adresse de la chaîne constante s1 (exprimé en bytes) ?]. C'est la valeur écrite en x pour pointer sur le début de la chaîne constante.

Mettez un breakpoint sur chacune des lignes suivantes:

CXZ strldi,s1,2*c1 ; load buffers with string constants CXZ strldi,s2,2*c2 CXZ strldi,s3,2*c3

Simulez en continu jusqu'au breakpoint; dès le breakpoint atteint, simulez en pas à pas et observez les modifications sur les pointeurs et la SRAM.

8.5 EXTRACTION DE SOUS-CHAÎNES

En utilisant comme point de départ la fonction strepy à modifier, écrivez les trois routines décrites en Table 8.7. Il faut à chaque fois ajouter un offset au pointeur, décrémenter un compteur et tester.

fonction	paramètres	explication	
str_left	х, у, а	copie les premiers a caractères de y vers x	x←left(y,a)
str_right	x, y, a	copie les derniers a caractères de y vers x	x←right(y,a)
str_mid	x, y, a, b	copie b caractères à partir de la position a de y vers x	x←mid(y,a,b)

Table 8.7: Paramètres des fonctions à écrire.

 Pour la fonction str_left il faut décompter le nombre de caractères dans a0 jusqu'à zéro, ou jusqu'à ce que la fin de la chaîne soit atteinte, au cas où elle serait plus courte que a0. Complétez le code en Figure 8.8.




Figure 8.8: str_left.

• Pour la fonction str_right il faut d'abord trouver la fin de la chaîne (y), et ensuite soustraire a0 au pointeur y (2-byte).Complétez le code en Figure 8.9.




Figure 8.9: str_right.

• Pour la fonction str_mid il faut combiner les deux méthodes précédentes: d'abord trouver la fin de la chaîne (y), et ensuite soustraire a0 du pointeur y (2-byte), et copier b0 caractères vers (x). Complétez le code en Figure 8.10.




Figure 8.10: str_mid.

Utiliser le programme string2.asm donné en Figure 8.11 et complétez-le afin de tester vos réponses.

```
string2.asm
; file
; lab extraction de sous-chaînes
                                                     ; include AVR port/bit definitions
.include "m103def.inc"
                                                     ; include macro definitions
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
                                                     ; include register/constant definitions
; === interrupt table ===
.org 0
              reset
       jmp
.org 0x30
                                                     ; include string manipulation routines
.include "string.asm"
.include "uart.asm"
.include "printf.asm"
                                                     ; include UART routines
                                                      ; include formatted printing routines
reset:
                                                     ; Load Stack Pointer (SP)
       LDSP
                       RAMEND
        rcall
                      UART_init
                      main
; *** string constants in program memory *** cl: .db "hello world. ",0
       db,
               "how are you today?",0
        .db
c2:
c3;
        .db
; --- string buffers in SRAM ---
 .dseg
                       32
s1:
        .byte
                       32
s2:
        .byte
        .byte
 s3:
 .cseq
 main:
                                                     ; load string constants into buffer SRAM
                strldi,s1,2*c1
strldi,s2,2*c2
        CXZ
        CXZ
                strldi,s3,2*c3
        CXZ
                                                      ; COMPLETE HERE
                                                      ; COMPLETE HERE
        ldi
                b0,
                                                      ; test str_left routine; comment others; uncomment to test
                str_left,s1,s2
        CXY
               str_right,s1,s2
str_mid,s1,s2
         ; CXY
                                                      ; uncomment to test
         CXY
         rjmp main
 str_left:
                 ы, у+
         1d
                                                      ; COMPLETE HERE (3 lines)
         tst
         brne
                str_left
         ret
 str_right:
                                                       ; COMPLETE HERE (5 lines)
                                                       ; adjust in case of carry
                 vh
         dec
         ld
                 w,y+
                                                       ; COMPLETE HERE (2 lines)
                PC~3
         brne
         ret
  str_mid:
                                                       ; COMPLETE HERE (6 lines)
          ld
                 w,y+
                                                       ; COMPLETE HERE (2 lines)
          st
                 x+,W
          tst
                                                        ; COMPLETE HERE (1 line)
          ret
```

Figure 8.11: string2.asm.

LABORATOIRE DE SYSTEMES MICROELECTRONIQUES

EPFL STI-IMM-LSM

ELD

Station nº 11

CH-1015 Lausanne

Téléphone:

Fax:

E-mail:

Site web:

lsm@epfl.ch

ism.epfl.ch

+4121 693 6955

+4121 693 6959



Microcontrôleurs 2012, MT-BA4: TP09-2012-v3.5.fm

v1.0 v2.4.1 R. Holzer A. Schmid 128 LSM

2000-2003 Janvier 2006

v3.5 A. Schmid

LSM Octobre 2011

MICROCONTRÔLEURS TRAVAIL PRATIQUE NO 9

GROUP	ΕA	Mercredi 02.05.2012, 08	3:00-10:00 GROUPE B	Lundi 07.05	.2012, 11:00-13:00
No du Groupe	Prer	nier Etudiant	Second Etudiant	Evaluation	Visa Correcteur
XE8	Berkaux	Jean-Borners	Denera Tindha		3.0000

9. INTERFACE I²C AVEC EEPROM

Ce travail pratique voit l'étude du protocole I²C sur un exemple de communication avec une EEPROM.

9.1 LE STANDARD I²C

Le st	andard I ² C	est un mode	de commu	nication s	Erio V	SVachro	1e, c'est-à-dire qu'une
ligne	transmet 1'	horloge. Ce	standard uti	ilise les d	eux lignes:	- January	je j, - oo a ano qa an
•	SDA pour	Serial	Data /A	Trees.	Innet/Ochny	L ——	l et
•	SCL pour	Serial	Clock	V	<u> </u>		
nı ·							

Plusieurs modules périphériques peuvent être connectés simultanément sur ces lignes. Pour garantir ceci, leur étage d'accès aux lignes est constitué de circuit en collecteur ouvert

Afin que les lignes ne restent pas en haute impédance lorsqu'aucun module n'y accède, SDA et SCL sont connectés à 700 par des resistance de pull-up


Le long des lignes on trouve un seul module maire ainsi que un ou plusieurs modules es //eve A l'état de repos, les lignes SDA et SCL sont au niveau logique

Décrivez sur la les conditions de début et de fin de transfert d'un octet, ainsi que leur diagramme des temps simplifié.

Condition de start:	Condition de stop:
Un blace descendent de SIX	Un Hanc warrent de SDH
lorsque SOL est à 1	Correcte Ex est à 1
SDA	SDA
SCL	SCL

Figure 9.1: Conditions de start et stop pour la transmission d'un octet par protocole I2C.

Donc, ce qui différentie les conditions de start et stop de la transmission des données au niveau du protocole



Deux différents types d'étages de sortie sont décrit en Figure 9.2. Complétez sur la figure les connections manquantes; connectez les sortie ensemble; ajoutez la résistance de pull-up dans le cas du circuit collecteur ouvert. Indiquez l'état de la ligne pour le cas des différentes combinaisons de A et B par '1', '0', court-circuit ou haute impédance.




Figure 9.2: Comparaison étage de sortie CMOS avec collecteur ouvert.

Téléchargez le programme i2cx_1.asm donné en Figure 9.3 qui teste les quatre macros SCL0, SDA0, SCL1, et SDA1. Placez le module I2C sur le port B. Connectez la sonde 1 de l'oscilloscope avec SCL, et la sonde 2 avec SDA.

```
i2cx_l.asm
; file
.include "m103def.inc"
.include "macros.asm"
; testing pull-up, pull-down
                   main
          rjmp
reset:
.include "i2cx.asm"
                      serial clock = 0
main:SCL0
                      serial data
     SDA0
                      serial clock = 1
     SCL1
                     serial data
     SDA1
               main
     rjmp
```

Figure 9.3: i2cx_1.asm.

Reportez en Figure 9.4 les signaux observés, et indiquez les instructions correspondant aux différentes phases.





Figure 9.4: Signaux observés lors de l'exécution de i2cx 1.ams.

Pourquoi les flancs sont-ils asymétriques ? Pour comprendre, simulez en observant les I/Os (New I/O view) avec le port B déployé.



Ajoutez la ligne suivante, et téléchargez à nouveau:

reset:

PORTB, 0xff

OUTI rjmp

o main

Expliquez pourquoi les lignes ne transmettent plus rien.

Ainsi, pour simuler une sortie en collecteur ouvert qui n'existe pas sur le microcontrôleur, il est possible d'utiliser une combinaison des valeurs de PORTx et DDRx, dans notre cas PORTS et DDRS.

Complétez cette combinaison en Table 9.1.

sortie désirée	état de la ligne (pull-up, -down, high-Z)	DDRx	port en entrée/ sortie	PORTX
0	poll-down	T A	Servic	
1	high-2		entrée	

Table 9.1: Conditions de simulation de circuit à collecteur ouvert.

La routine i2c_init initialise la direction (DDRx) et la valeur de port (PORTx) de la bonne manière. Elle doit être appelée avant toute utilisation du microcontrôleur en émulation de communication par I²C.

Au début du programme la constante symbolique SDA_port=PORTB est définie. Dans le programme on accède au registre SDA_port-1. Quel registre est alors adressé ? **OPR** 5

9.2 EMISSION D'UN BYTE SUR UN BUS 1²C

Téléchargez le programme i2cx_3.asm donné en Figure 9.5. Ce programme teste la fonction i2c_start qui produit la condition de start et ensuite transmet les 8 bits de l'octet situé dans le registre a0 et finalement reçoit l'acknowledge.

```
i2cx 3.asm
; file
.include "m103def.inc"
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
; testing i2c start
                              ; load stack pointer SP
               RAMEND
reset:LDSP
                              ; initialize DDRx and PORTx
               i2c init
     rcall
                              ; activate LED PB7
               DDRB, 0 \times 07
     sbi
     rjmp
               main
.include "i2cx.asm"
                              ; load the parameter
               a0.0x5a
main:ldi
               i2c start
                              ; send byte
     rcall
     WAIT MS
               r0,7
     bld
               r0
     tst
               PC+2
     brne
               PORTB, 0x07
     sbi
               main
     rjmp
```

Figure 9.5: i2cx_3.asm.

L'envoi d'un seul bit est fait par la macro I2C_BIT_OUT reproduite en Figure 9.6. Un bit est produit sur 10 cycles soit 3.5 microsecondes.

```
;bit
              I2C BIT OUT
.macro
              SCL port-1, SCL pin
                                       ; SCL low (output, port=0)
    sbi
              w, SDA port-1
    in
    bst
              a0,00
              w, SDA pin
    bld
         3
                                       ; transfer bit x to SDA
              SDA port-1, w
    out
              SCL_port-1,SCL pin
                                       ; release SCL (input, hi Z)
    cbi
                                       ; wait 2 cyles
              PC+1
    rjmp
.endmacro
```

Figure 9.6: Macro I2C_BIT_OUT.

Etudiez le déroulement de la macro, et reportez en Figure 9.7 les signaux attendus avec leurs timings correctes, et les instructions correspondantes. Hypothèse: a0 = 0xff.




Figure 9.7: Timings de la macro I2C BIT OUT.

Exécutez le programme i2cx_3.asm sur le système cible, et reportez sur la Figure 9.8 les signaux observés à l'oscilloscope. Indiquez sur le diagramme les trois phases du protocole visibles, conformément à la Figure 12-5 du cours, pour la transmission de la donnée 0x5a = 0bolototo




Figure 9.8: Exécution avec 0x55 comme donnée transmise.

Quelle est l'information affichée par la LED PB7, et que signifie le fait qu'elle soit allumée, est-ce normal?

	<u> </u>	
Xa Ved & S'éteur	lorsame le maître recuit un	le confirmation de reception de la
nout d'un esclave. Les		
'n' onvena de continu	cation et la led rouboia a	luncie.
		ļ•

Le

9.3 ADRESSAGE D'UN MODULE

Le protocole I²C permet l'adressage de cent vingt-sept esclaves différents. L'adresse d'identification de l'EE-RPOM est 0b auquel s'ajoutent 3 bits supplémentaires:

•	la première partie de l'adresse est fixe et est composée de quatre bits; par qui et de quelle taçon est- elle déterminée?
	trouver la valeur de cette adresse? Lans la data sheet M24664 to the
	la deuxième partie de l'adresse n'est pas fixe et est composée de trois bits; par qui et de quelle façon
	est-elle déterminée? [Alle est définie par nous sur la pure et indique l'adrene]
	ainsi, il est possible de connecter EEPROMs M24C64 sur un même bus I2C. remier byte envoyé par le maître est l'adresse du module I ² C avec lequel il désire communiquer.
•	que module présent sur le bus qui reconnaît son adresse répond par un acknowledge, pratiquement tire

L'u la ligne vers le bas.

Téléchargez le programme i2cx_4.asm donné en Figure 9.9.

```
i2cx 4.asm
; file
.include "m103def.inc"
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
; testing i2c EEPROM device address
                                             ; load stack pointer SP
reset:LDSP
               RAMEND
                                             ; initialize DDRx and PORTx
               i2c_init
     rcall
              main
     rjmp
.include "i2cx.asm"
main:
               i2c_start, 0b10100000
     CA
     rcall
               i2c_stop
     WAIT US
               i2c_start, 0b10110000
     :CA
               i2c stop
     ;rcall
     WAIT MS
               100
     rjmp
               main
```

Figure 9.9: i2cx_4.asm.

Exécutez le programme sur le système cible, et reportez sur la Figure 9.10 les signaux observés à l'oscilloscope. Indiquez sur le diagramme les trois phases du protocole visibles, conformément à la Figure 12-5 du cours, pour la transmission de la donnée 0xa0 = 0b/lo/00000

L'EEPROM a-t'elle été adressée et a-t'elle répondu ? **b**




Figure 9.10: Exécution avec 0xa0 comme adresse transmise.

Commentez les lignes d'adressage du haut, et enlevez les signes de commentaire sur les lignes d'adressage du bas. Répétez l'expérience.





Figure 9.11: Exécution avec 0xb0 comme adresse transmise.



9.4 ANALYSE DE LECTURE/ÉCRITURE DANS L'EEPROM

Téléchargez le programme objet i2c_eeprom1.hex qui permet de communiquer avec l'EEPROM M24C64 par protocole I²C. L'EEPROM comprend 64kb de mémoire, soit **g k**B.

Exécutez le programme sur le système cible, et observez les signaux SCL et SDA au moyen de l'oscilloscope, utilisé à cette occasion comme remplaçant d'un analyseur logique. Configurez l'oscilloscope avec les valeurs données en Figure 9.12.




Figure 9.12: Configuration de l'oscilloscope.

Analysez les traces observées en vous aidant impérativement des datasheets de l'EEPROM M24C64. Identifiez les conditions start/stop, repérez les paquets de huit bits, les acknowledge. Utilisez le bouton Horizontal-Position ainsi que la base de temps de l'oscilloscope afin d'observer la totalité de la communication. Reportez en Figure 9.13 les différentes phases du protocole identifiées, les valeurs transmises, ainsi que le nom du module qui parle à ce moment (master/slave) et le type de communication (read/write). Aidez-vous des curseurs, et si nécessaire, configurez le trigger en mode single shot.

PHASE#	PHASE1	PHASE2	PHASE3	PHASE4	PHASE5	PHASE6	PHASE7	PHASE8	PHASE9
DATA / PHASE	start	1010000	ack	2000000	ack	000000	ا سلام	40100001	No ack
NAME			, ,	3	,			/	
M/S TALKING	master	Master	slave	waster	slave	Mester	dave	marker	Jave
Read/Write Mode	<u> </u>	wate		water		write		wnte	
PHASE#	PHASE	10 PHASE11	PHASE	12 PHASE 13	PHASE	14 PHASE1	5 PHASE16		
DATA / PHASE NAME	04046	ron Mark	C O.N.L.O.D	944 186 ade	ੁ . ト• oo o	AA Made	Shop	***	
M/S TALKING	Slave		maste Claus	T	slaw slaw		ar ar		
Read/Write Mode	write.		some?		-write				

Figure 9.13: Analyse de lecture/écriture par I2C avec l'EEPROM M24C64.

Sur la base de votre analyse, quelle est l'opération effectuée par ce programme ?

Conversation entre la norte et la stare. Master private d'abord à stare

puis envire la dei s'invoisent.

Il effectue la l'ecture de trois advesses contigues. Par

cera il est nécessaire que l'EEPROM ait été pagga musé

au paracant