

Dessin Technique

Principes fondamentaux de la cotation

Dr. S. Soubielle



Dans ce cours, nous allons...



... Définir la notion de cote et ses éléments

- ... Ligne de cote, flèches, lignes de rappel, texte de cote
- ... Construction d'une cote linéaire / angulaire
- ... Orientation du texte de cote

... Définir la manière de coter les éléments usuels

- ... Cylindre, sphère, surplat, cône, trou (simple, taraudé et/ou lamé, oblong)
- ... Éléments multiples, équidistants, symétriques
- ... Cotation en coordonnées

... Définir les principes de cotation d'une pièce complète

Définitions, terminologie, unités



Champ d'application / Définitions

La cotation est la description chiffrée explicite de toutes les dimensions

Terminologie

Une cote est une inscription de dimension – linéaire ou angulaire – sur un dessin technique

Unités par défaut

Dimensions linéaires en millimètre (mm)

Si une autre unité est utilisée, elle doit être précisée. p. ex. : 20 m, 310 µm, etc.

Dimensions angulaires en degré (°)

Les fractions de degré sont exprimées en degrés décimaux (48,504°) ou en minutes, secondes (48° 30' 15")

Construction d'une cote simple (1/5)



Cas par défaut

- Une ligne de cote
 - Matérialise la dimension spécifiée
 - Trait continu fin

Deux flèches

- Délimitent la largeur de la ligne de cote
- Orientées côté intérieur
- Ouverture 30° / forme ouverte, fermée, ou noircie


Deux lignes de rappel (ou d'attache)

- Relient la ligne de cote aux éléments géométriques dimensionnés (arêtes visibles)
- Trait continu fin


Une dimension chiffrée

- Sous forme de texte
- Au-dessus de la ligne de cote, dans le sens de lecture
- Position centrée sur la ligne de coté
- Sens de lecture parallèle à la ligne de cote (ou à son orientation moyenne)

La cote est placée de préférence côté extérieur matière







© Extrait de Normes 2018, p. 59, fig. 59/1

Construction d'une cote simple (2/5)








- Si l'espace entre les deux lignes de rappel est insuffisant
 - → Le sens des flèches peut être inversé
 - → La cote peut être déportée côté extérieur



- → Elle peut être omise
- → Valable également si les deux sont inutiles









5

- Si la ligne de cote doit être placée côté intérieur matière
 - → Les flèches sont placées côté extérieur matière, dans la mesure du possible
 - → S'il s'agit d'une vue en coupe, les hachures sont interrompues dans la zone du texte de la cote







Construction d'une cote simple (3/5)



Surfaces cylindriques, sphériques, et congés


- Cotation d'un diamètre (cas du cylindre)
 - → Symbole « Ø » en préfixe
 - → Autres représentations possibles
- Cotation d'un diamètre (cas de la sphère)
 - → Symbole « SØ » en préfixe





- → Lettre « R » en préfixe
- → Flèche côté intérieur de la courbure de l'arc de cercle, par défaut



→ « SR » en préfixe













Construction d'une cote simple (4/5)



Surplats


Un surplat désigne la dimension « sur plats » d'un objet

Surplat d'écartement

- → Lettres « S » (Schlüssel) ou « SW » (Schlüssel Weite) en préfixe¹
- → Valable pour les cotes sur plats en dimension extérieure ou en dimension intérieure
- → Signifie que l'écartement doit être compatible avec l'usage d'une clé de serrage de la même dimension

Surplat de carré

→ Symbole « □ » en préfixe



Notation hors cadre de la norme ISO, mais largement utilisée dans les pays germanophones

Construction d'une cote simple (5/5)




Longueur d'arc, cote sur intersection virtuelle

- Longueur d'arc
 - → Ligne de cote incurvée
 - → Symbole en préfixe



- Cote sur intersection virtuelle
 - → Prolongement des arêtes en train continu fin



Orientation du texte de cote







→ +90° (verticale, sens trigo)





Inclinaisons possible


 Orientation horizontale forcée













Cotation des chanfreins, fraisures, et cônes




Cotation des chanfreins et fraisures


Si angle = 45°










Si angle ≠ 45°










Cotation des surfaces coniques

- Cotes nécessaires
 - Diamètre (+ év. pos. longi. du Ø)
 - Angle de conicité
 - Longueur (ou deuxième Ø)



Cotation des trous cylindriques (1/2)








- Cotes nécessaires et disposition (cas par défaut)
 - Position
- → Vue extérieure « en bout »
- Diamètre
- → Vue en coupe
- Profondeur
- → Vue en coupe
- Cas des pièces de faible épaisseur et de tôlerie, avec trou débouchant
 - → Cotation du Ø possible sur la vue extérieure




- → Indication « prof. » ou symbole « ↓ »
- → À utiliser avec modération










Cotation des trous cylindriques (2/2)




Trou taraudé simple

- Profondeur de l'avant-trou
- Diamètre du taraudage, préfixe « M » si unité métrique ou « G » (« gaz ») si unité impériale
- Profondeur du taraudage



Trou taraudé avec lamage

- = Lamage (diamètre + profondeur)
 - + Trou taraudé simple



Cotation des trous oblongs



Position du profil (principe n°1)


- Position de l'axe longitudinal
- Position longitudinale des surfaces des surfaces hémicylindriques


Position du profil (principe n°2)


- Position de l'axe longitudinal
- Position longitudinale des axes des surfaces hémicylindriques

+ Largeur

+ Profondeur







Exercice d'application








Effectuer la cotation complète des pièces suivantes.

NB : les pièces sont représentées à l'échelle 1:1.










Cotation d'éléments successifs






Cotation en série


→ Chaînes de cotes disposées les unes à la suite des autres




© Extrait de Normes 2018, p. 64

→ Peut nécessiter, pour des raisons de place, de remplacer des flèches par des points, voire de faire usage d'une ligne de repère






© Guide des Sciences et Technologies Industrielle, J.-L. Fanchon




© Guide des Sciences et Technologies Industrielle, J.-L. Fanchon



© Extrait de Normes 2018, Fig. 65/4, p. 65

Cotation en parallèle

→ Toutes les cotes ont un élément de référence commun




Cotation continue en gradins

→ Écriture compacte de la cotation en parallèle


Cotation d'éléments multiples



- Par l'emploi des traits d'axe et de symétrie
 - → Méthode par défaut



- Par la spécification du nombre d'occurrences
 - → Surcharge le dessin




Cotation d'éléments équidistants



Objectif

→ Simplification de la cotation









Fig. 64/2

Condition

→ Éléments équidistants et disposés de façon régulière



© Extrait de Normes 2018, p. 64

Champ d'application

→ Cotes linéaires et angulaires

Cas particulier

→ Angle d'écartement de trous périphériques répartis uniformément sur 360°



Utilisation des symétries




Principe


→ Suppression des cotes redondantes avec les propriétés de symétrie

Champ d'application

→ Symétrie planaire

La position horizontale de la rainure est omise






Cotation en coordonnées



Principe


- Définition d'une origine et d'un repère orthogonal
- Cotation en coordonnées cartésiennes



© Extrait de Normes 2018, p. 66. Fig 66/4 et 66/5

Inscription des dimensions dans un tableau

Position	X	Υ	d
1	10	10	_
2	60	20	-
3	50	40	-
4	20	30	-
5	35	25	ø 10



© Extrait de Normes 2018, p. 66. Fig 67/1

Cotation d'une pièce complète




Complétude

- Toutes les dimensions nécessaires à la « reconstruction » de la pièce doivent figurer sur le plan
- Les cotes redondantes sont interdites
- Cotes auxiliaire (entre parenthèses)


Données à titre indicatif (aucune exigence dimensionnelle liée)



- Toujours indiquer les cotes d'encombrement
- Cotation sur traits interrompus interdite
- Les lignes de cote ne doivent pas être coupées



© Extrait de Normes 2018, p. 56. Fig 56/4



© Extrait de Normes 2018, p. 57. Fig 57/2

Éviter la représentation des arêtes fictives en projection orthogonale (source d'erreurs de cotation)


Exercice d'application





Coter les pièces suivantes, en tenant compte de l'échelle de reproduction (1 carreau = 5 mm).





Récapitulatif des normes utilisées



ISO 129-1	Documentation technique de produit – Représentation des dimensions et tolérances – Partie 1 : Principes généraux
ISO/DIS 129-2	Documentation technique de produit – Indication des cotes et tolérances – Partie 2: Cotation dans le domaine de la construction mécanique
ISO 80000-3	Grandeurs et unités - Partie 3: Espace et temps

Des questions?



