

Résumé Semaine 10 Assemblages boulonnés I

Dr. S. Soubielle

Fonction et filetages normalisés





Fonction = maintien en position

- Serrage → force d'appui N entre les pièces
- Si force extérieur axiale F_{ext}
 - → Maintien en position par obstacle
 - \rightarrow À condition que $F_{\text{ext}} \leq N$
- Si force extérieure transverse T_{ext}
 - → Maintien en position par adhérence
 - \rightarrow À condition que $T_{\rm ext} \le \mu_0 N$

Filetage normalisé métrique

- 1 filet / à droite par défaut
- Le pas P dépend du dia. nominal
 - Série à pas normal (p.ex. « M5 »)
 - Série à pas fin (p.ex. « M5×0,5 »)





Règles de construction (filet métrique)




Préférer le trou taraudé à l'écrou

- \rightarrow Trou lisse d_h sur la première pièce
- \rightarrow Diamètre de l'avant-trou $D_{\rm B} = d P$
- → Prof. avant-trou prof. taraudage $\approx 1 \times D_{\rm B}$
- → Espacement vis / fond de taraudage $\approx 0.5 d$

Dimensionnement de la vis

- Diamètre nominal d et classe de qualité
 - → Dépend de l'intensité des efforts extérieurs
- Longueur d'implantation L_i
 - \rightarrow Détermine la contrainte τ dans les filets en prise
 - \rightarrow = 1,5 d si acier / = 2 d si fonte ou alu.
- Longueur « libre » L_k
 - \rightarrow Détermine k_{vis} (= A_{s} . E / L_{k})
 - \Rightarrow ≥ 1 d si F_{ext} constante / ≥ 3 d si F_{ext} cyclique / ≥ 5 d si F_{ext} dynamique



Test QCM (sondage sur Zoom) (1/2)





Test QCM (sondage sur Zoom) (2/2)



S. Soubielle

Des questions?



