

MT GROUPE A

## Institute of Electrical and Microengineering

Biomedical and neuromorphic microelectronic systems

Microcontrôleurs 2023, MT-BA4, Microcontrôleurs et systèmes numériques 2023, EL-BA4. TP07-2023-v5.5.fm v5.5 A. Schmid 2022, May 23

MT Groupe B

# MICROCONTRÔLEURS MICROCONTRÔLEURS ET SYSTÈMES NUMÉRIQUES TRAVAIL PRATIQUE NO 7

No du Groupe	Premier Etudiant	Second Etudiant	Evaluation	Visa Correcteur
093	Nathann Morand	Felipe Ramirez		

#### 7. TIMERS ET COMPTEURS

Les timers liés à leurs compteurs internes permettent au microcontrôleur de se référencer par rapport à une base de temps externe, et ainsi d'ajuster avec grande précision le déclenchement d'opérations par un mécanisme d'interruptions causées par l'overflow des timers. Ce travail pratique aborde différents aspects des timers et propose un exemple d'utilisation pour le contrôle d'un moteur pas-à-pas.

#### 7.1 INTERRUPTION PAR UN TIMER OVERFLOW

Chargez le programme tim0\_ov-1.asm dans AtmelStudio. Téléchargez-le sur la carte, après avoir programmé les fusibles de fréquence à 4 Mhz, rigoureusement comme présenté en Figure 2.6 (TP02).

•	Le bit AS0 est mis à 1, donc la source d'horloge du timer provient de l'horloge à quartz
	avec une fréquence de 32'768 Hz.
	Le prescaler est à 2. La période d'interruption (temps entre deux interruptions consécutives) est don
	née par la formule $T = \begin{bmatrix} 256*8/f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0625 \end{bmatrix}$ sec.

Connectez la sonde 1 de l'oscilloscope à la ligne PB1 et la sonde 2 à la ligne PB7 et étudiez les signaux au moyen de la fonction MEASURE—CH1—Period, et MEASURE—CH2—Period. Vous ne devez pas déconnecter le cable plat, ni sur le PortD ni PortB pendant la mesure au moyen de la sonde, car ces cable réalisent la connection des boutons-poussoirs et des LEDs sur les ports de l'AVR; il faut donc placer la sonde à la base de la pin, et laisser le connecteur au dessus.

La période du signal observé est de <u>125</u> ms sur PB1 et <u>192</u> ms sur PB7.

Complétez les instructions ci-dessous nécessaires à configurer le prédiviseur du timer à CK/128.

Effectuez le changement, téléchargez le programme. La période d'interruption est 1000 ms. Il peut être utile d'utiliser la mesure au moyen des curseurs (CURSOR); dans ce cas, la source du trigger doit être choisie sur le canal observé (CHANNEL 1 ou CHANNEL 2) car les signaux observent entre eux un décalage temporel qui rend leur observation simultanée difficile.

École
 polytechnique
 fédérale
 de Lausanne

School of Engineering Institute of Electrical and Microengineering

EPFL SCI-STI-AXS BNMS Station N° 11 CH - 1015 Lausanne https://bnms.epfl.ch

#### 7.2 LE PRESCALER

Téléchargez le programme timer0\_prescaler.asm en Figure 7.1. Placez le module M2 sur le PORTE. Placez une sonde de l'oscilloscope sur PD7 afin de mesurer les périodes des "timer0 overflows." Entrez les valeurs 000 jusqu'à 111 au moyen des boutons-poussoirs, effectuez les mesures et remplissez les cases en Table 7.1.

```
; file timer0 prescaler.asm
                               target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose timer 0 overflow
; module: M3, output port: PORTE
.include "macros.asm"
                                  ; include macro definitions
.include "definitions.asm"
; === interrupt vector table ===
.orq 0
                                  ; reset
     rjmp reset
.org OVF0addr
                                  ; timer0 overflow interrupt
     rjmp ovf0
; === interrupt service routines ====
.org 0x30
ovf0: INVP PORTE, SPEAKER
                                 ; make a sound
     INVP PORTD, 7
                                  ; oscilloscope probe
     reti
.include "lcd.asm"
.include "printf.asm"
; === reset ===
reset:
    LDSP
              RAMEND
                                  ; load stack pointer (SP)
     OUTI
              DDRB, 0xff
                                  ; LEDs = output
     sbi
              DDRE, SPEAKER
                                  ; speaker = output
                                  ; oscilloscope probe = output
     sbi
              DDRD,7
     rcall
              LCD init
                                  ; initialize LCD
     OUTI
              TIMSK, 1<<TOIE0
                                  ; TimerO Overflow Interrupt Enable
                                   ; set global interrupt
     sei
; === main program ===
main:
               r20, PIND
     in
                                  ; read buttons
               PORTB, r20
                                  ; write LEDs
     out
                                  ; invert register
     com
              r20
     out
               TCCR0, r20
                                  ; write Timer Control Reg
    rcall
              LCD_clear
                                  ; clear LCD
              LCD
     PRINTF
                                   ; display formatted string
    "TCCR0=", FBIN, TCCR0+0x20, 0
.db
     WAIT MS
               100
     rjmp
              main
```

Figure 7.1: timer0\_prescaler.asm

Etudiez le code afin de comprendre comment les boutons-poussoirs doivent être utilisés.

Afin de simplifier la mesure, utiliser le bouton de l'oscilloscope "RUN/STOP" qui figera la trace; puis, il est possible de mesurer au moyen de la fonction "CURSOR," par exemple.

TCCR	prescaler/fonction	période (*)			
000	stopped	infini			
001	1	128 us			
011	32	4096 us			
110	256	32.76 ms			
111	1024	131 ms			

*Table 7.1: Etude du prescaler.* 

(\*) La période reportée ici est la période observée sur PD7, elle est égale au double de la période du timer car la valeur dans PD7 est inversée à chaque timer overflow (il ne s'agit pas de la période de l'horloge principale).

#### 7.3 MULTIPLES INTERRUPTIONS EN PARALLÈLE

Téléchargez le programme timer\_ov-1.asm. Observez les trois signaux générés par les interruptions ainsi que le signal créé par le programme principal au moyen de l'oscilloscope. Mesurez la fréquence et la période avec la fonction MEASURE→CH1−Period/Freq, et reportez les résultat sur la Table 7.2.

Source	Pin	Fréquence	période (*)		
timer0	PB1	64.1 Hz	15.6 ms		
timer1	PB3	0.476 Hz	2.099 s		
timer2	PB5	976.6 Hz	1.024 ms		
programme principal	PB7	4.96 Hz	201.6 ms		

Table 7.2: Etude du prescaler.

Travaillez maintenant avec le simulateur AtmelStudio. Placez un breakpoint sur la première instruction de l'interruption numéro 3 (rimpoverflow2). Simulez sans arrêt jusqu'à ce breakpoint par Run to Cursor, CTRL-F10). Utilisez le chronomètre et indiquez le temps passé entre les interruptions du timer 2: 512 Chargez et assemblez le ficher timer\_ov-2.asm. Placez le curseur sur la première ligne de code du main; il s'agit du premier d'une série de nop, puis effectuant un Run to Cursor (CTRL-F10). Ceci fait, continuez la simulation en pas-à-pas (F11) et ouvrez et observez la fenêtre des I/Os, et spécifiquement le timer lié à l'interruption numéro 3. et situé à l'adresse 0x24(0x44-Le registre TCNT2 signifiant timer counter 2 SRAM) est incrémenté à chaque coup d'horloge. Une interruption est déclenchée lorsque ce registre passe ]. Combien de cycles peut-on compter dans l'intervalle entre deux interruptions du par la valeur 0xFF cycles. Vous pouvez garder F11 pressé afin d'avancer rapidement dans la simulation timer 2 ? 2048 des nop, et afin d'observer l'incrémentation du compteur. Effectuez cette même manipulation plusieurs fois. Pourquoi l'interruption est-elle parfois retardée d'un cycle ?

car il arrive que l'unstruction arrive au moment ou on execute un instruction qui dur pl	us de 1 cycl

#### 7.4 Interruptions à des intervalles déterminés

Il est possible de forcer les timers à générer des overflow interrupts à des intervalles précis et non déterminés par la division de l'horloge effectuée par le prescaler. Pour cela il est nécessaire de recharger une valeur choisie dans le registre compteur du timer nommé TCNTxx à chaque overflow interrupt afin de garantir le nombre de coups d'horloge restant avant le prochain overflow interrupt.

Téléchargez le programme timer\_ov1.asm. Vérifiez les timeouts (délais) au moyen de l'oscilloscope.

Modifiez le programme afin d'observer des timeouts à 11msec (timer0), et 3ms (timer1). Pour cela, remplacez les constantes symboliques données en Figure 7.2

```
.set timer0 = 100
.set timer1 = 2000
```

Figure 7.2: timer ov1.asm, constantes symboliques à remplacer.

par des expressions qui calculent automatiquement la bonne valeur pour les timers, en Figure 7.3 (pensez aussi à modifier la programmation du prescaler dans la section reset: en accord avec la valeur donnée à la constante symbolique prescalerx ci-dessous, x est 0 ou 1).




Figure 7.3: timer ov1.asm, code à insérer afin de générer les timeouts désirés.

L'ordre des termes pour le calcul automatique des timerx est important, parce que l'assembleur résout les expressions mathématiques en utilisant des entiers 4-byte. Ainsi la limite supérieure est 2<sup>32</sup>=4'294'967'296. L'ordre des divisions/multiplications est important car les résultats intermédiaires ne doivent pas dépasser cette limite; de plus, lors de divisions (entiers) la partie fractionnaire est perdue.

Suivant la solutions que vous avez choisie, quelle erreur obtenez-vous sur le timeout ?

timeout0 désiré = 11 msec; timout0 réel synthétisé = 10.98 ms;
 timeout0 désiré = 3 msec; timout0 réel synthétisé = 3 ms.

Vérifiez les timings à l'aide de l'oscilloscope.

### 7.5 GÉNÉRATION DE SIGNAL RECTANGULAIRE AVEC FRÉQUENCE VARIABLE

Télécharger le programme pulsout4.asm donné en Figure 7.4.

Observez les signaux à l'oscilloscope.

Appuyer	sur	les	boutons	PD0	et	PD1	sert	à	faire	varier	la fréquence du son émis
										en agis	ssant sur la valeur stockée dans le re-
gistre inte	erne [	OC	CR2	qui	stoc	ke 🔃	la val	eu	r de co	mparai	son du timer

```
; file
           pulsout4.asm target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose generation of rectangular signal using timer2
; module: M5, output port: PORTE
.include "macros.asm" ; include macro definitions
.include "definitions.asm"
; === interrupt vector table ===
     rjmp reset
.org OC2addr
     rjmp oc2
; === interrupt routines ===
oc2: INVP PORTE, SPEAKER ; make a sound
      reti
; === initialization ===
reset:
      LDSP RAMEND
                             ; load the stack pointer
      OUTI DDRB, 0xff
                            ; make portB all output
      sbi DDRE, SPEAKER ; make speaker an output
OUTI TCCR2, Ob00011001 ; CS2=001 (CK), COM=01 (toggle) CTC=1 (clear)
      rcall LCD_init
                              ; preset OCR2
      ldi b0,10
      ldi
           a1,4
                              ; preset TCCR2
      OUTI TIMSK, 1 < < OCIE2
      sei
      rjmp main
.include "lcd.asm"
.include "printf.asm"
main: in
           r0, PIND
                             ; copy buttons to LED
           PORTB, r0
      out
      out OCR2,b0
                             ; set output compare register
           w, TCCR2
      in
      andi w,0b11111000
      add w,a1
      out TCCR2, w
      rcall LCD clear
                         ; set cursor to home position
      PRINTFLCD
      "CS2=",FHEX,a+1," OCR2=",FHEX,b,0
.db
      WAIT_MS100
                              ; wait 100msec
loop: JP0
          PIND,0,incremb
                              ; jump if pin=0, check the buttons
      JPO PIND, 1, decremb
      JPO PIND, 2, increma
      JPO PIND, 3, decrema
      rjmp loop
                              ; jump back
incremb:
      INC CYCb0, 10, 250
     rjmp main
decremb:
      DEC_CYCb0, 10, 250
      rjmp main
increma:
      INC_CYCa1,2,5
      rjmp main
decrema:
     DEC CYCa1,2,5
      rjmp main
```

Figure 7.4: pulsout4.asm.

Appuyer sur les boutons PD2 et PD3 sert à faire varier la fréquerice du timer 2 doric la gamme de sori joué en agissant sur la valeur stockée dans CS 2 du reg TCCR2 que correspond à préscaler du timer 2

#### 7.6 CONTRÔLE DU MOTEUR PAS-À-PAS

Un moteur pas-à-pas de faible puissance peut être contrôlé directement par les ports de sortie d'un micro-contrôleur. Le moteur pas à pas X27 comprend deux bobines et trois pôles. Le rotor peut être placé dans six positions différentes en fonction de la direction du champ magnétique dans chacune des deux bobines (up, down, zero).

Complétez le schéma donné en Figure 7.5 avec les indications manquantes suivantes:

- la direction du champ magnétique dans les bobine nécessaire à faire tourner le rotor dans le sens direct CW (clockwise), ainsi que les lignes de champ;
- les valeurs de tension aux bornes px des bobines ('0'≡0V et '1'≡5V);
- les valeurs à écrire dans le port de sortie du microcontrôleur;
- le diagramme des temps pour les signaux de commande du moteur.




Figure 7.5: Fonctionnement du moteur pas-à-pas.

Téléchargez le programme motor.asm donné en Figure 7.6. Complétez les constantes servant à contrôler l'avance du rotor. Placez le module M1 sur le PORTA.

```
; file
         motor.asm
                      target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose stepper motor control
; module: M1, output port: PORTA
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
              = 1000
                                       ; waiting period in micro-seconds
.egu t1
.equ port mot = PORTA
                                       ; port to which motor is connected
.macro MOTOR
              w,@O
    ldi
                                       ; output motor pin pattern
    out
              port mot, w
    rcall
              wait
                                       ; wait period
.endmacro
reset: LDSP
              RAMEND
                                       ; load stack pointer SP
              DDRA, 0x0f
                                       ; make motor port output
    OUTI
loop:
              0b 0101
                                       ; output motor patterns COMPLETE HERE
    MOTOR
    MOTOR
              0b 0001
    MOTOR
              0b 1011
    MOTOR
              0b[
                  1010
    MOTOR
              0b
                  1110
    MOTOR
              0b 0100
              loop
    rjmp
wait: WAIT US t1
                                       ; wait routine
    ret
```

Figure 7.6: motor.asm.

Que peut-on contrôler au moyen de t1 ? <u>nombre de rotation par minute</u>. Diminuez la valeur de t1, quelle est la limite de décrochage du moteur ? <u>500 ms</u>. Essayez de faire tourner le moteur à contresens.

#### 7.7 USAGE D'UN TIMER POUR LE CONTRÔLE DU MOTEUR PAS-À-PAS

L'usage des timers permet d'assurer la génération des signaux nécessaires au contrôle d'un moteur pas-à-pas de façon parfaitement régulière.

Téléchargez le programme motor2.asm. Il utilise le timer2 pour générer des interruptions régulières. Les nouvelles valeurs de commande de contrôle sont écrites dans le port moteur par la routine d'interruption.

Une look-up table sert à stocker la séquence de constantes à envoyer aux moteurs. Le pointeur z pointe dans cette table et est <u>incrémenté</u> ou <u>décrémenté</u> à chaque exécution de la routine. A l'extrémité de la table le pointeur z doit être rebouclé vers le début de la table. Le bouton PD0 permet de changer la direction du moteur. Ceci se fait en parcourant la table lookup dans le sens inverse. Complétez le programme motor2.asm donné en Figure 7.7.

```
target ATmega128L-4MHz-STK300
; file motor2.asm
; purpose stepper motor control using timer2 interrupt and LUT
; module: M1, output port: PORTA
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
.equ port_mot = PORTA
; === interrupt table ===
.org
       rjmp
             reset
      OVF2addr
                                                 ; timer overflow 2 interrupt vector
.org
       rjmp ovf2
; === interrupt routines ===
       JP0
             PIND, 0, reverse
                                                 ; forward/reverse ?
       lpm
                                                 ; r0 <- lookup(z)
                   port_mot, r0
       out
                                                 ; output pattern to stepping motor
                                                 ; to connect oscilloscope probe
              zl
       inc
                                                 ; increment table pointer
                    2*tbl mot
       cpi
              zl,
       br lo PC+2
                                                 ; are we at end of table?
              z1, 2*tbl_mot+6
       ldi
                                                 ; reset to begin of table
       reti
reverse:
       lpm
                                                 ; r0 <- lookup(z)
              port_mot, r0
PORTC, r0
                                                 ; output pattern to stepping motor ; to connect oscilloscope probe
       out
       out
       dec
              zl
                                                 ; decrement table pointer
              zl,2*tbl_mot
       cpi
       brsh
                                                 ; are we at begin of table?
       ldi
              zl,2*tbl_mot+5
                                                 ; reset to end of table
       reti
; === lookup table ===
tbl mot:
      0b0101, 0b0001, 0b1011, 0b1010, 0b1110,
; === initialization ===
reset: LDSP
             RAMEND
                                                 ; initialize stack pointer SP
       OUTI
              DDRA, 0x0f
                                                 ; make motor lines output
       OUTI
              DDRB, Oxff
                                                 ; make portB (LEDs) output
       clr
                                                 ; {\mbox{\bf Z}} high-byte is always zero
              z1, 2*tbl_mot
       ldi
                                                 ; point to table entry
                TCCR2
       OUTT
                                                 ; CS2=3 CK/64
                  TIMSK
       OUTI
                                    ,(1<<TOIE2) ; timer 2 overflow enable
       sei
                                                 ; set global interrupt
; === main program ===
              a0, PIND
main: in
              PORTB, a0
       out
       rjmp
```

Figure 7.7: motor2.asm.