


Вариант 16

Сборочная единица "Основание в сбое" содержит три детали. В стаканы 2 вставляются втулки 3 и детали соединяются двумя винтами 5 (М10x16 ГОСТ 17473-80). Стаканы со втулками крепятся к основанию 1 двумя винтами 4 (М10x25 ГОСТ 1491-80).



1. Создать модель сборочной единицы.
2. Создать спецификацию сборочной единицы.
3. Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать полный фронтальный разрез по винтам 5, вид сверху и вид слева с местным разрезом для отображения отверстий в детали 1.
4. Создать чертежи деталей 1-3.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Разраб.
Разраб.				Проб.
Н.контр.				Утв.

Лит.	Лист	Листов
		1