Практическая работа №4 Построение основных и дополнительных видов

Цель: содействовать формированию навыков работы с системой компьютерного трехмерного моделирования Компас-3D.

Задание: дано аксонометрическое изображение детали с размерами (рис.1). Необходимо построить три основных и один дополнительный виды данной детали.




Рис.1


Алгоритм выполнения задания:

- 1. Создаем новый документ Чертеж.
- 2. Присваиваем имя чертежу и сохраняем его.
- 3. Выбираем формат чертежа А4.
- 4. Выполняем компоновку чертежа в соответствии с исходными данными.
 - 5. Строим последовательно точки главного вида.
- 6. Строим последовательно точки вида слева (построения начина ем с левого нижнего угла вида). При необходимости меняем масштаб изображения и типы линий.
- 7. Строим изображения вида сверху, используя команды **Вспомогательные прямые**. Так как деталь имеет плоскость симметрии, выполняем построения половины вида.
- 8. Строим вторую половину вида сверху, используя команду Симметрия.

Для активизации таких команд, как **Поворот**, **Симметрия** и т.д. в пункте меню **Редактор**, необходимо:

- 1) щелкнуть мышью по пункту Выделить в Главном меню;
- 2) в появившемся меню выбрать пункт Рамкой;

- 3) выделить **Рамкой** элемент изображения, который нужно редактировать. Например, построить симметрию какого-либо изображения. При этом активизируется панель **Редактирование**.
- 4) щелкнуть по кнопке Симметрия на инструментальной панели Редактирование;
- 5) указать последовательно первую точку **p1**, а затем вторую **p2** принадлежащих оси симметрии (рис.2). Для завершения построений нажмите кнопку в Панели свойств.



9. Строим дополнительный вид детали и его обозначение.

Для создания дополнительного вида необходимо использовать панель

Обозначения, на которой выбираем кнопку Стрелка взгляда

Инструментальная панель **Панель свойств** приобретает вид, показанный на рис. 3.





Рис. 3

Графическим курсором указываем место размещения стрелки взгляда и угол ее наклона. На инструментальной **Панели свойств** в поле **Текст** появляется надпись, которая будет проставлена на чертеже для обозначения дополнительного вида. Если ее нужно изменить, щелкают мышью в поле **Текст** и инструментальная панель принимает вид, показанный на рис. 4. После этого появляется диалоговое окно **Введите текст**.





Рис.4.

- 10. Проставляем все размеры.
- 11. Заполняем основную надпись. Работу сохранить с номером практической работы.





Вариант 2







Вариант 4







Вариант 6






Вариант 8







Вариант 10




Держатель




Вариант 12




Опора





Вариант 14







Вариант 16







Вариант 18







Вариант 20






Вариант 22







Держатель

Вариант 24







Вариант 26




Вариант 27




Вариант 28





Вариант 30



Корпус