การเก็บข้อมูลระยะยาวด้วย LabView

1 บทน้ำ

ในปัจจุบัน หลายๆครั้งเราต้องเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายชั่วโมง ทำให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลแบบ อัตโนมัติ (automatic data acquisition) ในการทดลองนี้ นักศึกษาจะเรียนรู้การใช้โปรแกรม LabView ในการเก็บข้อมูลการทดลอง ในระยะยาว (ประมาณ 6 ชั่วโมงหรือมากกว่า) โดยเราจะบันทึกค่าและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของของเหลวในภาชนะที่เป็น ฉนวนความร้อน เพื่อที่จะหาค่าคงที่ของเวลาในการคาย/ดูดความร้อนของภาชนะนั้นๆ

การทดลองนี้เป็นการทดลองเดี่ยว แต่นักศึกษาสามารถปรึกษากับคู่หูได้

2 รายละเอียดการทดลอง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง


2.1.1 การวัดอุณหภูมิโดยใช้ เทอร์มิสเตอร์ (thermistor)

เทอร์มิสเตอร์เป็นตัวต้านทานที่ออกแบบมาให้มีค่าความต้านตานแปรตามอุณหภูมิอย่างมีนัยยะ เทอร์มิสเตอร์ที่ใช้งานปกติเมื่อ อุณหภูมิสูงขึ้น ความต้านทานจะต่ำลง ตารางของค่าความต้านทานกับอุณหภูมินั้น สามารถดูได้ในตารางในภาคผนวก

เราสามารถเปลี่ยนสัญญาณอุณหภูมิให้เป็นสัญญาณความต่างศักย์ด้วยการใช้ วงจร bridge ดังรูปที่ (1) ความต่างศักย์ที่โวลท์มิเตอร์ วัดได้เท่ากับ

$$V = V_A - V_B = V_0 \left(\frac{R_3}{R_3 + R_1} - \frac{R_{\text{th}}}{R_{\text{th}} + R_2} \right) \tag{1}$$

เราจะวัดค่าความต่างศักย์นี้กับเวลา แล้วคำนวนกลับไปหาอุณหภูมิกับเวลาของสิ่งที่เราต้องการจะวัดได้



รูปที่ 1: วงจร bridge ที่ใช้แปลงสัญญาณอุณหภูมิเป็นความต่างศักย์ โดยที่ R_{th} เป็นความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์

2.1.2 Analog to digital converter

การเก็บข้อมูลแบบระยะยาวนั้น หลายครั้งเราจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวบันทึกข้อมูล เนื่องจากคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลเป็นระบบเลข ฐานสอง สัญญาณทุกอย่างที่เราจะเก็บข้อมูลจะต้องเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขแบบ digital ก่อน อุปกรณ์ที่เปลี่ยนสัญญาณแบบ analog ให้ เป็น digital นั้น เราเรียกว่า analog-to-digital converter (ADC)

ตัว ADC นั้นมีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งคือความละเอียด (resolution) ซึ่งเป็นตัวบอกว่า ข้อมูลที่เมื่อเปลี่ยนไปเป็นแบบ digital แล้ว จะใช้ตัวเลขฐานสองกี่หลัก (หรือกี่ bit) ตัวอย่างเช่น ถ้า เราต้องการเก็บข้อมูลความต่างศักย์ที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 5 V โดยใช้เลขฐาน สองแบบ 1 bit เราก็จะเก็บข้อมูลได้แค่ เลข 0 = 0 V และ เลข 1 = 5 V เท่านั้นเอง ค่าที่อยู่ระหว่าง 0 - 5 V เราจะไม่สามารถเก็บได้เลย

ถ้าเกิดเราเพิ่มจำนวนหน่วย (จำนวน bit) ของเลขฐานสอง ความละเอียดของข้อมูลก็จะมีมากขึ้น อย่างเช่น ถ้าเราใช้ เลข 4 bit ใน การเก็บข้อมูล เราจะได้ว่า

$$0000 = 0 \lor$$
 $0001 = 0.3125 \lor$
 $0010 = 0.6250 \lor$
 $0011 = 0.9375 \lor$

เราจะเห็นว่า ค่าความต่างศักย์ที่เล็กที่สุดที่เราแยกได้ด้วยตัวเลขฐานสองจำนวน n bit จะคำนวนได้จาก

$$V_{\text{resolution}} = \frac{V_{\text{max}}}{2^n}$$
 (2)

โดยที่ $V_{
m max}$ เป็นค่าความต่างศักย์ที่มากที่สุดของข้อมูลของเรา ในการทดลองนี้ เราจะได้ตัว ADC ของบริษัท National Instrument รุ่น USB-6009 ที่มีความละเอียดจำนวน 14 bit

2.1.3 LabVIEW (LV)

โปรแกรม LabVIEW (LV) เป็นโปรแกรมที่เราสามารถเขียนให้สื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆได้ ในการทดลองนี้ เราจะเรียนรู้การเขียน ภาษา LV เพื่อที่จะสื่อสารกับตัว USB-6009 เพื่อที่จะเก็บข้อมูลความต่างศักย์ที่วัดได้จากวงจร bridge แบบระยะยาว (ประมาณ 6-8 ชม.) ได้โดยที่ผู้ทดลองไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าเครื่องมือตลอดเวลา

2.2 ขั้นตอนการทดลอง

2.2.1 การฝึกใช้ LV เบื้องต้น


ความรู้พื้นฐาน ภาษา LV นั้นเป็นภาษาที่ใช้รูปภาพแทนการเขียนโค้ดเป็นตัวอักษร ให้นักศึกษา ดูวีดีโอสอนการเขียนโปรแกรมใน LV เบื้องต้น โดยไปที่ youtube หน้าต่อไปนี้

- 1. https://youtu.be/ZHNlKyYzrPE สอนการเขียนโปรแกรม hello world เบื้องต้น
- 2. https://youtu.be/PaxStfwjQoQ การส่งผ่านข้อมูล และการคำนวนข้อมูลเบื้องต้น
- 3. https://youtu.be/dvShgNdY_GE ประเภทของข้อมูล (data types) ใน LV
- 4. https://youtu.be/HtjgeoJc4zA การแสดงผลข้อมูลด้วยกราฟ
- 5. https://youtu.be/hnx9WI2D9zU การ loop ใน LV

วีดีโอเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ playlist การใช้งาน LV เบื้องต้น ซึ่งยังมีอีกหลายอันที่น่าสนใจ นักศึกษาสามารถไปดูได้ที่ https://www. youtube.com/playlist?list=PLB968815D7BB78F9C

การสื่อสารกับ USB-6009 เบื้องต้น ในการสร้างความต่างศักย์ (voltage output generation)

- 1. ลองเปิด VI ใหม่ว่างๆ แล้ววาง DAQ assistant เข้าไปที่พื้นที่ว่างๆ ด้วยการเลือกจากหน้าต่างที่แสดงในรูปที่ (2)
- 2. เลือก Generate Signals (รูปที่ (3)) และเลือก channel ที่ต้องการ บน USB-6009 มี Analog Output สองช่องคือ AO0 และ AO1 ให้เลือกซักอันนึง
- 3. เมื่อมาถึงหน้าต่างที่แสดงในรูปที่ (4) ค่าความต่างศักย์ที่จะแสดงจากตัว USB-6009 จะอยู่ในตารางข้างบน (ในกรณีนี้เป็น 4.5 V) ให้ลองกด Run แล้ววัดค่าความต่างศักย์ด้วย multimeter อย่างเช่นในรูป (5)
- 4. จะเห็นว่า เมื่อเรากด stop แล้วค่าความต่างศักย์ output ยังค้างอยู่ในค่าที่เราตั้งไว้ล่าสุด
- 5. USB-6009 ไม่สามารถที่จะให้ความต่างศักย์ที่มากกว่า 5V ได้ ให้ระวังตรงจุดนี้



รูปที่ 2: DAQ Assist ที่สามารถเลือกได้

การสื่อสารกับ USB-6009 เบื้องต้น ในเก็บข้อมูลความต่างศักย์ (voltage input acquisition)

- 1. ให้ทำขั้นตอนคล้ายกับข้างบน เพียงแต่เปลี่ยนเป็น Acquire Signal ightarrow Analog Input ightarrow Voltage
- 2. เลือก Signal Input Range ให้เหมาะสม (ค่าที่เลือกได้คือ $\pm 1, \pm 1.25, \pm 2, \pm 2.5 \pm 4, \pm 5$ V)
- 3. ลองเลือก Signal Input Range เป็น ± 5 V แล้ว ต่อสัญญาณจาก AO0 ที่เราตั้งไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า แล้วต่อเข้ากับ ช่อง AI ที่ เราเลือกไว้ (กรณีนี้ ตัวอย่างเป็น AI3)
- 4. สัญญาณขาเข้า AI3 นั้นมาสามารถเลือกได้สองโหมดคือ RSE ซึ่งเป็นสัญญาณเทียบกับ GND หรือ Differential ซึ่งจะเป็นสัญญาณ



รูปที่ 3: เลือก Generate Signals

Al3+ ลบกับ Al3- (ลองพลิกกลับด้านตัว USB-6009 ดู) การวัดสัญญาณจาก bridge นั้น โหลด differential จะเหมาะสมกว่า

5. เลือก Acquisition Mode เป็น 1 Sample (On Demand) ซึ่งจะอ่านค่า AI3 แล้วแสดงให้เราดูอย่างต่อเนื่อง (เนื่องจากโปรแกรม ถูกตั้งไว้ให้อ่านค่าซ้ำไปเรื่อยๆ) ตามที่แสดงในรูป (6) ให้ลองกด Run

ออกแบบวงจร bridge สำหรับการแปลงอุณหภูมิเป็นค่าความต่างศักย์

ในการเก็บข้อมูลระยะยาว นักศึกษาต้องวางแผนก่อนว่า สัญญาณที่เราจะวัดนั้นจะอยู่ในช่วงกี่โวลท์ถึงกี่โวลท์ ค่าที่เหมาะสมคือค่าที่ ครอบคลุมย่านของตัว ADC พอดี

ตัวอย่างเช่น ในการทดลองที่เราวัดการละลายของน้ำแข็ง เราทราบว่า ค่าอุณหภูมินั้น จะเริ่มจากประมาณ 0° C ถึงประมาณ 30° C (ซึ่งเป็นอุณหภูมิห้อง) นั่นแปลว่า ในช่วงของการเก็บข้อมูลทั้งหมดนั้น ค่าความต่ำนทานของเทอร์มิสเตอร์นั้น จะมีค่าตั้งแต่ $R_{
m th}=0~\Omega$ ถึง $R_{\rm th}=0$ Ω ถ้าหาก ADC ของเรานั้น มีย่านในการวัดความต่างศักย์ตั้งแต่ 0 - 5 \vee เราสามารถเลือก R_1 , R_2 และ R_3 ที่มีค่าเหมาะ สมที่สุด ที่ทำให้ให้ค่า $V=V_A-V_B$ มีค่าตั้งแต่ 0 - 5 \vee ได้

ถ้าเราเลือก R_1,R_2 และ R_3 ไม่เหมาะสม ทำให้สัญญาณความต่างศักย์นั้น มีย่านที่น้อยเกินไป เช่น แทนที่จะเป็น 0 - 5 V กลับ เป็น 0 - 0.5 V นั่นหมายความว่าเราเสียความละเอียดของ ADC ไปฟรีๆ


ในทางกลับกัน ถ้าเราเลือก R_1,R_2 และ R_3 ไม่เหมาะสม ทำให้สัญญาณความต่างศักย์นั้น มีค่า **เกิน** ย่านที่รับได้ของ ADC จะทำให้ สัญญาณที่วัดได้นั้นไม่สมบูรณ์ กล่าวง่ายๆคือ สัญญาณที่มีค่าเกิน 5 V นั้น จะทำให้ ADC อ่านได้ 5 V ตลอด

เพื่อความสะดวกของนักศึกษา ให้ใช้ $R_1=R_2=R_3=3.3~{
m k}\Omega$ ที่เตรียมไว้ให้ ขั้นตอนนี้ให้นักศึกษาวางแผนให้ดีก่อนที่จะทำการเก็บข้อมูลระยะยาว

ในรูปที่ (1) นั้น ให้ใช้ voltage out (AO0 หรือ AO1) ของ USB-6009 เป็นตัวกำเนิดความต่างศักย์ V_0 (แนะนำให้ใช้ 5V)

การเก็บข้อมูลระยะยาว

การเก็บข้อมูลระยะยาวนั้น คำแนะนำคือ เราจะสร้าง timed loop (อยู่ใน Programming o Structures o Timed Structure → Timed Loop) ซึ่งจะ วนลูปในอัตราที่เราตั้งได้ (เช่นทุกๆ 2 วินาที หรือ 5 วินาที) ภายในลูป นั้น เราจะอ่านค่า จาก USB-6009 หนึ่ง



รูปที่ 4: ทดลองปรับให้ความต่างศักย์ที่สร้างเป็นไปตามที่เราต้องการ

ค่า และเขียนข้อมูลลงใน text file โดยการใช้ Write to measurement file (อยู่ใน Programming — File I/O — Write Meas File) เพื่อให้เราสามารถดูค่าข้อมูลแบบ real time ได้ เราก็ควรจะใส่ Waveform chart เข้าไปด้วย ตัวอย่างตัวโปรแกรม (ซึ่งนักศึกษา ไม่จำเป็นต้องทำตามแบบนี้) ถูกแสดงให้เห็นรูป (7)

นักศึกษาจะเห็นว่า ข้อมูลที่ได้จาก DAQ Assistant นั้น ต้องเปลี่ยนโดยใช้ "Convert from Dynamic Data" ก่อน จึงจะนำไป พล็อตใน Waveform Chart ได้


เมื่อนักศึกษาเขียนโปรแกรม LV เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่ทำการเก็บข้อมูลระยะยาว ให้ทดลองเก็บข้อมูลระยะสั้นก่อนว่ามีปัญหา ใดๆหรือไม่ สิ่งที่ควรจะตรวจสอบคือ

- ได้ตรวจสอบแล้วหรือไม่ว่าจะเก็บข้อมูลหนึ่งค่าทุกๆกี่นาทีหรือกี่วินาที
- ข้อมูลที่เก็บได้แล้ว มีการ save ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ เขียนทับข้อมูลเก่าหรือไม่ (แนะนำให้ใช้ Append to file)
- ต่อวงจรวัดอย่างถูกต้อง ดูตัวอย่างในรูปที่ 8
- อย่าลืมแจ้งให้ผู้ดูแลห้องและเพื่อนที่อาจจะใช้ห้องทราบถึงการทดลอง เพื่อป้องกันการรบกวนการทดลอง

2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการทดลองนี้ นักศึกษาควรจะได้ข้อมูลอย่างน้อยสองชุด นั่นคือ**การเย็นตัวลงของน้ำร้อนในแก้วฉนวนความร้อน และการ** ละลายของน้ำแข็งในแก้วฉนวนความร้อน

นักศึกษาอาจจะเคยทราบมาว่า การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของวัตถุในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเท่ากับ T_{R} นั้น บรรยายได้ด้วย



รูปที่ 5: ตัวอย่างการทดสอบ voltage out จาก USB-6009

สมการ Newton's law of cooling

$$\frac{dT}{dt} = A(T_{\rm R} - T) \tag{3}$$

โดยที่ t เป็นเวลา และ A เป็นค่าคงที่ที่ขึ้นกับระบบ จากข้อมูลที่ได้ ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าอุณหภูมิของน้ำร้อนหรือน้ำแข็งในแก้วฉนวนความร้อนนั้นเป็นไปตามสมการ (3) หรือไม่

2.3 คำแนะนำทั่วไปและข้อควรระวัง


• ติดป้ายให้ชัดเจนระหว่างทำการทดลองเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสิ่งที่ไม่คาดฝัน

3 คำถามก่อนการทดลอง

- 1. ช่วงอุณหภูมิที่เราจะวัดในการทดลองคือเท่าใด สอดคล้องกับความต้านทานเท่าใดของเทอร์มิสเตอร์
- 2. ค่าความต้านทานที่เหมาะสมของ R_1 , R_2 และ R_3 ของวงจร bridge คือเท่าใด
- 3. ค่าความละเอียด USB-6009 คือ 14 bit หมายความว่าเราจะวัดค่าอุณหภูมิได้ละเอียดเท่าใด

4 คำถามเพิ่มเติม

1. นักศึกษาคิดว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใดที่เราจะเพิ่มเวลาในการเก็บข้อมูลจาก 6 ชั่วโมงเป็น 6 วัน



รูปที่ 6: ตัวอย่างการทดสอบการอ่านค่า voltage in จาก USB-6009

2. ลองคิดว่าการวัดค่าความต้านทานด้วยวงจร bridge นั้นมีข้อดีอย่างไรบ้าง


5 Checklist

5.1 เมื่อเสร็จสิ้นสัปดาห์ที่ 1


• สามารถสื่อสารกับ USB-6009 ได้สำเร็จ โดยสามารถให้ USB-6009 อ่านค่าความต่างศักย์ และ ส่งออกค่าความต่างศักย์ได้

5.2 ระหว่างสัปดาห์ที่ 1 และ 2

• เก็บข้อมูลอุณหภูมิของน้ำข้ามคืนเสร็จอย่างน้อยสองชุด (น้ำร้อนและน้ำแข็ง)



รูปที่ 7: ตัวอย่างโปรแกรมที่เอาไว้เก็บข้อมูลระยะยาว



รูปที่ 8: ตัวอย่างการต่อเทอร์มิสเตอร์เข้ากับ USB-6009 เพื่อเก็บข้อมูล แท่งสีเงินๆคือเทอร์มิสเตอร์