Mise à jour HVLP

CAB (new)

- J1939 > HVLP/MOTEUR THERMIQUE pour X100 et Originaux
- MAIN > MC42 MD3/MD4 pour tous bateaux
- Electric drive > Variateur/Batterie pour tous les electriques

CAB (#36)

- Elec ou Electrique drive > Batterie/chargeur/Variateurs (fil torsadé bleu/blanc ou câble blindé gris)
- Connecteur opposé au MC42 (coté femelle) ou boucle de connexion
- Déconnecter prise Data sur les Zappi et batterie Kreisel et chargeur
- Brancher USB sur PC
- Allumer le bateau, appui sur (I)
- Sur MD4 >
  - Code 4158
  - Master features /power controler force/true
  - ……../variateur force/true
  - demarrer logiciel DVT / 500 kbts (s'assurer que les textes violet defile)
  - Verifier « Node 3 HVLP »
  - Onglet « Main » > « controler settings » > Save DCF unit > Send DCF to unit
  - > "Set operational"
  - Fermer DVT/ rebranché zappi, batterie, chargeur/ débrancher XXat
  - Mettre tous les paramètres en « False »