
Математические основы робототехники

lec-06-quadro-motors

13.10.2021


Двигатели постоянного тока DC (direct current) Motors

- Неподвижный постоянный магнит
- Электромагнит на оси создает крутящий момент
- Контактные кольца и щетки позволяют «переключать» направление тока




Управление ДПТ

- Больше мощность = быстрее вращение
- Как модулировать мощность цифровым сигналом?
- Широтно-импульсная модуляция ШИМ (Pulse width modulation PWM)
- Скважность отношение времени «включения» к периоду



Бесколлекторные двигатели Brushless Motors

- Неподвижный электромагнит, постоянный магнит на оси
- Три (и более) обмотки
- Нет щеток (легче обслуживание, высокая эффективность)









Контроллеры бесколлекторных двигателей

- Как правило один микроконтроллер на один двигатель
- Генерирует ШИМ-сигнал для трех фаз
- MOSFET преобразует ШИМ-сигнал в аналоговый выход AC (alternating current) converter



Пример: Parrot Ardrone






1:8,75 передача


3 AC-преобразователя (MOSFET)

Управление положением


- Хотим переместить контроллер в конкретную точку $\mathbf{x}_{ ext{des}}$
- Как необходимо генерировать сигнал управления **u**?
- Текущее положение (по показаниям датчиков) **z**



Управление с обратной связью: идея




Управление с обратной связью: блок-схема




Пропорциональный регулятор P-Control

• $\mathbf{u}_t = K\mathbf{e}_t$



Эффект шумов


• Шумы могут быть и в самой системе, и в измерениях



• Для K=1 низкая производительность


Настройка регулятора при наличии шумов

• Решение – понизить коэффициент K=0.5




Что делает повышенный коэффициент?

• Повышение коэффициента – всегда проблемы K=2,15




Что, если потерять знак?

• Пусть K = -0.5




Hасыщение Saturation

• Как правило, на практике множество допустимых значений сигнала управления ограничено



Задержки Delays


• На практике всегда есть задержки, могут приводить к перерегулированию, колебаниям, дестабилизации



• Возможное решение — понизить коэффициент K


Задержки Delays

• Чему равен общий dead time системы?




• Можем ли различать задержки в системе и в датчиках?


- Допускает высокий коэффициент K
- Требует наличия (точной) модели системы




- Предположим: система известна, задержка 5 секунд
- Предсказатель Смита отлично компенсирует задержку



- Задержка (и модель системы) никогда не известна точно
- Что случится, если задержка переоценена



- Задержка (и модель системы) никогда не известна точно
- Что случится, если задержка недооценена



Кинематика

- Описание движения твердых тел
- Положение
- Скорость
- Ускорнение

Пример: 1D-Кинематика

- Состояние $\mathbf{x} = (x \ \dot{x} \ \ddot{x})^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3$
- Действие $u \in \mathbb{R}$
- Временная константа $\Delta t \in \mathbb{R}$
- Линейная модель процесса


$$\mathbf{x}_t = \begin{pmatrix} 1 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}_{t-1} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u_t$$

Динамика

- Приводы создают силы (forces) и крутящие моменты (torques)
- Сила обеспечивает линейное ускорение
- Момент (вообще-то тоже сила) обеспечивает угловое ускорение


Силы и ускорения

- Силы векторы, можно складывать
- Важные примеры: гравитация, тяга, трение
- Силы обеспечивают ускорение




Крутящие моменты и угловые ускорения

- Сила, действующая на рычаг, обеспечивает момент
- Силы вектора, можно складывать
- Крутящий момент вызывает угловое ускорение




Динамика квадрокоптера

- Каждый винт прогоняет воздух и создает некую силу и крутящий момент
- Гравитация тянет квадрокоптер вниз




Вертикальное ускорение

• Тяга $\mathbf{F}_{thrust} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 + \mathbf{F}_4$



Вертикальное и горизонтальное ускорение

• Тяга $\mathbf{F}_{thrust} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 + \mathbf{F}_4$




Вертикальное и горизонтальное ускорение

Тяга

$$\mathbf{F}_{\text{thrust}} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 + \mathbf{F}_4$$


• Ускорение

$$\ddot{\mathbf{x}}_{\text{global}} = \frac{R_{RPY}\mathbf{F}_{\text{thrust}} - \mathbf{F}_{\text{grav}}}{m}$$



Тангаж (и крен)

- Положение меняется, когда противоположные двигатели обеспечивают разную тягу
- Крутящий момент $\boldsymbol{\tau} = (F_1 F_3) \times \mathbf{r}$
- Угловое ускорение $oldsymbol{lpha} = J^{-1} oldsymbol{ au}$



Рыскание

- Каждый винт вращается, прогоняет воздух и создает некий крутящий момент
- Крутящий момент обеспечивает угловое ускорение

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\tau}_1 - \boldsymbol{\tau}_2 + \boldsymbol{\tau}_3 - \boldsymbol{\tau}_4$$

