

Colocación de machimbre

Ficha técnica

- Aclimatar 48 h en el ambiente antes de colocar
- Encastre: descontar 20 % sobre la medida de cubrimiento
- Fijación: clavado oculto sobre la lengüeta
- Separación de clavaderas: 50 cm máximo
- Terminación: sellar ambas caras antes de instalar