



# Sentero

Mehr Ruhe. Weniger Sorgen.

Endkunden-Handbuch

## Sentero einfach einrichten und sicher nutzen

Dieses Handbuch erklärt die Einrichtung und den täglichen Gebrauch der Sentero Box in einfachen Schritten.

● Bereit für den Alltag



- Für Angehörige und betreute Personen verständlich geschrieben.
- Mit Checklisten für Netzwerk, Räume, Sensoren, Kontakte und Benachrichtigungen.
- Enthält Alltag, Datenschutz, Updates, Störungshilfe und Zurücksetzen.

# 1. Was Sentero macht

## Kurz erklärt

Sentero sammelt Signale von ausgewählten Sensoren, wertet den Alltag lokal aus und informiert vertraute Personen bei Auffälligkeiten oder technischen Problemen.

## Was Sentero bewusst nicht ist

Sentero ist keine Kamera, keine Sprachüberwachung und kein Notrufersatz. Es ersetzt keine medizinische Betreuung und keine direkte Hilfe in akuten Situationen.

## Sicherheitsmeldungen

Direkte Sicherheitsmeldungen, zum Beispiel ein von einem Rauchmelder gemeldeter Alarm, werden unabhängig von der Verhaltensanalyse behandelt. Sentero verarbeitet solche Meldungen, ersetzt aber keinen zertifizierten Rauchwarnmelder.

## Die wichtigsten Bereiche

### Dashboard

Zeigt den Tagesstatus, Aufenthaltsort, letzte Bewegung und die Verhaltensanalyse.

### Wizard

Führt durch Profil, Räume, Sensoren, Kontakte und Benachrichtigungskanäle.

### Einstellungen

Verwaltet Netzwerk, Sensoren, Kontakte, Benachrichtigungen, Transparenz, Konto, System und Updates.

### Aktivität

Zeigt Sensorereignisse, Systemhinweise und Verlauf.

## Lokal-first

Die Auswertung läuft auf der Sentero Box im Zuhause. Bei fehlendem Internet arbeitet die lokale Sensorik weiter. Ausgehende Nachrichten werden, soweit möglich, später nachgesendet.

## 2. Erste Einrichtung

### Vorbereitung

Stellen Sie die Box an einem trockenen Ort mit Stromanschluss auf. Wenn möglich, verbinden Sie die Box per LAN-Kabel mit dem Router. LAN ist die einfachste und stabilste Variante.

1

#### **Strom anschließen**

Netzteil einstecken und zwei bis drei Minuten warten, bis die Box gestartet ist.

2

#### **Mit Sentero verbinden**

Bei LAN öffnen Sie im Browser <http://sentero.local:8080>. Ohne LAN scannen Sie den QR-Aufkleber oder wählen das WLAN Sentero-Setup-XXXX.

3

#### **Heim-WLAN wählen**

Wenn die Setup-Seite erscheint, wählen Sie Ihr WLAN aus und geben das WLAN-Passwort ein. Bei LAN kann dieser Schritt entfallen.

4

#### **Konto anlegen**

Legen Sie das erste Benutzerkonto an. Diese Person verwaltet Sentero und darf später Systemaktionen ausführen.

5

#### **Wizard abschließen**

Tragen Sie Profil, Räume, Sensoren, vertraute Personen und Benachrichtigungen ein.

### **Wenn die Verbindung abbricht**

Beim Wechsel vom Setup-WLAN ins Heimnetz kann das Smartphone kurz die Verbindung verlieren. Warten Sie einen Moment und öffnen Sie anschließend <http://sentero.local:8080>. Wenn die WLAN-Verbindung nicht klappt, erscheint das Setup-WLAN wieder.

## 3. Wizard: Profil, Räume und Sensoren

### Profil

Im Profil wird festgelegt, für wen Sentero den Alltag betrachtet. Der Name hilft in der Anzeige und in Nachrichten. Hinweise können besondere Gewohnheiten enthalten, zum Beispiel spätes Aufstehen am Wochenende.

### Räume

Wählen Sie nur Räume aus, in denen Sensoren wirklich genutzt werden. Typische Räume sind Wohnzimmer, Küche, Bad, Schlafzimmer, Flur und Eingang.

### Sensoren einrichten

- Präsenzsensoren erkennen Anwesenheit oder Bewegung, ohne ein Bild aufzunehmen.
- Tür- und Fensterkontakte erkennen, ob ein Kontakt geöffnet oder geschlossen wurde.
- Rauchmelder melden Rauch und können bei einem Alarm eine unmittelbare Benachrichtigung auslösen.
- Stromsensoren können den aktuellen Verbrauch oder Zählerstand als Zusatzinformation anzeigen, sofern sie eingerichtet sind.
- Sensoren werden einem Raum zugeordnet. Dadurch kann Sentero verständliche Meldungen geben, zum Beispiel Küche oder Bad.
- Wenn ein Sensor nicht erreichbar ist, zeigt Sentero einen Prüfhinweis an.

### Gute Platzierung

Sensoren sollten den normalen Alltag erkennen, aber nicht stören. Platzieren Sie sie stabil, nicht direkt hinter großen Metallflächen und nicht so, dass sie regelmäßig verdeckt werden. Ein Sensor pro wichtigem Bereich ist meist besser als viele Sensoren an zufälligen Stellen.

## 4. Kontakte und Benachrichtigungen

### Vertraute Personen

Vertraute Personen sind Angehörige oder betreuende Personen, die Hinweise erhalten und freigeschaltete Fragen stellen dürfen. Hinterlegen Sie mindestens eine erreichbare Kontaktmöglichkeit.

### E-Mail

E-Mail ist Benachrichtigungs- und Anfragekanal. Für eine neue Anfrage muss der Betreff mit Sentero: beginnen. Die eigentliche Frage steht im Nachrichtentext.

#### Beispiel

Betreff: Sentero: Frage zum Tagesablauf

Nachricht: Ist heute alles in Ordnung?

### Telegram

Telegram kann zusätzlich als Benachrichtigungs- und Anfragekanal verbunden werden. Jede vertraute Person nutzt dafür ihren persönlichen Einladungslink oder QR-Code.

### Mögliche Fragen

- Ist alles in Ordnung?
- Wo wurde zuletzt Aktivität erkannt?
- Wie ist die Temperatur in der Wohnung?
- Sind alle Türen und Fenster zu?
- Wann wurde zuletzt Aktivität erkannt?
- Gab es heute Auffälligkeiten?
- Wie hoch ist der Stromverbrauch?
- Wie war die vergangene Nacht?

#### Berechtigungen bewusst setzen

Geben Sie jeder vertrauten Person nur die Informationen frei, die sie wirklich benötigt. Antworten sind lesend: Sentero ändert darüber keine Einstellungen und löst keine Systemaktionen aus.

## 5. Hinweise und Alarme

### Drei Arten von Meldungen

Sentero unterscheidet direkte Sicherheitsalarme, Auffälligkeiten im Tagesablauf und technische Hinweise. So bleibt klar, was dringend ist und was geprüft werden sollte.

#### Sicherheitsalarm

Beispiel: Rauch erkannt. Ein direkt erkanntes Sicherheitsereignis wird sofort an freigeschaltete Vertrauenspersonen gemeldet.

#### Auffälligkeit

Beispiel: ungewöhnlich lange keine Aktivität. Sentero erkennt eine Abweichung vom bekannten Tagesablauf. Das ist kein automatisch bestätigter Notfall.

#### Technischer Hinweis

Beispiel: Ein Sensor liefert keine aktuellen Daten oder eine Batterie ist schwach. Sentero weist darauf hin, dass ein Gerät geprüft werden sollte.

#### Rauchalarm ist getrennt vom Alltag

Ein Rauchalarm wird nicht als normale Verhaltensauffälligkeit erklärt. Wenn ein eingerichteter Rauchmelder Rauch meldet, behandelt Sentero diese Meldung als Sicherheitsalarm. Sentero ersetzt keinen zertifizierten Rauchwarnmelder und keinen Notrufdienst.

## 6. Tägliche Nutzung

### Dashboard lesen

Das Dashboard zeigt auf einen Blick, ob der Alltag normal wirkt. Es zeigt Aufenthaltsort, letzte Bewegung, Aufstehzeitpunkt und Lernstand. Sicherheitsalarme werden davon getrennt behandelt.

### Statusfarben

**Normal**

Der Tagesverlauf passt zu den bekannten Gewohnheiten.

**Leichte Abweichung**

Sentero erkennt eine kleinere Veränderung. Eine Prüfung ist meist nicht dringend.

**Auffällig**

Der Tagesablauf weicht deutlich vom bekannten Verhalten ab. Eine Nachfrage kann sinnvoll sein.

**Kritisch**

Sentero hat eine dringende Auffälligkeit oder einen wichtigen Alarm erkannt. Die Situation sollte zeitnah geprüft werden.

### Lernphase

Sentero lernt in den ersten Tagen typische Abläufe. Verhaltenshinweise können während dieser Zeit vorsichtiger sein. Je regelmäßiger Daten eingehen, desto besser kann Sentero Veränderungen bewerten. Direkte Sicherheitsmeldungen wie ein Rauchalarm funktionieren unabhängig von der Lernphase.

## 7. Einstellungen und Pflege

---

### Netzwerk

Zeigt LAN, WLAN, Mobilfunk, lokales Netzwerk, Internet und Setup-WLAN getrennt an. Bei Problemen kann das Setup-WLAN erneut gestartet werden.

### Sensoren

Sensoren können geprüft, umbenannt, einem Raum zugeordnet oder entfernt werden. Batteriestatus und Erreichbarkeit helfen bei der Wartung.

### Transparenz

Zeigt Exporte, Benachrichtigungen und Freigaben. So bleibt nachvollziehbar, welche Informationen genutzt oder versendet wurden.

### Konto

Hier verwalten Sie Benutzerangaben und Anmeldung.

### System

Zeigt Systemzustand, Version, Updates und Werkseinstellungen.

#### Updates

Unter Einstellungen -> System können Sie nach Updates suchen und verfügbare Updates installieren. Kundendaten, Räume, Sensorzuordnungen und Benachrichtigungseinstellungen bleiben bei normalen Updates erhalten.



## 8. Hilfe bei Problemen

1

### **Sentero ist nicht erreichbar**

Prüfen Sie Strom und Netzkabel. Öffnen Sie <http://sentero.local:8080>. Wenn kein Heimnetz verbunden ist, suchen Sie nach Sentero-Setup-XXXX.

2

### **Ein Sensor meldet keine Daten**

Prüfen Sie Batterie, Stromversorgung und Position. In Einstellungen -> Sensoren kann der Sensor erneut geprüft werden.

3

### **Keine Benachrichtigung kommt an**

Verwenden Sie in den Einstellungen die Funktion Testnachricht senden. Prüfen Sie E-Mail-Einstellungen, Kontaktadresse und bei Telegram, ob die persönliche Verbindung eingerichtet wurde.

4

### **Internet ist weg**

Sentero arbeitet lokal weiter. Ausgehende Nachrichten werden nach Möglichkeit später versendet, sobald die Verbindung wieder da ist.

5

### **Update schlägt fehl**

Versuchen Sie es später erneut. Wenn der Fehler bleibt, kontaktieren Sie den Support und nennen Sie die angezeigte Version sowie den Update-Status.

### **ACHTUNG - Werkseinstellungen**

Beim Zurücksetzen werden persönliche Daten, Benutzer, Sensorzuordnungen, Kontakte, Benachrichtigungseinstellungen, lokale Verlaufsdaten, Sensorkopplungen, gespeicherte WLANs und lokale Backups gelöscht. Sentero-Version, Box-ID und Systemsoftware bleiben erhalten. Nutzen Sie diese Funktion nur, wenn die Box neu eingerichtet werden soll.



## 9. Kurze Checklisten

### Ersteinrichtung

- ☐ Box steht stabil und hat Strom.
- ☐ LAN verbunden oder Setup-WLAN erreichbar.
- ☐ Erstes Benutzerkonto angelegt.
- ☐ Profil und Räume gespeichert.
- ☐ Mindestens ein Sensor eingerichtet.
- ☐ Mindestens ein Kontakt hinterlegt.
- ☐ Benachrichtigungskanal getestet.
- ☐ Rauchmelder geprüft, falls vorhanden.

### Regelmäßige Prüfung

- ☐ Dashboard kurz ansehen.
- ☐ Sensoren auf Batterie und Erreichbarkeit prüfen.
- ☐ Testnachricht senden, wenn längere Zeit keine Meldung kam.
- ☐ Updates prüfen.

### Bei Wohnungswechsel oder Neuvergabe

- ☐ Werkseinstellungen ausführen.
- ☐ Box nach Neustart neu verbinden.
- ☐ Profil, Räume, Sensoren und Kontakte neu einrichten.

---

### Support-Notizen

Halten Sie bei Rückfragen die Sentero-Version, den Netzwerkstatus und den angezeigten Systemzustand bereit. Diese Informationen finden Sie unter Einstellungen -> System.