
MBR Monitor 1/2:

หน้าต่างแสดงสถานะเครื่องจักร (MBR Process)

ส่วนที่ 1 แจ้งเตือน Part Mismatch เมื่อพบ Lot No. ผ่าน Tag RFID งานที่มี Part No. ไม่ตรงกับ Machine No.

ส่วนที่ 2 แจ้งเตือน Parts Running Low เมื่อ Integrated Reader ที่เครื่องจักรอ่าน Tag RFID แล้วพบว่ามีจำนวนชิ้นงานต่ำกว่า 2,000 pcs

ส่วนที่ 3 ตารางแสดงรายละเอียด รายชื่อเครื่องจักรที่รับงานต่ำกว่าที่กำหนด



MBR Monitor 2/2:

แสดงสถานะการทำงานปกติเมื่อเครื่องจักรทั้งหมดทำงานถูกต้องตามเงื่อนไข และไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงสถานะ Machine Running Normal

