
Management Login :

หน้าต่างยืนยันตัวตนสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อจัดการระบบหลังบ้าน ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์และตั้งค่าการทำงานต่างๆ ของระบบ RFID Washing




Management (Reader Config):

หน้าต่างสำหรับตรวจสอบสถานะและตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์อ่าน (Integrated Reader)

ส่วนที่ 1 การจัดการ Reader (Reader Configuration) ตรวจสอบสถานะ เพิ่ม, ลบ, แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์อ่านและสั่ง Restart Reader ได้ สามารถกำหนดรายละเอียด เช่น Port, IP Address, Type Process, ระยะการสแกน (Power), จุดติดตั้งอุปกรณ์ (Location) และยอดขั้นต่ำ (MinQTY)

ส่วนที่ 2 การจัดการตำแหน่ง (Location Ports) เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนดจุดปฏิบัติงาน และควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งานของแต่ละจุด (ป้องกันปัญหา Concurrent Users)




Management (Users):

หน้า Users สำหรับเพิ่ม Admin ในการเข้าถึงระบบหลังบ้าน

ส่วนที่ 1 เพิ่มผู้ดูแลระบบ (Add User) โดยการกรอก Employee ID, ชื่อ, รหัสผ่าน และกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

ส่วนที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อ (User List) ตารางแสดงรายชื่อผู้ดูแลระบบ




Management (Master Tray):

หน้า Master Tray สำหรับตั้งค่าและคำนวณ Max Lot Size ตาม Part No.

ส่วนที่ 1 กำหนดจำนวนชิ้นงาน (Add Part) ระบุ Part No. และตั้งค่าสัดส่วนบรรจุ (Pcs/Stc × Stc/Tray) เพื่อใช้คำนวณ

ส่วนที่ 2 ตารางข้อมูลหลัก (Master Tray) แสดงรายการ Part No. ทั้งหมด สามารถลบและแก้ไขข้อมูลได้

ส่วนที่ 3 Export / Import ข้อมูลผ่าน Excel ดาวน์โหลด Template เพื่อจัดเตรียมข้อมูล และ Import เข้าสู่ระบบได้ครั้งละจำนวนมาก



Management (Master Process):

หน้า Master Process สำหรับเพิ่มชื่อและรหัสของ Process ในการนำมาแสดงผล

ส่วนที่ 1 เพิ่มกระบวนการเข้าสู่ระบบ (Add Process) โดยกำหนดรหัสกระบวนการ (Process Code) และชื่อกระบวนการ (Process Name)

ส่วนที่ 2 ตารางข้อมูลหลัก (Process List) แสดงรายการของกระบวนการทั้งหมด สามารถลบและแก้ไขข้อมูลได้

