

# 신처 2. Electronic Noise & LTI Systems

↗ 관련 과목	
↗ 관련 시험/과제	
<b>&gt;</b> 강의 일자	
늘 상태	정리중
❷ 강의자료	

#### 1. Electronic Noise

# (1) Johnson Noise

- = thermal noise
- def ) 저항에서 발생하는 열에 의한 voltage 또는 current noise

$$V_J = \sqrt{4kTRB}$$
 [V] ,  $I_J = \sqrt{4kTB/R}$  [A]

k : 볼츠만상수  $(1.38 imes10^{-23} ext{ J/K})$ 

T : 온도 [K]

R: 저항 [ohms]

B : bandwidth (=주파수대역)

- 가장 많이 접함. 굉장히 없애기 힘듦.
- 저항, 주파수대역, 온도가 높을수록 높음.
  - \* 원래 아날로그 신호는 주파수 대역이 무한이지만 디지털 신호처리할 때 사용되는 data는 analog filter에 의해서 band limit 되어있음.

## (2) Shot Noise

• def ) diode(pn junction)에서 발생하는 current fluctuations(파동)에 의한 current noise

$$I_S = \sqrt{2qI_dB}$$
 [A]

q : 전자의 charge ( $1.662 imes 10^{-19}$  C)


 $I_d$  : baseline semiconductor current


## → White Noise & Relative Noise

- def ) a random signal with a flat power spectral density
  - \* random signal이므로 측정할 때마다 달라짐.
- the signal contains equal power within a fixed bandwidth at any center frequency.
- Johnson noise와 shot noise가 이에 해당
- 전 주파수 대역에서 발생하므로 이 noise가 발생하는 bandwidth를 특정할 수 없음.  $\rightarrow$  "relative noise"라는 개념 사용
- relative noise : bandwidth(B)가 1.0Hz일 때 발생하는 noise
- Johnson noise의 relative noise specification 단위 :  $V/\sqrt{Hz}$ ,  $A/\sqrt{Hz}$
- ullet shot noise의 relative noise specification 단위 :  $A/\sqrt{Hz}$

## (3) Flicker Noise (= 1/f Noise)


- 낮은 주파수 영역에서 거의 모든 전자소자에 발생하는 noise
- flicker noise의 amplitude는 주파수에 반비례함. (1/f noise라고도 불리는 이유)
- 200Hz 이하의 주파수에서 이 noise가 dominant함. 거의 linear하게 감소하다가 200Hz 이상부터 사라짐.






## (4) Burst Noise

- = popcorn noise, impulse noise, bi-stable noise
- *def* ) semiconductor에서 발생하며, 갑자기 수 milliseconds 동안 offset voltage에 step-like shift가 나타나는 noise (= 갑자기 신호가 팍 튀는 것)
- amplitude range : 1 mV ~ 수백 mV
- amplifier가 한 observation period 동안 초당 여러 번의 pop을 보이다가 이후 popless 상태가 될 것임. 이 때 관찰 가능함.



#### → Effect of Flicker and Burst Noises

- 아래 예시는 실제 교수님이 학위논문 쓰실 때 측정하신 신호
- flicker noise는 낮은 주파수에서만 dominant하게 나타나므로 HPF(High Pass Filter)를 사용해 걸러낼 수 있음. (white noise는 못 거름)
- 파란색(raw signal) → HPF → 빨간색



# Signal-to-Noise Ratio (SNR)

• def) the ratio of signal to noise, both measured in RMS (root-mean-squared) amplitude


- 대부분의 waveform에는 signal과 noise가 섞여있음. SNR은 waveform에서 signal의 RMS amplitude가 noise의 amplitude에 비해 상 대적으로 얼마나 큰 지를 나타내는 값임.
- system의 성능을 나타내거나 filter를 설계할 때 사용함. SNR이 클수록 신호가 잘 보이는 것이므로 좋음.
- 주로 데시벨(dB) 단위로 표현되며, 정의는 아래와 같음.

$$SNR = 20 \times \log_{10} \left( \frac{Signal_{RMS}}{Noise_{RMS}} \right) \qquad f_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} |f(t)|^2 dt}$$

[유도] 
$$SNR=rac{S_{RMS}^2}{N_{RMS}^2}=10\,log_{10}(rac{P_{signal}}{P_{noise}})^2=20\,log_{10}rac{P_S}{P_N}$$
 (S, N: amplitude, P: power)

power와 amplitude를 헷갈리지 말 것!

#### • [Example] Effect of different SNR values



## **▼** Characteristics of Noise

## **▼** Central Limit Theorem

#### **▼** Ensemble Averaging

#### **▼** —SUMMARY—

- transducer나 전자 소자들에서 발생하며, 신호와 항상 함께 측정됨.
- 대표적으로 아래의 4가지 종류가 있음.
  - Johnson Noise: 저항의 열에 의해 전 주파수에서 발생. white noise. 가장 많이 보이며 없애기 힘듦.
  - Shot Noise: diode의 current fluctuations에 의해 전 주파수에서 발생. white noise.
  - Flicker Noise: 낮은 주파수에서 전자소자에 발생. HPF로 걸러냄.
  - Burst Noise: semiconductor에서 발생. 갑자기 신호가 팍 튀는 것.
- 신호 처리에서 가장 중요한 것은 이러한 noise를 최대한 제거하는 것이다.
- SNR부터 요약

## 2. Linear Time Invariant (LTI) Systems 🛨

## **▼ LTI Systems**

## **▼ Impulse Response**

- **▼** Convolution ★
- **▼** Causal vs. Non-causal Systems
- **▼** Stability & Causality in LTI Systems
- **▼** —SUMMARY—