

آموزش پروگرم کردن AVR و شرح کامل فیوزبیت های آن

> گرد آورنده: محسدی کمان کری

www.kamangari.blogfa.com


www.ir-micro.com



مقدمه:

در این مقاله قصد داریم نحوه ی ایجاد پروژه ، تولید فایل هگز و پروگرم کردن میکروکنترولر AVR را با نرم افزار Codevision آموزش دهیم . سپس بطور کامل ، فیوزبیت های AVR را شرح خواهیم داد .

هنگامی که وارد محیط نرم افزار Codevision می شویم ، با صفحه ای به شکل زیر روبرو هستیم . البته در شکل زیر بعضی از قسمتهای مهم و پرکاربرد و حتی پنجره های زیر منوی آنها نیز نمایش داده شده است که در ادامه تک تک آنها را شرح می دهیم .



پس از آشنایی اجمالی با محیط نرم افزار ، نوبت به ایجاد یک پروژه جدید می رسد که مراحل آن در صفحات بعدی توضیح داده شده است .

در ابتدا وارد محیط نرم افزار CodeVision AVR شده و از منوی File ، گزینه ی New را انتخاب می کنیم . (یا از ابزار استاندارد Windows که به شکل زیر است ، گزینه ی New را انتخاب می کنیم .)



پس از انتخاب گزینه ی New ، پنجره ای به شکل زیر باز می شود که ما در اینجا گزینه ی Project را انتخاب می کنیم .





در این جا پنجره ی دیگری باز می شود و سوالی را مبنی بر استفاده و یا عدم استفاده از قابلیت ویژه ی نرم افزار که Codewizard نام دارد ، مطرح می کند که معمولاً اکثر کاربران به آن پاسخ مثبت می دهند . زیرا برنامه نویسی را ساده تر کرده و حجم کدنویسی را کاهش می دهد . پس ، در پنجره ی زیر گزینه ی Yes را کلیک می کنیم .



در پنجره ی جدید ایجاد شده ، که همان پنجره ی Codewizard است ، تنظیمات لازم را انجام می دهیم . در این پنجره می توانیم ورودی و یا خروجی بودن پورتها ، نوع چیپ و فرکانس کاری آن را تعیین کرده و در صورت نیاز ، تایمرها یا کانترها ، وقفه ها ، ADC ، SPI ، LCD ، پورت سریال و ... را فعال کنیم .

در اینجا لازم میدانم که در مورد پورتها توضیح مختصری را ارائه کنم . می دانیم که پورتهای میکرو در دو حالت OUT یا IN تا IN یا IN ترار می دهیم . اما در جلوی هر کدام از آنها ، گزینه ی دیگری نیز وجود دارد . مثلاً اگر پورت را در حالت IN قرار دهیم ، گزینه های IN تعنی IN IN تنا IN تنا IN تا IN






پس از اتمام تنظیمات Codewizard ، گزینه ی File خود پنجره ی Codewizard را کلیک کرده و گزینه ی سی از اتمام تنظیمات Generate, Save and Exit را انتخاب می کنیم . در این جا ، نام پروژه را در آدرس دلخواه و در سه مرحله وارد می کنیم تا پروژه ی ما Save گردد .


منظور از سه مرحله ، این است که پنجره ی اول نامِ C Compiler files(*.c) را از کاربر می گیرد و پس از ذخیره کردن آن ، بلافاصله پنجره ی دیگری باز شده و نامِ Project files(*.prj) و در مرحله ی آخر ، نامِ ذخیره کردن آن ، بلافاصله پنجره ی دیگری باز شده و نامِ CodewizardAVR project files(*.cwp) را از کاربر سوال می کند . لازم به ذکر است که برای جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی بهتر است نام هر سه فایل یکسان باشد .

با انجام مراحل فوق ، Codewizard AVR کدهای برنامه را تولید کرده و در برنامه ی اصلی قرار می دهد و آن را باز می نماید . علاوه بر کدها ، توضیحاتی (Comment) نیز به متن برنامه اضافه می کند تا فهم برنامه برای کاربر ساده تر گردد . حال می بایست برنامه ی خود را در قسمتی که با عنوان Place your code here/
مشخص شده است ، وارد کنیم .

پس از وارد کردن و تایپ برنامه ، نوبت به کامپایل برنامه و تولید کد هگز آن می رسد . برای این منظور ابتدا باید از صحت و درستی برنامه مطمئن شویم . چون اگر برنامه مشکل ساختاری داشته باشد ، نرم افزار برای آگاهی ما ، EROR می دهد . این EROR ها و پیغام های مشابه دیگر ، در پایین صفحه قابل رویت هستند که در شکل کلی صفحه ی نرم افزار مشخص شده است . لذا گزینه ی را کلیک می کنیم تا برنامه کامپایل شود . در پنجره ای که باز می شود ، اطلاعاتی در مورد چیپ ، مقدار فضای حافظه نظیر Stack ، و از همه مهمتر تعداد حدم و و یغام ها داده می شود . در صورت داشتن خطا در برنامه ، با کمک گرفتن از پنجره ی پیغام ها در پایین صفحه – که منشأ خطا را نشان می دهد - برنامه را اصلاح می کنیم .

پس از اصلاح برنامه و یا در صورت نداشتن هرگونه خطا ، گزینه ی گو را در بالای صفحه کلیک می کنیم تا فایل کد هگز ایجاد شود . به این ترتیب ، مهمترین مرحله از یک پروژه که همان تولید فایل هگز است ، بطور کامل انجام شد . دو شکل زیر ، پنجره هایی را که در زمان کلیک کردن دو گزینه ی و گو نینه ی نمایش داده می شوند را نشان می دهد .





پنجره ی مربوط به


پنجره ی مربوط به 🛂

هم اکنون باید فایل کد هگز را در آی سی بریزیم . به عبارتی باید میکرو را پروگرم کنیم . برای این منظور ، ضمن اتصال پروگرمر به پورت پرینتر (پارالل یا موازی) ، تغذیه ی ۵ ولت را نیز به آی سی میکرو اعمال می کنیم . سپس از منوی Setting گزینه ی Programmer را انتخاب می کنیم . در پنجره ای که ایجاد می شود ، نوع پروگرمر (STK200+/300 یا STK500/AVRISP یا ...) و شماره ی پورت پاراللی را که به پروگرمر متصل است ، را مطابق شکل های زیر انتخاب می کنیم .






پس از OK کردن پنجره ی مربوط به Programmer setting ، گزینه ی آرا انتخاب می کنیم . (یا مطابق شکل زیر، به منوی Tools رفته و گزینه ی Tools رفته و گزینه ی




در این هنگام پنجره ای باز می شود که در شکل زیر، اجزای آن مشخص شده است . لازم به ذکر است که نوع چیپ یا فرکانس کریستال باید با مقادیر انتخابی در برنامه (Codewizard) یکسان باشد .



WWW.KAMANGARI.BLOGFA.COM

این پنجره دارای منوهای Program ، Edit ، File و ... می باشد که در شکل های جداگانه ای ، گزینه های آن مشخص شده اند .


حال از منوی Program همین پنجره ، گزینه ی Erase chip را انتخاب می کنیم . عملکرد این گزینه این است که برنامه ی قبلی را از میکرو پاک کرده و آن را برای پروگرم کردن مجدد آماده می کند .




WWW.KAMANGARI.BLOGFA.COM

سپس از منوی File گزینه ی Load flash را انتخاب نموده و آدرس فایل هگز را به آن می دهیم .

(لازم به ذکر است که اگر برنامه را همین الان در محیط برنامه نویسی Codevision بنویسیم و بخواهیم آن را در میکرو پروگرم کنیم ، نرم افزار بطور اتوماتیک آدرس فایل هگز برنامه را انتخاب می کند و نیازی به انجام این مرحله نیست؛ ولی اگر بخواهیم فایل هگز دیگری را در میکرو پروگرم کنیم ، باید از همین قسمت ، فایل هگز را آدرس دهی نمائیم .)



در مرحله ی آخر ، از منوی Program گزینه ی Flash را انتخاب می کنیم تا میکرو پروگرم شود .



WWW.KAMANGARI.BLOGFA.COM


تذكر:


اگر در حین مراحل پروگرم کردن ، متوجه EROR ی شُدید ، روی گزینه ی NO کلیک کرده و مراحل گفته شده را مجدداً تکرار نمائید تا میکرو بدون هیچ EROR ی پروگرم شود .


در انتها پروگرمر را از مدار جدا می کنیم تا به عملکرد میکرو در مدار خللی وارد نشود . هم اکنون میکرو برای کار در مدار آماده می باشد .


توجه:

در صفحات بعدی ، زیرمنوهای پنجره ی Chip Programmer در ۵ شکل کاملاً مجزا بصورت تصویری (متن در تصویر) آورده شده است تا کاربران با گزینه های آن آشنا شده و بتوانند در هنگام پروگرم کردن ، بر حسب نیاز خود از آنها استفاده کنند .









🦠 CodeVisionAVR Chi	p Programmer - Kanda Systems STK20 🔀				
File Edit Program Read	d Compare Help				
Chip: ATmega16 FLASH rogram All Reset Chip					
Chip Clock: 4.000000 MHz					
واحد مقایسه برنامه قرار گرفته بر روی حافظه هابرای صحت EEPROM					
Start: 0 h End: 871 h Start: 0 h End: 1FF h					
Checksum: 1A4Ah Checksum: FE00h					
Chip Programming Option FLASH Lock Bits No Protection Programming dis Programming and Boot Lock Bit 0 B01=1 B02=1 B01=0 B02=1 B01=0 B02=0	Program Fuse Bit(s): CKSEL0=0				
C B01=1 B02=0	○ B11=1 B12=0 ☐ JTAGEN=0 OCDEN=0				
Check Signature	☐ Check Erasure ☐ Preserve EEPROM ☐ Verify				

WWW.KAMANGARI.BLOGFA.COM

فيوزبيت ها:

فیوز بیت ها بخشی از حافظه ی Flash می باشند که با برنامه ریزی کردن آن ها یک سری امکانات در اختیار کاربر قرار می گیرد و علاوه بر این که بهره گیری از آنها بسیار مفید و قابل توجه است، می تواند بسیار دردسرساز هم باشد . به این دلیل که برخی از کاربران ، بویژه آنهایی که مبتدی و تازه کار هستند ، با تنظیمات فیوزبیت ها مشکل دارند و از عملکرد آنها اطلاع درستی ندارند .

در AVR حداکثر سه بایت برای فیوز بیت ها در نظر گرفته شده است ، که عبارتند از :

۱. بایت بالای فیوزبیت

۲. بایت پایین فیوزبیت

۳. فیوزبیت های توسعه یافته

اسامی این فیوزبیت ها در جدول زیر گردآوری شده است:

فيوزبيت	فيوزبيت	فيوزبيت	فيوزبيت
DWEN	STU	EESAVE	CKSEL03
M103C	RSTDISBL	JTAGEN	BODEN
M161C	WDTON	OCDEN	BODLEVEL
S8535C	CKDIV8	SPIEN	BOOTRST
S8515C	CKOUT	CKOPT	BOOTSZ0
	SELFPRGEN	SUT01	BOOTSZ1

نكته:

فيوزبيت ها با Erase كردن حافظه ى Flash (يعنى Erase chip) از بين نمى روند ؛ در حالى كه لاك بيت ها فيوزبيت ها با Erase كردن ، پاك مى شوند .

* همانطور که گفته شد تنظیمات اصلی AVR توسط فیوز بیت ها انجام می شود . تعداد و نام فیوزبیت ها در سری های مختلف AVR تقریباً با هم برابر است (البته با کمی تغییرات جزئی) . در این بخش قصد داریم تمام فیوزبیت های موجود در AVR را توضیح دهیم .

جدول فوق تقریباً تمامی فیوزبیت های موجود در AVR ها را نشان می دهد . لازم به ذکر است که با توجه به میکروکنترولر مورد نظر ، ممکن است فقط تعدادی از این فیوزبیت ها در آن بکار رفته باشد .

نكته مهم:

در فیوزبیت ها ، " 0 " به معنای برنامه ریزی شدن و " 1 " به معنای برنامه ریزی نشدن فیوزبیت می باشد . مثلاً اگر بخواهیم یک فیوزبیت را در محیط CodeVision فعال کنیم ، باید مربع کوچک کنار آن فیوزبیت را تیک بزنیم . لازم به یادآوری است که تیک زدن فیوزبیت به معنای صفر کردن (فعال کردن) آن می باشد .

فيوزبيت هاى CKSEL3..0:

این فیوزبیت ها برای انتخاب منبع تولید پالس ساعت استفاده می شوند که کاربر می تواند به کمک همین فیوزبیت ها ، منبع تولید پالس ساعت مورد نیاز خود را انتخاب کند . جدول زیر ، نحوه ی این انتخاب را نشان می دهد :

Device Clocking Option	CKSEL30	
External Crystal/Ceramic Resonator	1111-1010	
External Low-frequency Crystal	1001	
External RC Oscillator	1000-0101	
Calibrated Internal RC Oscillator	0100-0001	
External Clock	0000	

نکته ي مهم و کاربردي:

اگر به فیوزبیت های یک میکروی نو و سالم ، کاری نداشته باشیم ، با کلاک داخلی خود که به مقدار 1 MHZ می باشد ، در مدار کار می کند . ولی اگر بخواهیم میکرو با کریستال خارجی یا ... کار کند ، باید مطابق جدول فوق ، فیوزبیت های CKSEL3..2 را تنظیم کنیم . لازم به ذکر است که چون اکثر کاربران مبتدی با پروگرمر 5 STK200+/300 کار می کنند ، با تنظیم این فیوزبیتها مشکل دارند . فرض کنید فیوزبیت های یک میکرو را در حالت کریستال خارجی تنظیم کرده ایم . حال اگر بخواهیم فیوزبیت های آن را تغییر دهیم یا برنامه ی دیگری را در میکرو پروگرم کنیم ، باید در هنگام پروگرم کردن ، یک کریستال خارجی نیز علاوه بر تغذیه به میکرو اعمال کنیم تا نرم افزار ، میکرو را بشناسد و سپس برنامه یا فیوزبیتها را تغییر دهیم . وگرنه نه تنها میکرو پروگرم نمی شود ، بلکه حتی نرم افزار نیز نمی تواند میکرو را بشناسد! این مهمترین و شایعترین مشکل کاربرانِ AVR با فیوزبیت ها است .

فيوزبيت BODEN:

این فیوزبیت برای فعال کردن واحد BROWN-OUT استفاده می شود که مربوط به بازنشانی (Reset) می باشد . به عبارت دیگر در برخی از AVR ها یک مدار آشکارساز BROWN-OUT داخلی وجود دارد . این باشد . به عبارت دیگر در برخی از AVR ها یک مدار آشکارساز در صورت فعال بودن در طول عملکرد AVR ، سطح ولتاژ منبع تغذیه (VCC) را با یک ولتاژ مرجع داخلی (VBOT) مقایسه می کند و در صورتی که سطح VCC به بیش از سطح ولتاژ مرجع (+VBOT) افزایش یابد ، تایمر تأخیر وارد عمل شده و تأخیری به اندازه ی Time Out ایجاد می کند و پس از آن ، میکروکنترولر از آدرس بردار RESET شروع به اجرای برنامه می کند . برای فعال کردن آشکارساز -BROWN استفاده می گردد .

فيوز بيت BODLEVEL:

این فیوزبیت اگر برنامه ریزی نشده باشد ، در صورتی که ولتاژ تغذیه پایه VCC از مقدار VCC ولت کمتر شود ، میکروکنترولر در حالت RESET قرار می گیرد .و در صورت برنامه ریزی شدن ، میکروکنترولر با ولتاژ کمتر از VCC ولت در حالت VCC قرار می گیرد . VCC ولت در حالت VCC قرار می گیرد . VCC قرار به ذکر است که در برخی از میکروکنترولرها مانند VCC ولت و گیرد . VCC ولت ، فیوزبیت های VCC ولت و و VCC ولت و VCC ولت و و و و VCC ولت و و و و و كر و و و و و و كر و و و

فيوزبيت BOOTRST:

این فیوزبیت برای انتخاب بردار RESET استفاده می شود و در حالت پیش فرض برنامه ریزی نشده است .

: BOOTSZ0 & BOOTSZ1 فيوزبيت

این دو فیوزبیت برای انتخاب مقدار فضای حافظه BOOT مورد استفاده قرار می گیرند .

می دانیم که حافظه ی FLASH به دو بخش برنامه ی کاربردی و BOOT تقسیم می شود که البته بعضی از AVR ها فقط دارای حافظه ی کاربردی می باشند . در میکروکنترولر هایی که فقط دارای حافظه ی کاربردی می

باشند ، برنامه از طریق پروگرمر بر روی حافظه قرار می گیرد و در طول اجرای برنامه به هیچ عنوان نمی توان در حافظه برنامه اطلاعاتی نوشت . حال به کمک تکه برنامه ای به نام BOOT LOADER که در بخش 2WIRE ،SPI ،USART و ... برنامه قرار می گیرد ، می توان برنامه ی جدید یا اطلاعاتی را از طریق رابط های 2WIRE ،SPI ،USART و ... دریافت نمود و در بخش حافظه برنامه کاربردی قرار داد .

فيوزبيت EESAVE:

در صورت برنامه ریزی شدن این فیوزبیت به هنگام ERASE کردن میکروکنترولر ، حافظه ی EEPROM داخلی پاک نمی شود .

فيوزبيت JTAGEN:

این فیوزبیت برای فعال کردن رابط JTAG می باشد و به صورت پیش فرض برنامه ریزی شده است . لازم به ذکر است که در صورت برنامه ریزی شدن این فیوزبیت ، پایه های پورت JTAG دیگر به عنوان I/O معمولی به کار گرفته نمی شوند . رابط JTAG که مخفف JTAG که مخفف JTAG می باشد ، برای تست ، برنامه ریزی و عیب یابی آی سی های دیجیتال (مطابق استاندارد IEEE 1149.1) به کار می رود . از قابلیت های این رابط می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- ۱. برنامه ریزی حافظه EEPROM، Flash ، فیوزبیت ها ، بیت های قفل با سرعت بالا
- ۲. دارای قابلیت اشکال زدایی کلیه قسمت های داخلی شامل تمام واحدهای جانبی داخلی ، RAM داخلی و خارجی ، رجیستر های داخلی ،شمارنده ی برنامه ، حافظه های Flash و EEPROM
 - ٣. دستورالعمل توقف BREAK) AVR) روى جريان اجراى برنامه و اجراى مرحله به مرحله برنامه

نکته ی مهم و کاربردی:

اگر از پورت C بخواهیم به عنوان I/O استفاده کنیم ، باید فیوزبیت I/O را که بطور پیش فرض فعال است ، I/O عیر فعال کنیم . چون I/O پین I/O بین I/O بین I/O و I/O که مثلاً در I/O که مثلاً در I/O بین I/O بین I/O بین I/O باید بصورت I/O برنامه ریزی شوند .

فيوزبيت OCDEN:

این فیوزبیت در صورت برنامه ریزی شدن (OCDEN=0) به همراه فیوز JTAGEN برای سیستم عیب یابی داخل مداری استفاده می شود .

فيوزبيت SPIEN:

این فیوزبیت برای فعال کردن قابلیت برنامه ریزی از طریق رابط SPI قابل استفاده و در حالت پیش فرض برنامه ریزی شده است .

فيوزبيت CKOPT:

این فیوزبیت برای انتخاب پالس ساعت نوسان ساز استفاده می شود .

هنگامی که فیوزبیت CKOPT برنامه ریزی می شود ، فرکانس خروجی نوسان ساز دارای محدوده ی وسیع و دامنه ثابت ولتاژ در خروجی خواهد بود . این حالت برای زمانی که از میکرو کنترولر در محیط پر نویز استفاده می شود ، مناسب است . همچنین در این حالت می توان از پایه ی خروجی XTAL2 برای فعال کردن بافر پالس ساعت میکروکنترولرهای دیگر نیز استفاده کرد .

هنگامی که فیوزبیت CKOPT برنامه ریزی نشده باشد ، دامنه فرکانس نوسان ساز محدود تر خواهد شد و دیگر نمی توان از پایه ی XTAL2 به منظور فعال کردن بافر پالس ساعت میکروکنترولرهای دیگر استفاده نمود . در صورت استفاده از رزوناتور سرامیکی ، اگر فیوزبیت CKOPT برنامه ریزی شود ، فرکانس نوسان ساز حداکثر 16MHZ خواهد بود .

خازن های C1 و C2 که به عنوان خازن های بالانس یا نویز گیر شناخته می شوند ، دارای مقدار یکسانی بوده و مقدار آن به فرکانس کریستال مورد استفاده بستگی دارد و مطابق جدول زیر انتخاب می شود .

СКОРТ	CKSEL31	Frequency Range	Recommended
		(MHZ)	Range for c1 & c2
1	101	0.4 - 0.9	-
1	110	0.9 - 3.0	12 - 22
1	111	0.3 - 8.0	12 - 22
0	101,110,111	1.0≤	12 - 22

فيوزبيت SUT0..1 :

این دو فیوزبیت برای تعیین زمان Start Up بکار می روند . در برخی از میکروکنترولرها نام این فیوزبیت STU می باشد .

فيوزبيت RSTDISBL:

با برنامه ریزی این فیوزبیت پایه Reset خارجی میکرو غیر فعال می شود و دیگر میکرو بازنشانی خارجی نخواهد شد و می توان از آن پایه به عنوان ورودی معمولی استفاده کرد . لازم به ذکر است که در صورت برنامه ریزی این فیوزبیت دیگر نمی توان میکرو را توسط پروگرمر ISP که مخفف In System Programming است ، برنامه ریزی کرد .

فيوزبيت WDTON:

با برنامه ریزی کردن این فیوزبیت ، تایمر نگهبان همیشه روشن می ماند .

فيوزبيت CKDIV8:

این فیوزبیت که در بعضی از میکروکنترولرها مانند ATMEGA 162 وجود دارد ، در صورت برنامه ریزی شدن فرکانس پالس ساعت سیستم را بر هشت تقسیم می کند .

فيوزبيت CKOUT:

این فیوزبیت که در بعضی از میکروکنترولرها مانند ATMEGA 162 وجود دارد ، در صورت برنامه ریزی شدن پالس ساعت سیستم را بر روی پایه PORTB.0 فعال خواهد کرد و می توان از آن به عنوان پالس ساعت برای دیگر قسمتهای مدار استفاده کرد .

فيوزبيت SELFPRGEN:

این فیوزبیت که در میکروکنترولرهای ATMEGA 48/88/168 وجود دارد ، در صورت برنامه ریزی شدن ، میکرو می تواند به بخش BOOT از حافظه برنامه رفته و خودش را برنامه ریزی کند .

فيوزبيت DWEN:

با برنامه ریزی این فیوزبیت سیستم عیب یابی داخل مداری فعال می شود .

فيوزبيت M103C:

این فیوزبیت در میکروکنترولرهایی که مشابه با میکروکنترولر ATMEGA 103 هستند ، وجود دارد و در صورت برنامه ریزی شدن آن ، میکرو مشابه ATMEGA 103 فعالیت خواهد کرد .

فيوزبيت S8535C ، M161C و S8515C:

این فیوزبیت ها مشابه فیوزبیت M103C می باشند با این تفاوت که میکروکنترولر به ترتیب مشابه ، AT90S8535 ، ATMEGA 16

کاری از:

kamangari@gmail.com : محسدی کمان کری

WWW.KAMANGARI.BLOGFA.COM
WWW.IR-MICRO.COM