## به نام خدا



# آزمایشگاه طراحی سیستمهای دیجیتال

گزارش کار سوم توصیف جریان داده

دانشكده مهندسي كامپيوتر

دانشگاه صنعتی شریف

بهار ۱۴۰۱

### استاد:

عليرضا اجلالي

دستيار آموزشي:

سحر رضاقلي

گروه:

هيربد بهنام

99171777

على نظري

991.79.1

عرفان مجيبي

991-04-4


	فهرست
<b>Y</b>	مقدمه
r *	گزارش آزمایش بخش ۱ . طراحی یک انکوباتور
A	نتجه گيري

### مقدمه

در این آزمایش میخواهیم واحد کنترلی یک انکوباتور incubator طراحی کنیم که به یک فن و گرم و کننده با توجه به دما دستور دهد که روشن یا خاموش شوند. در صورتی که فن روشن بود باید دورموتور آن را نیز تنظیم کنیم.

سنسور حرارتی هر دقیقه دما را از محیط دریافت میکند ولی مدار در لبهی بالاروندهی کلاک به فن و گرمکننده فرمانهای مورد نیاز را میفرستد.

حالتهای مختلف سرد کننده و گرم کننده و سرعت فن را میتوانید در نمودار زیر مشاهده کنید:



# گزارش آزمایش بخش ۱. طراحی یک انکوباتور

کد این آزمایش در زیر آمده است:

```
module Incubator (
      input clk,
      input reset,
      input signed [7:0] T,
      output heater_on,
      output cooler_on,
      output [3:0] cooler_rps
8);
      reg [1:0] main_state;
      reg [1:0] cooler_rps_state;
10
      reg [1:0] next_main_state;
      reg [1:0] next_cooler_rps_state;
      // Just like the chart in lab page
      assign cooler_on = (main_state == 2);
      assign heater_on = (main_state == 3);
      // Cooler rps is zero when it's off
16
      assign cooler_rps = cooler_rps_state == 0 ? 4'd0 : (cooler_rps_state
      == 1 ? 4'd4 : (cooler_rps_state == 2 ? 4'd6 : 4'd8));
      // Watch for temperature change
18
      always @(T or main_state or cooler_rps_state) begin
19
          next_main_state <= main_state;</pre>
          // Check main state to decide the next state
21
          if (main_state == 1) begin
              if (T < 15)
                   next_main_state <= 2'd3;</pre>
              else if (T > 35)
                   next_main_state <= 2'd2;</pre>
          end else if (main_state == 2) begin
              if (T < 25)
28
                   next_main_state <= 2'd1;</pre>
29
          end else if (main_state == 3) begin
               if (T > 30)
31
                   next_main_state <= 2'd1;</pre>
          end
          // Check the fan state
34
          next_cooler_rps_state <= cooler_rps_state;</pre>
35
          // Nothing to do if cooler is not on
```

```
if (next_main_state != 2) begin
               next_cooler_rps_state <= 0; // zero is out</pre>
           end else begin
               if (cooler_rps_state == 0) begin
                    if (T > 35)
41
                        next_cooler_rps_state <= 2'd1;</pre>
               end else if (cooler_rps_state == 1) begin
                    if (T > 40)
                        next_cooler_rps_state <= 2'd2;</pre>
                    else if (T < 25)
                        next_cooler_rps_state <= 2'd0;</pre>
               end else if (cooler_rps_state == 2) begin
                    if (T > 45)
                         next_cooler_rps_state <= 2'd3;</pre>
50
                    else if (T < 35)
                        next_cooler_rps_state <= 2'd1;</pre>
               end else if (cooler_rps_state == 3) begin
                    if (T < 40)
                        next_cooler_rps_state <= 2'd2;</pre>
                end
56
           end
      end
58
      // Wait for clock to assign the states
59
      always @(posedge clk) begin
60
           if (reset) begin
               main state <= 2'b1;</pre>
62
               cooler_rps_state <= 2'b0;</pre>
63
           end else begin
               main_state <= next_main_state;</pre>
65
                cooler_rps_state <= next_cooler_rps_state;</pre>
66
           end
      end
69 endmodule
```

حال به شرح کد میپردازیم. در ابتدا ماژول Incubator را با ورودی و خروجیهای زیر تعریف میکنیم:

- clk کلاک مدار. در هر کلاک state مدار مشخص می شود.
- reset: در صورتی که ۱ باشد مدار ریست می شود. در ابتدا باید مدار را قبل از کار ریست کرد.
  - T: دما به صورت یک عدد ۸ بیتی مکمل دو علامت دار
  - heater\_on: در صورتی که این سیگنال یک باشد باید گرمکن را روشن کرد.
  - cooler\_on: در صورتی که این سیگنال یک باشد باید فن خنککن را روشن کرد.

• cooler\_rps: عددی که این خروجی نشان میدهد دور موتور خنک کن است. دقت کنید که زمانی که فن خاموش است این عدد برابر ۱۰ است. همچنین از آنجا که حداکثر عدد حاصل ۸ است، این عدد ۴ بیتی در نظر گرفته شده است.

حال باید به روشی حالت در حال حاضر مدار را ذخیره کنیم. برای این کار از متغیر main\_state استفاده شده است که عدد ذخیره شده در آن دقیقا حالت مدار در نمودار کشیده شده در دستور آزمایش را نشان می دهد. این عدد بین ۱ تا ۳ است پس به دو بیت برای ذخیره سازی آن نیاز داریم. دقت کنید زمانی که مدار را ریست می کنیم مقدار این متغیر را برابر ۱ قرار می دهیم. همچنین متغیر دیگه ای داریم به اسم next\_main\_state این متغیر نشان می دهد در کلاک بعدی باید مقدار main\_state چه باشد. این مقدار را در زمانی که دما عوض می شود و یا main\_state عوض می شود دوباره حساب کرد که در ادامه به صورت مفصل توضیح داده می شود.

همچنین دو متغیر دیگر cooler\_rps\_state و next\_cooler\_rps\_state نیز وجود دارند که کار مشابه main\_state و mata\_main\_state همچنین دو متغیر دیگر انجام می دهد ولی برای نمودار مربوط به سرعت فن.

حال بلاکهای always را بررسی میکنیم. اولین بلاک همان بلاکی است که قرار است استیتهای بعدی را تعیین کنیم. این بلاک را زمانی که دما عوض می شود یا زمانی که main\_state یا main\_state عوض می شود اجرا میکنیم. دلیل اینکه روی cooler\_rps\_state یا نز اجرا میکنیم این است که تغییر این متغیرها به منزلهی کلاک است. فقط دقت کنید که بعد از کلاک این متغیرها عوض می شود پس این بلاک بعد از کلاک اجرا می شود. در ابتدای این بلاک وضعیت حالت بعدی main\_state که بعد از کلاک اجرا می شود. در ابتدای این بلاک وضعیت حالت بعدی تعلی و دما انجام می دهیم. دقت کنید که قبل از شروع حالت بندی حالت بعدی را مساوی حالت حال قرار می دهیم چرا که ممکن است که اصلا لازم به تغییر حالت بعدی نباشد! در ادامه برای تعیین حالت سرعت فن نیز در ابتدا مقدار فعلی فن را برابر با مقدار فن در کلاک بعدی قرار می دهیم برای زمانی که نیازی به تغییر نداشته باشیم. حال در صورتی که حالت بعدی، حالتی بود که نیازی به فن نبود، حالت فعلی فن حالت بعدی را مشخص می کنیم.

### نستىنچ

حال برای ماژول مذکور تست کیس مینویسیم. این تست کیسها را در ابتدا به صورت هاردکد شده در کد قرار می دهیم و در ادامه به صورت رندوم درجه حرارت را تولید میکنیم. دقت کنید که بین زمان تغییر درجه حرارت اجازه می دهیم که بیش از یک کلاک مدار بخورد چرا که اگر درجه حرارت به عنوان مثال از به به ۶۰ تغییر ناگهانی کند، مدار به بیش از یک کلاک نیاز دارد که state خود را به state درست تغییر دهد (در ابتدا به حالت همه چی خاموش می رود و سپس به حالت فن روشن می رود و سپس دور موتور تنظیم می شود.)

تست کیس ما در زیر آمده است:

```
include "incubator.v"
module IncubatorTest;

reg clk;
reg reset;
reg signed [7:0] temperature;
wire heater_on;
wire cooler_on;
wire [3:0] fan_speed;
integer i;

Incubator incubator(clk, reset, temperature, heater_on, cooler_on, fan_speed);
initial clk = 1'b1;
always #5 clk= ~clk;
```

```
initial begin
          reset = 1'b1;
          temperature = 0;
          #10;
18
          // Simple tests
          reset = 1'b0;
          temperature = 0;
          #60;
          temperature = 10;
          #60;
24
          temperature = 20;
          #60;
          temperature = 50;
          #60;
          temperature = 30;
          #60;
30
          for (i = 0; i < 10; i = i + 1) begin</pre>
               temperature = ($urandom % 70) - 10;
               #60;
          end
          $stop;
      end
37 endmodule
```


و نتیجهی آن نیز در عکس زیر آمده است:

Wave - Default	,		1,2		1.5				1,2		12		+ a ×
<b>\$</b> 1 →	Msgs												
// /IncubatorTest/clk 1 // IncubatorTest/reset 1		www	mm	mm	h	$\mathcal{L}$	mm	h	mm	mm	mm	$\mathcal{M}$	<u> </u>
/IncubatorTest/tem 0 /IncubatorTest/hea St0		0	(10	( 20	<u>) 50</u>		30	() 38	) -6	( 16	),-2		23
// /IncubatorTest/cool St0 // /IncubatorTest/fan 0		0				(4 (6 (8	(6)(4		χο				

در تست بنچ، ابتدا مدار را ریست می کنیم و دما را بر روی صفر تنظیم می کنیم. پس در کلاک بعد در حالت S3 می رویم و heater روشن می شود. سپس با افزایش دما به ۵۰، تغییری در حالت رخ نمی دهد و heater روشن می ماند. سپس با افزایش دما به ۵۰، در ابتدا به حالت ۱ می رویم و فن را روشن می کنیم. همچنین دقت کنید که سرعت فن تا ۱۳۶۶ بالا می رود. سپس دما به ۳۰ درجه افت می کند و سرعت فن کم می شود. (ولی خاموش نمی شود.) از اینجا به بعد وارد درجه حرارتهای رندوم می شویم. با توجه به نمودار داده شده در دستور کار می توان از صحت درست کار کردن مدار اطمینان حاصل کرد.

### سنتز

سنتز را به کمک Quartus انجام می دهیم. دقت کنید که خط include را باید از فایل تست بنچ برداشت و سپس شروع به سنتز کرد. نتیجهی سنتز در عکس زیر آمدهاست که همان طور که مشاهده می شود مشکلی ندارد:



### نتیجهگیری

در این آزمایش توانستیم مدار ترتیبی واحد کنترلی یک انکوباتور را طراحی کنیم. نکتهای که در طراحی این مدار وجود دارد این است که نمیتوانیم در یک کلاک بیش از یک state پیاپی عوض کنیم و حتما در صورت نیاز باید چند کلاک بگذرد.