#### به نام خدا

# طرح پیشنهادی «دستور کار آزمایشگاه مدارهای منطقی»

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

#### ۱- مقدمه

این دستور کار بر مبنای دستور کار فعلی آزمایشگاه مدار منطقی که در پاییز ۱۳۸۸ توسط دکتر حسین اسدی بازنگری شده است و با هدف افزایش قابلیت اجرای آزمایشها در محیط شبیهسازی پروتئوس تهیه شده است.

#### عناوین آزمایشها، عبارتند از:

- آزمایش اول: آشنایی با محیطهای شبیهسازی
  - آزمایش دوم: شیفترجیسترها
    - آزمایش سوم: شمارندهها
- آزمایش چهارم: یک مدار کنترلکننده ساده (تایمر ماشین لباسشویی)
  - آزمایش پنجم: آشنایی با ALU
  - آزمایش ششم: طراحی یک برد مدار چاپی (PCB)

زمان انجام این آزمایش، طبق جدول زمانبندی زیر میباشد.

جدول  $\, 1 - \,$ زمانبندی انجام آزمایشها

نمره	مهلت	عنوان آزمايش	ردیف
		آشنایی با محیطهای شبیهسازی	١
		شيفترجيسترها	٢
		شمارندهها	٣
200	7 روز	یک مدار کنترلکننده ساده	۴
		آشنایی با ALU	۵
		طراحی یک برد مدار چاپی	۶
		(PCB)	

## ۴- آزمایش چهارم: مدار کنترلکننده

هدف از این آزمایش، ساخت یک مدار کنترلکننده ساده با کمک ASM Chart است. این آزمایش را به کمک Proteus بسازید.

### ۱-۴- تایمر یک ماشین لباسشویی

تایمر یک ماشین لباسشویی با مشخصات زیر طراحی کنید.

#### سیگنالهای ورودی:

کلیدهای دوحالته شروع (Start)، باز و بسته بودن شیر آب (Valve)، باز و بسته بودن در ماشین لباس شویی (Door)، انتخاب برنامه شستوشو با آب گرم یا سرد (Function) و جلوگیری از حالت چرخش تند (no spin).

یک کلید از نوع push-button برای بازگرداندن مدار به حالت اولیه (Reset).

یک مولد پالس برای ورودی clock.

## سیگنالهای خروجی:

آبگیری (Fill) گرم کردن آب (Heat)، شستوشو (Wash)، تخلیه آب (Drain)، خشک کردن (Dry) و خاتمه (Finish)

#### طرز کار:

با زدن کلید شروع کار ماشین لباسشویی آغاز میشود، به شرط آنکه شیر آب باز و در ماشین لباسشویی بسته و برنامه شستوشو مشخص باشد.

این ماشین، دو برنامه شستوشو با آب گرم و شستوشو با آب سرد دارد که با تغییر وضعیت یک کلید مشخص می شود.

در برنامه شستوشو با آب سرد، عملیات آبگیری، شستوشو، تخلیه و خشککردن به ترتیب در زمانهای T1، T3، T3 و T5 ثانیه انجام میشود. اگر سیگنال no spin فعال بود عملیات خشک کردن 0 ثانیه طول خواهد کشید.

در برنامه شستوشو با آب گرم، عملیات آبگیری، گرمکردن آب، شستوشو، تخلیه و خشککردن به ترتیب در زمانهای T4، T3، T2 و T5 ثانیه انجام می شود. اگر سیگنال no spin فعال بود عملیات خشک کردن 0 ثانیه طول خواهد کشید.

در پایان هر دو برنامه شستوشو، خروجی خاتمه (Finish) فعال می شود و مدار در همان وضعیت باقی می ماند تا زمانی که کلید Reset فشرده شود و تایمر به حالت اولیه برگردد.

# زمانهای T1، T4 و T5 را ۳ پالس ساعت و زمانهای T2 و T3 را ۴ پالس ساعت فرض کنید.

توجه :

فرمت ارسال فایل ها به شکل زیر و در قالب یک فایل زیپ باشد (لطفا به زبان فارسی و دقیقا به شکل زیر نام گذاری کنید - از چپ به راست) :

[[ شماره دانشجویی - نام و نام خانوادگی - شماره آزمایش ]]