嵌入式系统设计与实例开发 一基于ARM微处理器与实时操作系统 第二讲基本概念及设计方法

华北电力大学 控制与计算机工程学院 李东江副教授

本节提要




- 2 嵌入式系统软件基础
 - 3 嵌入式操作系统
 - 4 嵌入式系统设计方法


嵌入式系统硬件基础

- 冯·诺依曼体系结构和哈佛体系结构
- CISC与RISC
- ●IP 核
- 流水线
- 存储器系统

冯·诺依曼体系结构模型



哈佛体系结构



CISC和RISC

CISC: 复杂指令集 (Complex Instruction Set Computer)

具有大量的指令和寻址方式

8/2原则:80%的程序只使用20%的指令

大多数程序只使用少量的指令就能够运行。


RISC: 精简指令集 (Reduced Instruction Set Computer)

在通道中只包含最有用的指令

确保数据通道快速执行每一条指令

使CPU硬件结构设计变得更为简单

CISC与RISC的数据通道



CISC的背景和特点

- 背景:存储资源紧缺, 强调编译优化
- 增强指令功能,设置一些功能复杂的指令,把一些原来由 软件实现的、常用的功能改用硬件的(微程序)指令系统 来实现
- 为节省存储空间,强调高代码密度,指令格式不固定,指 令可长可短,操作数可多可少
- 寻址方式复杂多样,操作数可来自寄存器,也可来自存储器
- 采用微程序控制,执行每条指令均需完成一个微指令序列 (微程序)
- CPI > 5,指令越复杂,CPI越大。

CISC的主要缺点

- 指令使用频度不均衡。
 - 高频度使用的指令占据了绝大部分的执行时间,扩充的复杂指令往往是低频度指令。
- 大量复杂指令的控制逻辑不规整,不适于VLSI工艺
 - VLSI的出现,使单芯片处理机希望采用规整的硬联逻辑实现,而不希望用微程序,因为微程序的使用反而制约了速度提高。(微码的存控速度比CPU慢5-10倍)。
- 软硬功能分配
 - ●复杂指令增加硬件的复杂度,使指令执行周期大大加长 ,直接访存次数增多,降低了CPU性能。
- 不利于先进指令级并行技术的采用
 - •流水线技术

RISC基本设计思想

- 減小CPI: CPUtime=Instr_Count * CPI * Clock_cycle
- ●精简指令集:保留最基本的,去掉复杂、使用频度不高的指令
- 采用Load/Store结构,有助于减少指令格式,统一存储器访问方式
- 采用硬接线控制代替微程序控制

典型的高性能RISC处理器

- SUN公司的SPARC(1987)
- MIPS公司的SGI:MIPS(1986)
- HP公司的PA-RISC,
- IBM, Motorola公司的PowerPC
- DEC、Compac公司的Alpha AXP
- IBM的RS6000(1990)第一台Superscalar RISC机

CISC与RISC的对比

类别	CISC	RISC
指令系统	指令数量很多	较少,通常少于100
执行时间	有些指令执行时间很长,如整块的存储器内容拷贝;或将多个寄存器的内容拷贝到存贮器	没有较长执行时间的指令
编码长度	编码长度可变,1-15字节	编码长度固定,通常为4个字节
寻址方式	寻址方式多样	简单寻址
操作	可以对存储器和寄存器进行 算术和逻辑操作	只能对寄存器对行算术和逻辑 操作,Load/Store体系结构
编译	难以用优化编译器生成高效 的目标代码程序	采用优化编译技术,生成高效 的目标代码程序

小实验1

```
for (i = 0; i < 10000; ++i)
/* 各种算术运算操作 */
```

实验平台: 桌面Intel Pentium4, 带硬件浮点支持

Operator	Time	Operator	Time	
+ (int)	1	+ (double)	5	
* (int)	5	* (double)	5	
/ (int)	12	/ (double)	10	
<<(int)	2	sin	48	

小实验2

实验平台: 400MHz Intel PXA250 Xscale(ARM)处理器

Operator	Time	Operator	Time
+ (int)	1	+ (double)	140
* (int)	1	* (double)	110
/ (int)	7	/ (double)	220
<<(int)	1	sin	3300

知识产权核(IP核, intellectual property)

- 知识产权(IP) 电路或核是设计好并经过验证的集成电路 功能单元
- IP复用意味着设计代价降低(时间,价格)
- IP核的类别:
 - 微处理器微处理器: ARM, PowerPC;
 - 存储器存储器: RAM, memory controller;
 - 外设: PCI, DMA controller;
 - 多媒体处理: MPEG/JPEG;
 - encoder/decoder;
 - 数字信号处理器(DSP)
 - 通信: Ethernet controller, router,

IP核的种类

- Soft Cores("code")(软核)
 - HDL语言描述
 - 灵活度高,可修改
 - 与工艺独立,可根据具体的加工工艺重新综合;
 - IP很难保护
- Firm cores("code+structure")(固核)
 - 逻辑综合后的描述
 - 与工艺相关
- Hard cores("physical")(硬核)
 - 物理综合后的描述
 - 准备流片
 - 包含工艺相关的布局和时序信息
 - IP很容易保护
 - 多数的处理器和存储器

IP核的商业模型

三种模式

- 一、计者提供设计和工具的许可证
 - DSP Group (Pine and Oak Cores), 3Soft, ARM
 - 提供包括HDL在内的模拟模型,工具或仿真器
 - 使用者负责设计制造


二、核厂商设计并制造集成电路芯片

- TI, Motorola, Lucent
- VLSI, SSI, Cirrus, Adaptec


三、核厂商卖核,负责为客户设计并制造芯片

LSI logic, TI, Lucent


ARM的IP核



固化宏单元(硬核) ARM920T ARM7TDMI ARM720T ARM1022E



可综合内核(软核) ARM926EJ-S ARM7TDMI-S ARM1026EJ-S



测试芯片 ARM10200E

流水线技术

流水线技术: 几个指令可以并行执行


- ·提高了CPU的运行效率
- •内部信息流要求通畅流动

Add	取指	译码	执行add			
Sub		取指	译码	执行sub		
Cmp			取指	译码	执行cmp	
						→
]	时间					

19

指令流水线—以ARM为例

- 为增加处理器指令流的速度, ARM7 系列使用3级流水线.
 - 允许多个操作同时处理,比逐条指令执行要快。




PC指向正被取指的指令,而非正在执行的指令

最佳流水线

周期 3 5 6 4 操作 Decode **ADD Execute Fetch SUB Fetch** Decode **Execute** Decode **Execute Fetch** MOV **Execute Fetch** Decode **AND Execute** Decode **Fetch ORR Fetch Execute** Decode **EOR Fetch** Decode **CMP Fetch RSB**

- 该例中用6个时钟周期执行了6条指令
- 所有的操作都在寄存器中(单周期执行)
- 指令周期数 (CPI) = 1

LDR 流水线举例



- 该例中,用6周期执行了4条指令
- 指令周期数 (CPI) = 1.5


分支流水线举例

周期					1	2	3	4	5
地址	操作								
0x8000	BL	F	etch	Decode	Execute	Linkret	Adjust		
0x8004	X			Fetch	Decode				
0x8008	XX				Fetch				
0x8FEC	ADD	_				Fetch	Decode	Execute	
0x8FF0	SUB						Fetch	Decode	Execute
0x8FF4	MOV	_						Fetch	Decode
UXOFF4	IVIOV								Fetch

- 流水线被阻断
- 注意:内核运行在ARM状态

超标量执行

超标量执行:超标量CPU采用多条流水线结构




高速缓存(CACHE)

1、为什么采用高速缓存


微处理器的时钟频率比内存速度提高快得多,高速缓存可以提高内存的平均性能。

2、高速缓存的工作原理


高速缓存是一种小型、快速的存储器,它保存部分主存内容的 拷贝。




常见的嵌入式处理器结构



总线和总线桥



存储器系统的层次结构



存储器系统

RAM: 随机存取存储器, SRAM: 静态随机存储器,

DRAM: 动态随机存储器

- 1) SRAM比DRAM快
- 2) SRAM比DRAM耗电多
- 3) DRAM存储密度比SRAM高得多
- 4) DRM需要周期性刷新

ROM: 只读存储器

FLASH: 闪存

NOR技术

- NOR技术闪速存储器是最早出现的Flash Memory,目前 仍是多数供应商支持的技术架构,它源于传统的EPROM器 件。
- 与其它Flash Memory技术相比,具有可靠性高、随机读 取速度快的优势,但擦除和写的速度较NAND慢。
- 在擦除和编程操作较少而直接执行代码的场合,尤其是代码(指令)存储的应用中广泛使用。
- 由于NOR技术Flash Memory的擦除和编程速度较慢,而 块尺寸又较大,因此擦除和编程操作所花费的时间很长, 在纯数据存储和文件存储的应用中,NOR技术显得力不从

心。


NAND技术

- NAND技术 Flash Memory具有以下特点:
 - 以页为单位进行读和编程操作,1页为256或512字节;以块为单位进行擦除操作,1块为4K、8K或16K字节。具有快编程和快擦除的功能,其块擦除时间是2ms;而NOR技术的块擦除时间达到几百ms。
 - ◆数据、地址采用同一总线,实现串行读取。随机读取速度慢且 不能按字节随机编程。
 - 芯片尺寸小,引脚少,是位成本(bit cost)最低的固态存储器, 突破了每兆字节0.1元的价格限制。
 - 芯片包含有失效块,其数目最大可达到3~35块(取决于存储器密度)。失效块不会影响有效块的性能,但设计者需要将失效块在地址映射表中屏蔽起来。
- 基于NAND的存储器可以取代硬盘或其它块设备。

输入输出接口

- **•I/O**
- •A/D, D/A
- ●键盘
- •LCD
- ●存储器接口
- ●设备接口

本节提要



- 2 嵌入式系统软件基础
 - 3 嵌入式操作系统
 - 4 嵌入式系统设计方法

嵌入式软件体系结构

• 无操作系统的情形

- ✓ 在嵌入式系统的发展初期,由于硬件的配置比较低,对于是否有系统软件的支持,要求还不是很强烈。在那个阶段,嵌入式软件的设计主要是以应用为核心,应用软件直接建立在硬件上,没有专门的操作系统。
- 有操作系统的情形

无操作系统的情形

- 循环轮询系统: (Polling Loop)
 - 最简单的软件结构,程序依次检查系统的每个 输入条件,一旦条件成立就进行相应的处理。


```
Initialize();
while(1) {
    if(condition_1) action_1();
    if(condition_2) action_2();
    .....
    if(condition_n) acition_n();
}
```

● 事件驱动系统: (Event-Driven system)


- 事件驱动系统是能对外部事件直接响应的系统。它包括前后台、实时多任务、多处理器等, 是嵌入式实时系统的主要形式。
- 应用程序是一个无限循环,循环中调用相应的函数完成相应操作,这部分可以看成后台行为(background)。中断服务程序处理异步事件,这部分可看成前台行为(foreground)。
- 后台也可以叫做任务级,前台也叫中断级。

例如,很多基于微处理器的产品采用前后台系统设计,如微波炉、电话机、玩具等。从省电的角度出发,平时微处理器处在停机状态,所有的事都靠中断服务来完成

前后台系统(后台循环、前台中断)



有操作系统的情形



设备驱动程序

• 为什么要有设备驱动程序?

嵌入式硬件设备本身无法工作,需要软件来 驱动,如初始化、控制、数据读写等。

• 什么是设备驱动程序?

直接与硬件打交道、对硬件进行控制和管理的软件。

在一个嵌入式系统中,设备驱动程序是必不可少的。

设备驱动程序的主要功能

- 硬件启动(Startup): 在开机上电或重启的时候,对硬件进行初始化;
- 硬件关闭 (Shutdown): 把硬件配置成关机状态;
- 硬件停用 (Disable) : 暂停使用硬件;
- 硬件启用 (Enable) : 重新启用硬件;
- 硬件读操作 (Read): 从硬件中读取数据;
- 硬件写操作 (Write) : 往硬件中写数据;

•

嵌入式操作系统

- 嵌入式操作系统包括嵌入式内核、嵌入 式TCP/IP网络系统、嵌入式文件系统、 嵌入式GUI系统和电源管理等部分;
- 嵌入式内核是基础和核心,其他部分要根据嵌入式系统的需要来确定。

嵌入式中间件

- 中间件 (Middleware): 在OS内核、设备驱动程序和应用软件之外的所有系统软件;
- 中间件的基本思路:把原本属于应用软件层的一些通用的功能模块抽取出来,形成独立的一层软件,从而为运行在其上的各个应用软件提供一个灵活、安全、移植性好、相互通信、协同工作的平台;
- 优点:实现软件的可重用,降低应用软件的复杂性,降低开发成本。

嵌入式C程序设计

"which of the following programming languages have you used for embedded systems in the last 12 months"

C 81%
 Assembly 70%
 C++ 39%
 Visual Basic 16%
 Java 7%

Source: "ESP: A 10-year retrospective", Embedded Systems Programming, November, 1998

嵌入式软件的目标

- 函数必须正确;
- 源代码简洁、可读性好、可维护;
- 实时性要求较高的代码能够运行得足够快;
- 目标代码小且高效。
- 总之, 要优化对以下三种资源的使用:
 - 执行时间;
 - 存储空间;
 - 开发/维护时间。

数据类型与运算符

(1) 宏定义

宏定义:用一个指定的标识符来代表一个字符串。

#define 标识符 字符串

如: #define PI 3.1415926, 其作用是指定用标识符PI来代替"3.1415926"这个字符串, 在编译预处理时, 将程序中出现的所有PI都用"3.1415926"代替。

宏定义的基本思想是:一次定义,多次使用。其优点是:

- 可以用简短的标识符来代替长的数据,减少需要输入的字符数;
- 用易于理解的标识符来代替那些不太好记的具体的数据,便于程序的理解和维护;
- 有利于程序的修改和升级,当这个数据需要修改时,只需改动宏定义之处即可。

```
if (myMoney > 80.0)
不用
          myShoes ++;
此法
          myMoney = myMoney - 80.0;
        #define COST OF SHOES 80.0
        if(myMoney > COST_OF_SHOES)
          myShoes ++;
          myMoney = myMoney - COST_OF_SHOES;
```

(2) const常量

- ▶ 常量数据:整数(12)、字符('a')、字符串("hello")和实数(3.14)等;
- ➤ 以变量的形式来定义的一个量,并且通过使用关键字const,来表明这个变量的 值不能被改变。如: const int x = 1。

(3) 算术运算

整数的算术运算 带有硬件支持的浮点运算 用软件来实现的浮点运算

最快 较慢 非常慢

结论:

- 尽量使用整数 (char、short、int和long) 的加 法和减法;
- 如果没有硬件支持,尽量避免使用乘法;
- 尽量避免使用除法;
- 如果没有硬件支持,尽量避免使用浮点数;
- 数学库函数使用得越少越好。

(4) 位运算

C语言有很多位操作运算符:

- & 与操作;
- 」 或操作;
- ^ 异或操作;
- ~ 取反操作;
- >> 右移操作;
- << 左移操作。

分支语句

```
if (a == 1)
    ant();
else if (a == 2)
    bar();
else if (a == 3)
    cee();
else if (a == 4)
    due();
else if (a == 5)
    eat();
else if (a == 6)
    foo();
```


```
switch (a)
  case 1: ant(); break;
  case 2: bar(); break;
  case 3: cee(); break;
  case 4: due(); break;
  case 5: eat(); break;
  case 6: foo(); break;
```

Any Differences?

结论:

- 假设a的取值个数为n,对于if-then-else语句,时间复杂度为O(n),而对于switch语句,时间复杂度为O(1);
- · 如果n的值较小, 两种语句均可;
- · 如果n的值较大,则switch语句更佳。





函数的使用模式

操作系统 代码 内存分布状况 堆 动态分配 栈帧2 栈 自动分配 栈帧1 全局变量区域 静态分配 全局变量

主函数的执行过程

```
int z;
void main()
    int x, y;
    x = 1;
    y = 2;
    z = x + y;
```

```
main()
{ ... }
```

x = 1

程序

栈帧(main)

全局变量区域

控制流与数据流

控制流:程序当前执行位置的流向;

数据流: 函数调用发生及结束时, 数据在

函数之间流转的过程。

函数调用过程

当一个函数被调用时:

- 1. 在内存的栈空间当中为其分配一个栈帧,用来 存放该函数的形参和局部变量;
- 2. 把实参变量的值复制到相应的形参变量;
- 3. 控制转移到该函数的起始位置;
- 4. 该函数开始执行;
- 5. 控制流和返回值返回到函数调用点。

控制流的变化

```
void main()
  double x, y, z;
  y = 6.0;
  x = Area(y/3.0);
  z = 3.4 * Area(7.88);
```

```
/* 给定半径,计算一个圆的面积 */
double Area(double r)
{
    return(3.14 * r * r);
}
```

一个简单的例子

```
Times2(int value);
int
main ()
       int number;
       printf("请输入一个整数:");
       scanf("%d", &number);
     → printf("该数的两倍是: %d", Times2(number));
int Times2(int value)
       return(2 * value);
```

main

number

3

```
int Times2(int value);
main ()
       int number;
       printf("请输入一个整数:");
       scanf("%d", &number);
       printf("该数的两倍是: %d", Times2(number));
int Times2(int value)
       return(2 * value);
```

main Times2也得到一个栈帧, number 3 value

```
int Times2(int value);
main ()
       int number;
       printf("请输入一个整数:");
       scanf("%d", &number);
       printf("该数的两倍是: %d", Times2(number));
   Times2(int value)
int
       return(2 * value);
```

main "值传递",把实参的值 number Times2 传给形参。 value 3

```
int Times2(int value);
main ()
       int number:
       printf("请输入一个整数:");
       scanf("%d", &number);
       printf("该数的两倍是: %d", Times2(number));
    Times2(int value)
int
       return(2 * value);
```

Times2

value

3

把Times2的栈帧叠在主函数的栈帧之上,说明在执行Times2函数时,主函数中的变量是不可见的。

```
int Times2(int value);
main ()
       int number:
       printf("请输入一个整数:");
       scanf("%d", &number);
       printf("该数的两倍是: %d", Times2(number));
    Times2(int value)
int
       return(2 * value);
```

main

number

3

Times2函数的返回值被放在函数的调用位置上,然后,分配给Times2函数的堆栈区域被释放。

变量的存储与作用域

```
/* 全局变量,固定地址,其他源文件可见 */
int global static;
/* 静态全局变量,固定地址,但只在本文件中可见 */
static int file static;
/* 函数参数: 位于栈帧当中, 动态创建, 动态释放 */
int foo(int auto param)
 /*静态局部变量,固定地址,只在本函数中可见 */
 static int func static;
 /* 普通局部变量,位于栈帧当中,只在本函数可见 */
 int auto i, auto a[10];
 /* 动态申请的内存空间, 位于堆当中 */
 double *auto d = malloc(sizeof(double)*5);
 return auto i;
```

可重入函数-1

可以被一个以上的任务调用,而不必担心数据的破坏。 可重入型函数任何时候都可以被中断,一段时间以后又可 以运行,而相应数据不会丢失。可重入型函数只使用局部 变量,即变量保存在CPU寄存器或栈中。

```
一个不可重入型函数的例子
int temp;
void swap(int *x, int *y)
{
   temp = *x;
   *x = *y;
   *y = temp;
}
```

可重入函数-2


一个可重入型函数的例子

```
void swap(int *x, int *y)
   int temp;
   temp = *x;
   *x = *y;
   *y = temp;
```


不可重入函数被中断破坏

LOW PRIORITY TASK

HIGH PRIORITY TASK



本节提要



- 2 嵌入式系统软件基础
 - 3 嵌入式操作系统
 - 4 嵌入式系统设计方法

嵌入式操作系统概述

An Embedded Operating System (EOS)

is

an Operating System (OS) in an Embedded System environment.

Being an OS means...

- 系统软硬件资源的管理者:
 - ☺ 进程管理
 - ☺ 存储管理
 - ◎ I/O设备管理
 - ② 文件管理

Being an EOS means....

- 完成某一项或有限项功能,非通用型;
- 在性能和实时性方面可能有严格限制;
- 能源、成本和可靠性通常是影响设计的 重要因素;
- 占有资源少,适合在有限存储空间运行;
- 系统功能可针对需求进行裁剪、调整, 以便满足最终产品的设计要求。

按响应时间分类...

■ 嵌入式实时操作系统


当事件/请求发生时,相应的任务应该 在规定的时间内完成;

■分时操作系统


基于公平性原则,各个进程分享处理器 ,获得大致相同的运行时间。当一个进 程在进行I/O操作时,交出处理器,让 其他进程运行。

■ 实时操作系统(RTOS)

- A real-time operating system (RTOS)
 is an operating system whose
 correctness includes its response time
 as well as its functional correctness.
- hard real time and soft real time



soft real time



hard real time

按软件结构分类...

- 单体结构(Monolithic Structure)
- 分层结构 (Layered Structure)
 Out of date...
- 微内核结构 (Microkernel Model)


单体结构

- 最常用的组织结构;
- 整个系统只有一个可 执行文件,包含所有 的操作系统组件;
- 系统的结构就是无结构,由一组函数组成,相互之间可以随意地调用。




分层结构

- 在分层结构(layered)中 ,一个操作系统被划分为 若干个层次(O..N),各 个层次之间的调用关系是 单向的,即某一层次上的 代码只能调用比它低层的 代码。
- 这种结构要求在每个层次 上都要提供一组API接口 函数,这就会带来额外的 开销



微内核结构

- ■操作系统内核只包含 最少的功能,如存储 管理和进程管理;
- 其他的操作系统组件 以中间件的形式存在 于内核之外;
- 设备驱动程序完全从 内核中剥离,独立成 为一层。



常见的嵌入式操作系统

- * VxWorks
- * Embedded Linux
- *uC/OS-II(重点)
- * WinCE
- *** PalmOS**
- **.**

WIND RIVER












多道程序技术

为了提高计算机系统中各种资源的利用率, 现代操作系统广泛采用多道程序技术(multiprogramming),使多个程序同时在系统中存 在并运行。



多道程序:





进程、线程和任务

在多道程序系统中,各个程序之间是并发执 行的,共享系统资源。CPU需要在各个运行 的程序之间来回地切换,这样的话,要想描 述这些多道的并发活动过程就变得很困难。 为此,操作系统设计者提出了进程的概念。

什么是进程?

A process = a program in execution

- 一个进程应该包括:
- 程序的代码;
- 程序的数据;
- PC中的值,用来指示下一条将运行的指令;
- 一组通用的寄存器的当前值,堆、栈;
- 一组系统资源(如打开的文件)

总之,进程包含了正在运行的一个程序的所有 状态信息。


Process \neq Program

- A program is C statements or commands 静态的;
- A process is program + running context 动态的.

```
main()
{
.....
}
A()
{
.....
}
PROGRAM
```

进程的特性

- 动态性:程序的运行状态在变,PC、寄存器、 堆和栈等;
- 独立性: 是一个独立的实体,是计算机系统资源的使用单位。每个进程都有"自己"的PC和内部状态,运行时独立于其他的进程(逻辑PC和物理PC);
- 并发性: 从宏观上看各进程是同时独立运行的



四个进程在并发地运行

什么是线程?

自从60年代提出进程概念以来,在操作系统中一直都是以进程作为独立运行的基本单位,直到80年代中期,人们又提出了更小的能独立运行的基本单位——线程。

Why线程?

【案例】编写一个MP3播放软件。核心功能 模块有三个: (1)从MP3音频文件当中读取 数据; (2)对数据进行解压缩; (3)把解 压缩后的音频数据播放出来。

单进程的实现方法

```
main()
         while(TRUE)
I/O
             Read();
CPU
             Decompress();
             Play();
     Read() { ... }
     Decompress() { ... }
     Play() { ... }
```

问题:

- •播放出来的声音能 否连贯?
- 各个函数之间不是 并发执行,影响资 源的使用效率;

多进程的实现方法

```
程序1
main()
  while(TRUE)
     Read();
Read() { ... }
```

```
程序2
main()
  while(TRUE)
    Decompress();
Decompress() { ... }
```

```
程序3
main()
  while(TRUE)
    Play();
Play() { ... }
```

问题: 进程之间如何通信, 共享数据?

怎么办?

需要提出一种新的实体,满足以下特性:

- (1) 实体之间可以并发地执行;
- (2) 实体之间共享相同的地址空间;

这种实体就是:线程(Thread)


什么是线程?

Thread:

- A sequential execution stream within a process;
- A thread of execution;
- 进程当中的一条执行流程。

从两个方面来理解进程:


- 从资源组合的角度:进程把一组相关的资源组合起来,构成了一个资源平台(环境),包括地址空间(代码段、数据段)、打开的文件等各种资源;
- 从运行的角度:代码在这个资源平台上的 一条执行流程(线程)。




进程 = 线程 + 资源平台

优点:

- 一个进程中可以同时存在多个线程;
- 各个线程之间可以并发地执行;
- 各个线程之间可以共享地址空间。



线程所需的资源



(本图摘自Silberschatz, Galvin and Gagne: "Operating System Concepts")


什么是任务?

在许多嵌入式操作系统当中,一般把能够独立运行的实体称为"任务" (Task),那么这里所说的任务到底是进程还是线程呢?

任务的实现

- ★ 在多道程序(多任务)的嵌入式操作系统中,任务之间的结构为层状结构,存在着父子关系;
- → 当嵌入式内核刚刚启动时,只有一个任务 存在,然后由该任务派生出所有其他的任 务。

任务的层次结构



任务的创建

- + 在嵌入式操作系统当中,任务的创建主要 有两种模型: fork/exec和spawn;
- + fork/exec: 符合IEEE/ISO POSIX 1003.1 标准, 先用fork系统调用创建与父任务完全相同的一份内存空间, 然后再用exec系统调用来移除父任务的内容, 并调入子任务的程序代码。优点: 允许继承;
- + spawn: 直接为子任务创建一个全新的地址空间,并装入其程序代码。

任务的描述

问题:如果让你来设计OS当中的任务机制,那么你将如何来描述一个任务?

描述任务的数据结构: 任务控制块

(Task Control Block, TCB) .

系统为每个任务都维护了一个TCB,用来保存与该任务有关的所有信息。

任务控制块的内容

- · 任务ID、任务的状态、任务的优先级;
- CPU上下文信息:通用寄存器的值、PC 寄存器的值、程序状态字、栈指针的值;
- 如果在该OS中,任务描述的是进程,则还应包括其他的一些内容,如段表地址、页表地址等存储管理方面的信息;根目录、文件描述字等文件管理方面的信息。

系统用TCB来描述任务的基本情况以及运行 变化的过程,TCB是任务存在的唯一标志。

任务的创建:为该任务生成一个TCB;

任务的终止:回收它的TCB;

任务的组织管理:通过对TCB的组织管理来实现。


任务的状态

任务的三种基本状态:

任务在生命结束前处于且仅处于三种基本状态之一不同系统设置的任务状态数目不同。


- 运行状态(Running): 任务占有CPU, 并在CPU上运行。处于此状态的任务数目小于等于CPU的数目;
- 就绪状态(Ready): 任务已经具备运行条件,但由于CPU忙暂时不能运行,只要分得CPU即可执行;
- 阻塞/等待状态(Blocked/Waiting): 任务因等待某种事件的发生而暂时不能运行(如I/O操作或任务同步),此时即使CPU空闲,该任务也不能运行。

任务的状态及其转换



- 1. 任务由于I/O操作 被阻塞;
- 2. 调度器选择了另一个任务;
- 3. 调度器选中该任务
- 4. 任务的I/O操作完成了。


两个任务的状态转换过程



状态队列

- 由操作系统来维护一组队列,用来表示系统当中所有任务的当前状态;
- 不同的状态分别用不同的队列来表示(运行队列、 就绪队列、各种类型的阻塞队列);
- 每个任务的TCB都根据它的状态加入到相应的队列 当中,当一个任务的状态发生变化时,它的TCB从 一个状态队列中脱离出来,加入到另外一个队列。

就绪队列和各种1/0队列



任务的调度

- + 在操作系统中,负责去做这个选择的那部分程序,称为调度程序或调度器 (scheduler);
- + 调度程序在决策过程中所采用的算法, 称为是调度算法;
- + 调度程序是CPU资源的管理者。

何时进行调度?

- 1. 当一个新的任务被创建时,是执行新任务还是继续执行父任务?
- 2. 当一个任务运行完毕时;
- 3. 当一个任务由于I/O、信号量或其他的某个原因被阻塞时;
- 4. 当一个I/O中断发生时,表明某个I/O操作已经完成,而等待该I/O操作的任务转入就绪状态;
- 5. 在分时系统中,当一个时钟中断发生时。

两种调度方式

- 營 不可抢占(non-preemptive)调度方式:一个进程若被选中就一直运行下去,直到它被阻塞(I/O,或正在等待其他进程),或主动地交出CPU。以上的情形1−3均可发生调度;
- ☞ 可抢占(preemptive)调度方式: 当一个进程在运行时,调度程序可以打断它。以上的情形1-5均可发生调度,另外,在其他一些情形下,如就绪队列中有新进程的优先级高于当前正运行的进程,也可能立即进行调度。

嵌入式调度算法的评价指标

- 响应时间(response time):调度器为一个就绪任务进行上下文切换的时间,以及任务在就绪队列中等待的时间;
- 周转时间(turnaround time): 一个任务从提交到完成所经历的时间;
- 调度开销(overhead):调度算法在执行时所需要的时间和空间开销;
- 公平(fairness):大致相当的两个进程所得到的 CPU时间也应是大致相同的,防止饥饿(starvation);
- ◎ 均衡:尽可能使整个系统的各部分(CPU、I/O)都 忙起来,提高系统资源的使用效率;
- 吞吐量(Throughput):单位时间内完成的任务数。


先来先服务调度算法

- ○先来先服务(First Come First Served, FCFS; First In First Out, FIFO):按照任务到达就绪队列的先后次序进行调度;
- ⊙不可抢占方式:当前任务占用CPU,直到执行 完或被阻塞,才让出CPU给另外一个任务;
- ○在任务被唤醒后(如I/O完成),并不立即恢复 执行,而是放在就绪队列的末尾;
- ○优点:简单、公平,易于理解也易于实现。 现实生活中应用广泛:排队。

FCFS算法的问题

平均周转时间取决于各任务到达的顺序,若短任务位于长任务之后,将增大平均周转时间。

例如,三个任务A、B、C的运行时间为24、3、3



短作业优先调度算法

- ◎ 短作业优先(Shortest Job First, SJF),设计目标是改进FCFS算法,减少平均周转时间;
- SJF算法要求任务在开始执行时预计执行时间, 对预计执行时间短的任务优先分派处理器;
- ⊙ 两种实现方案:
 - ,不可抢占方式:当前任务在运行时不会被打断,只有运行完毕或阻塞时,才让出CPU;
 - +可抢占方式:如果一个新的短任务到来,其运行时间小于当前正在运行任务的剩余时间,则抢占CPU运行,称为SRTF(Shortest Remaining Time First)。

● 可以证明:对于一组同时到达的任务,采用SJF 算法将得到一个最小的平均周转时间。

例如,考察4个任务A、B、C、D, 其运行时间分别为a、b、c、d




时间

A、B、C、D的周转时间分别为a、a+b、a+b+c和 a+b+c+d,因此平均周转时间为: (4a+3b+2c+d)/4 显然,当 $a \le b \le c \le d$ 时,平均周转时间最小。

时间片轮转调度算法

- 在时间片轮转算法(Round-Robin, RR)中,将 所有的就绪任务按照FCFS原则,排成一个队列;
- 每次调度时将处理器分派给队首任务,让其执行 一小段CPU时间(时间片,time slice);
- 在一个时间片结束时,如果任务还没有执行完的话,将发生时钟中断,在时钟中断中,调度程序将暂停当前任务的执行,并将其送到就绪队列的末尾,然后执行当前的队首任务;
- ⊙ 如果一个任务在它的时间片用完之前就已结束或被阻塞,那么立即让出CPU。



开始时,任务B位于队列之首,因此被调度执行。当它的时间片用完后,就把它送到就绪队列的末尾。同时,任务F成为新的队首,被调度运行。



Round robin, too....


时间片轮转法的特点

- 优点:
 - ⇒ 公平性:各个就绪任务平均地分配CPU的使用时间。假设有n个就绪任务,时间片大小为q,那么每个任务将得到1/n的CPU时间;
 - ⇒ 活动性:每个任务最多等待(n-1)q时间就能够 再次得到CPU去运行;
- ◎ 缺点: q的大小难以确定(一般在20-50ms)。
 - ⇒ q太大:退化为FCFS算法,进程在一个时间片内都执行完,响应时间长。如q=100ms;
 - □ q太小:每个任务都需要更多的时间片才能处理 完,任务切换次数增加,增大系统开销。如q=4ms

优先级调度算法


- □ 轮转法有一个缺省的前提,即各任务同等重要;
- □ "人人生而平等"? 恐怕不太现实!同样,并不是每个任务都同等重要,怎么办?分等级!
- □ 优先级算法(Priority Scheduling):给每个任务设置一个优先级,然后在所有就绪任务中选择优先级最高的那个任务去运行;
- □ SJF就是一个优先级算法,每个任务的优先级是它的CPU运行时间(时间越短,优先级越高);
- 分为可抢占和不可抢占两种方式,各任务优先级的确定方式可分为静态和动态两种。

可抢占方式



- 静态优先级方式:指在创建任务时即确定任务 的优先级,并保持不变到任务运行结束。
 - 缺点: 如果一直有高优先级的任务出现,则它们一直占用着CPU,而低优先级的任务"饥饿"。
- 动态优先级方式:指在创建任务时赋予给进程的优先级,在任务运行过程中可以动态改变,以便获得更好的调度性能。
 - 为防"饥饿",根据任务的等待时间调整优先级。在就绪队列中,等待时间延长则优先级提高,从而使优先级较低的任务在等待足够的时间后,其优先级提高到可被调度执行。

优先级类别




可以把进程按照不同的优先级别分组,然后在不同级别之间使用优先级算法,而在同一级别的各个进程之间使用时间片轮转法。

实时系统调度

- * 对于RTOS调度器来说,公平性并不重要。例如:如果老师给你布置了五个家庭作业,其中有一个作业必须在一个小时内完成,显然先做那个作业;
- + RTOS调度器的主要目标就是要使得每个 任务都必须在其最终时间期限(deadline)之 前完成。

优先级反转



- +大多数RTOS调度器都采用基于优先级的可抢占调度算法;
- + 但在具体实现上:
 - 如何设定各个任务的优先级?
 - 优先级是静态设置的还是动态可变的?
 - 算法的性能如何,能否满足实时要求?

任务模型(周期性任务)

- 启动时间r(i,j): 第i个任务的第j次执行的 开始时间;
- 时间期限Deadline, D(i): 第i个任务所允许的最大响应时间(从任务启动到运行结束所需的时间);
- 周期Period, P(i): 第i个任务的连续两次运行之间的最小时间间隔;
- · 执行时间Execution Time, E(i):对于第i个任务,当它所需要的资源都已具备时,它的执行所需要的最长时间。

单调速率调度算法

- + 单调速率调度(Rate Monotonic Scheduling, RMS) 算法;
- → RMS是一种静态优先级调度算法,也是最常用的一种确定任务优先级的算法;
- ◆ 思路:单位时间内任务被执行的次数越多,优 先级越高。即任务的周期越短,优先级越高。

例如:	周期	优先级
	10	1 (最高)
	12	2
	15	3
	20	4(最低)

- * RMS算法是一种最优算法:如果存在一种基于静态优先级的调度顺序,使得每个任务都能够在期限时间内完成,那么RMS算法总能找到一种可行的调度方案;
- + 对于一组任务,这种调度方案不一定存在;
- + 处理器的利用率: $U = \sum_{i} \frac{Ei}{Pi}$
 - 如果U > 1,则RMS调度方案不存在(处理器不可能一天工作25小时);
 - 如果 $U < n(2^{1/n}-1)$,n为任务的个数,则RMS 调度方案一定存在。

最早期限优先调度算法


- + 最早期限优先(Earliest Deadline First, EDF) 调度算法:
- + EDF是一种动态优先级调度算法,也是性能最好的一种调度算法;
- + 基本思路: 对时间期限最近的任务, 分配 最高的优先级。

任务间通信

- 任务间通信(Intertask Communication) : 任务之间为了协调工作,需要相互交换 数据和控制信息:
- 任务间通信的方式:
 - · 共享内存 (shared memory);
 - · 消息传递(message passing);
 - · 管道(pipe);
 - · 信号 (signal)。

共享内存

- ○各个任务共享它们地址空间当中的某些部分,即 共享内存。在此区域,可以任意读写和使用任意 的数据结构(缓冲区);
- ○一组任务向共享内存中写数据,另一组任务从中 读数据,通过此方式实现它们之间的信息交换。



消息传递

- 消息: 由若干数据位组成;
- 消息传递:任务之间通过发送和接收消息来交换 信息;
- 消息机制由OS来维护,包括定义寻址方式、认证协议、消息的大小等。一般提供两个操作:
 - send(), 发送一条消息;
 - receive(),接收一条消息。
- · 如果两个任务P和Q想要进行通信,它们需要
 - 在两者之间建立一个通信链路;
 - 使用send()和receive()交换信息。

直接通信


- 直接通信: 通信双方必须指明与之通信的对象。
 - send(P, message): 发送一条消息给任务P;
 - receive(Q, message): 从任务Q那里接收一条消息。如果没有收到消息,可以阻塞起来等待消息的到来,也可以立即返回;
- 通信双方之间存在一条通信链路
 - -通信链路是自动建立的,由OS来维护;
 - 每条链路只涉及两个任务,每对任务之间仅存在一条链路;
 - **-通信链路可以是单向或双向的。**

间接通信1

- 间接通信:通信时不必指明发送或接收的对象,而是通过共享的邮箱来发送和接收消息。
 - send(A, message): 发送一条消息给邮箱A;
 - receive(A, message): 从邮箱A接收一条消息。
- 间接通信的特点
 - 对于一对任务,只有当它们共享一个公共邮箱 时才能进行通信;
 - 一个邮箱可以被多个任务访问,每对任务也可以使用多个邮箱来通信;
 - **可以是单向或双向的。**

间接通信2

- 邮箱只能存放单条消息,其状态只有两种:空或 满。另一种间接通信机制是:消息队列。
- 消息队列与邮箱类似,但可以同时存放若干条消息,提供了一种任务间缓冲通信的方法。



管道 (pipe)

- ·管道通信由UNIX首创,由于其有效性,后来的一些系统相继引入了管道技术;
- 管道通信以文件系统为基础,所谓管道即连接两个任务之间的一个打开的共享文件,专用于任务之间的数据通信;
- •发送任务从管道的一端写入数据流,接收任务从管道的另一端按先进先出的顺序读出数据流;
- ·管道的读写操作即为文件操作fwrite/fread,数据流的长度和格式没有限制。

信号(signal)

- •信号(异步信号)是任务的一个标识,表明某个 异步事件已经发生了,该事件可能来自于外部 (如其他的任务、硬件或定时器),也可能来自 于内部(如执行指令出错);
- ·信号机制用于任务与任务之间、任务与中断服务程序ISR之间的异步操作,异步信号被任务(或ISR)用来通知其他任务某个事件的出现;
- 当任务收到一个信号后,将暂停执行其自身的代码,转而去运行相应的信号处理程序。

信号与中断

- 相同点
 - 具有中断性;
 - 有相应的处理程序;
 - 可以屏蔽响应;
- 不同点
 - 中断由硬件或特定的指令产生,信号由系统调用产生;
 - 中断触发后,硬件会根据中断向量找到相应的处理程序 去执行;信号通过发送信号的系统调用触发,但系统不 一定马上对它进行处理;
 - 中断处理程序是在系统内核的上下文中运行,是全局的; 而信号处理程序是在相关任务的上下文中运行,是任务 的一个组成部分。

同步与互斥

- ②多数操作系统(包括分时和实时)都是多任务系统,允许多个任务同时运行;
- 当两个或多个任务在访问共享资源(如共享内存)的时候,如何确保它们不会相互妨碍 —— 任务互斥问题;
- 当两个或多个任务之间存在着某种依存关系时,如何来调整它们的运行次序 ——任务同步问题。

竞争条件(race condition):

两个或多个任务对同一共享数据同时进行读写操作,而最后的结果是不可预测的,它取决于各个任务的具体运行情况。

解决之道:

在同一时刻,只允许一个任务访问该共享数据,即如果当前已有一个任务正在使用该数据,那么其他任务暂时不能访问。这就是互斥的概念。

竞争条件问题的抽象描述

把一个任务在运行过程中所做的事情分为两类:

- 任务内部的计算或其他的一些事情,肯定不会导致竞争条件的出现;
- 对共享内存或共享文件的访问,可能会导致竞争条件的出现。我们把完成这类事情的那段代码称为"临界区"(Critical Region),把需要互斥访问的共享资源称为"临界资源"。

如果我们能设计出某种方法,使得任何两个任务都不会同时出现在临界区中,就可以避免竞争条件的出现。

关闭中断的解决方案

当一个任务进入临界区后,关闭所有的中断;当它退出临界区时,再打开中断。

- 把关闭中断的权力授予用户任务,是很不聪明的。而且假设系统有多个CPU,则此法无效;
- 对内核任务而言,是一种方便有效的办法。

结论:适用于内核任务,但不适用于用户任务,不能作为一种普遍适用的互斥实现方法。

基于繁忙等待的解决方案

可以采用各种基于繁忙等待(busy waiting)的策略,基本思路是: 当一个任务想要进入它的临界区时,首先检查一下是否允许它进入,若允许,就直接进入了; 若不允许,就在那里循环地等待,一直等到允许它进入。

while (TestAndSet (lock)); 浪费CPU时间临界区 lock = FALSE; 非临界区

基于繁忙等待策略的方法



- 1965年由著名的荷兰计算机科学家Dijkstra提出, 其基本思路是用一种新的变量类型(semaphore) 来记录当前可用资源的数量。
- 有两种实现方式: 1) semaphore的取值必须大于或等于0。0表示当前已没有空闲资源,而正数表示当前空闲资源的数量; 2) semaphore的取值可正可负,负数的绝对值表示正在等待进入临界区的任务个数。
- 信号量是由操作系统来维护的,任务只能通过 初始化和两个标准原语(P、V原语)来访问。 初始化可指定一个非负整数,即空闲资源总数。

- P、V原语作为操作系统内核代码的一部分,是一种不可分割的原子操作(atomic action),在其运行时,不会被时钟中断所打断;
- P、V原语包含有任务的阻塞和唤醒机制,因此 在任务等待进入临界区时不会浪费CPU时间;
- P原语: P是荷兰语Proberen(测试)的首字母。 申请一个空闲资源(把信号量减1),若成功, 则退出;若失败,则该任务被阻塞;
- V原语: V是荷兰语Verhogen(增加)的首字母。 释放一个被占用的资源(把信号量加1),如果 发现有被阻塞的任务,则选择一个唤醒之。

信号量和P、V原语的实现

信号量结构体类型的定义

P原语: 申请一个资源

```
P(semaphore S)
              //表示申请一个资源;
  --S.count;
  if (S.count < 0) //表示没有空闲资源;
    该任务进入等待队列S.queue末尾;
    阻塞该任务;
```

V原语:释放一个资源

```
V( semaphore S)
             //表示释放一个资源;
  ++S.count;
  if (S.count <= 0) //表示有进程被阻塞;
   从等待队列S.queue中取出一个进程;
   把该进程改为就绪状态,插入就绪队列
```

Windows 2000

- · CreateSemaphore(创建信号量)
- WaitForSingleObject (P操作)
- ReleaseSemaphore (V操作)

uCOS

- · osSemCreate(创建信号量)
- osSemPend (P操作)
- osSemPost (V操作)

利用信号量来实现进程互斥

```
semaphore mutex;
mutex.count = 1;  // N = 1
```

```
P(mutex);
临界区
V(mutex);
非临界区
```

任务同步

任务间的同步是指多个任务中发生的事件 存在某种时序关系,因此在各个任务之间 必须协同合作,相互配合,使各个任务按 一定的速度执行,以共同完成某一项工作。

【例子】司机与售票员

```
while(上班时间)
{
    发动汽车;
    正常运行;
    到站停车;
}
```

公车司机

售票员

只有关闭车门以后,才能启动汽车,只有停车以后,才能打开车门。

基于信号量的任务同步

```
// 初始为0
     semaphore S_DoorClose;
                            // 初始为0
     semaphore S_Stop;
      while(上班时间)
                       while(上班时间)
先关门
                         关闭车门:
       P(S_DoorClose);
后开车
       发动汽车:
                         V(S_DoorClose);
       正常运行:
                         售票:
       到站停车:
                         P(S_Stop);
                         打开车门:
       V(S Stop);
```

内存布局

.text .data .bss 堆空间 栈空间

- .text: 代码段,包含操作系统和应用程序的所有 代码;
- .data: 数据段, 存放了操作系统和应用程序当中所有带有初始值的全局变量;
- .bss: bss段,存放了操作系统和应用程序当中所有未带初始值的全局变量;
- 堆空间:动态分配的内存空间,malloc/free;
- 栈空间:保存运行上下文以及函数调用时的局部变量和行参。


- 对于.text、.data和.bss段,它们的大小在编译时即可确定,称为静态段;
- ②对于堆和栈,它们的大小在编译时不能确定,而且在运行时会发生变化,称为动态段(有些嵌入式系统以静态数组的方式来实现任务的栈空间,其大小是固定的);
- 问题: 堆管理器如何实现?

1/0地址

I/O设备的类型


- ◆按交互方向分类:
 - 输入设备: 键盘、鼠标、扫描仪;
 - 输出设备:显示器、打印机;
 - 输入/输出: 磁盘、网卡。
- ◆按数据组织分类:
 - 块设备: 以数据块来作为信息的存储和传输单位,每个数据块都有一个地址,如磁盘;
 - 一字符设备:以字符来作为信息的存储和传输单位,如打印机。

设备控制器



一个I/O单元由两部分组成: 机械部分和电子部分。机械部分即为I/O设备本身; 电子部分称为: 设备控制器或适配器, 它的功能是完成设备与主机间的连接和通讯。

1/0地址



每个设备控制器都有一些寄存器用来与CPU通信。通过往这些寄存器中写入不同的值,OS能命令该设备去执行发送数据、接收数据、打开、关闭等操作;OS也能通过读取这些寄存器的值来了解设备的当前状态。

此外,许多设备还有一个数据缓冲区供OS读写。

现在的问题是: CPU如何与设备控制器当中的寄存器以及数据缓冲区来进行通信? 因为这不是普通的内存访问!

方法有三种:

- ➤ I/O独立编址;
- > 内存映像编址;
- > 混合编址。

1/0独立编址


- ◆基本思路:给控制器中的每一个寄存器分配一个唯一的I/O端口(I/O port)编号,称为I/O端口地址,然后用专门的I/O指令对端口进行操作;
- ◆ 这些端口地址所构成的地址空间是完全独立的,与内存的地址空间没有关系。例如: IN R0 [4] 表示读入I/O端口地址为4的内容; MOV R0 [4] 表示读入内存地址为4的内容;
- ◆ 优点: I/O设备不占用内存地址空间,而且程序设计时,易于区分是对内存操作还是对I/O端口操作。
- ◆ 例子: 8086/8088, 给I/O端口分配的地址空间64K, 0000H~FFFFH, 只有IN和OUT指令进行读写操作。

内存映像编址

- ◆ 基本思路: 把所有控制器当中的每一个寄存器都映射为一个内存单元,专门用于I/O操作(功能上),对这些单元的读写操作即为普通的内存访问操作。
- ◆ 端口地址空间与内存的地址空间统一编址, 前者是 后者的一部分, 一般位于后者的顶端部分。
- ◆ 优点:
 - ☞ 编程方便,无需专门的I/O指令(C vs. 汇编);
 - ☞ 对普通的内存单元可进行的所有操作指令均可作用于I/O端口,如TEST指令;
 - ☞ 无须专门的保护机制来防止用户进程执行I/O。

混合编址

- ◆基本思路:对于设备控制器中的寄存器,采用独立编址的方法;而对于设备的数据缓冲区,采用内存映像编址的方法。
- ◆ 例如: Pentium, 把内存地址空间640K~1M保留作为设备的数据缓冲区, 另外, 还有一个独立的I/O端口地址空间, 从0到64K。



到目前为止,已经介绍了I/O设备的类型、设备的控制器、I/O的端口地址。现在的问题是:根据已有的这些知识,现在能否开始使用这些I/O设备,完成相应的输入输出功能呢?若能,如何来使用?

答案是能!

方法:程序循环检测I/O(Programmed I/O)。

1/0控制

- 程序循环检测方式(Programmed I/O);
- 中断驱动方式(Interrupt-driven I/O);
- 直接内存访问方式(DMA, Direct Memory Access);

程序循环检测方式

- ◆基本思路:在程序(设备驱动程序)中通过不断地检测I/O设备的当前状态,来控制I/O操作的完成。 具体来说,在进行I/O操作之前,要循环地检测设备是否就绪;在I/O操作进行之中,要循环地检测设备是否已完成;在I/O操作完成之后,还要把输入的数据保存到内存(输入操作)。从硬件来说,控制I/O的所有工作均由CPU来完成。
- ◆ 也称为繁忙等待方式(busy waiting)或轮询方式(polling)。
- ◆缺点:在进行I/O操作时,一直占用CPU时间。

一个例子

已知I/O地址采用内存映像编址的方式,现需要 在打印机上打印一个字符串"ABCDEFGH"。

基本思路: 把这8个字符逐个送到打印机设备的 I/O端口地址(内存地址)。

printer_status_reg
printer_data_register

p

ABCDEFGH

内存

程序循环检测方式

```
for (i = 0; i < count; i++)
{
    while(*printer_status_reg != READY);
    *printer_data_register = p[i];
}</pre>
```


逐个打印每一个字符: 先判断打印机是否空闲, 若不空闲则循环等待。然后把第 i 个字符复制给打印机的数据寄存器(内存单元)。

中断驱动方式

循环检测的控制方法占用了太多的CPU时间,可能会造成CPU时间的浪费。例如:假设打印机的打印速度为100字符/秒,在循环检测方式下,当一个字符被写入到打印机的数据寄存器中后,CPU需要等待10毫秒才能写入下一个字符。

一种解决的办法:中断驱动的控制方式。

中断机制



在硬件一级,当一个I/O设备完成任务时,它的控制器会通过总线向中断控制器发出一个信号,如果中断控制器接受了该信号,就把标明该设备的一个编号放在地址线上,并向CPU发出一个中断信号。CPU就中断当前工作,并以该编号为索引去访问中断向量表,取出中断处理程序的起始地址,并在该程序运行后向中断控制器发出确认信号。

中断驱动方式

用户进程 strcpy(buffer, "ABCDEFGH"); print(buffer, strlen(buffer));

```
系统调用函数print
copy_from_user(buffer, p, count);
enable_interrupts();
while(*printer_status_reg != READY);
*printer_data_register = p[0];
scheduler();
```


```
中断处理程序
if(count == 0)
    unblock_user( );
    *printer_data_register = p[i];
    count --; i++;
acknowledge_intereupt();
return_from_interrupt();
```

中断驱动方式的基本思路是: 用户进程通过 系统调用函数来发起I/O操作,并在发起后 阻塞该进程,调度其他的进程使用CPU。在 I/O操作完成时,设备向CPU发出中断,然后 在中断处理程序中做进一步的处理。在中断 驱动方式下,数据的每次读写还是通过CPU 来完成,但是当I/O设备在进行数据处理时, CPU不必等待,可以继续执行其他的进程。


直接内存访问方式

- ◆要使用直接内存访问(Direct Memory Access, DMA)的控制方式,首先在硬件上要有一个DMA 控制器。该控制器可集成在设备控制器中,也可集 成在主板上。
- ◆ DMA控制器可以直接去访问系统总线,它能代替 CPU去指挥I/O设备与内存之间的数据传送。
- ◆ DMA控制器包含了一些寄存器,可被CPU来读或写。包括: 一个内存地址寄存器、一个字节计数器,以及一个或多个控制寄存器(指明了I/O设备的端口地址、数据传送方向、传送单位,以及每一次传送的字节数)。

DMA工作原理




本节提要



- 2 嵌入式系统软件基础
 - 3 嵌入式操作系统
 - 4 嵌入式系统设计方法

嵌入式系统的开发——流程



选择主要芯片


确定编程语言

选择开发环境


RTOS的使用

测试工具与其他辅助设备


桌面应用程序的编译和加载过程



嵌入式应用程序的编译和加载过程



嵌入式系统的开发——设计与调试




开发环境


• 什么是嵌入式开发环境:


编译器/汇编器/链接定位器 调试器/仿真器 主机 (Host) 及其工作平台 实时操作系统 (可选) 目标评估系统 (可选) 测试工具 (软件/硬件/协议等,可选)

典型的开发环境



其他辅助设备(可选)





ARM的编译器(1)

ADS1.2

- ARM公司出品
- IDE环境,包括
 - ARM/Thumb汇编器: armasm
 - ANSI C 编译器 armcc 和 tcc
 - ISO / Embedded C++ 编译器 armcpp and tcpp
 - 链接器 armlink
 - Windows 集成开发环境 CodeWarrior
 - 格式转换器 fromelf
 - 库管理器 armar
 - 调试器
 - 模拟调试器: ARMulator
 - JTAG调试: AXD (与Multi-ICE配合)
- 支持所有ARM内核,最新版本: RealView2.0



ARM的编译器(2)

- EW-ARM
 - 瑞典IAR公司出品
 - 著名的嵌入式工具提供商,以提供编译器/协议栈/统一建模工具著称
 - 主要产品: Embeded Workbench (EW)、Make APP、Visual State等
 - EW-ARM: 针对ARM的集成开发环境:
 - C/C++编译器
 - C-SPY 模拟调试器
 - ROM-Monitor
 - 多种级别代码优化方法,满足用户在速度、文件大小方面的要求
 - 内建ARM特性优化器
 - 支持多种断点模式
 - 支持Nucleus, VxWorks等RTOS
- Greenhills
- GNU

嵌入式系统的调试(1)

嵌入式系统的调试有四种基本方法:

- 模拟调试 (Simulator)
- 軟件调试 (Debugger)
- BDM/JTAG调试 (BDM/JTAG Debugger)
- 全仿真调试 (Emulator)

嵌入式系统的调试(2)

模拟调试 (Simulator)

调试工具和待调试的嵌入式软件都在主机上运行,由主机提供一个模拟的目标运行环境,可以进行语法和逻辑上的调试。

• 优点: 简单方便,不需要目标板,成本低

• 缺点: 功能非常有限, 无法实时调试

大多数调试工具都提供Simulator功能



嵌入式系统的调试(3)

软件调试 (Debugger)

主机和目标板通过某种接口(通常是串口)连接,主机上提供调试界面,待调试软件下载到目标板上运行。

这种方式的先决条件是要在Host和Target之间建立起通信联系(目标板上称为监控程序Monitor)

- 优点: 纯软件,价格较低,简单,软件调试能力较强
- 缺点:需要事先烧制Monitor(往往需多次试验才能成功)且目标板工作正常,功能有限,特别是硬件调试能力较差。



嵌入式系统的调试(4)

BDM/JTAG调试

这种方式有一个硬件调试体。该硬件调试体与目标板通过BDM、JTAG等调试接口相连,与主机通过串口、并口、网口或USB口相连。待调试软件通过BDM/JTAG调试器下载到目标板上运行。

- 优点: 方便、简单,无须制作Monitor,软硬件均可调试
- 缺点:需要目标板,且目标板工作基本正常(至少MCU工作正常),仅适用于有调试接口的芯片



嵌入式系统的调试(5)

全仿真调试 (Emulator)

这种方式用仿真器完全取代目标板上的MCU,因而目标系统对开发者来说完全是透明的、可控的。仿真器与目标板通过仿真头连接,与主机有串口、并口、网口或USB口等连接方式。由于仿真器自成体系,调试时既可以连接目标板,也可以不连接目标板(Stand alone)。

- 优点: 功能非常强大, 软硬件均可做到完全实时在线调试
- 缺点: 价格昂贵。

ARM的调试方式

- 模拟调试
 - SDT2.52: ARMulator
 - ADS1.2: ARMulator
 - Trace32: Simulator
 - EW-ARM: C-spy
- 软件调试
 - ADS1.2: Angel (串口)
 - SDT2.52 Angel (串口)
- JTAG调试
 - ARM: Multi-ICE,简易型仿真器
 - Trace32-ICD for ARM
 - Hitex: Tanto for ARM
- 全仿真调试
 - Trace32-FIRE/ICE

ARM调试工具

- Multi-ICE
 - ARM公司出品
 - 与ADS配套使用
 - 支持不同的ARM内核
 - 另有Multi-trace模块可选






选择实时操作系统RTOS

- 对于复杂的嵌入式系统应考虑使用RTOS
- RTOS的作用:
 - 提供API (应用编程接口):操作系统为应用程序员提供可供调用的API, 允许程序员致力于应用程序的开发
 - 简化系统设计:实时嵌入式系统比非实时系统更难设计.使用实时多任务的内核能简化系统设计,可将复杂的应用程序分为几个不同的任务,由内核去对他们协调处理
- 实验平台如下支持ARM的实时操作系统:
 - uC/OS
 - Linux

嵌入式系统编程语言




嵌入式系统的测试

- 新技术,新方法
 - 使用边界扫描测试技术可以有效地解决这些问题!
 - 边界扫描来源于IEEE Std 1149.1,是由联合测试行动小组(Joint Test Action Group)制定的一种测试逻辑,所以又称JTAG标准。
 - JTAG作为集成电路的一部分,可以完成以下功能:


```
测试器件间的相互连线;
测试集成电路本身;
在线编程CPLD、FPGA、FLASH;
JTAG仿真调试
```



嵌入式开发工具与开发环境



嵌入式软件开发流程



谢谢各位