

國立中央大學

理學院
機械工廠

鋸床操作標準說明書

文件編號：

版 次：

制定單位：理學院機械工廠

作 者：周瑞星

制訂日期：

核 准：

生效日期：

國立中央大學 理學院	名稱	鋸床操作標準說明書	版次 01	生效日期 2007/12/01
	文件編號			頁次：1/1 頁

物品名稱：鋸床 財產編號：	保管人：周瑞星 代理人：
操作說明： 1．將工件夾於虎鉗內太長的工件應使用地面承架。 2．放低鋸架貼緊工件校正鋸切位置。 3．鋸切長度應裕留 1.5mm 以補償鋸帶偏移。 4．收緊虎鉗。 5．按下電源開關。 6．將鋸架略微舉起鬆開棘輪柄慢慢放下鋸架至與工件接觸為止。 7．當鋸斷時鋸床會自動停止。 8．機台清潔。	注意事項： 1. 使用鋸床之前，應先充分了解該鋸床之操作程序。 2. 注意工件是否確實夾持緊固。 3. 鋸切前應先檢查潤滑油，倘不足應隨即添加。 4. 鋸切完工停機後，應將刀臂升起，關閉電源開關並將床台清理乾淨。 5. 鋸切未停止前切勿做安裝量度或移除工件等工作。 6. 留意長工件兩端以免被碰撞。 7. 當夾持短工件時，可在虎鉗另一端放置同一厚度的 8. 隔塊，以免虎鉗夾緊時發生歪扭。 9. 鋸切薄工件時，將工件平放在虎鉗內夾持，以防鋸齒破損。 10. 當鋸架施加額外重力時，應特別小心鋸條與工件垂直狀況。