# Introduzione al linguaggio Assembler 8086

M. Rebaudengo

M. Sonza Reorda

Politecnico di Torino
Dip. di Automatica e Informatica



## I processori: cosa sono


Il processore è il modulo principale di un sistema a processore.

Un processore è un modulo che può corrispondere

- a una parte (denominata *core*) di un circuito integrato (SoC o microcontrollore)
- a un circuito integrato a se stante.

Esistono numerose tipologie di processori in termini di complessità, potenza di calcolo, architettura, ecc.

#### SoC






## I processori: cosa fanno

Un processore è un dispositivo che compie 2 tipi di operazioni:

- esegue istruzioni (il cui codice sta in memoria)
- interagisce con il mondo esterno (attraverso opportune interfacce).

## Sistema a processore



## Istruzioni

L'esecuzione di ciascuna istruzione si compone di 2 fasi:

- fetch: il codice dell'istruzione viene letto dalla memoria
- execute: il codice viene prima decodificato, poi eseguito. Questo comporta normalmente l'accesso ad uno o più operandi, l'esecuzione di una operazione su di essi, la scrittura del risultato.

La combinazione delle due fasi si dice ciclo di istruzione.

## Registri

- Il tempo per accedere alla memoria è normalmente superiore al tempo necessario alla CPU per processare i dati
- L'accesso alla memoria rappresenta quindi un collo di bottiglia per le prestazioni delle CPU
- Per questa ragione all'interno della CPU sono presenti alcune celle di memoria particolarmente veloci, note come *registri*
- Ove possibile le operazioni vengono svolte utilizzando i registri per contenere operandi e risultato.


### **CPU** elementare


#### Alcuni componenti fondamentali di una CPU


- Program Counter (PC)
  - memorizza l'indirizzo della prossima istruzione
- Instruction Register (IR)
  - Memorizza l'istruzione in corso di esecuzione
- Registers (Reg. 1..n)
  - Memorizzano le variabili ed i risultati temporanei
- Arithmetic and Logic Unit (ALU)
  - Esegue le operazioni aritmetiche e logiche


### **CPU** elementare


- Memory Address Register (MAR)
  - Contiene l'indirizzo della locazione di memoria da leggere/scrivere
- Memory Data Register (MDR)
  - Contiene il dato da scrivere/leggere in memoria
- Stack Pointer (SP)
  - Contiene l'indirizzo dell'ultima locazione memorizzata nello stack
- Processor Status Word (PSW)
  - Contiene i bit di flag e di controllo


















## Esempio

Tutti i processori Intel (a partire dall'8086) contengono i seguenti registri (composti ciascuno da 16 bit):

- AX, BX, CX, DX
- **SI**, **DI**
- **DS**, **ES**, **CS**, **SS**
- SP, BP.

## Modello architetturale della CPU 8086





## Registri

#### Possono essere suddivisi in 3 gruppi:

- registri di dato
- registri puntatore
- registri di segmento.

## Registri di dato

- Sono AX (Accumulator Register), BX (Base Register), CX (Count Register) e DX (Data Register).
- Sono utilizzati per memorizzare operandi e risultato delle operazioni.
- Possono essere utilizzati come registri da 16 bit oppure come coppie di registri da 8 bit.
- BX può anche essere utilizzato nel calcolo di indirizzi.
- CX viene anche utilizzato come contatore da talune istruzioni.
- DX contiene l'indirizzo di I/O in alcune istruzioni di I/O.

## Registri puntatore

#### Sono IP, SP, BP, SI e DI:

- IP (Instruction Pointer) contiene il puntatore alla prima istruzione da eseguire. IP non può comparire esplicitamente come operando di una istruzione.
- SP (Stack Pointer) contiene il puntatore alla testa dello stack.
- BP (Base Pointer) viene utilizzato come base per fare accesso all'interno dello stack.
- SI (Source Index) e DI (Destination Index) vengono utilizzati come registri indice.

## Registri di segmento

Sono CS, DS, ES e SS.

Vengono utilizzati per costruire gli indirizzi fisici con i quali fare accesso in memoria.

Contengono i puntatori all'inizio dei segmenti di codice, di dato, di dato supplementare e di stack, rispettivamente.

## Calcolo degli indirizzi


Ogni volta che l'8086 deve generare un indirizzo da mettere sull'A-bus (physical address), esso esegue un'operazione di somma tra il contenuto di un registro puntatore oppure di BX (effective address o offset) ed il contenuto di un registro di segmento (segment address).

La somma avviene dopo aver moltiplicato per 16 (shift di 4 posizioni) il contenuto del registro di segmento:


<b>16 bit</b>	Effective Address
+ 16 bit 0000	Segment Address * 16
=	
<b>20 bit</b>	Physical Address

## Segmenti


La memoria può essere considerata come organizzata in segmenti, ognuno di dimensione pari a 64 Kbyte. Tutti i segmenti cominciano ad indirizzi multipli di 16.




## Uso dei Segment Register




## Sistema a processore




## Sistema 8086





## Ciclo di vita di un programma



## Scrittura di un valore in un registro

- .MODEL small
- . STACK
- .CODE
- .STARTUP

MOV AX, 0

.EXIT

**END** 

## Scrittura di un valore in una cella di memoria

```
.MODEL small
      . STACK
      .DATA
VAR
      DW ?
      . CODE
      . STARTUP
      MOV VAR, 0
      .EXIT
      END
```

### Somma di due valori

```
.MODEL small
       . STACK
       .DATA
       DW 10
OPD1
OPD2 DW 24
RESULT DW ?
       . CODE
       . STARTUP
       MOV AX, OPD1
       ADD AX, OPD2
       MOV RESULT, AX
       .EXIT
       END
```

## Somma degli elementi di un vettore (I)

```
.MODEL SMALL
        . STACK
       .DATA
VETT DW 5, 7, 3, 4, 3
RESULT DW ?
        . CODE
        . STARTUP
       MOV AX, 0
       ADD AX, VETT
       ADD AX, VETT+2
       ADD AX, VETT+4
       ADD AX, VETT+6
       ADD AX, VETT+8
       MOV RESULT, AX
        .EXIT
       END
```

## Somma degli elementi di un vettore (II)

```
EQU 15
DIM
        .MODEL small
        . STACK
        . DATA
       DW 2, 5, 16, 12, 34, 7, 20, 11, 31, 44, 70, 69, 2, 4, 23
VETT
       DW ?
RESULT
        . CODE
        . STARTUP
       MOV AX, 0
                               ; azzera il registro AX
                               ; carica in CX la dimensione
       MOV CX, DIM
                               ; del vettore
       MOV DI, 0
                               ; azzera il registro DI
```

```
; somma ad AX l'i-esimo elemento
lab:
       ADD AX, VETT[DI]
                             ; di VETT
       ADD DI, 2
                             ; passa all'elemento successivo
                             ; decrementa il contatore
       DEC CX
       CMP CX, 0
                             ; confronta il contatore con 0
                             ; se diverso da 0 salta
       JNZ lab
                             ; altrimenti scrivi il risultato
       MOV RESULT, AX
       .EXIT
       END
```

## Lettura e visualizzazione di un vettore di caratteri

```
EQU 20
DIM
        .MODEL small
        STACK
        . DATA
       DB DIM DUP(?)
VETT
        . CODE
        . STARTUP
                               ; carica in CX la dimensione
       MOV CX, DIM
                               : del vettore
       MOV DI, 0
                               ; azzera il registro DI
       MOV AH, 1
                               ; predisposizione del registro AH
```

```
; lettura di un carattere
lab1:
       INT 21H
                               ; memorizzaz, del carattere letto
       MOV VETT[DI], AL
       INC DI
                               ; passa all'elemento successivo
                               ; decrementa il contatore
       DEC CX
       CMP CX, 0
                               ; confronta il contatore con 0
       JNZ lab1
                               ; se diverso da 0 salta
       MOV CX, DIM
       MOV AH, 2
                               ; predisposizione del registro AH
lab2:
       DEC DI
                               ; passa all'elemento precedente
       MOV DL, VETT[DI]
       INT 21H
                               : visualizzazione di un carattere
       DEC CX
                               : decrementa il contatore
       CMP CX, 0
                               : confronta il contatore con 0
       JNZ lab2
                               ; se diverso da 0 salta
       EXIT
       END
```

#### Ricerca del carattere minimo

```
.MODEL
                    small
        . STACK
        EQU 20
DIM
        .DATA
        DB DIM DUP(?)
TABLE
        . CODE
        . STARTUP
        MOV CX, DIM
        LEA DI, TABLE
        MOV AH, 1
                                  ; lettura
lab1:
        INT 21H
        MOV [DI], AL
        INC DI
        DEC CX
        CMP CX, 0
        JNE lab1
                                  ; ripeti per 20 volte
        MOV CL, OFFH
                                  : inizializzazione di CL
             DI, 0
        MOV
```

```
ciclo: CMP CL, TABLE[DI] ; confronta con il minimo attuale
       JB dopo
       MOV CL, TABLE[DI] ; memorizza il nuovo minimo
dopo: INC DI
       CMP DI, DIM
       JB ciclo
output: MOV DL, CL
       MOV AH, 2
       INT 21H
                             ; visualizzazione
       .EXIT
       END
```