

# PANDUAN PENGGUNAAN GPS ESEAL





### **DAFTAR ISI**

DA	AFTAR I	SI	. 2
1.	Deskri	psi Singkat	. 3
2.	. Daftar Fitur		
3.	Spesif	ikasi Dasar Produk	. 4
4.	Tampi	lan Produk	. 4
5.	Petun	juk Informasi Dasar	. 5
	5.1	Tampilan Depan	. 5
	5.2	Tampilan Bawah	. 5
	5.3	Indikator LED	. 6
	5.4	Bunyi Bel	. 6
6.	Meng	unci dan Membuka Eseal	. 7
7.	Pengg	unaan Aplikasi	10
	7.1	Edit User	12
	7.2	Tracking	13
	7.3	Menampilkan Report	14
	7.4	Membuka Kunci Eseal Lewat Website (Hanya Administrator)	16
	7.5	Membuka Eseal Dengan Card Id (RFID)	17



## 1. Deskripsi Singkat

M2Fleet E-Seal dirancang dan digunakan untuk bidang-bidang berikut: transportasi Kontainer dan Van truk untuk pengiriman kargo.

### 2. Daftar Fitur

No.	Fitur	Catatan
1	Instalasi Mudah	Tidak perlu memperbaikinya dengan sekrup
2	Kapasitas Baterai 15000mA Baterai Isi Ulang	
3	Menggunakan G-sensor	Mendeteksi Getaran
4	Komunikasi GPRS/SMS	TCP/SMS
5	Geo-fence	1 Geo-fence
6	Buka Eseal Jarak Jauh	Buka Eseal dengan command
7	Mendukung 9 alarm	steel string cut, swipe RFID tag, unlocking, Wrong password, Vibration, enter geo-fence, exit geo-fence, low battery, Open Back cap
8	Mendukung 5 nomor VIP	Penerimaan SMS alarm dan konfigurasi SMS
9	Mendukung 50 kartu RFID	
10	Hidup dengan 5 kondisi	vibration, receiving SMS command/ swipe card, Locking/unlocking, RTC(every 30 minutes)



# 3. Spesifikasi Dasar Produk

No	Item	Catatan
1	Ukuran	195mm x 114mm x 37mm
2	Berat	700g (Termasuk unit utama, antenna, baterai, kulit)
3	Material	Plastik insinyur
4	GPS Modul	Ublox MAX-7Q
5	GSM Modul	Quectel M35
6	Suhu Bekerja	-20°C - +60°C
7	Suhu Penyimpanan	-40°C - +80°C
8	Kelembaban	5%—99%
9	Tahan air	IP67
10	Mode Transmisi	Mendukung TCP (GPRS) atau SMS (Pesan)

# 4. Tampilan Produk



Tampilan Depan



## 5. Petunjuk Informasi Dasar

### 5.1 Tampilan Depan



- 1. Tali Pengunci
- 2. Daerah Menggesek Kartu RFID
- 3. Indikator LED
  - a. GPS berwarna biru
  - b. GSM berwarna hijau
  - c. LVS berwarna kuning
  - d. CHG berwarna merah

### 5.2 Tampilan Bawah



1. Charger plug: DC 5V 2A Input



2. Label Eseal ID dengan 10 nomor digital.

### 5.3 Indikator LED


Indikator LED	Status	Instruksi
	Berkedip setiap 3 detik	Sinyal GPS tersedia
Blue LED GPS	Berkedip setiap 10 detik	Sinyal GPS tidak tersedia
	Mati	Perangkat dalam mode tidur atau
		mati
	Berkedip sangat cepat, 3 kali	GSM terdaftar dan terhubung ke
	dalam satu detik	GPRS ( Pengiriman data ke server)
		GSM terdaftar tetapi tidak dapat
Hijau LED GSM		terhubung ke GPRS (Perlu
	Berkedip setiap 3 detik	memeriksa parameter
		pengaturan dan fungsi GPRS jika
		kartu SIM diaktifkan).
Yellow LED LVC	Berkedip setiap 3 detik	Ketika kekuatan baterai kurang dari 30%
Red LED CHG	Pengisian atau pengisian penuh	<ul> <li>Saat mengisi, LED stabil dan warna merah</li> <li>Ketika terisi penuh, LED stabil dan warna hijau</li> </ul>

### 5.4 Bunyi Bel

No	Operasi/Kondisi	Status Bel dan LED	
1	Gesek tag RFID tidak berwenang		
2	Buka Eseal jarak jauh	Bunyi bel 3 detik terus menerus, GPS  LED berkedip 3 sec	
3	Dapat ditambahkan lebih dari 50 tag RFID		
4	Gesek tag RFID berwenang	Bunyi bel sekali, GPS LED berkedip sekali	
5	Tambahkan RFID berwenang dengan menggesekkan tag RFID		
6	Penguncian otomatis		
7	Tidak memutuskan tali baja setelah buka kunci	Setelah buka kunci 10 detik, bunyi bel setiap 1 detik, GPS LED terus berkedip, berhenti	
8	Menyisipkan tali baja tetapi tidak pernah mengunci otomatis sukses	sampai string baja dimasukkan atau 60 detik kemudian	



# 6. Mengunci dan Membuka Eseal







Status Terbuka







### **Mengunci Eseal**

Untuk memastikan eseal terkunci, bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- **1.** Pada saat string dimasukkan, dipastikan eseal berbunyi beep pendek 1 kali.
- 2. Di tes tarik kembali string, dipastikan eseal terkunci.
- **3.** Di aplikasi M2fleet pilih tab **Status**, jika eseal terkunci status dari LockStatus bernilai True atau tanda ceklist, jika eseal terbuka LockStatus bernilai False.



Gambar Contoh diaplikasi eseal terkunci



Gambar Contoh diaplikasi eseal terkunci


#### Note:

Pada saat pengiriman pastikan eseal terkunci agar tidak terjadi eseal jatuh dijalan, selain cek di devicenya juga harus di cek / dimonitor di aplikasi m2fleet.




## Membuka Eseal Dengan Baik dan Benar

Tarik ujung string yang lobang kecil (pegang besi string) sesuai gambar dibawah



Langkah 1




Langkah 2




### 7. Penggunaan Aplikasi M2Fleet

Ketik url <a href="http://server.m2fleet.co.id/tracking">http://server.m2fleet.co.id/tracking</a> pada browser Anda. Aplikasi tersebut berjalan dengan baik pada *browser* Firefox 3 keatas, *Google Chrome* versi 54 keatas (rekomendasi), Internet Explorer 7 keatas, Opera 9 keatas.



Gambar 7.1 Tampilan Menu Login




Gambar 7.2 Tampilan Dashboard



### 7.1 Informasi Dasar

#### 7.1.1 Tab Vehicles




Nama Kolom	Indikator	Keterangan
Dotton	•	Battery penuh (kondisi level baterai 100%)
Battery	•	Kondisi baterai dibawah 50%
	2	GPS Offline
Status	<b>3</b>	GPS Pending (GPS tidak mendapatkan posisi)
	<b>=</b>	GPS Online
Cool Cut	•	Status Seal Cut False
Seal Cut	•	Status Seal Cut True




#### 7.2 Edit User

Pada menu *Vehicles*, klik kanan unit GPS Eseal yang akan di edit. Akan terlihat beberapa pilihan sub menu seperti yang terlihat di Gambar 7.3.



Gambar 7.3

Pilih Edit User, maka akan muncul tampilan seperti Gambar 7.4.



Gambar 7.4



Isi data sesuai kebutuhan pada sub menu *Details*, kemudian klik *Save*. Data-data tersebut akan tampil di *Report Event Rule #ESEAl DiBuka*.

### 7.3 Tracking


Untuk melihat tracking dari salah satu unit GPS Eseal adalah sebagai berikut:

- 1. Ceklist ( $\sqrt{\ }$ ) kolom track pada salah satu GPS Eseal. Tunggu beberapa saat (Proses pengambilan data).
- 2. Pilih menu Tracks (Gambar 7.5)



Gambar 7.5


Untuk melihat  $Track\ Points$ , ceklist ( $\sqrt{\ }$ ) kolom select berdasarkan waktu start yang dipilih. Tunggu beberapa saat sampai proses pengambilan data selesai, selanjutnya klik menu  $Track\ Points$ . (Gambar 2.2)



Gambar 7.6




### Akan tampil seperti Gambar 7.7



Gambar 7.7

Cara melihat *Draw Trakcs*, klik tombol *Draw Tracks* hasilnya terlihat seperti Gambar 2.4




Gambar 7.8

### 7.4 Menampilkan Report

Pilih menu *Report*, akan muncul beberapa pilihan report. Kita ambil contoh salah satu misalkan kita akan menampilkan *Report Event Rule #ESEAL DiBuka* seperti yang terlihat pada Gambar 7.9.





Gambar 7.9

Klik *M2Fleet Event Rule #ESEAL DIBuka*, maka akan tampil tab baru seperti yang terlihat di gambar 3.2



Gambar 7.10

Sub menu Report:

Period : Untuk mengatur periode waktu yang akan ditampilkan

berdasarkan per-hari, per-minggu, per-bulan dan Custom.

EventRule : Pilih nama Eventrule yg akan di tampilkan, karena akan

menampilkan Report Event Rule #ESEAL DiBuka maka pilih

nama eventrule WhereTheLockOpen.

Tag : Pilih Show on map.

Format Laporan : HTML, CSV (excel) dan PDF.

Apabila ingin dikirim langsung ke email, ceklist *Send e-mail* dan isi penerima email. Kemudian Klik *Generate*, maka akan tampil seperti Gambar 7.11.






Gambar 7.11

### 7.5 Membuka Kunci Eseal Lewat Website (Hanya Administrator)

Klik kanan unit *GPS Eseal* kemudian pilih *Send Command* dan klik BukaEseal, lihat Gambar 7.12.



Gambar 7.12


#### Catatan:

Hanya user administrator yang dapat membuka kunci GPS Eseal lewat website.



### 7.6 Membuka Kunci Eseal Dengan Card Id (RFID)

Tempelkan Card ID ke Eseal bagian atas yang bertanda Slot Card.



Gambar 7.13

### 7.6 Membuka Kunci Eseal via SMS

Kirim SMS ke nomor handphone yang digunakan Eseal dengan format:

(P43,888888)

