
RCA-CY1C 系列开发板 SRAM 读写示例说明

一. 准备文件


1。将 Red Logic 文件解压缩到 D: 盘。

二. 打开 QuartusII 项目

进入 QuartusII4.2,选择 File—》Open Project 或者 Cntl+J 快捷键。




选择 D:\RedLogic\RCII_samples\SRAM\Proj 目录下的 SRAM.qpf 工程,点击"打开"。



点击菜单的图标,红圈所示,可以打开顶层文件 sram_test.v。

打开了 SRAM.qpf 工程。如果是 RCA-CY1C12 开发板,可以不做任何修改,直接下载程序。如果是 RCA-CY1C6 的开发板,可以根据 "NIOSII 开发环境建立指南"文档来修改芯片型号。

Red Logic - FPGA 开发设计网




Tools—》Programer, 工具对 FPGA 编程, 将 Sof 文件下载到 FPGA 上, 采用 JTAG 模式。

三、观察 LED 显示

按下复位按键,如果前两个LED 先后(LED2 需要一秒左右后变亮)都亮,证明 SRAM 读写正常。


四、逻辑分析仪使用

通过 JTAG 下载了 sof 文件之后,从 Tools 菜单中选择 SignalTapII Logic Analyzer。



点击 run,如下红圈内按钮图。

Red Logic - FPGA 开发设计网



即可得到读信号 SRAM_RD 触发的波形。

