
SWITCH VE ROUTER KONFİGÜRASYONU

PORTLARI TOPLU KAPATMA




Üstteki şekilde yanda verilen komutlara göre bağlantı sonrası durum görülmektedir.

Switch portları varsayılan olarak açıktır. Bir kablo bağlandığında otomatik olarak belli bir süre sonra aktif olur. Ama istenirse portlar kapatılabilir. Bu güvenlik açısından daha iyidir.

Portlar tek tek kapatılabileceği gibi toplu olarak da kapatılabilir.

Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#interface range f0/1-20
Switch(config-if-range)#shutdown

SWITCH TELNET



Laptoptan Switch e Ethernet kablosu üzerinden bağlanmak istiyoruz.

Şifresiz bir bağlantı için

Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#line vty 0 1
Switch(config-line)#password ali
Switch(config-line)#login

Uzaktan bağlantı için Hem bilgisayar hem de SW için IP verilmelidir.

SWITCH TELNET

User Access Verification

Password:

Switch>en

% No password set.

Switch>

User Access Verification

Password:

Switch>en

Password:

Switch#

Sadece bu komutlar verilirse bağlantı sağlanır ama yetki girişi verilmediği için user moddan enable moda geçiş olmaz.

Enable password girilince sisteme telnet üzerinden erişim yapılabilir.

LOGIN/LOGIN LOCAL

C:\>telnet 10.0.0.2
Trying 10.0.0.2 ...Open

User Access Verification

Username:

Konsol veya uzaktan erişim için password verildiği zaman bu parolanın sorulması için **login** komutu verilir.

login local komutu ise tanımlanmış kullanıcı ve şifresinin sorulmasını sağlar.

Switch(config)#username ali secret veli Switch(config)#line vty 0 15 Switch(config-line)#login local

Birden fazla kullanıcı tanımlamak mümkündür

ROUTER TELNET

Router a telnet ile bağlanmak packet tracer programında switch ile aynıdır. Ama reelde putty üzerinden router a telnet ile bağlanılacağı zaman ek ayarlar ister. Hostname, kullanıcı adı ve şifre tanımlama ile girişin telnet ile yapılacağının belirtilmesi gibi

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1

R1(config)#interface g 0/0

R1(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.0.0.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#username ali password veli

R1(config)#enable secret veli

R1(config)#line vty 0 15

R1(config-line)#transport input telnet

R1(config-line)#login local

SWITCH/ROUTER SSH BAĞLANTISI

SSH şifreli bir bağlantı olup aşağıdaki ayalarla bağlantı kurmak mümkündür.

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1

R1(config)#interface g 0/0

R1(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.0.0.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#username ali password veli

R1(config)#enable secret veli

R1(config)#line vty 0 15

R1(config-line)#transport input ssh

R1(config-line)#login local

R1(config)#ip domain-name www.ali.net
R1(config)#crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 1024
R1(config)#ip ssh version 2

Ek ayarlar

SWITCH/ROUTER SSH BAĞLANTISI

R1(config)#ip domain-name www.ali.net
R1(config)#crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 1024
R1(config)#ip ssh version 2

SSh bağlantısı Telnet bağlantıya göre daha güvenlidir. Şifreleme ister. Rsa değeri 512-2048 arası ayarlanabilir. Ek olarak bir domainname istemesine dikkat edilmelidir.

(config-line)#exec-timeout

Bağlantı kurulduktan sonra belirlenen süre kadar işlem yapılmazsa bağlantıyı keser ve tekrar şifre sorar.

```
Switch(config)#line vty 0 15
Switch(config-line)#exec-t
Switch(config-line)#exec-timeout ?
<0-35791> Timeout in minutes
Switch(config-line)#exec-timeout
```

Örneğin 1 dakika 30 saniye için aşağıdaki komut girilir.

Switch(config-line)#exec-timeout 1 30

(config)#no ip domain-lookup

```
Switch#ext
Translating "ext"...domain server
(255.255.255.255)
```

Bir komut yanlış yazıldığında cihazlar onu domain server a sorarak anlamaya çalışır. Bu sorgu **no ip domain-lookup** komutu verilerek devre dışı bırakılabilir.

Devre dışı bırakılmadığında belli bir süre beklemek zorunda kalınır. Bu beklemeyi sonlandırmak için **Ctrl+Shift+6** tuş kombinasyonu kullanılır.

```
Switch#ext
Translating "ext"
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
```

Şifrelerin uzunluğunu sınırlama

Bağlantı için şifre konulduğunda şifrelerin belli bir uzunlukta olması zorunlu tutulabilir. (packet tracer programında switch ayarlarında yok.)

Router(config)#security? passwords Password security CLIs Router(config)#security pas

Router(config)#security passwords?
min-length Minimum length of passwords

Router(config)#security passwords min

Router(config)#security passwords min-length?

<0-16> Minimum length of all user/enable passwords

Router(config)#security passwords min-length 10

```
Router(config) #security passwords min-length 10 Router(config) #enable pas Router(config) #enable password ali % Password too short - must be at least 10 characters. Password not configured.
```