



# Intel® NUC P14E Laptop Element

- CMCN1CC

## Integration Guide

Regulatory Model: CMCN1CC



# Table of Contents


|                    |    |
|--------------------|----|
| English .....      | 2  |
| Français .....     | 10 |
| Deutsch .....      | 19 |
| Italiano .....     | 28 |
| 日本語 .....          | 37 |
| Norsk .....        | 46 |
| Español (LA) ..... | 55 |
| 简体中文 .....         | 64 |
| 繁體中文 .....         | 73 |

**⚠ The Intel NUC 8 Compute Element (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) is not supported with this laptop.**


## Remove Bottom Cover

**⚠ Do not remove or replace the bottom cover with the power on. Always turn off the power and unplug the power cord from the system before removing or replacing the bottom cover. Otherwise, the system could be damaged.**

To remove the bottom cover of the laptop, start by removing the 9 T5 Torx screws.



The bottom cover is held in place by 9 tabs that must be disengaged before removing the bottom cover. Tab locations and order to be disengaged are shown below. Removing the bottom cover without fully disengaging the 9 tabs may damage the bottom cover.




**⚠ The Intel NUC 8 Compute Element (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) is not supported with this laptop.**


## Remove Bottom Cover

**⚠ Do not remove or replace the bottom cover with the power on. Always turn off the power and unplug the power cord from the system before removing or replacing the bottom cover. Otherwise, the system could be damaged.**


Starting with the tab labeled 1 in the diagram begin disengaging the tabs from the chassis. Continue to disengage the tabs in a clockwise order until only the two tabs on either side of the Ethernet port remain. The remaining two tabs are more easily disengaged by fully extending the Ethernet port.



After all of the tabs have been disengaged lift the bottom cover completely.




## Inside View



## Install Intel NUC Compute Element



**⚠ The Intel NUC 8 Compute Element (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) is not supported with this laptop.**

Unplug the battery.



## Install Intel NUC Compute Element

**⚠ The Intel NUC 8 Compute Element (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) is not supported with this laptop.**




## Install Storage




**Do not add or remove storage with the power on. Always turn off the power and unplug the power cord from the system before adding or removing storage. Otherwise, the system could be damaged.**

**NOTE:** M.2 Slot will only support NVMe SSDs.


First, remove the screw from the threaded standoff.





Insert the M.2 card into the connector at an angle as shown. Take caution to properly align the notch on the M.2 card with the key in the connector to reduce risk of damage.



Push the M.2 card down and re-install screw into standoff to secure.




Plug in the battery.




## Install Back Cover

**⚠ Do not remove or replace the bottom cover with the power on. Always turn off the power and unplug the power cord from the system before removing or replacing the bottom cover. Otherwise, the system could be damaged.**

The bottom cover is held in place by 9 tabs that must be engaged to install the bottom cover. Tab locations and order to be engaged are shown below. Installing the bottom cover without fully engaging the 9 tabs may damage the bottom cover.




To install the bottom cover of the laptop, slide the cover into place at the front and engage tabs 1 and 2. Lower the cover and engage the remaining tabs on the edges and rear of the laptop, starting with the tabs closest to the front of the laptop and moving backwards.




## Install Back Cover

 **Do not remove or replace the bottom cover with the power on. Always turn off the power and unplug the power cord from the system before removing or replacing the bottom cover. Otherwise, the system could be damaged.**

After all 9 tabs have been engaged the bottom cover is in place and can be secured with the 9 T5 Torx screws.



After the system is fully integrated the peelable label on the back cover can be removed.





## Élément Intel® NUC P14E pour ordinateurs portables

- CMCN1CC

Guide d'intégration


Modèle de réglementation : CMCN1CC

 L'élément de calcul Intel® NUC 8 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) n'est pas pris en charge par ce PC portable.


## Retrait du couvercle arrière

 **Ne retirez pas et ne remplacez pas le couvercle arrière lorsque l'ordinateur est sous tension. Mettez toujours l'ordinateur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation du système avant de retirer ou de remplacer le couvercle arrière. Sinon, le système pourrait être endommagé.**

Pour retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur portable, commencez par retirer les 9 vis Torx T5. Veuillez noter que les deux vis de coins ont des longueurs différentes.



Le couvercle inférieur est maintenu en place par 9 loquets qui doivent être désengagés avant de retirer le couvercle inférieur. L'emplacement des loquets et l'ordre dans lequel ils doivent être désengagés sont indiqués ci-dessous. Retirer le couvercle inférieur sans désengager complètement les 9 loquets peut endommager le couvercle inférieur.




**⚠ L'élément de calcul Intel® NUC 8 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) n'est pas pris en charge par ce PC portable.**


## Retrait du couvercle arrière

**⚠ Ne retirez pas et ne remplacez pas le couvercle arrière lorsque l'ordinateur est sous tension. Mettez toujours l'ordinateur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation du système avant de retirer ou de remplacer le couvercle arrière. Sinon, le système pourrait être endommagé.**


En commençant par le loquet portant le numéro 1 sur le schéma, commencez à désengager les loquets du châssis. Continuez à désengager les loquets dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les deux loquets de chaque côté du port Ethernet. Les deux loquets restants sont plus facilement désengagés en étendant complètement le port Ethernet.



Une fois que tous les loquets ont été désengagés, soulevez complètement le couvercle inférieur.




## Vue de l'intérieur



## Installez l'élément de calcul Intel® NUC



**⚠** L'élément de calcul Intel® NUC 8 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) n'est pas pris en charge par ce PC portable.

Débranchez la batterie.



## Installez l'élément de calcul Intel® NUC

**⚠** L'élément de calcul Intel® NUC 8 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) n'est pas pris en charge par ce PC portable.




## Installation du système de stockage




**Do not add or remove storage with the power on. Always turn off the power and unplug the power cord from the system before adding or removing storage. Otherwise, the system could be damaged.**

**REMARQUE :** l'emplacement M.2 prend uniquement en charge les dispositifs NVMe SSDs.


Tout d'abord, retirez la vis de l'entretoise filetée.





Insérez la carte M.2 dans le connecteur selon l'angle indiqué. Prenez soin d'aligner correctement l'encoche sur la carte M.2 avec la clé dans le connecteur afin de réduire les risques de dommages.



Poussez la carte M.2 vers le bas et réinstallez la vis dans l'entretoise pour la fixer.



Branchez la batterie.




## Installation du couvercle arrière




**N'ajoutez pas ou ne retirez pas un système de stockage lorsque l'appareil est allumé. Mettez toujours l'ordinateur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation du système avant d'ajouter ou de remplacer le système de stockage. Sinon, le système pourrait être endommagé.**

Le couvercle inférieur est maintenu en place par 9 loquets qui doivent être engagés pour installer le couvercle inférieur. L'emplacement des loquets et l'ordre dans lequel ils doivent être engagés sont indiqués ci-dessous. Installer le couvercle inférieur sans engager complètement les 9 loquets peut endommager le couvercle inférieur.




Pour installer le couvercle inférieur du PC portable, faites glisser le couvercle en place à l'avant et engagez les loquets 1 et 2. Abaissez le couvercle et engagez les loquets restants sur les bords et à l'arrière du PC portable, en commençant par les loquets les plus proches de l'avant du PC portable et en remontant vers l'arrière.




## Installation du couvercle arrière

**⚠ Ne retirez pas et ne remplacez pas le couvercle arrière lorsque l'ordinateur est sous tension. Mettez toujours l'ordinateur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation du système avant de retirer ou de remplacer le couvercle arrière. Sinon, le système pourrait être endommagé.**

Une fois les 9 loquets engagés, remplacez les 9 vis Torx T5. Réinstallez les vis les plus longues dans les coins.



Une fois le système entièrement intégré, l'étiquette au dos du couvercle peut être retirée.





# Intel® NUC P14E Laptop Element

- CMCN1CC

Integrationsanleitung


Regelungsmodell: CMCN1CC

 Das Intel® NUC 8 Compute Element (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) wird mit diesem Laptop nicht unterstützt.


## Rückseitige Abdeckung entfernen

 Bei eingeschaltetem Gerät darf die Abdeckung der Rückseite nicht entfernt oder erneut angebracht werden. Schalten Sie das Gerät immer erst aus und trennen Sie das Netzkabel vom Gerät, bevor Sie die rückseitige Abdeckung entfernen oder anbringen. Ansonsten könnte das System beschädigt werden.

Um die untere Abdeckung des Laptops abzunehmen, entfernen Sie zunächst die 9 T5-Torxschrauben. Beachten Sie, dass die beiden Eckschrauben unterschiedliche Längen aufweisen.



Die untere Abdeckung wird mit 9 Laschen in Position gehalten, die gelöst werden müssen, bevor die untere Abdeckung abgenommen wird. Die Positionen der Laschen und die Reihenfolge, in der sie gelöst werden müssen, sind weiter unten dargestellt. Wenn die untere Abdeckung abgenommen wird, ohne dass die 9 Laschen vollständig gelöst wurden, kann die Abdeckung beschädigt werden.




**!** Das Intel® NUC 8 Compute Element (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) wird mit diesem Laptop nicht unterstützt.


## Rückseitige Abdeckung entfernen

**!** Bei eingeschaltetem Gerät darf die Abdeckung der Rückseite nicht entfernt oder erneut angebracht werden. Schalten Sie das Gerät immer erst aus und trennen Sie das Netzkabel vom Gerät, bevor Sie die rückseitige Abdeckung entfernen oder anbringen. Ansonsten könnte das System beschädigt werden.


Beginnen Sie mit der im Diagramm mit 1 gekennzeichneten Lasche, und lösen Sie die Laschen nacheinander vom Gehäuse. Fahren Sie mit dem Lösen der Laschen im Uhrzeigersinn fort, bis nur noch die zwei Laschen auf beiden Seiten des Ethernet-Ports übrig bleiben. Die beiden verbleibenden Laschen lassen sich leichter lösen, wenn der Ethernet-Port vollständig herausgezogen wird.



Nachdem alle Laschen gelöst wurden, wird die untere Abdeckung vollständig abgehoben.




# Innenansicht



# Installation des Intel® NUC Compute-Elements




**!** Das Intel® NUC 8 Compute Element (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) wird mit diesem Laptop nicht unterstützt.

Die Verbindung zum Akku trennen.



## Installation des Intel® NUC Compute-Elements

**!** Das Intel® NUC 8 Compute Element (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) wird mit diesem Laptop nicht unterstützt.




# Datenspeicher installieren




**Der Speicher darf nicht bei eingeschaltetem Gerät eingesetzt oder entfernt werden. Schalten Sie das Gerät immer erst aus und trennen Sie das Netzkabel vom Gerät, bevor Sie den Speicher einsetzen oder entfernen. Ansonsten könnte das System beschädigt werden.**

**HINWEIS:** Der M.2-Steckplatz unterstützt nur NVMe SSDs.



Entfernen Sie zunächst die Schraube aus dem Abstandshalter.




Drücken Sie die M.2-Karte im abgebildeten Winkel in den Steckplatz. Achten Sie darauf, die Kerbe auf der M.2-Karte am Schlitz im Steckplatz passend anzusetzen, um das Risiko der Beschädigung zu verringern.



Drücken Sie die M.2-Karte nach unten und setzen Sie die Schraube erneut in den Abstandshalter ein, um die Karte zu sichern.



Den Akku verbinden.




## Rückseitige Abdeckung installieren




Bei eingeschaltetem Gerät darf die Abdeckung der Rückseite nicht entfernt oder erneut angebracht werden. Schalten Sie das Gerät immer erst aus und trennen Sie das Netzkabel vom Gerät, bevor Sie die rückseitige Abdeckung entfernen oder anbringen. Ansonsten könnte das System beschädigt werden.

Die untere Abdeckung wird mit 9 Laschen in Position gehalten, die eingeführt werden müssen, bevor die untere Abdeckung eingebaut wird. Die Positionen der Laschen und die Reihenfolge, in der sie eingeführt werden müssen, sind weiter unten dargestellt. Wenn die untere Abdeckung eingebaut wird, ohne dass die 9 Laschen vollständig eingeführt wurden, kann die Abdeckung beschädigt werden.



Zum Einbauen der unteren Abdeckung des Laptops schieben Sie die Abdeckung an der Vorderseite in Position und führen die Laschen 1 und 2 ein. Senken Sie die Abdeckung ab und führen Sie die verbleibenden Laschen an den Rändern und der Rückseite des Laptops ein. Beginnen Sie dabei mit den Laschen, die am nächsten zur Vorderseite des Laptops liegen sind, und arbeiten Sie sich dann nach hinten vor.




## Rückseitige Abdeckung installieren




Bei eingeschaltetem Gerät darf die Abdeckung der Rückseite nicht entfernt oder erneut angebracht werden. Schalten Sie das Gerät immer erst aus und trennen Sie das Netzkabel vom Gerät, bevor Sie die rückseitige Abdeckung entfernen oder anbringen. Ansonsten könnte das System beschädigt werden.

Nachdem alle 9 Laschen eingeführt wurden, bauen Sie die 9 T5-Torx-Schrauben wieder ein. Bauen Sie die längeren Schrauben wieder in den Ecken ein.



Nachdem das System vollständig integriert wurde, kann das abziehbare Etikett auf der hinteren Abdeckung entfernt werden.





## Element Notebook Intel® NUC P14E

• CMCN1CC

Guida all'integrazione


Modello normativo: CMCN1CC

 L'elemento di elaborazione Intel® NUC 8 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB) non è supportato con questo notebook.


## Rimuovere il coperchio posteriore

 **Non rimuovere o riposizionare il coperchio posteriore se il dispositivo è acceso. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dal sistema prima di rimuovere o riposizionare il coperchio posteriore. In caso contrario, il sistema potrebbe venire danneggiato.**

Per togliere il coperchio inferiore del notebook, rimuovere le 9 viti Torx T5. Tenere presente che le due viti angolari hanno lunghezze differenti.



Il coperchio inferiore è tenuto in posizione da 9 linguette che devono essere sganciate prima di rimuoverlo. Le posizioni e l'ordine delle linguette da sganciare sono illustrati di seguito. Rimuovere il coperchio inferiore senza sganciare completamente le 9 linguette potrebbe danneggiarlo.




**!** L'elemento di elaborazione Intel® NUC 8 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB) non è supportato con questo notebook.


## Rimuovere il coperchio posteriore

**!** Non rimuovere o riposizionare il coperchio posteriore se il dispositivo è acceso. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dal sistema prima di rimuovere o riposizionare il coperchio posteriore. In caso contrario, il sistema potrebbe venire danneggiato.


Partendo dalla linguetta etichettata con il numero 1, iniziare a sganciare le linguette dallo chassis. Continuare a sganciare le linguette procedendo in senso orario lasciando solo le due linguette su entrambi i lati della porta Ethernet. Le due linguette restanti possono essere sganciate più facilmente estendendo completamente la porta Ethernet.



Dopo avere sganciato tutte le linguette sollevare completamente il coperchio inferiore.




## Vista interno



# Installare l'elemento di elaborazione Intel® NUC



**!** L'elemento di elaborazione Intel® NUC 8 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB) non è supportato con questo notebook.

Rimuovi la batteria.



## Installare l'elemento di elaborazione Intel® NUC

**!** L'elemento di elaborazione Intel® NUC 8 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB) non è supportato con questo notebook.




## Installare il dispositivo di archiviazione



**Non aggiungere o rimuovere il dispositivo di archiviazione se il dispositivo è acceso. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dal sistema prima di aggiungere o rimuovere il dispositivo di archiviazione. In caso contrario, il sistema potrebbe venire danneggiato.**


**NOTA:** lo slot M.2 supporta solo NVMe SSDs.

Innanzitutto, rimuovere la vite dal distanziatore filettato.




Inserire la scheda M.2 nel connettore inclinandola come mostrato.



Assicurarsi di allineare correttamente la scanalatura sulla scheda M.2 con la chiave nel connettore per ridurre il rischio di danni.



Spingere la scheda M.2 verso il basso e inserire la vite nel distanziatore per fissare.




Inserisci la batteria.




## Installare il coperchio posteriore

**⚠ Non rimuovere o riposizionare il coperchio posteriore se il dispositivo è acceso. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dal sistema prima di rimuovere o riposizionare la copertura posteriore. In caso contrario, il sistema potrebbe venire danneggiato.**

Il coperchio inferiore è tenuto in posizione da 9 linguette che devono essere agganciate per l'installazione. Le posizioni e l'ordine delle linguette da agganciare sono illustrati di seguito. Installare il coperchio inferiore senza agganciare completamente le 9 linguette potrebbe danneggiarlo.




Per installare il coperchio inferiore del notebook, farlo scorrere in posizione nella parte anteriore e agganciare le linguette 1 e 2. Abbassare il coperchio e agganciare le linguette rimanenti sui bordi e sul retro del notebook, partendo dalle linguette più vicine alla parte anteriore del notebook e procedendo all'indietro.




## Installare il coperchio posteriore

**⚠ Non rimuovere o riposizionare il coperchio posteriore se il dispositivo è acceso. Spegner sempre il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dal sistema prima di rimuovere o riposizionare la copertura posteriore. In caso contrario, il sistema potrebbe venire danneggiato.**

Dopo che tutte e 9 le linguette sono state agganciate, inserire le 9 viti T5 Torx. Reinstallare le viti più lunghe negli angoli.



Dopo l'integrazione completa del sistema, l'etichetta staccabile sul coperchio posteriore può essere rimossa.





# インテル® NUC P14E ノートブック PC エLEMENT • CMCN1CC

統合ガイド


規制モデル: CMCN1CC

**!** インテル® NUC 8 コンピュート・エレメント (CM8PCB、CM8CCB、CM8i3CB、CM8i5CB、CM8i7CB、CM8v5CB、CM8v7CB) は、このノートブック PC に対応していません。


## バックカバーを取り外す

**!** 電源をつけたまま、バックカバーの取り外しまたは交換をしないでください。バックカバーの取り外しまたは交換をする前に、必ず電源をオフにして電源コードをシステムから外します。そうしない場合、システムが破損する場合があります。

ノートブック PC の底面カバーを取り外すには、最初に T5 トルクスネジを 9 本取り外します。角にある 2 本のネジは長さが異なる点に注意してください。



底面カバーは 9 個のつまみで固定されているので、カバーを外すにはそれらのつまみを外す必要があります。つまみの位置と取り外す順序は、以下のとおりです。9 個のつまみを完全に取り外す前に底面カバーを外そうとすると、カバーが破損する恐れがあります。




**!** インテル® NUC 8 コンピュート・エレメント (CM8PCB、CM8CCB、CM8i3CB、CM8i5CB、CM8i7CB、CM8v5CB、CM8v7CB) は、このノートブック PC に対応していません。


## バックカバーを取り外す

**!** 電源をつけたまま、バックカバーの取り外しまたは交換をしないでください。バックカバーの取り外しまたは交換をする前に、必ず電源をオフにして電源コードをシステムから外します。そうしない場合、システムが破損する場合があります。


図に表示されている順に、まず 1 のつまみをシャーシから取り外します。時計回りに順につまみを取り外し、最後にイーサネット・ポートの左右いずれかの 2 個のつまみを残します。残り 2 個のつまみは、イーサネット・ポートを完全に伸ばすと簡単に取り外せません。



つまみをすべて取り外した後で、底面カバーを完全に持ち上げます。




## 内面図




## インテル® NUC コンピュータ・エレメントの取り付け

**!** インテル® NUC 8 コンピュータ・エレメント (CM8PCB、CM8CCB、CM8i3CB、CM8i5CB、CM8i7CB、CM8v5CB、CM8v7CB) は、このノートブック PC に対応していません。



## インテル® NUC コンピュータ・エレメントの取り付け

**!** インテル® NUC 8 コンピュータ・エレメント (CM8PCB、CM8CCB、CM8i3CB、CM8i5CB、CM8i7CB、CM8v5CB、CM8v7CB) は、このノートブック PC に対応していません。




## ストレージの装着


**!** 電源をつけたまま、ストレージの追加または取り外しをしないでください。  
ストレージの追加または交換をする前に、必ず電源をオフにして電源コードをシステムから外します。そうしない場合、システムが破損する場合があります。

注: M.2 スロットは NVMe SSDs にのみ対応しています。


まず、ねじ式のスタンドオフからネジを外します。





図のように、M.2 カードをコネクタに斜めに挿入します。M.2 カードの切り込みとコネクタのキーを丁寧に揃え、破損の危険性を減らします。



M.2 カードを押してからスタンドオフにネジを再度入れ、固定します。




バッテリーをつなぐ。




## バックカバーをインストールする

**⚠ 電源をつけたまま、バックカバーの取り外しまたは交換をしないでください。**  
バックカバーの取り外しまたは交換をする前に、必ず電源をオフにして電源コードをシステムから外します。そうしない場合、システムが破損する場合があります。

底面カバーを取り付けるには、固定に必要な 9 個のつまみでしっかり固定します。つまみの位置と取り付ける順序は、以下のとおりです。9 個のつまみをしっかり取り付ける前に底面カバーを取り付けると、カバーが破損する恐れがあります。




ノートブック PC の底面カバーを取り付けるには、前側にカバーをスライドさせて、つまみ 1 と 2 を取り付けます。カバーを下に動かし、ノートブック PC の前面に近い方から後方に向かって、側面と後側にある残りのつまみを取り付けます。




## Install Back Cover

**⚠ 電源をつけたまま、バックカバーの取り外しまたは交換をしないでください。**  
バックカバーの取り外しまたは交換をする前に、必ず電源をオフにして電源コードをシステムから外します。そうしない場合、システムが破損する場合があります。

9 個のつまみをすべて取り付けたら、9 本の T5 トルクスネジを戻します。長いネジは角の部分に戻します。



システムを完全に統合した後に、底面カバーのラベルを剥がしましょう。





# Intel® NUC P14E Laptop Element

• CMCN1CC

## Integrationsguide


Reguleringsmodell: CMCN1CC

 Intel® NUC 8 Compute Element (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) stöds inte med denna bärbara dator.


## Ta av det nedre dekselet

 **Ikke ta av eller sett på plass det nedre dekselet mens strømmen er på. Du må alltid slå av strømmen og trekke ut strømkabelen fra systemet før du tar av eller setter på plass det nedre dekselet. Ellers kan systemet bli skadet.**

För att ta bort nedre locket på den bärbara datorn börjar du med att ta bort nio T5 Torx-skruvar. Observera att de två hörnskruvarna har olika längd.



Nedre locket hålls på plats av nio flikar som måste kopplas bort innan du tar bort nedre locket. Flikarnas plats och den ordning som de ska kopplas bort visas nedan. Om du tar bort det nedre locket utan att helt koppla bort de nio flikarna kan det skada det nedre locket.




**!** Intel® NUC 8 Compute Element (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) stöds inte med denna bärbara dator.


## Ta av det nedre dekselet

**!** Ikke ta av eller sett på plass det nedre dekslet mens strømmen er på.  
Du må alltid slå av strømmen og trekke ut strømkabelen fra systemet før du tar av eller setter på plass det nedre dekslet. Ellers kan systemet bli skadet.


Starta med fliken märkt 1 i diagrammet och börja koppla bort flikarna från chassit. Fortsätt att koppla bort flikarna i en medurs ordning tills endast de två flikarna på vardera sidan av Ethernet-porten återstår. De återstående två flikarna är lättare att koppla bort genom att ta bort Ethernet-porten helt.



Efter att alla flikar har kopplats bort, lyft det nedre locket helt.




## Illustrasjon av innsiden



# Installera Intel® NUC Compute Element



**!** Intel® NUC 8 Compute Element (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) stöds inte med denna bärbara dator.

Koppla ur batteriet.



## Installera Intel® NUC Compute Element

**!** Intel® NUC 8 Compute Element (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) stöds inte med denna bärbara dator.




## Installering av lagringsenhet




**Ikke sett inn eller ta ut lagringsenheter mens strømmen er på. Slå alltid av strømmen og dra ut strømkabelen fra systemet før du setter inn eller tar ut lagringsenheter. Ellers kan systemet bli skadet.**

**MERK:** M.2-sporet støtter kun NVMe SSDs.


Fjern skruen fra det gjenget avstandsstykket først.





Sett inn M.2-kortet i kontakten i vinkel som vist på tegningen. Sørg for at haken på M.2-kortet er plassert korrekt i kontakten for å redusere risikoen for skade.



Trykk ned M.2-kortet og skru fast skruen i avstandsstykket for å sikre.




Koppla in batteriet.




## Montering av det nedre dekselet

**! Ikke ta av eller sett på plass det nedre dekselet mens strømmen er på. Du må alltid slå av strømmen og trekke ut strømkabelen fra systemet før du tar av eller setter på plass det nedre dekselet. Ellers kan systemet bli skadet.**

Nedre locket hålls på plats av nio flikar som måste vara inkopplade innan du installerar nedre locket. Flikarna och den ordning som de ska kopplas in visas nedan. Om du installerar det nedre locket utan att helt koppla in de nio flikarna kan det skada det nedre locket.




För att installera det nedre locket på den bärbara datorn kan du skjuta in locket på framsidan och koppla in flikarna 1 och 2. Sänk locket och koppla in de återstående flikarna på kanterna och på baksidan av den bärbara datorn och börja med de flikar som är närmast framsidan av den bärbara datorn och arbeta bakåt.




## Montering av det nedre dekselet

**⚠** Ikke ta av eller sett på plass det nedre dekselet mens strømmen er på. Du må alltid slå av strømmen og trekke ut strømkabelen fra systemet før du tar av eller setter på plass det nedre dekselet. Ellers kan systemet bli skadet.

Efter att alla nio flikar har kopplats in kan du ersätta nio T5 Torx-skruvorna. Sätt tillbaka de längre skruvarna i hörnen.



Efter att systemet har integrerats fullt ut kan den borttagbara etiketten på baksidan tas bort.





# Componete Intel® NUC P14E para computadora portátil

- CMCN1CC

Guía de integración


Modelo reglamentario: CMCN1CC

**⚠ El componente de cómputo Intel® NUC 8 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) no es compatible con esta computadora portátil.**


## Quite la cubierta posterior

**⚠ No quite ni coloque la cubierta posterior cuando la computadora esté encendida. Siempre apáguela y desenchufe el cable de alimentación antes de quitar o colocar la cubierta posterior. De lo contrario, podría dañar el sistema.**

Para quitar la tapa inferior de la computadora portátil, empiece quitando los 9 tornillos Torx T5. Tenga en cuenta que los dos tornillos de esquina tienen una longitud diferente.



La tapa inferior se mantiene fija en su lugar mediante 9 pestañas que se deben desenganchar antes de quitar la tapa inferior. A continuación, se muestran las ubicaciones de las pestañas y el orden en que deben desengancharse. Si se quita la tapa inferior sin desenganchar completamente las 9 pestañas, se podrían producir daños en la tapa inferior.




**⚠ El componente de cómputo Intel® NUC 8 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) no es compatible con esta computadora portátil.**


## Quite la cubierta posterior

**⚠ No quite ni coloque la cubierta posterior cuando la computadora esté encendida. Siempre apáguela y desenchufe el cable de alimentación antes de quitar o colocar la cubierta posterior. De lo contrario, podría dañar el sistema.**


Comenzando con la pestaña señalada con el 1 en el diagrama, comience a desenganchar las pestañas del chasis. Continúe desenganchando las pestañas en sentido horario hasta que solo queden las dos pestañas en cada lado del puerto Ethernet. Las dos pestañas restantes se desenganchan con mayor facilidad si extiende completamente el puerto Ethernet.



Después de que se hayan desenganchado todas las pestañas, levante totalmente la tapa inferior.




## Vista interior



# Instale el componente de cómputo Intel® NUC



**!** El componente de cómputo Intel® NUC 8 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) no es compatible con esta computadora portátil.

Desconecte la batería.



## Instale el componente de cómputo Intel® NUC

**!** El componente de cómputo Intel® NUC 8 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) no es compatible con esta computadora portátil.




## Instalación de almacenamiento




No agregue ni quite almacenamiento mientras la computadora está encendida. Siempre apáguela y desenchufe el cable de alimentación antes de agregar o quitar almacenamiento. De lo contrario, podría dañar el sistema.

**NOTA:** La ranura M.2 solo es compatible con NVMe SSDs.


Primero, quite el tornillo del área roscada.





Introduzca la tarjeta M.2 en el conector en ángulo, como se muestra. Tenga cuidado de alinear debidamente la muesca en la tarjeta M.2 con la tecla en el conector para reducir el riesgo de daños.



Empuje la tarjeta M.2 hacia abajo y vuelva a colocar el tornillo en su lugar para sujetar.




Conecte la batería.




## Instalación de la cubierta posterior

**⚠ No quite ni coloque la cubierta posterior cuando la computadora esté encendida. Siempre apáguela y desenchufe el cable de alimentación antes de quitar o colocar la cubierta posterior. De lo contrario, podría dañar el sistema.**

La tapa inferior se mantiene fija en su lugar mediante 9 pestañas que se deben enganchar para instalarla. A continuación, se muestran las ubicaciones de las pestañas y el orden en que deben engancharse. Si se instala la tapa inferior sin enganchar completamente las 9 pestañas, se podrían producir daños en la tapa inferior.




Para instalar la tapa inferior de la computadora portátil, deslice la tapa en su lugar en la parte frontal y enganche las pestañas 1 y 2. Baje la tapa y enganche las pestañas restantes en los bordes y la parte posterior de la computadora portátil, comenzando con las pestañas más cercanas a la parte frontal de la computadora y yendo hacia atrás.




## Instalación de la cubierta posterior

**⚠ No quite ni coloque la cubierta posterior cuando la computadora esté encendida. Siempre apáguela y desenchufe el cable de alimentación antes de quitar o colocar la cubierta posterior. De lo contrario, podría dañar el sistema.**

Después de haber enganchado las 9 pestañas, vuelva a colocar los 9 tornillos Torx T5. Coloque nuevamente los tornillos más largos en las esquinas.



Una vez que el sistema esté integrado por completo, la etiqueta desplegable de la tapa posterior puede quitarse.





英特尔® NUC 迷你电脑 P14E 笔记本电脑

• CMCN1CC

集成指南


管制型号：CMCN1CC

 此笔记本电脑不支持英特尔® NUC 8 迷你电脑计算元件 (CM8PCB、CM8CCB、CM8i3CB、CM8i5CB、CM8i7CB、CM8v5CB、CM8v7CB)。


## 底盖拆卸说明

 请勿在笔记本电脑开机的情况下拆换底盖。拆换底盖之前，务必始终关机并拔掉电源线。否则，电脑系统可能会受损。

拆卸笔记本电脑底盖时，先旋出 9 枚 T5 梅花螺丝。



底盖由 9 片卡舌固定，拆卸底盖之前，必须先松开这些卡舌。卡舌位置以及松开顺序如下所示。在未完全松开 9 片卡舌的情况下拆卸底盖，可能会损坏底盖。




 此笔记本电脑不支持英特尔® NUC 8 迷你电脑计算元件 (CM8PCB、CM8CCB、CM8i3CB、CM8i5CB、CM8i7CB、CM8v5CB、CM8v7CB)。


## 底盖拆卸说明

 请勿在笔记本电脑开机的情况下拆换底盖。拆换底盖之前，务必始终关机并拔掉电源线。否则，电脑系统可能会受损。


请从图中标 1 的卡舌开始，从机箱上松开所有卡舌。继续沿顺时针方向松开卡舌，只剩下以太网端口两侧的两片卡舌。尽量拉伸以太网端口，可以更容易松开剩下的两片卡舌。



待所有卡舌都松开后，将底盖整个抬起。




## 内部布置图



## 安装英特尔® NUC 迷你电脑计算元件


**⚠ 此笔记本电脑不支持英特尔® NUC 8 迷你电脑计算元件 (CM8PCB、CM8CCB、CM8i3CB、CM8i5CB、CM8i7CB、CM8v5CB、CM8v7CB)。**

拔出电池。



## 安装英特尔® NUC 迷你电脑计算元件

 此笔记本电脑不支持英特尔® NUC 8 迷你电脑计算元件 (CM8PCB、CM8CCB、CM8i3CB、CM8i5CB、CM8i7CB、CM8v5CB、CM8v7CB)。




## 存储器安装说明




请勿在开机状态下拆装存储器。拆装存储器之前，务必始终关机并拔掉电源线。否则，电脑系统可能会受损。

**注意：** M.2 插槽仅支持 NVMe SSDs。


首先，从螺柱上旋出螺丝。





将 M.2 卡以一定角度插入插槽中，如图所示。小心将 M.2 卡上的槽口与插槽中的卡销对齐，以减少损坏风险。



将 M.2 卡按下，然后将螺丝重新旋入螺柱固定。



插入电池。




## 底盖安装说明




请勿在笔记本电脑开机的情况下拆换底盖。拆换底盖之前，务必始终关机并拔掉电源线。否则，电脑系统可能会受损。

底盖由 9 片卡舌固定，安装底盖时必须保证卡舌咬合。卡舌位置以及咬合顺序如下所示。在 9 片卡舌尚未完全咬合的情况下安装底盖，可能会损坏底盖。




安装笔记本电脑底盖时，将盖板前端滑入目标位置，保证 1 号和 2 号卡舌咬合。放下盖板，保证笔记本电脑侧边和后端的其余卡舌均咬合到位，从最靠近笔记本电脑前端的卡舌开始，依次向后咬合。




## 底盖安装说明

 请勿在笔记本电脑开机的情况下拆换底盖。拆换底盖之前，务必始终关机并拔掉电源线。否则，电脑系统可能会受损。

待所有 9 片卡舌都完成咬合后，将 9 枚 T5 梅花螺丝拧好。



系统完全集成后，可以去除后盖上的可剥离标签。





## Intel® NUC P14E 筆記型電腦

• CMCN1CC

整合指南


監管模式：CMCN1CC

 Intel® NUC 8 計算元件 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) 不支援本款筆記型電腦。


## 移除底蓋

 請勿在開機的狀態下移除或替換底蓋。在移除或替換底蓋時，務必關閉電源並從電腦上拔下電源線。否則系統可能會受損。

若要打開筆記型電腦的底蓋，一開始要旋開 9 個 T5 Torx 螺絲。



底蓋是由 9 個標籤維持於固定位置，在打開底蓋之前，必須先鬆開這 9 個標籤。鬆開標籤的位置和順序如下所示。沒有完全鬆開這 9 個標籤就打開底蓋，可能會使底蓋受損。




 Intel® NUC 8 計算元件 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) 不支援本款筆記型電腦。


## 移除底蓋

 請勿在開機的狀態下移除或替換底蓋。在移除或替換底蓋時，務必關閉電源並從電腦上拔下電源線。否則系統可能會受損。


從圖表中標示 1 的標籤開始，開始從機殼上鬆開標籤。繼續按順時針方向鬆開每個標籤，直到僅剩下乙太網路連接埠兩邊的兩個標籤沒鬆開。其餘這兩個標籤更容易鬆開，只要完全伸展乙太網路連接埠即可。



所有標籤都鬆開之後，把底蓋完全拿起。




## 內部圖示



## 安裝 Intel® NUC 計算元件


**⚠ Intel® NUC 8 計算元件 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) 不支援本款筆記型電腦。**

拔除電池。



## 安裝 Intel® NUC 計算元件

**!** Intel® NUC 8 計算元件 (CM8PCB, CM8CCB, CM8i3CB, CM8i5CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8v7CB) 不支援本款筆記型電腦。




## 安裝儲存裝置


 請勿在開機狀態下移除儲存裝置。在新增或移除儲存裝置前，務必關閉電源並從系統上拔下電源線。否則系統可能會受損。

**注意：**M.2 插槽只支援 NVMe SSDs。


首先，從螺絲支架上移除螺絲。




以如圖所示的角度，將 M.2 卡插入接頭插槽。請小心將 M.2 卡上的凹槽與插槽接口適當對齊，以減少受損風險。



將 M.2 卡向下壓並重新鎖緊螺絲以固定。



插入電池。




## 安裝底蓋




請勿在開機的狀態下移除或替換底蓋。在移除或替換底蓋時，務必關閉電源並從電腦上拔下電源線。否則系統可能會受損。

底蓋是由 9 個標籤維持於固定位置，要安裝底蓋，必須要接合這 9 個標籤。標籤位置和接合的順序如下所示。沒有完全接合這 9 個標籤就安裝底蓋，可能會使底蓋受損。



若要安裝筆記型電腦的底蓋，請將底蓋輕滑至前端定點，並接合標籤 1 和 2。將底蓋放低，然後接合筆記型電腦兩邊和後面的剩下標籤，從最接近筆記型電腦前端的標籤開始，然後逐步向後。




## 安裝底蓋




請勿在開機的狀態下移除或替換底蓋。在移除或替換底蓋時，務必關閉電源並從電腦上拔下電源線。否則系統可能會受損。

所有 9 個標籤都已接合之後，將 9 個 T5 Torx 螺絲鎖上。



系統完全整合後，就可以取下後蓋上的可剝離標籤。



Thunderbolt 4/USB 4 (type C) 規格說明如下:

| feature                | detail                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type C output support  | Thunderbolt 4 (40Gbps),<br>native USB 4 (10Gbps),<br>native DP1.4<br>(5120 x 2160 at 60 Hz) |
| Power Input            | 20V                                                                                         |
| Power over Type C      | 15W; 12V not supported                                                                      |
| Power Profiles Support | 9V @ 2A, 5V @ 3A                                                                            |

## Disclaimer

INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH INTEL® PRODUCTS. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. EXCEPT AS PROVIDED IN INTEL'S TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR SUCH PRODUCTS, INTEL ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER, AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, RELATING TO SALE AND/OR USE OF INTEL PRODUCTS INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT.

Intel products are not intended for use in medical, life saving, or life sustaining applications. Intel may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. Intel products may contain design defects or errors known as errata which may cause the product to deviate from published specifications. Current characterized errata are available on request.

The SuperSpeed USB Trident® logo is a registered trademark owned by USB Implementers Forum, Inc. and any use of such mark by Intel Corporation is under license.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the United States and/or other countries.

\* Other names and brands may be claimed as the property of others.  
Copyright © 2021, Intel Corporation. All rights reserved.



M30505-002