目录

《RFID原埋及应用》	期末复习总结1.pdf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
《RFID原理及应用》	期末复习总结2.pdf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
《RFID原理及应用》	期末复习总结3.pdf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	22
《RFID原理及应用》	期末复习总结5.pdf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32
《RFID原理及应用》	期末复习总结6.pdf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
《RFID原理及应用》	期末复习总结7.pdf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	39

# 《RFID原理及应用》期末复习总结 (1)

2021-03-07 08:58:21

《RFID原理及应用》期末复习总结- (第一章 RFID简介)

# 第一章 RFID简介

### 1、三大技术

传输、感知、智能

### 2、RFID概念

- 射频识别,通过无线电讯号识别
- 通过磁场或电磁场,利用无线射频方式进行非接触双向通信

### 3、RFID特点

- (1) 快速扫描
- (2) 体积小型化、形状多样化
- (3) 抗污染能力和耐久性
- (4) 可重复使用
- (5) 穿透性和无屏障阅读
- (6) 数据的记忆容量大
- (7) 安全性

#### 4、RFID系统的组成

#### (硬件组件)

(1) 阅读器:

• 职责: 与电子标签的通信 接受来自主机系统的控制指令

• 分类: 只读、读写

- 构成:
  - 。 射频接口:
  - 。 主要任务:

(供能)产生高频发射能量,激活电子标签,为其提供能量

- (写) 调制发射信号, 向电子标签传输数据
- (读)接受,调制来自标签的射频信号
- 。 逻辑控制单元:
  - 主要任务:

与应用系统进行通信,执行接收的指令 控制阅读器与电子标签的通信过程 信号的编解码 数据的加密和解密 防碰撞算法 对阅读器和标签进行身份验证

- 。 天线:
  - 功能: 接收到的电磁波->电流信号 电流信号->要发射的电磁波
  - 天线的电磁场范围即是阅读器的可读区域
- (2) 电子标签 = IC芯片 + 无线诵信天线

#### (软件组件)

- (3) RFID中间件:
  - 主要功能:

阅读器协调控制

数据过滤与处理

数据路由与集成

进程管理

(4) 应用系统软件

## 5、磁卡与IC卡

• 磁卡: 以液体磁性材料或磁条为载体

- IC卡(智能卡):有微处理器、存储单元等
  - 分为接触式和非接触式(通过无线电波或电磁场感应 (无源、非接触))
  - 非接触式IC卡: 射频电子标签

#### 6、芯片

• 电压调压器:将从阅读器接收的射频信号转换为直流电源,经大电容存储能量,经稳压器后为芯片提供电源

• 调制器:将要发送的数据调制后加载给天线

• 解调器: 去除载波, 获得真正的信号信息

• 逻辑控制单元: 读取, 分析阅读器送来的信号

• 存储单元:系统运行和存放数据的位置

### 7、电子标签分类: (-是否有微处理器)

(1) 存储器标签:无微处理器单元(由地址和安全逻辑单元进行数据处理和访存操作)

(2) 微处理器标签:集成电路中含有CPU、EEPROM、随机存储器

(3) EEPROM: 电可擦写可编程只读存储器

#### 8、RFID分类: (-工作方式)

- (1) 有源(主动式):
  - 内装电池
  - 可主动侦测阅读器并传送信息
  - 记忆空间大,通信距离长
  - 成本高,体积大,寿命受限
- (2) 无源(被动式):
  - 天线接收电磁波唤醒芯片工作, 转化的电力同时用来回传信号
  - 价格便宜,体积小,寿命长
  - 记忆空间小,通信距离短
- (3) 半有源(半主动式):

- 电池仅用于驱动芯片; 天线负责回传信号
- 不主动传输数据

## 9、电子标签分类: (-工作方式)

- 主动式标签
  - 。 具有内部电源, 供应芯片所需电能
  - 。 读取距离比较长
  - 寿命有限、体积较大以及成本较高等缺陷
  - 一般在集装箱的电子标签中应用比较多
- 被动式电子标签
  - 。 内部没有供电电源
  - 进入读写器的工作区域之后,受到读写器发出射频信号的激励。读写器提供电子标签足够的射频场强,从而保证标签进入正常工作状态。
  - 具有价格低廉,体积小巧,无需电源的优点,目前市场的RFID标签主要是被动式的。

### 10、电子标签分类: (-读写性)

- (1) 只读电子标签:只有ROM
- (2) 一次写入只读电子标答: 有ROM和RAM
- (3) 读写电子标签:有可编程记忆存储器
- (4) 含有片上传感器的可读写电子标签
- (5) 含有收发信机的可读写电子标签

### 11、RFID分类(-工作频率)

- (1) 低频: 30-300kHz
  - 强穿透性
  - 读取距离短
  - 信息量小
- (2) 高频; 3-30MHz

- 传输速度较快
- 读取距离10-100cm
- 对环境干扰较敏感
- (3) 超高频: 300MHz-1GHz (未来主流)
  - 成本低
  - 读取距离5-6m
- (4) 极高频/微波: 2.4GHz
  - 对环境极敏感

## 12、双频技术、双频标签

- 读写器不断产生低频编码电磁信号,用来激活进入有效范围的双频标签
- 读写器将接收的来自双频标签的高频载波信号放大,再解调出有效的数字信号

# 13、RFID系统分类

- (1) EAS系统
- (2) 便携式数据采集系统
- (3) 物流控制系统
- (4) 定位系统

#### 14、RFID应用领域

二代身份证、公交一卡通、汽车防盗、停车场管理系统、门禁管理系统、智能图书馆、票证防伪、零售付费, 电子钱包、医疗: 药品/设备/病患追踪、工业生产、物流

# 15、天线场

- (1) 非辐射场
- (2) 辐射场区
  - 辐射近场
  - 辐射远场

小天线: 无辐射近场区

## 16、能量耦合

- (1) 密耦合
- (2) 遥耦合
  - 近耦合
  - 疏耦合
- (3) 远距离系统: 电磁场耦合

#### 标签与读写器的耦合方式:

- 近距离通信的电感耦合
- 远距离通信的电磁耦合

## 17、数据传输

- 近场(电感耦合): 负载调制
  - 。 类似变压器结构
- 远场(电磁耦合):反向散射调制
  - 通过调整控制标签天线的阻抗, 改变反射的电磁波特征, 从而进行数据传输

### 18、能量

#### 读写器向标签供给射频能量:

- 1) 无源标签: 该能量即为其工作所需能量, 一般转换为直流电源储存于标签电容
- 2) 半无源标签: 该能量能唤醒标签进入工作状态
- 3) 有源标签:不依赖该能量工作,读写器发射能量小,通信距离远

## 19、时序

- (1) 读写器先讲
- (2) 标签先讲
- (3) 多标签识别
  - 1) 读写器先讲:隔离指令
  - 2) 标签先讲: 需要防碰撞功能

#### 20、数据传输

- (1) 读写器向标签:数据写入
  - 有线写入:
    - 。 ID号的固化
    - 向标签存储单元写入数据
  - 无线写入: 系统复杂、要求能量高、校验时间、不利于高速移动物体、安全风险
- (2) 读写器向标签: 发送命令
  - 只接受能量激励
    - 被唤醒->反射标签信息
  - 同时接受代码命令
    - 。 无线写入
    - 。 多标签读取
- (3) 标签向读写器:
  - 单向:被唤醒即反射标签信息
  - 半双工双向:被唤醒后,根据指令转入不同状态

### 21、RFID性能指标

- (1) 标签的存储容量
- (2) 工作方式
  - 全双工
    - 。 需要区分天线发射信号和标签的反射信号
  - 半双工
    - 。 通常按时序错开
    - 。 能量传递中断,通常需要辅助电容或电池补偿
- (3) 数据传输速度
  - 影响因素: 代码长度、标签数据发送速度, 读写距离, 载波频率, 调制技术 只读速度
  - 无源读写速度: 需要激活标签的电容

- 有源读写速度
- (4) 读写距离
- (5) 读写速度
- (6) 多标签识别能力
- (7) 射频载波频率: 读写器发射频率
- (8) 系统连通性: 与现有自动化技术的连通
- (9) 数据载体:只读、可擦除
- (10) 状态模式: 状态机、微处理器
- (11) 能量供应:有源、无源

浏览器扩展 Circle 阅读助手排版,版权归 blog.csdn.net 所有

# 《RFID原理及应用》期末复习总结(2)

2021-03-07 15:18:12

《RFID原理及应用》期末复习总结- (第二章RFID设计技术基础)


### 1、数字通信模型

• 信源编码与信源译码: A/D转换; 数据压缩

信道编码与信道译码:增强信号干扰能力,提高传输的可靠性

数字调制:改变载波参数;通过将数字基带信号的频谱搬移到高频处,形成适合在信道中传输的 带通信号

加密模块与解密模块:信源编码与信道编码之间



数字通信发送模型: 信源编码-加密-信道编码-载波调制

### 2、数字通信特点

- (1) 避免噪声积累,便于长距离高质量传输
- (2) 便于加密处理
- (3) 便于设备的集成, 微型化
- (4) 占用较宽的信道频率

## 3、数字通信的特征指标

(1) 传输速率

(2) 信道带宽: 频带利用率=速率bps/带宽Hz


(3) 误码率

### 4、RFID通信方式

- (1) 反向散射调制
- (2) 负载调制

# 5、RFID系统的通信过程

读写器中信号经:信号编码、调制器、传输介质 (无线信道)、电子标签中的解调器、信号译码



RFID系统通信结构框图(以读写器向电子标签发送数据为例)or\_nanov

# 6、模拟信号、数字信号

模拟信号:连续;数字信号:离散

# 7、数字信号特点

- (1) 信号的完整性
- (2) 信号的安全性
- (3) 便于存储,处理和交换
- (4) 设备便于集成化, 微型化
- (5) 便于构成物联网

# 8、时域,频域

# 9、信号工作方式

时序系统、全双工系统、半双工系统

### 10、通信握手

由通信协议规定:优先通信、数据同步、信息确认

## 11、信道

- 信道分类:
  - 。 电磁波在空间传播的渠道 (无线信道)
  - 。 电磁波的引导传播渠道 (如电缆信道)
- 信道指标:
  - 带宽: 信号所拥有的频率范围
    - 能够通过的最高频率 能够通过的最低频率
    - 单位: Hz
  - 传输速率: 每秒传输的二进制比特数: 比特率bps
  - 波特率: 每秒钟通过信道的码元数
    - 码元:携带数据信息的信号单元
    - 比特率=波特率\*log2(M) M: 离散电平个数 (bit数)
    - 两相调制: 1个码元使用1个bit
    - 四相调制: 1个码元使用2个bit
    - 八相调制: 1个码元使用3个bit
  - 容量:
    - 理想信道
    - 受高斯白噪声干扰的信道: 香农定理
      - 信噪比=信号功率/噪声功率
    - 特征:
      - 带宽越大,容量越大
      - 信噪比越大,容量越大
    - 高斯白噪声:
      - 把瞬时值的概率分布服从高斯分布, 功率谱密度服从均匀分布

## 12、编解码

- (1) 信源编码/解码:数模转换、数据压缩(例:哈夫曼编码)
- (2) 信道编码/解码: 检错与纠错,区分通路,适应信道条件,提高通信可靠性
- (3) 保密编码

# 13、信号需要调制的因素

(1) 提高传输速率: 工作频率越高, 传输速度越快, 带宽越大

(2) 减小天线体积: 工作频率越高, 波长越小, 天线尺寸越小

(3) 允许频道复用:信道复用

#### 14、信源编码、数据编码

信源编码:将模拟信号转换成数字信号,或将数字信号编码成更适合传输的数字信号(必须保证不中断读写器对电子标签的能量供应)


• 数据编码:反向不归零编码、曼彻斯特编码、密勒编码、修正密勒编码

### 15、编码方式

- (1) 反向不归零编码
- (2) 单极性归零编码
- (3) 曼彻斯特编码
- (4) 差动双相编码
- (5) 密勒编码
- (6) 变形密勒编码


#### 16、不归零码、

- (1) 不归零码 (NRZ)
  - 单极性不归零码 (UNRZ)
    - 高电平1, 低电平0




双极性不归零码(BNRZ)

。 正高电平1, 负高电平0




特点: 带宽完全利用、难以同步、直流分量

- (2) 归零码 (RZ)
  - 单极性归零码 (URZ)
    - 高电平1, 低电平0




- 双极性归零码 (BRZ)
  - 一个调制周期内10表示1, -10表示0




特点: 易于同步、浪费带宽

- (3) 反向不归零码 (NRZI)
  - 电平翻转0, 电平保持1



特点:完全利用带宽、携带时钟信号

- (4) 曼彻斯特编码: 归零码、分相码
  - 半个周期时, 高->低:1; 低->高:0 (10->1; 01->0)




#### 特点:

- 携带时钟信号, 自同步, 不需要填充位
- 损失带宽, 但对高速信号影响较小
- 有利于发现传输碰撞错误:多信号叠加抵消产生不跳变

信息100101用曼彻斯特编码结果为: 100101100110

- (5) 差分曼彻斯特
  - 电位保持代表1, 跳变代表0
  - 半周期处跳变



特点: 电平变化不多于曼彻斯特

#### (6) 差动双相编码


- 每周期开始时电平反向
- 半周期时,电平跳:0;电平保持:1



#### 特点:


• 11/00表示1; 01/10表示0

- 容易重建位同步
- (7) 密勒编码
  - 1: 起始不跳变,中心点跳变
  - 0: 单个0: 边界不跳变,中间也不跳变
    - 。 连续0: 连续两个0之间的边界跳变



#### 解码:

- 以2倍时钟频率读入位值
- 0->1跳变为起始位, 然后10/01->1; 00/11->0
- (8) 修正密勒码(在密勒码跳变处产生一个负的窄脉冲就是修正密勒码)
  - 每位数据中间有窄脉冲:1; 没有:0
  - 连续0: 从第二个0开始, 在数据的起始部分加一个窄脉冲
  - 无信息: 两个连续的位开始和中间部分都没有窄脉冲



# 17、编码方式的选择因素

- (1) 电子标签的能量来源
- (2) 电子标签的检错能力
- (3) 电子标签时钟的提取

### 18、RFID信道编码

- 最主要的干扰因素:信道噪声、多标签操作
- 差错控制编码: 监督码元分为检错码和纠错码

#### 19、信道编码任务

• 校验和: 差错控制编码

• 多路存取:信道复用

• 防碰撞: 降低信号干扰

# 20、信息码元、监督码元

• 信息码元: 发送端由信源编码得到的被传输的信息数据比特

• 监督码元

# 21、许用码组、禁用码组

许用码组:根据规则合法的分组编码

禁用码组

### 22、编码效率计算

编码效率:信息位(k)占总码元数比例

$$R = \frac{k}{n} = \frac{k}{k + r}$$

(监督位: r)

### 23、码字、码长、码距

• 码字: 若干个码元组成

• 码长: 码字的总位数

• 码距: (汉明距) 两个等长码字之间对应码位上码元不同的个数

最小码距: 衡量编码纠/检错能力的重要依据(许用码组之间码距越大越好,许用码组与禁用码组之间码距越小越好)

# 24、系统码、非系统码

• 系统码: 所有码组的k位信息码元在编码前后保持原来形式

非系统码

# 25、纠正随机错误码、纠正突发错误码

## 26、差错控制编码: 奇偶校验法、循环冗余校验法、汉明码

(1) 奇偶检验法: 在每一个字节后加一个奇偶校验位

• 属于: 检错、线性、分组、系统码

• 奇校验法: 算上监督位有奇数个1

(2) 纵向冗余校验法:

• 多个信息码字纵向排列

• 对应位计算一个监督码元: 奇/偶校验法


• 发送时除了发送信息码字, 最后发送出监督码字

C1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
C2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
C3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
C4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>C</b> 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奇校验					https:	/blog.	esdn.i	iet/jus	tfor_n	ancy

#### (3) 汉明码

添加多个校验码,各自对应信息码中的不同码位组

校验时参考不同校验码位的值,可以快速准确定位出错的信息码位



### 27、信道编码

(1) 空分多路复用 (SDMA)

• 法1: 降低单个读写器的作用距离

• 法2: 读写器有向天线

(2) 频分多路复用 (FDMA)

- 重叠空间内的信道使用不同的载波频率
- (3) 时分多路复用 (TDMA)
  - 将信道容量按时间片分配给多个用户使用
  - 分类: 标签控制法、读写器控制法
- (4) 码分多路复用 (CDMA):
  - 正交码
  - 信道、时间均可同时共用

### 28、防碰撞算法

- (1) ALOHA: 随机竞争
  - 核心思想:需要发送的数据包立刻发送
  - 最大信道利用率: 18.4%
- (2) 时隙ALOHA:
  - 核心思想: 时间分成小的间隙, 电子标签只在下一个间隙开始时才可以发送数据包
  - 最大信道利用率: 36.8%
- (3) 动态时隙ALOHA:
  - 发生潜在碰撞时逐步增加标签可用的时隙数,直到有一个标签可以发送成功 (根据标签碰撞和空闲的概率来调整帧长)
- (4) 二进制搜索算法
  - 只有符合限制的标签才应答

### 29、载波调制

$$v(t) = A\cos(\omega t + \theta)$$

❖A: 振幅; =>幅移键控ASK

❖ω: 频率: =>频移键控FSK

❖θ:相位:=>相移键控PSK

(调制深度) 键控度=振幅差/振幅和

通断键控指的是调制深度为100%的幅移键控调制

## 30、RFID的安全需求

机密性、数据完整性、可用性、真实性、隐私性

#### 31、密码学基础

• 密码设计基本原则:混淆、扩散

• 密码体制分类:对称、非对称

• 密码学分类: 编码学、分析学

• 对称密码体制: 单钥密码体制, 即加密密钥和解密密钥相同

• 流密码(序列密码): 对连续的比特流进行加密

### 32、非对称密码体制: 公钥密码体制、双钥密码体制

• 加密和解密的密钥不同: E(); D()

- 满足条件:
  - ∘ D(E(m))=m
  - 。 从E很难推导出D
  - "选择明文"攻击无法破解

#### RSA算法:

- ❖选择大素数p和q,通常大于10100;
- \*计算n = p\*q; 计算n的欧拉函数φ(n)
- \*选择d, 使得d与φ(n) 互质:
- \*计算d对于φ(n)的模反元素e;
- ❖公开密钥: (e, n)
- ❖私人密钥: (d; n)g.csdn.net/justfor\_nancy

ed mod(a)=1: (ed) 除以a的余数为1

### 33、非对称密码体制用处

- 加密:
  - 。 发信者以收信人公钥加密信息
  - 。 只有收信人自己才可以用密钥解密
  - 签名:
    - 。 发信者以自己的密钥加密信息
    - 收信人用发信人的公钥解密,确认:
      - 信息是由签名者发送的
      - 信息自签名后到收到为止,未被修改过
      - 签名者无法否认信息是由自己发送的

### 34、RFID认证技术

- 1. 相互对称认证
  - 1. 阅读器发送查询口令:
  - 2. 应答器生成一个随机数B,发送给阅读器;
  - 3. 阅读器生成一个<mark>随机数A</mark>,用随机数A和共享密钥加密 随机数B生成令牌1并发送:
  - 4. 应答器解密令牌1后确认随机数B: 认证阅读器
  - 5. 应答器用随机数B和共享密钥加密A生成令牌2并发送:
  - 6. 阅读器解密令牌2后确认随机数A:lo认证应答器or\_nancy

浏览器扩展 Circle 阅读助手排版,版权归 blog.csdn.net 所有

# 《RFID原理及应用》期末复习总结(3)

2021-03-08 17:03:30

《RFID原理及应用》期末复习总结- (第三章 RFID中的天线技术)

# 第三章 RFID中的天线技术

# 1、天线概念

• 用来发射和接收无线电波的装置和器件

# 2、天线的分类

• 波段:长波天线、中波天线、短波天线、超短波天线、微波天线

• 结构: 线状天线、面状天线、缝隙天线、微带天线

• 用途: 广播天线、通信天线、雷达天线、导航天线、RFID天线

### 3、天线研究方法

• 解析解、数值解、仿真法

# 4、对RFID天线的一般要求

• 电子标签天线:

小、易附着/嵌入、标签的方向性、提供最大可能的信号、与读写器匹配的无向性、 灵活性、可 靠性、适当的频率和带宽、鲁棒性、成本低

• 读写器天线: 低剖面,小型化、多频段覆盖、分离式读写器的天线阵设计

# 5、天线极化方式

• 固定位置的标签: 线极化

• 不可知方向: 圆极化

• 方向性: 无线天线、有向天线

### 6、天线的阻抗

芯片的输入阻抗和天线的输出阻抗匹配 芯片输入电阻和天线内阻相等时,负载可获得最大输出功率

# 7、RFID天线的设计步骤

- (1) 确定参数
- (2) 确定材料
- (3) 确定结构
- (4) 确定阻抗
- (5) 综合优化天线参数
- (6) 用网络分析仪检测天线的各项指标

## 8、低、高频天线技术: 电感耦合

#### 特点:

- 采用线圈天线
- 线圈形式多样
- 天线尺寸决定标签尺寸
- 可附着于柔软基板
- 易小型化
- 可批量生产

### 9、微波天线技术: 电磁辐射

- 特点:
  - 。 天线结构多样
  - 。 多附着于柔软基板
  - 。 天线尺寸决定标签尺寸
  - 。 易小型化
  - 。 可批量生产

。 天线的可扩充装置

• 设计: 弯曲偶极子天线

• 微带天线: 平面型天线

• 阵列天线: 多个天线单元排列

• 非频变天线

#### 10、RFID天线的制造工艺

线圈绕制法 (125-134kHz) 、蚀刻法、印刷法 (导电油墨)

#### 11、导电油墨

印刷法使用导电油墨印制导电线路

导电油墨特点:成本低、导电性好、无污染、使用时间短

### 12、射频前端

实现射频能量和信息传递的电路

### 13、标签到读写器的通信和能量感应方式

电感耦合(高、低频率,近距离): 电磁感应定律

电磁反向散射耦合 (超高频微波)

(1) 电感耦合RFID系统: 电磁波的空间传播规律

典型作用距离: 10-20cm (<1m)

- 1) 阅读器天线电路: 串联谐振回路(为主)、并联谐振回路、耦合电路
  - 。 阅读器天线设计要求:
    - 天线线圈的电流最大,用于产生最大的磁通量
    - 功率匹配
    - 足够的带宽
  - 串联谐振回路特性:
    - 谐振时,回路电抗X=0,阻抗Z=R为最小值,且为纯阻
    - 谐振时,回路电流最大,且与Vs同相

- 电感与电容两端电压的模值相等, 且等于外加电压的Q倍
- 电压谐振, 电压放大Q倍
- 。 品质因数Q:
  - 表示共振频率相对于带宽的大小
- 。 电感线圈半径:
  - 磁感应线圈半径a一定时,在距离线圈中心0.7.7a处磁场强度最大
- 2) 电子标签的天线电路:
  - 电子标签天线的构造要求: 并联谐振电路
    - 电子标签天线上的感应电压最大,使电子标签线圈输出最大的电压
    - 功率匹配
    - 足够的带宽
  - 并联谐振电路特性:
    - 谐振时,回路电抗X=0,阻抗Z=R为最大值,且为纯阻
    - 谐振时,回路电流最小,端电压最大
    - 支路电流是总电流的Q倍
- 3) 阅读器和应答器之间的电感耦合:
  - 在电感耦合工作方式中, 电子标签必须靠近读写器才能工作
- 4) 数据传输:

应答器向阅读器的信息传送时采用负载调制技术

- 1、电阻负载调制是一个调幅过程
- 2、电容负载调制是用附加的电容器代替调制电阻,此时读写器线圈的电压不仅发生振幅的变
- 化, 也发生相位的变化
- 5) 反向散射耦合RFID系统
  - 超高频和微波,读写器、应答器和天线构成一个收发通信系统
  - 。 信息传递: 负载调制
  - 滤波器、放大器、振荡器、混频器

#### 14、电子标签分类

- 利用物理效应: 一位电子标签、声表面波技术的标签
- 利用电子电路: 具有储存功能的标签、微处理器标签

### 15、一位电子标签 (比特电子标签)

组成:标签、读写器、去激活器(独有)

原理: L-C振荡回路

1、标签频率调谐到fR

2、读写器发出;频率为fG的交变磁场

3、标签移近读写器,即感应到磁场

4、fR=fG时标签产生谐振。感应电流激发的感应磁场对外部磁场产生反作用,即交变磁场减弱

5、读写器判定有标签存在

常见的一位电子标签: 软标签、硬标签

## 16、声表面波技术

#### 特点:

传播速度慢、易于工业化生产、性能稳定

#### 声表面波电子标签: 构成:

天线、压电基底、叉指换能器(1套)、反射器(1套)

#### 工作原理:

高频信号输入叉指换能器,激发声表面波

反射器反射声波,使同一组叉指换能器进行声波-电信号互相转换

特定组合规律的反射器->反射信号携带特定的编码信息

#### 17、SAW电子标签

#### 特点:

- 读取范围大,可靠
- 不同种类产品均可使用
- 芯片与天线匹配简单, 工艺要求低

• 可识别高速移动物体 受环境影响小

# 18、含有芯片的电子标签

以集成电路芯片为载体

使用最广泛的电子标签

构成:天线、射频前端、控制电路

### 19、控制电路

#### 分类:

- 具有存储功能,不含微处理器
- 含有微处理器
- 1) 具有存储功能的电子标签
  - 控制部分构成: 地址与安全逻辑、存储器
  - 特点: 利用状态机在芯片上实现寻址和安全逻辑
  - 地址与安全逻辑: 通过状态机控制所有的过程和状态
  - 构成: 电源电路、时钟电路、I/O寄存器、加密部件、状态机
  - 状态机:能够根据控制信号按照预先设定的状态进行状态转移
    - 能够跟踪某个内部状态
    - 收到外部事件后采取特定的操作响应事件
    - 更新状态
  - 存储器:
    - 分类:只读电子标签、可写入电子标签、能加密的电子标签、分段存储的电子标签
    - 分级密钥:系统有多个密钥,权限不同对应不同的子系统
    - 案例:公交卡
      - 拥有密钥A和B
      - 公交车读写器使用A配对,只允许扣除金额
      - 充值点读写器使用B配对,允许充值
- 2) 含有微处理器的电子标签

○ 微处理器、随机存储器、数据存储器、程序存储器、操作系统、MIFARE技术

### 20、比较IC卡与ID卡的不同

IC卡,指的是集成电路卡,是将芯片按照符合的规范和要求,封装集成后的智能卡。可读写,容量大,数据记录可靠,使用方便。

ID卡全称身份识别卡,是一种不可写入的感应卡,含固定的编号。

IC卡出厂时即生成密钥,ID卡与磁卡一样,都仅仅使用了"卡的号码"而已,卡内除了卡号外,无任何保密功能,其"卡号"是公开、裸露的。所以说ID卡就是"感应式磁卡",也就根本谈不上需要还是不需要初始化的问题。

### 21、读写器

#### 读写器基本功能:

- 1) 给标签提供能量
- 2) 实现与电子标签的通信
- 3) 实现与计算机通信
- 4) 实现多个电子标签识别
- 5) 实现移动目标识别
- 6) 具备数据记录功能

读写器对数据载体的访问应该是尽可能透明的

#### 读写器工作方式:

1、读写器先发言(RTF) 2、标签先发言(TTF)

#### RTF:

- 1) 电子标签处于"等待"或称为"休眠"的工作状态
- 2) 电子标签进入读写器的作用范围时,检测到一定特征的射频信号,便从"休眠"的工作状态转到 "接收"状态
- 3)接收到读写器发送的指令后,进行相应的处理
- 4) 然后将结果返回读写器

应用软件和读写器之间,应用软件为主动方。

RTF方式中,读写器和标签,读写器为主动方。

#### 读写器的组成:

- 硬件: 天线、射频模块、控制模块、接口
- 软件
- 控制模块

○ 组成: ASIC组件、微处理器

- 功能:
  - 与应用软件通讯,执行接收的命令
  - 控制与电子标签的通信
  - 信号的编解码
  - 与标签通信的加密解密 (ASIC)
  - 与标签之间的身份验证
- 射频模块包括: 发送电路和接收电路
  - 发送电路: 处理控制模块提供的数字信号, 通过天线发送
  - 接收电路: 对天线收到的信号解调,恢复数字信号,传递给控制模块
- 接口:读写器的控制模块与应用软件之间的数据交换媒介

#### 读写器天线作用:

- 1) 激活电子标签
- 2) 向电子标签发出指令
- 3)接收来自电子标签的信息

读写器天线所形成的电磁场范围就是RFID系统的可读区域

读写器的结构形式:固定式、便携式

#### 低频读写器:

主要工作频率: 125kHz

例:考勤系统、汽车防盗系统、U2270B

U2270B芯片内部构成:振荡器、天线驱动器、供电电路、调频电路、滤波电路、输出控制电路

#### 高频读写器:

主要工作频率: 13.56MHz

例: 二代身份证、电子车票

#### 微波读写器:

通信链路信号分析 (基于ISO 18000-6B):

- 前向信号:
  - 。 读写器->电子标签
  - 。 曼彻斯特编码
  - 。 ASK调制方式
- 后向信号:
  - 。 电子标签->读写器
  - 。 FM0编码 (差动双相码)

#### 微波读写器防碰撞机制:

类二进制树算法

标签状态: 掉电、准备、识别、交互

#### 步骤:

所有"识别"状态,技术其=0的标签发送识别码

如有一个以上标签发送,读写器发送Fail指令

所有接到Fail指令的标签:

计数器不等于0: 计数器+1

计数器等于0:随机产生一个1或0的数(加数)

产生的如果是1, 计数器加1

产生的如果是0, 计数器不变。这类标签再次发送识别码

#### 新状况:

- 1) 仍有多个标签: 重复步骤2
- 2) 所有标签都不发送(计数器不等于0):阅读器发Success指令,大家全部减1,为0的发送识别码
- 3) 只有一个标签发送,正确接收:进入数据交互状态。完成后读写器发success指令使其他"识别状态"标签计数器减1
- 4) 只有一个标签发送,不正确接收: 读写器发resend指令

#### 读写器的发展趋势:

多功能、小型化、低成本、智能多天线、多通信接口、多制式兼容、多频段兼容、新技术应用

浏览器扩展 Circle 阅读助手排版,版权归 blog.csdn.net 所有

# 《RFID原理及应用》期末复习总结(5)

2021-03-10 00:14:57

《RFID原理及应用》期末复习总结(5)-(第五章 RFID中间件与系统集成技术)

# 第五章 RFID中间件与系统集成技术

1、中间件: (基础软件)

#### 核心目的:

(1) 分开软硬件 (2) 提供功能支持

为应用软件提供开发和运行的环境,允许用户灵活高效的开发、集成复杂的应用

#### 中间件意义:

- 是RFID运作的中枢
- 中间件架构设计是RFID应用核心技术之一
- 中间件是一种面向消息的中间件
- 信息以消息模式在程序之间传递
- 异步的传送方式
- 除传递消息外,还要具备数据编解码,安全性,数据广播,错误修复,网络资源定位等服务
- 是连接读写器和企业应用的纽带

### 2、中间件体系结构

#### 边缘层:

靠近读写器的逻辑层

- 主要负责:
- 过滤,减少RFID数据
- ◆ 处理RFID复杂事件,防止无用数据涌入应用系统
- 读写器的接入与管理

#### 集成层:

与应用系统衔接的部分

## 3、中间件的工作

- (1) 是用来加工,处理来自读写器的所有信息和事件的软件
- (2) 对标签数据进行过滤、分组和计数,减少网络系统的数据量,防止误读,多读信息
- (3) 负责多类读写器设备的连接,协调(接口)
- (4) 负责将原始的RFID数据转换为面向企业业务领域的结构化数据,发送给企业应用系统

### 4、RFID中间件平台的层次结构

信息发布层:数据服务接口

事件处理层

数据采集层(边缘层):设备管理系统

## 5、RFID中间件的事件处理

事件处理层是中间件的核心

#### 主要包括对事件的:

描述、过滤、挖掘、聚合、响应、储存

#### 事件描述:

主要是分类

#### 事件的语义聚合程度:

简单事件、复杂事件

#### 事件的分层角度:

底层事件(实际)、高层事件(自定义,虚拟)

#### 响应角度:

常规事件、异常事件

#### 事件过滤:

在大量的事件中发现有用的和重要的,过滤冗余、无关数据

#### 目的:

减少事件数量

目前尚无统一、成熟的过滤规则和标准

#### 主要操作:

分组、计数、冗余删除等

#### 事件挖掘:

基于事件之间的时、空、因果关系及事件属性,实时的从大规模事件集合中提取模式的过程 提取出的模式是事件聚合的基础

#### 事件聚合:

由匹配某种模式的事件集合聚合成符合应用需求的高层事件的过程

#### 事件响应:

由聚合产生的应用级别高层事件,触发用户预设的行为动作,为反应式应用和主动式应用提供支持

#### 事件存储:

当前主要目标是更高效的处理大批量数据,减少

对后台数据库的频繁访问

因存储,查询带来的网络传输

# 6、分析对比三种企业RFID应用框架

- (1) 信息采集处理系统
  - 构成:标签、读写器、应用系统
  - 特点:结构简单、成本低、执行效率高
  - 前提: 读写器型号已知, 少量; 场景已知
- (2) 企业在现有的管理信息系统基础上要增加原料和产品的RFID追踪中间件:
  - 前端: 集成不同型号的读写器, 屏蔽协议差异
  - 后端: 过滤标签数据, 总结出有意义的RFID事件
  - 集成: 集成多种企业现有系统
  - (3) 企业希望获得公共信息服务平台或合作企业的产品/原料信息

- 需求: RFID标签信息的跨企业, 跨行业查询
- 方案:中间件通过网络访问公共信息服务平台和其他企业后端应用系统

# 7、RFID中间件的功能

- (1) 标签数据的读写
- (2) "透明化"要解决的问题

兼容不同读写器的接口、识别不同标签存储器的结构

- (3) 数据的过滤和聚集
- (4) RFID数据的分发

# 8、RFID业务集成平台的分层架构以及各层的主要功能

(1) 数据层集成: 为业务集成提供标准数据

(2) 功能层集成: 为业务集成提供需要的功能

(3) 事件层集成: 为业务集成提供语义信息和事件触发机制

(4) 总线层集成:完成面向服务体系的接口设计

(5) 服务层集成: 定义所有的服务标准和运行时设施

浏览器扩展 Circle 阅读助手排版,版权归 blog.csdn.net 所有

#### 《RFID原理及应用》期末复习总结 (6)

2021-03-10 23:08:01

《RFID原理及应用》期末复习总结(6)-(第六章 如何构建RFID应用系统)

#### 1、选择标准

- 电子产品编码类标准: EAN/UCC、EPC、GB18937 (NPC)
- 通信类标准: ISO/IEC、NFC、超宽带无线技术 LPWAN (NB-IOT、LoRa、LDSW)
- 频率类标准:工作频率在应用区域的可用性、工作频率的相应传输速率、工作频率的射频识别系统的果机标准
- 应用类标准

#### 2、 选择频率

使用的频率范围、工作频率与应用范围、频率特性与频率选择、我国的可用 频率

#### 3、频率范围

• 低频电子标签: 30-300kHz

• 中高频电子标签: 3-30MHz

• 超高频/微波电子标签: 400MHz;800MHz;5.8GHz

#### 4、运行环境

- 数据读取。处理,传输各方面问题
- 天线安装, 传输距离等问题
- 应用软件: 基本不受平台和编程语言限制

#### 5、接口方式

RJ-45 (以太网水晶接口) 、RS-232、RS-485/RS-422、802.11标准、Wiegand接口

#### 6、系统要求:

- (1) 可伸缩性:
  - 数据量庞大: 非阻塞I/O
  - 网络带宽瓶颈: 批量数据传输
  - 系统瓶颈: 改善数据库交互
- (2) 可用性:
  - 消除单点故障
  - 降低感知层对中央数据库的依赖: 数据本地暂存, 按需实时批量上传
  - 提高集成层可用性: 负载均衡, 系统冗余, 分布式
- 集群化数据库
- (3) 安全性
- (4) 互操作性: 提高各层之间的互操作能力、读写器抽象层
- (5) 集成: RFID系统本身价值低; 与企业系统集成后才能体现价值
- (6) 管理:设备管理、读写器管理
- (7) 消息传递: 冗余; 中断; 传递顺序等问题

#### 7、RFID项目实施的四个阶段:

- (1) 起步:
  - 建立开发环境;选择合作伙伴;制造、测试智能标签
- (2) 测试和验证:
  - 引入系统集成合作伙伴;集成多方面应用软件;集成仓库基本设施;对RFID合作伙伴的要求;寻找供应商;验证供应商选择
- (3) 试点:

#### 目的:

- 发现和修正设备异常
- 检测各位置数据采集、传输的能力
- 测试产品识别
- 培训员工
- 测试上下游兼容性
- 标准生产环境测试
- 压力测试

#### 输出:

- 实验测量结果
- 系统集成方案的形成
- 不同的标签和天线的确定
- 纠错系统程序的编写
- 标签放置位置、方式的确定
- (4) 实施:
- 根据试点效果重新评估供应商
- 资产保护计划
- 可升级的固件
- 可调整的解决方案
- 提高投资收益率的标签打印方案

#### 8、RFID应用系统发展趋势

- \* 高频化
  - ❖超高频系统
  - \*双频系统
- \*网络化
  - \*设备的互联,数据的互通,远程控制与管理
- ❖ 更高兼容性
  - \*由于标准不统一形成的系统需求
- ❖数据量更大
  - ❖更强的数据存储、处理能力csdn.net/justfor\_nancy

#### 9、ETC系统(不停车收费系统/电子收费系统)

#### 关键技术:

车辆自动识别 (AVI): OBU与RSU通过DSRC通信完成OBU的一次读写

#### 组成:

- 车载单元 (OBU)
- 路侧单元 (RSU)
- 数据处理单元 (DPU)

车辆自动分类 (AVC): OBU中的车型信息,或车道的车型传感器测定

违章车辆抓拍 (VES): 照相机, 图像传输, 车辆识别组成

图像稽查系统、不依赖电子标签

浏览器扩展 Circle 阅读助手排版,版权归 blog.csdn.net 所有

# 《RFID原理及应用》期末复习总结(7)<最终章

>

2021-03-10 23:16:18

《RFID原理及应用》期末复习总结(7)-(第七章 RFID的测试与分析技术)<最终章>

# 第七章 RFID的测试与分析技术

# 1、RFID系统测试

通过模拟应用环境,对RFID设备进行统一环境的测试

## 2、RFID系统测试目的

- 为企业实施RFID技术提供参考依据
- 为RFID产品和方案的设计提供指导
- 方便RFID生产和科研单位加速RFID科技成果的转化进程
- 完善RFID产业链,推动RFID技术、产业和应用的发展。

### 3、RFID系统测试内容

- 标准符合性测试: 待测目标是否符合标准定义的空中接口协议。
- 可互操作性测试: 待测设备与其他设备之间的协同工作能力。
- 性能测试:对标签、读写器、系统性能指标的静态/动态测试,以及无干扰情况/有干扰情况下的测试。
- 物理测试和质量认证

# 4、RFID系统测试硬件环境

(I) 测试场地。

针对不同RFID系统的测试,选择合适的场地。

#### (2) 基本设备。

如用于放置标签的货箱、托盘、叉车、集装箱等。

#### (3) 数据采集设备。

包括用于采集环境数据的温度计、湿度计、场强仪、测速仪等。

#### (4) 数据分析设备。

如频谱分析仪、电子计算机及相关数据库、数据分析软件,用来对测试数据进行全面地分析,找出其中的规律。是产品测试报告中最重要的数据来源和依据。

### 5、RFID系统测试常用仪器

(1) 频谱分析仪:信号测量

(2) 信号发生器:模拟阅读器和标签

(3) 信号单元: 捕获待测设备响应

(4) 切换单元: 建立连接

(5) 射频信号发生器:产生干扰信号

#### 6、RFID系统测试分为

托盘级、包装箱级、单品级

# 7、FID系统性能指标评价体系中系统性能指标包括

确认范围、确认率、读取范围、读取率、写入范围、写入率、标签数量、每秒可读出标签的数目

#### 8、RFID应用系统测试主要内容包括:

- RFID应用中不同材质对电磁信号的影响及其解决方法
- RFID应用流程与解决方案的测试验证
- RFID设备部署方案的测试验证技术
  - (1) RFID设备部署方案的测试验证。
  - (2) RFID设备部署方案仿真测试平台开发。
- RFID系统架构的测试验证
  - (1) RFID系统架构的测试验证。

- (2) RFID系统架构仿真测试平台。
  - 5. 参数可控、可模拟现场物理应用的测试平台
- RFID与无线网络技术

### 9、RFID应用系统测试实验环境的基本单元包括

#### (1) 门禁单元。

由RFID读写器、门架等组成,可模拟物流的进库、出库、人员进出控制等场景。

#### (2) 传送带综合测试单元。

由可调速传送带、传送带天线架、天线架屏蔽罩、配套控制软件系统等组成,可模拟生产领域的流水线,邮政的邮包分拣等所有涉及传送带的应用场景。

#### (3) 机械手测试单元。

主要由多自由度机械手组成,在机械手上粘贴电子标签可模拟各种标签在一定空间范围内的移动。

#### (4) 高速测试单元。

主要由高速滑车组成,用于测试高速运动标签的读取性能,可模拟高速公路上的不停车收费等应用。

#### (5) 复杂网络测试单元。

主要由服务器、路由器、无线AP等网络设备组成。通过设备的不同组合和设置,可模拟多种网络环境,以验证实际网络是否可以承受RFID的海量数据。

#### (6) 智能货架测试单元。

主要由货架、RFID设备、智能终端等组成,可测试仓库中货物的定位技术,零售业商品的自动补货、智能导购系统。

#### (7) 集装箱货柜测试单元。

集装箱货柜测试单元由温湿度可调的集装箱、传感器、GPRS、智能终端等组成,用于测试供应链可视 化系统,模拟监测陆运,海运过程中运用RFID技术对集装箱内货物的监控。

# 10、RFID在防伪领域中的应用

- 数据中心:中心数据服务器、管理终端
- 制票/售票系统:售票管理终端、标签发行、打印终端
- 检票/查票系统:手持机、观众名单
- 票务防伪管理系统软件:发行端软件、含有RFID电子标签的入场券

# 11、RFID在公共安全领域中的应用

门禁卡、门禁读卡器、后台管理系统

浏览器扩展 Circle 阅读助手排版,版权归 blog.csdn.net 所有