
DC1
C1
U1
D1
C2
C3
C4
C6
SW1
LED2
U2
USBC1
R8
R9
U3
Q1
Q2
R1
R5
R3
R6
U6
C7
C8
LED1
R13
R14
R10
C5
SW1
Q3
Q4
Q5
R15
R12
R11