Manual de Uso

Get Mini

10. Solução de **erros**

Caso sua maquininha apresente um “Erro ADQ” na tela, você mesmo pode solucioná-lo rapidamente. Verifique o código apresentado e siga as instruções abaixo.

CÓDIGO DO ERRO	DESCRIÇÃO DO ERRO	QUANDO OCORRE	SOLUÇÃO DO ERRO
Erro ADQ 4-83	Erro de integração com as bandeiras.		
Erro ADQ 4-91	Erro na aprovação da venda.		
ADQ 1-50 - Erro de leitura	Erro na integração com as bandeiras.		
Erro ADQ 4-30	Falha na comunicação na maquininha.		
Erro ADQ 4-23	Falha na transação.		
Erro ADQ 4-27	Erro na comunicação dos sistemas.	No momento da transação.	Clique a tecla de Função > Insira o número 38 > **Verde** > Opção: Inicialização > **Verde** > Fazer venda teste.
Erro IDL 1-04	Erro de integração com as bandeiras/sistemas.		
Erro IDL 1-36	Problema na integração das bandeiras dos sistemas da **Getnet**.		
Erro S-2074	Erro de comunicação.		
Erro ADQ 1-02	Ocorre quando não finaliza um procedimento iniciado na maquininha.		
Erro ADQ 1-21	Erro na transação.	No processamento da transação.	
Erro ADQ 3-30	Erro de criptografia.	Ao deixar de utilizar a maquininha por um período.	Clique a tecla de Função > Insira o número 60 > **Verde** > Opção: Configuração > Opção: Apagar memória > Insira a Senha do Técnico > **Verde** > Função 38 > Opção: Inicialização > **Verde** > Fazer venda teste.
Erro ADQ 1-33	Erro de leitura.	No momento da transação.	
Erro ADQ 1-07	Maquininha não inicializada.	Ao tentar utilizar a maquininha.	
IDL 1-08	Erro de integração com as bandeiras/cartão.	Erro aparece sozinho (sem inserir o cartão).	
Erro ADQ 1-19	Erro de conexão.	No processamento da transação.	Clique a tecla de Função > Insira o número 59 > **Verde** > Função 25 > **Verde** > Insira a Senha do Operador > **Verde** > Função 46 > **Verde** > Fazer venda teste.
Erro ADQ 1-06	Maquininha não configurada.	Ao tentar utilizar a maquininha.	Clique a tecla de Função > Insira o número 90 > **Verde** > Função 38 > **Verde** > Opção: Configuração > **Verde** > Função 38 > **Verde** > Opção: Inicialização > **Verde** > Fazer venda teste.
ADQ 1-87	Erro com o Registro do CHIP.	No momento da transação.	Confirmar se o CHIP está devidamente inserido no terminal > Clique a tecla de Função > Insira o número 25 > **Verde** > Insira a Senha do Lojista > Função 46 > **Verde** > Função 90 > **Verde** > Fazer venda teste.
Erro na leitora NFC	Erro na realização de vendas por aproximação.	Ao aproximar o cartão.	Clique a tecla de Função > Insira o número 82 > **Verde** > Insira a Senha do Operador > Teste do teclado > Teste do cartão > Função 38 > **Verde** > Opção: Inicialização > **Verde** > Fazer venda teste.
ADQ 1-18	Erro de comunicacão.	Maquininha com sinal fraco e não conclui a transação.	
ADQ 1-84	Problema de conexão.	Oscilação de sinal na maquininha.	Clique a tecla de Função > Insira o número 25 > **Verde** > Insira a Senha do Operador > **Verde** > Função 46 > **Verde** > Fazer venda teste.
ADQ 1-85	Problema de comunicação com a operadora.	Durante a transação.	

Lista de senhas

Senha do Operador 14474

Senha do Lojista 0000

Senha do Técnico 123456 **ou** 314159 **ou** 000000

Senha do Chip 1234

*A maquininha vai configurada com uma Senha do Lojista padrão, contudo, ela pode ser alterada. Caso seja alterada, guarde a senha e utilize quando for solicitada.

Importante

A tecla de Função pode ser o F ou F1, dependendo da maquininha. Para a venda teste, será necessário realizar uma transação real, colocando um valor de R$ 0,01. Caso seja utilizado o cartão do cliente, após conclusão, é possível estornar o valor.