

- mtk_dumb_phone_checker -

- Linux Ubuntu -

Versão Portuguesa | English Version

Nelson Guia

mai2024 | may2024



mtk_dumb_phone_checker

Versão 1.3

É um pequeno script para verificar se um telemóvel de teclas (dumb phone) contém um chip7 MediaTek, através da ligação por cabo USB.

It is a small script to check whether a dumb phone contains a MediaTek chip7, via USB cable connection.

Deteta os id "0e8d" e "08ed" Caso seja detectado dispositivo diferente dos id "0e8d" e "08ed" indica: Nenhum dispositivo MediaTek encontrado.

Detects the ids "0e8d" and "08ed" If a device other than the ids "0e8d" and "08ed" is detected, it indicates: No MediaTek device found.

Depois de descarregar o script 'mtk_dumb_phone_checker.sh', abrir um terminal (linha de comandos / shell) na diretoria onde se encontra o ficheiro e conceder ao ficheiro permissões de execução:

After downloading the 'mtk_dumb_phone_checker.sh' script, open a terminal (command line / shell) in the directory where the file is located and grant the file execution permissions:

\$ chmod +x mtk_dumb_phone_checker.sh

Depois para executar o script na linha de comandos:

Then to run the script from the command line:

\$./mtk_dumb_phone_checker.sh

Vídeo de demonstração no YouTube



Menu:

Selecione uma opção:

Select an option:

- 1) Iniciar pesquisa para verificar se é um dispositivo MediaTek Start search to check if it is a MediaTek device
- 2) Forçar a limpeza de logs para nova pesquisa (opção 1) Force clearing logs for new search (option 1)
- 3) Sair

Exit

Opção: Option:

Opção 1 Iniciar pesquisa para verificar se é um dispositivo MediaTek | *Start search to check if it is a MediaTek device*:

Opção: 1
Option: 1

Para interromper a pesquisa e regressar ao menu principal, pressione as teclas 'Ctrl + C' | To stop the search and return to the main menu, press the 'Ctrl + C' keys

Ligue o telemóvel ao computador através do cabo USB e aguarde o mesmo iniciar o carregamento... Se necessário, desligue o cabo, aguarde um pouco e volte a ligar... |



Connect the cell phone to the computer using the USB cable and wait for it to start charging... If necessary, unplug the cable, wait a while and plug it back in...

Ligar dispositivo (Exemplo 1): Connect device (Example 1):

Pressione Enter para voltar ao menu...

Press Enter to return to the menu...

Opção 2 Forçar a limpeza de logs para nova pesquisa (opção 1) | *Start search to check if it is a MediaTek device (option 1)*:

Realizando a limpeza de logs...

Performing log cleaning...

[sudo] senha para user:

[sudo] password for user:



Logs apagados, pode realizar nova pesquisa para verificar se é um dispositivo MediaTek.

Logs deleted, you can perform a new search to check if it is a MediaTek device.

Pressione Enter para voltar ao menu...

Press Enter to return to the menu...

Ligar dispositivo (Exemplo 2): Connect device (Example 2):

Pressione Enter para voltar ao menu...

Press Enter to return to the menu...



Ligar dispositivo (Exemplo 3): Connect device (Example 3):

Pressione Enter para voltar ao menu...

Press Enter to return to the menu...

Ligar dispositivo que não é MediaTek (Exemplo 1): Connect non-MediaTek device (Example 1):

 $Nenhum\ dispositivo\ Media Tek\ encontrado.$

No MediaTek devices found.

Pressione Enter para voltar ao menu...

Press Enter to return to the menu...



Opção 3 (Sair) | Option 3 (Exit):

Saindo... Até breve! Leaving... See you soon!