

Gebruikershandleiding importeren
3Di scenario's in Lizard Flooding

Versie 1.0






LEGENDA

1.1	Inleiding	3
	Data klaarzetten	
1.3	Klaarzetten van de netCDF en hoogtekaart	5
1.4	Importeren van 3Di-ovesrtromingsbeelden	6
1.5	Weergaven op de website	8
1.6	Exporteren van 3Di-ovesrtromingsbeelden	9



1.1 Inleiding

Aan de hand van deze instructie sheet worden de stappen uiteen gezet, waarop 3Di scenario's geïmporteerd en geëxporteerd dienen te worden. Het onderstaande Figuur geeft de grote lijnen van deze stappen weer. Stapsgewijs zullen de stappen behandeld worden.



Figuur 1, De 3Di data flow binnen Lizard Flooding



1.2 Data klaarzetten

De benodigde data, voor het aanmaken van een nieuw scenario, bestaan uit drie onderdelen:

- Ingevulde "Groupimport" Excelsheet
- De 3Di resultaten, in de vorm van een netCDF file
- De hoogtekaart van het 3Di model

Klaarzetten van de "Groupimport" Excelsheet

Deze Excelsheet is bedoeld om binnen het Lizard Flooding portaal, het scenario de juiste informatie mee te geven. Dit wordt gedaan door in de aangeleverde Excelsheet de lege velden in te vullen. Deze kan worden gedownload in het menu van de "Import group scenarios", onder de naam: "Voorbeeld Excel group import type 1". De kolommen worden ingevuld met drie verschillende manieren:

- Invullen van een naam (tekst)
- Invullen van getal (number)
- Invullen van een definitie (code) (Deze definities zijn in het tweede tabblad uiteen gezet)

Niet alle velden zijn verplicht om in te vullen. Dit onderscheid wordt aangegeven door de kleuren oranje = verplicht en groen = niet verplicht.

LETOP:

- De starttijd moet juist worden ingevuld om te zorgen dat de animatie op het juiste moment start.
- De verwijzing naar de hoogtekaart en de resultaten moet goed overgenomen worden in het Excelsheet.



1.3 Klaarzetten van de netCDF en hoogtekaart

De resultaten van het gewenste model zijn opgeslagen in de netCDF-file. Deze is opgeslagen op het Lizard platform en kan daar worden geëxporteerd. Voor meer informatie over exporteren vanuit Lizard zie: https://docs.3di.lizard.net/en/stable/d results from lizard.html?highlight=export%20lizard.

De hoogtekaart is onderdeel van het model dat aan de basis staat van de resultaten. Deze komt in de vorm van een raster/geoTIFF-file. Deze is opgeslagen in de zelfde map als de sqlite, in de "**rasters**" map.

De netCDF en de geoTIFF dienen samen in een ZIP-file opgeslagen te worden.



1.4 Importeren van 3Di-ovesrtromingsbeelden

Het importeren begint op de importpagina van de Lizard Flooding website (Figuur 2). Op deze pagina zijn alle import 's te zien. Onderaan de pagina (Figuur 2) zijn twee opties om een nieuwe import te starten. Voor het importeren van 3Di-resultaten wordt gebruik gemaakt van de "**Import group scenarios**".

08- 8 15 08- 8 16 08- 17	cenario Table Import Export Maps Nieuwlandepolder 1/40000 referentie					
08- 8 <u>16</u> 08- 17	Nieuwiandepolder 1/40000 referensie	MaritZethof	NRW		Imported	approve
08- 17	CA Distance Aldre 4/40000 automotio	MaritZethof	NRW			
	St.Pieterspolder 1/40000 referentie	MaritZethof	NRW		Imported	approve
0	Molenpolder 1/40000 referentie				Imported	approve
10	Yerseke Haven 1/40000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
8 19	Yerseke 1/40000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
8 20	Breedsendijk 1/40000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
8 21	Kaarspolder 1/40000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
8 22	Yerseke Moer 1/40000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
0	Schorebrug 1/40000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
0	Eerste Bathpolder 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
0	Tweede Bathpolder 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW		Imported	approve
	Stroopolder 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
18- 8 <u>13</u>	Oostpolder 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
)8- 8 <u>14</u>	Karelpolder 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
18- 3 <u>15</u>	Nieuwlandepolder 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
)8- 8 <u>16</u>	St.Pieterspolder 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
)8- 8 <u>17</u>	Molenpolder 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
)8- <u>18</u>	Yerseke Haven 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
)8- 8 <u>19</u>	Yerseke 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW	-	Imported	approve
	Breedsendijk 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW		Imported	approve
	Kaarspolder 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW		Imported	approve
	Yerseke Moer 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW		Imported	approve
	Schorebrug 1/400000 referentie	MaritZethof	NRW		Imported	approve
0	rksluizen TP0D MM400 mbb	RenePiek	Rotterdam_Parksluizen		Imported	approve
	rksluizen TP1D m. 25 mbb	RenePiek	Rotterdam_Parksluizen	_	Imported	approve
	rkslulzen TP2D MM550 mbb	RenePiek	Rotterdam_Parksluizen		Imported	approve

Figuur 2, Importpagina. Omcirkeld de "Import Group scenario's" optie.



Wanneer gekozen is voor de "**Import Group scenario's**" dienen de onderstaande 3 stappen ondernomen te worden (Figuur 3).

- 1. Naamgeven
 - Heldere en logische naamgeving gebruiken
- 2. Excel tabel invoegen
 - Klaargezette en ingevulde Excel-file invoegen
- 3. Resultaten invoegen
 - De ZIP met de resultaten en de hoogtekaart invoegen



Figuur 3, "Import Group scenario's" omgeving, inclusief de drie stappen om een nieuwe import te doen.

Nadat de data is gesubmit zal er een nieuw scenario aan de importlijst worden toegevoegd. Deze wacht vervolgens op validatie. Als de validatie is gedaan wordt de import zichtbaar op de website.




1.5 Weergaven op de website

Na het toevoegen van het 3Di-overstromingsscenario, kan het scenario worden opgezocht en worden bekeken (Figuur 4). De resultaten bestaan uit twee delen: de maximale waterdieptekaart en de overstromingsanimatie.

Bij het selecteren van de "max.. waterdiepte" komt de maximale waterdieptekaar tevoorschijn. Wanneer deze niet de gewenste weergaven heeft kan rechts onderin gekozen worden om de Legend aan te passen, zodat de waterdieptekaart op de gewenste manier getoond wordt. De standaard legenda loopt van 0-2 meter.

De "anim. waterdiepte" biedt de mogelijkheid om het scenario door de tijd af te spelen. Het kan zijn dat de animatie begint op de laatste tijdstap. In dit geval kan de animatie afgespeeld worden door de animatie handmatig op de eerste tijdstap te laten beginnen. Om dit te voorkomen is het van belang om in het group import Excel bestand de starttijd juist in te stellen.



Figuur 4, Overstromingsscenario in de Lizard Flooding omgeving. Omcirkeld de locatie van de animatie en maximale waterdieptekaart. Ook de locatie van de legenda is omcirkeld




1.6 Exporteren van 3Di-ovesrtromingsbeelden

Er zijn twee manieren om de maximale waterdieptekaarten te exporteren.

1.

Het is mogelijk om direct een export te doen wanneer de waterdiepte kaart wordt weergegeven. Druk op de "**Export**" knop en selecteer de gewenste data.




Figuur 5, Overstromingsscenario in de Lizard Flooding omgeving. Omcirkeld de directe exportknop om de maximale waterdieptekaart te exporteren.



2.

Maak gebruik van de exportfunctie. De export pagina van Lizard Flooding geeft alle eerder gedane exports weer (Figuur 6). Onderaan de pagina is er mogelijkheid om een nieuwe export te doen: "**New export run**". Deze optie biedt de mogelijkheid om meerdere exports in één keer te doen.




Figuur 6, Exportlijst. Onderaan de lijst de **"New export run"** omcirkeld.



Wanneer er gekozen is voor de "**New export run**" kom in het onderstaande menu terecht (Figuur 7). Hier moeten 4 stappen ondernomen worden:

- 1. kies het project waar het gewenste scenario bij hoort.
- Selecteer het juiste scenario en verplaats deze naar het rechter scherm door op het pijltje te drukken. Hier mogen meerdere scenario's geselecteerd worden. Het eindresultaat is één gecombineerd raster, waarbij de geselecteerde scenario's samen zijn gevoegd.
- 3. Geef de export een naam (verplicht). Geef eventueel een omschrijving mee. Hier moet ook de grid size aangegeven worden. De kleiner de grid size, de langer de export zal duren.
- 4. Selecteer de gewenste exportbestanden.



Figuur 7, exportscherm met de te nemen stappen.

Wanneer de stappen zijn doorlopen en allles alles juist is in ingevuld, moet de export gesubmit worden. Hiermee is er een nieuwe export gedaan en wordt op de achtergrond de export afgerond. Deze export wordt toegevoegd aan de exportlijst (Figuur 6) komt onderaante staan. Wanneer de resultaten gereed zijn verschijnt er de tekst "ready "een is er de mogelijkheid om een "Export file" te downloaden.