
Log in instructies Lizard 6.0






Klik op login rechtsboven.

Type uw username en password



U ziet nu de neerslag op kaart. En onderaan in de tijdbalk. Klik op "play" voor animatie.

U kunt in de tijdbalk pannen en zoomen. Rode lijn geeft de actuele tijd weer



Zoom in er verschijnt water informatie

Bruine gebieden zijn rioleringsgebieden en de rondjes zijn (KNMI) meetstations.



Zoom verder in er verschijnt steeds meer informatie

Hier de afvalwaterketen met de zuivering

Log in instructies Lizard 6.0





Hoe meer u inzoomt, hoe meer details zichtbaar worden.

Klik op een object en zie alle informatie van en rond het object. Hier de meetreeks van het gemaal en neerslag. Inclusief de herhalingstijd van de neerslag.




Klik op de rode vlag rechtsboven, om de kaartlagen in te stellen. Hier is landgebruik aangezet.

Water en regen zijn alleen na inloggen zichtbaar.



Hier is de hoogtekaart ook geactiveerd.

Elk detail van het riool en watersysteem is zichtbaar.



Klik op het export symbool in de grafiek.

De data is dan beschikbaar in bijvoorbeeld Excel.

december '14