임베디드 C 프로그래밍





기본개념: Digital VS Analog

Analog


- 연속되는 값으로 표현하는 정보
- 자연에서 생성된 파장 정보를 재현

Digital

- 정보를 서로 다른 숫자(Digit)로 표현.
- 0과 1이라는 인위적인 신호로 바꾸어 표현.

Analog to Digital

- Analog를 시간기준으로 sampling
- Sampling된 data를 Quantization
- Data 표현.







기본개념 : bit, byte and word

- bit
 - Binary digit의 약자
 - 이진수의 하나의 자리수를 의미.
 - 0 1, 참 거짓등의 배타적인 상태를 나타냄.

byte

- 비트가 여러 개 모인 것.
- 원래는 크기가 명확히 정해져 있지 않지만, 현재는 대개 8bit를 1-byte이다.

Word

- Embedded IC를 설계시 정해지는 메모리의 기본 단위.
- 8-bit process : 1 word = 1-byte
- 32-bit process : 1 word = 4-byte





기본개념: binary, octal, decimal and hexadecimal


- binary
 - 이진법
 - 0과 1로 수를 표현
- octal
 - 8진법
 - 0 ~7까지로 수를 표현
- decimal
 - 10진법
 - 0 ~ 9까지로 수를 표현
- hexadecimal
 - 16진법
 - 0 ~ 9 + A, B, C, D, E, F로 수를 표현





From HLL to the Language of Hardware


- High-level programming languages
 - Similar with natural language
 - Improved programmer productivity
 - Independent of the computer








프로그램 빌드 과정







메모리 맵




- 임베디드 프로그래밍에서는 Memory Map 파악이 중요함
 - 메모리 어느 영역에 무엇이 있는지
 - 각 메모리 영역의 크기는 얼마인지
- 스택의 움직임 및 메모리 상에 변수나 함수가 배치되는 방식을 이해함으로써 불필요한 문제를 피할 수 있음
- 메모리 공간상의 I/O(Input/Output) 포트로의 액세스 방법을 숙지하는 것은 임베디드 프로그래밍에서 유용하게 사용할 수 있음
- 메모리에 관련된 여러 사항들을 설명 하겠음

[ARM Memory Map]





메모리 레이아웃







1. Memory Map

• Memory Map의 예

없음

에 무엇인가 배치되어 있는 예시

0x0000 0000 **RTOS** (리얼타임 운영체제) 스타트업 루틴 프로그램 디바이스 드라이버 사용자 프로그램 라이브러리 미들웨어 데이터 영역 힙 영역 • 0번지에서 인터럽트 벡터 테이블 영역까지 모든 어드레스 스택 영역 • 실제 MCU의 메모리 공간 전부를 이용하는 경우는 거의 어느 영역에 무엇이 배치되는지는 MCU의 사양과 하드웨 어 담당자의 설계에 의존 1/0 영역 인터럽트 벡터 테이블 영역

[Memory Map의 예]

정적전역변수

정적지역변수

전역변수

malloc

지역변수


Variables in C


	지역 변수	전역 변수	정적 변수	레지스터 변수
지정자	auto (생략가능)	extern (생략가능)	static	register
메모리	스택	데이터 세그먼트	데이터 세그먼트	레지스터
선언	함수 내부	어디든 가능	지역: 함수 내부 전역: 함수 외부	함수 내부
초기화	초기화 문장을 통해 서만 실행, 초기화 안하면 쓰레기 값	초기화 문장 없이도 0으로 자동 초기화	초기화 문장 없이도 0으로 자동 초기화	초기화 문장을 통해 서만 실행, 초기화 안하면 쓰레기 값
유효 범위	선언한 함수나 블록 내부	함수 외부 파일 외부	함수 내부 함수 외부 파일 내부	선언한 함수나 블록 내부
유효 시간 (life time)	선언된 함수가 실행 될 때부터 종료될 때 까지	프로그램 실행될 때 부터 종료될 때까지	프로그램 실행될 때 부터 종료될 때까지	선언된 함수가 실행 될 때부터 종료될 때 까지





2. 스택






- C 프로그램의 동작을 이해하는데 있어 '스택 영역' 이해는 매우 중요
- 스택(Stack)은 영어로 '쌓다', '쌓아 올리다'라는 의미
 - 의미 그대로 스택은 데이터를 쌓아놓고 관리
- 스택에서의 데이터 관리
 - Push : 스택에 데이터를 저장하는 조작
 - Pop : 스택에서 데이터를 꺼내는 조작
 - FILO(First In, Last Out)

: 처음 들어간(First In)것이 가장 나중에 나오는(Last Out) 특징을 가진 데이터 관리 기법





3. Stack Pointer



- 스택은 C 프로그램에서 자동 변수를 사용하거나 함 수 호출과 연동해서 할당되는 임시 데이터 영역으로 사용
- 스택 포인터
 - CPU는 스택의 선두 영역의 어드레스를 스택 포인터 라고 부르는 레지스터로 관리





- 함수를 호출할 때는 내부적 다음의 3가지 사항을 관리
 - 호출 받는 쪽에 인수를 전달 / 호출 받는 쪽으로부터 반환 값을 반환 값 전달 받음
 - 호출 받는 쪽으로 처리를 전달 / 함수를 종료하면 호출한 쪽으로 처리가 돌아가고 중단 상태였던 처리 재개
 - 호출 받는 쪽에 사용하는 변수 영역을 할당 / 함수를 종료할 때 할당한 변수 영역 해제
- 컴파일러 구현에 따라 차이 존재
- 해당 모든 처리는 스택 기능을 최대한 활용
- 스택 사용량의 계산이 틀리게 될 경우 스택 오버플로우가 발생
- 메모리 용량의 제약도 해결하면서 필요 충분한 크기의 스택 영역을 정의하는 것이 임베 디드 프로그래밍에서 중요






3 호출 받는 함수로부터의 리턴 어드레스 2 인수 2 인수 2 1 인수 1 인수 1 호출하는 함수가 호출하는 함수가 호출하는 함수가 사용하고 있는 스택 영역 사용하고 있는 스택 영역 사용하고 있는 스택 영역 [함수를 호출하기 전] [호출 처리에 의해 돌아가야 할 [호출 준비로 함수에 대한 인수를 어드레스가 스택에 기억되고, . 스택에 생성시킴] 호출 받는 함수로 처리가 이동]


















5. 변수 배치

호출 받는 함수로부터의 리턴 어드레스 인수 2 인수 1 호출하는 함수가 사용하고 있는 스택 영역

[호출받는 함수에서 정의/사용하는 자동 변수]

자동 변수

- C 프로그램에서 자동변수는 함수의 호출 에서 스택 영역에 배치되어 보통은 함수의 호출과 함께 동적으로 할당/해제
- 변수는 각각의 자료형에 의존하는 형태로 '자료형과 메모리와의 관계'에 따라 스택 (메모리) 상에 위치
- CPU는 스택상의 어드레스를 사용해서 자 동 변수에 액세스

• static 변수

- 자동 변수와 다르게 변수에 static 선언을 붙이면 그 변수를 스택 영역이 아닌 정적 인(static) 데이터 영역에 존속 시킴
- 변수별로 고정 어드레스를 할당해서 실현
- static 선언의 변수에 액세스한다는 것은 메모리에서 고정 어드레스를 가지고 있는 변수에 액세스하게 된다는 의미





- 자료형과 메모리와의 관계
 - C 언어 내에는 다양한 자료형 존재
 - typedef 연산자를 사용해서 새로운 자료형을 자신이 정의 가능
 - C 언어로 임베디드 제품의 프로그램을 작성하거나 테스트할 경우 변수나 프로그램이 메모리 상에 어떤 식으로 배치되는가를 인식하면 메모리 풋프린트가 작은 프로그램이나 결함이 적은 프로그램을 얻는 것이 쉬워 짐
 - 몇 가지 자료형을 예로하여 데이터가 메모리 상에 어떤 식으로 배치되는지 설명 하겠음

※ 풋프린트(Footprint)는 발자국이라는 의미로 점유 면적이라는 의미로도 사용된다. 메모리 풋프린트는 메모리상의 점유 크기를 의미한다.





- char 형
 - char형, signed char형, unsigned char형의 변수는 8비트의 데이터 길이 (즉, 1바이트)를 가지는 변수
 - 1바이트 변수는 메모리 상에서 다음 그림과 같이 배치

[1바이트 변수의 메모리 이미지]


n-1번지 n번지 0x12 n+1번지






- short int형, int형, long int형
 - int형의 바이트 수는 처리 상태에 따라서 변하고 마찬가지로 short int형, long int형의 바이트 수도 처리 상태에 의존
 - 16비트 MCU나 32비트 MCU에서는 short int형은 2바이트, long형은 4바이트
 - 1바이트보다 긴 바이트 길이의 변수가 되면 메모리 상의 배치에 엔디언(endian)문제 발생 [2바이트 변수에서의 엔디언]

short int형 변수에 값 0x1234(10진수로 4660)을 저장하는 모습









6. 메모리 바이트 순서(엔디안)

unsigned int x = 0x12345678;

• Big endian

0x12 0x34 0x56 0x78 0x20000000

• Little endian

0x78 0x56 0x34 0x12

0x20000000





6. 메모리 정렬

```
struct test {
  int a;
  short b;
  char c;
  int d;
  char e;
  char f;
  char g;
  short h;
};
```

Aligned access

3	2	1	0
a[31:24]	a[23:16]	a[15:8]	a[7:0]
b[15:8]	b[7:0]	c[7:0]	
d[31:24]	d[23:16]	d[15:8]	d[7:0]
e[7:0]	f[7:0]	g[7:0]	
h[15:8]	h[7:0]		

Unaligned access

			_
a[31:24]	a[23:16]	a[15:8]	a[7:0]
b[15:8]	b[7:0]	c[7:0]	d[31:24]
d[23:16]	d[15:8]	d[7:0]	e[7:0]
f[7:0]	g[7:0]	h[15:8]	h[7:0]



0x20000000

0x20000004

0x20000008

0x2000000C

0x20000010

0x20000000

0x20000004

0x20000008

0x200000C

0x20000010

0



- 리틀 엔디언 / 빅 엔디언
 - 리틀 엔디언에서는 데이터 중에서 비중이 작은 바이트가 어드레스의 작은 쪽에 저장
 - 빅 엔디언에서는 비중이 큰 바이트가 어드레스의 작은 쪽에 저장
 - 엔디언은 통상 CPU에 의존

리틀엔디안 시스템에 저장된 값:0x0011

	0	0	0	0	0	0	0	0			1	1	1	1	1	1	1	1
	27				•••			20			215							28
우i	리가	일반적	덕으로	읽는	: 값:	0x11	00	>	>	<	<							
우i	리가	일반적	덕으로	의는	: 값: ←	0x11	00	\geq	<u></u>	<	\leq		_	→				
우	리가 ¹	일반적 1	적으로 1	의는 1	값: 4 1	0x11	00	1		<	0	0	0	0	0	0	0	0






• 구조체

- 내부에 구조를 가지고 있는 데이터
- C 언어에서는 자유롭게 구제체를 정의
- 새로운 자료형에 관해서도 기본 자료형과 마찬가지로 배열이나 포인터에 의한 조작 가능
- 구조체 예시 : 비트맵 화상의 어떠한 한점에 대해 좌표와 색을 관리하는 변수 pixel 정의





• 구조체 메모리 이미지







- 공용체 (Union)
 - 하나의 메모리 공간을 여러 개의 자료형이나 변수가 공유하는 것
 - 가장 큰 변수의 메모리를 만들어 나머지 변수들도 메모리를 같이 쓴다
 - 동시에 변수 여러 개에 접근 할 시에는 메모리를 사용할 수 없음, 이 같은 경우 구조체 사용
 - 공용체 예시 : 공용체를 구조체의 멤버로 내부에서 사용(red, green, blue의 각 색상 정보를 long 형의 변수 color로 일괄해서 다룰 수 있도록 함)


```
struct s sample
                        posi x;
       short int
       short int
                        posi y;
       union
               long color;
               struct
                       unsigned char
                                       red;
                       unsigned char
                                       green;
                       unsigned char
                                       blue;
       }u ;
} pixel2;
```





• 공용체를 사용한 메모리 이미지 예


- n+4번지 이후가 공용체 선언 부분으로 메모리 공간이 공용으로 되어 있음
- '공용'에 의해 프로그램에서는 각각의 unsigned char형의 멤버 또는 합쳐서 long형의 멤버 어느쪽으로나 액세스 할 수 있음








- 배열
 - 배열은 지금까지 설명한 각 자료형 요소의 정렬
 - short, int 형의 배열은 메모리 상에서 다음과 같음









- 고급 배열 사용
 - 배열 이름만인 경우 배열의 선두 어드레스를 나타냄
 - short int *pointer;
 - pointer = iary; 이 둘은 동일한 의미를 나타냄
 - ponter = &iary[0];—
 - 배열의 m번째 요소 iary[m]을 변수 val에 대입하는 프로그램 (val = iary[m]의 C 소스 코드는 실제로는 다음의 C 소스코드와 같은 식으로 배열 요소에 접근)

```
[배열에 대한 액세스의 등가 프로그램 1]

unsigned char *pbase;
short int val, m;
pbase = (unsigned char *) iary;
...
val = (short int)*(pbase + m*sizeof(short int));
```

```
[배열에 대한 액세스의 등가 프로그램 2]
short int *pbase;
short int val, m;
pbase = (short int *)iary;
...
val = (pbase + m);
```





- 구조체 배열
 - 배열의 m번째 요소인 pixel[m]의 멤버 posi_y를 변수 val에 대입하는 프로그램은 다음과 같이 나타낼 수 있음


```
[예1]
#define BUFSIZE (10)
typedef struct {
       short int
                       posi_x;
       short int
                       posi y;
       unsigned char
                       red;
       unsigned char
                       green;
       unsigned char
                       blue;
} s sample;
unsigned char *pbase;
short int val, m;
s_sample sary[BUFSIZE], *p;
pbase = (unsigned char *)sary;
p = (s_sample *)(pbase + m*sizeof(s_sample));
val = p->posi_y;
```





• 구조체 배열의 메모리 이미지

```
[예 1]
#define BUFSIZE (10)
typedef struct {
       short int
                       posi x;
       short int
                       posi_y;
       unsigned char
                       red;
       unsigned char
                       green;
       unsigned char
                       blue;
}s sample;
unsigned char *pbase;
short int val, m;
s sample sary[BUFSIZE], *p;
pbase = (unsigned char *)sary;
p = (s_sample *)(pbase + m*sizeof(s_sample));
val = p->posi y;
```







9. 문자열

• 문자열

- 문자열 데이터는 대부분이 가변형 크기를 가짐
- 종료 문자 EOS의 존재를 잊어버리는 경우 많음
- 문자열은 기본적으로 문자형의 배열이고 끝에는 반드시 0x00('\0', 즉 EOS)가 덧붙여짐

n-1번지	
n번지	a (0x61)
n+1번지	b (0x62)
n+2번지	c (0x63)
n+3번지	d (0x64)
n+4번지	e (0x65)
n+5번지	\0 (EOS)

[문자열의 값 "abcede"를 저장한 모습]

[참 고]


- 'short int형, int형, long int형'에서 설명한 것처럼 CPU에는 엔디언이라는 속성 존재
- 임베디드 제품 사이에서 통신 등으로 데이터 교환을 하는 경우 해당 부분을 인지하고 있어야 함





10. 코드 배치와 포인터

- 코드 배치와 포인터
 - 메모리 공간에서는 변수와 마찬가지로 함수도 메모리 상에 실행 코드가 전개
 - 함수별로 고유한 선두 어드레스를 가짐
 - C++에서 인스턴스를 동적으로 생성하는 경우에도 생성된 인스턴스는 고유한 선두 어드레스로 관리
 - 함수도 포인터를 사용하여 호출 가능







11. I/O 포트

I/O 포트

- CPU는 디바이스의 I/O포트에 액세스함으로써 디바이스에 대해 데이터 입출력 실행
- 메모리 맵 방식의 I/O에서는 어드레스 버스로 I/O 포트의 어드레스를 지정하고 데이터 버스로 포트에 읽기/쓰기를 함
- 디바이스에 액세스하는 포트에는 자료형 존재
- 포트의 폭을 의식하지 않고 프로그램을 작성하면 생각지 못한 결함이 발생할 가능 성 있음

```
[예:어드레스 0xff0c에 매핑된
8비트 폭 레지스터의 BIT1의 상태를 본다]

#define BIT1 (0x02)

unsigned char *port;

port = (unsigned char *)0xff0c;

if (*port & BIT1) {

  /* BIT1이 ON인 경우 처리 */

}

else {

  /* BIT1이 OFF인 경우의 처리 */

}
```

```
[예 : 어드레스 0xff0a에 매핑된
8비트 폭 레지스터에 값 0xc4을 설정한다]
unsigned char *port;
port = (volatile unsigned char *)0xff0a
*port = 0xc4;
```





포인터






Overview

- 포인터와 포인터 변수
 - 메모리의 주소 값을 저장하기 위한 변수
 - "포인터"를 흔히 "포인터 변수"라 함
 - 주소 값과 포인터는 다른 것


```
int main(void)
{
    char c='a';
    int n=7;
    double d=3.14;
    .....
```







- 그림을 통한 포인터의 이해
 - 컴퓨터의 주소 체계에 따라 크기가 결정
 - 32비트 시스템 기반 : 4 바이트







- 포인터의 타입과 선언
 - 포인터 선언 시사용되는 연산자: *
 - A형 포인터(A*): A형 변수의 주소값을 저장


```
int main(void)
{
 int *a;  // a라는 이름의 int형 포인터
 char *b;  // b라는 이름의 char형 포인터
 double *c;  // c라는 이름의 double형 포인터
 ·····
```





- 주소 관련 연산자
 - & 연산자: 변수의 주소 값 반환
 - * 연산자 : 포인터가 가리키는 메모리 참조

```
int main(void)
{
    int a=2005;
    int *pA=&a;
    printf("%d", a); //직접 접근
    printf("%d", *pA); // 간접 접근
    · · · · ·
```







- 포인터에 다양한 타입이 존재하는 이유
 - 포인터 타입은 참조할 메모리의 크기 정보를 제공

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int a=10;
    int *pA = &a;
    double e=3.14;
    double *pE=&e;

    printf("%d %f", *pA, *pE);
    return 0;
}
```





잘못된 포인터의 사용

• 사례1

```
int main(void)
{
  int *pA;  // pA는 쓰레기 값으로 초기화 됨
  *pA=10;
  return 0;
}
```

• 사례2

```
int main(void)
{
  int* pA=100; // 100이 어딘 줄 알고???
  *pA=10;
  return 0;
}
```






- 배열의 이름의 정체
 - 배열 이름은 첫 번째 요소의 주소 값을 나타낸다

int $a[5]=\{0, 1, 2, 3, 4\}$











- 배열 이름과 포인터 비교
 - 배열 이름은 첫 번째 요소의 주소 값을 나타낸다


비교 대상	포인터	배열 이름
이름이 존재하는가	물론 있음	당연히 있음
무엇을 나타내는가	메모리의 주소	메모리의 주소
변수인가 상수인가	변수	상수

```
int main(void)
{
    int a[5]={0, 1, 2, 3, 4};
    int b=10;
    a=&b; //a는 상수이므로 오류, a가 변수였다면 OK!
}
```





- 배열 이름의 타입
 - 배열 이름도 포인터이므로 타입이 존재
 - 배열 이름이 가리키는 배열 요소에 의해 결정







- 배열 이름의 활용
 - 배열 이름을 포인터처럼, 포인터를 배열 이름처럼 활용하는 것 가능

```
/* pointer_array2.c */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int arr[3]={0, 1, 2};
    int *ptr;

    ptr=arr;

    printf("%d, %d, %d \n", ptr[0], ptr[1], ptr[2]);
    return 0;
}
```





- 포인터 연산이란?
 - 포인터가 지니는 값을 증가 혹은 감소시키는 연산을 의미

```
ptr1++;
ptr1 += 3;
--ptr1;
ptr2=ptr1+2;
```





- 포인터 연산
 - 포인터가 가리키는 대상의 자료형에 따라서 증가 및 감소되는 값이 차이를 지님





• 포인터 연산을 통한 배열 요소의 접근

```
/* pointer_array3.c */
#include <stdio.h>
                                                      0×1000
                                                                                  pArr
                                                                                      pArr ++ 연산
int main(void)
                                                                                  pArr
                                                      0x1004
  int arr[5]={1, 2, 3, 4, 5};
                                                                                      pArr ++ 연산
                                                                                  pArr
  int* pArr=arr;
                                                      0×1008
  printf("%d \n", *pArr);
                                                                             (pArr+1)
                                                      0x100c
  printf("%d \n", *(++pArr));
                                                                                  (pArr+2)
  printf("%d \n", *(++pArr));
                                                      0x1010
  printf("%d \n", *(pArr+1));
  printf("%d \n", *(pArr+2));
  return 0;
```





• 포인터 배열 활용

```
/* two_same.c */
#include <stdio.h>
int main(void)
  int arr[2] = \{1, 2\};
  int* pArr=arr;
  printf("%d, %d \n", arr[0], *(arr+1));
                                                                arr[i] == *(arr+i)
  printf("%d, %d \n", pArr[0], *(pArr+1));
                                                           ⇒ arr이 "포인터"이거나 "배열 이름"인 경우
  return 0;
```






1차원 배열에서 배열의 이름

a => 배열 첫 요소에 대한 주소 => 한 단위는 배열 한 칸


&a => 배열의 시작 주소 => 한 단위는 배열전체







1중 포인터에서 +1의 의미



$$a == 0x100$$
 $a + 1 = 0x104$ & $a == 0x100$ & $a + 1 == 0x100$





2차원 배열에서 배열의 이름

 $a[2][3] = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}\};$

주소 표현					
배열 이름	실제주소	배열	주소표현		
	0x100	1	a[0] == *a		
a[0] == *a	0x104	2	a[0]+1 == *a+1		
	0x108	3	a[0]+2 == *a+2		
	0x10C	4	a[1] == *(a+1)		
a[1] == *(a+1)	0x110	5	a[1]+1 == *(a+1)+1		
	0x114	6	a[1]+2 == *(a+1)+2		





2차원 배열에서 배열의 이름


 $a[2][3] = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}\};$

값 표현					
배열 이름	실제주소	배열	주소표현		
	0x100	1	a[0][0] == *a[0] == **a		
a[0] == *a	0x104	2	a[0][1] == *(a[0]+1) == *(*a+1)		
	0x108	3	a[0][2] == *(a[0]+2) == *(*a+2)		
	0x10C	4	a[1][0] == *a[1] == **(a+1)		
a[1] == *(a+1)	0x110	5	a[1][1] == *(a[1]+1) == *(*(a+1)+1)		
	0x114	6	a[1][2] == *(a[1]+2) == *(*(a+1)+2)		





다중 포인터에서 +1의 의미



$$a[0] == 0x100$$
 $a[0] + 1 = 0x104$

$$a = 0x100$$
 $a + 1 = 0x10C$

$$&a == 0x100$$
 $&a + 1 == 0x118$

&a+1

a+1

a[0] int의 주소 : int * (1중 포인터)

a int[3] 1차원 배열의 주소 : int (*)[3] (2중 포인터)

&a int[2][3] 2차원 배열의 주소 : int (*)[2][3] (3중 포인터)





void 포인터

- void형 포인터란 무엇인가?
 - 자료형에 대한 정보가 제외된, 주소 정보를 담을 수 있는 형태의 변수
 - 포인터 연산, 메모리 참조와 관련된 일에 활용 할 수 없음






void 포인터

• main 함수의 인자 전달

```
/* main_arg.c */
#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv)
  int i=0;
  printf("전달된 문자열의 수 : %d ₩n", argc);
  for(i=0; i<argc; i++)
     printf("%d번째 문자열: %s \n", i+1, argv[i]);
  return 0;
```








Example 3 – Void Pointer

```
#include <stdio.h>
1
     //여러 타입의 데이터를 입력 받기 위해 인자의 형을 void 포인터로 지정
     void add(void *p, void *q, void *s, int op);
6
     void main(void) {
7
         int a = 1, b = 2, sum_i;
8
         float x = 1.5, y = 2.5, sum_f;
9
10
         add(&a, &b, &sum_i, 1);
11
         add(&x, &y, &sum_f, 2);
12
         printf("int의 합=%d\n", sum_i);
13
         printf("float의 합=%f\n", sum_f);
14
15
16
17
     void add(void *p, void *q, void *s, int op) {
18
         if(op == 1)
19
             *(int *)s = *(int *)p + *(int *)q; // void 포인터는 연산 시 캐스팅
         else if(op == 2)
20
             *(float *)s = *(float *)p + *(float *)q;
21
```






Example 3 – Void Pointer







함수 포인터의 이해







함수 포인터

- 함수 이름의 포인터 타입을 결정짓는 요소
 - 리턴 타입 + 매개 변수 타입

```
int fct1 (int a)
{
    a++
    return a;
}

int (*fPtr1) (int);
```

```
double fct2 (double a, double b)
{
  double add=a+b;
  return add;
}
double (*fPtr2) (double, double);
```





Example 4 – Function Pointer

```
#include <stdio.h>
1
    int a(int);
    int b(int);
   int c(int);
    int (*p[3])(int) = {a, b, c} //함수 포인터 배열을 만들어 //함수 주소 저장
    void main(void) {
        int x, y, z, i;
9
        printf("\n메뉴\n1. 제곱\n");
10
        printf("2. 3제곱\n");
11
        printf("3. 4제곱\n");
12
        printf("\n원하는 작동을 선택하시오\n");
13
        scanf("%d", &i);
14
```






Example 4 – Function Pointer

```
15
16
       // 선택한 메뉴에 따라 배열첨자를 이용해 함수호출
17
       z = p[i-1](4);
18
19
       printf("%d\n", z);
20
    int a(int k) {
21
22
        return k*k;
23
24 int b(int k) {
25
        return k*k*k;
26
   int c(int k) {
27
        return k*k*k*k;
28
29
```





Example 4 – Function Pointer







포인터의 사용

- 대용량 데이터의 함수 전달
 - Call-by-reference
 - Remove pointer chain
- Heap 사용
 - malloc, free function





```
<Ex1. Call-by-value>
    #include <stdio.h>
    void f1(struct Test x);
3
4
    struct Test{
        int a;
        float b;
6
        char c;
8
    };
9
```





```
10 void main {
11
       struct Test t1;
12
       t1.a = 3;
13 t1.b = 5.5;
14 t1.c = 'x';
15 f1(t1);
16 }
17
18
   void f1(struct Test x) {
       printf("%d, %f, %c\n", x.a, x.b, x.c);
19
20 }
```





```
<Ex2. Call-by-reference>
   #include <stdio.h>
   void f1(struct Test *x);
3
   struct Test{
       int a;
       float b;
       char c;
  };
9
```





```
void main() {
10
11
       struct Test t1, *p;
12
       p = &t1;
13 t1.a = 3;
14 t1.b = 5.5;
15 t1.c = 'x';
16 f1(p);
17 }
18
   void f1(struct Test *x) {
19
       printf("%d, %f, %c\n", x->a, x->b, x->c);
20
21 }
```





Make read-only parameter

```
#include <stdio.h>
   void f1(const struct Test *x);
3
   struct Test{
       int a;
6
       float b;
       char c;
8 };
```





Remove Pointer Chain

일반 코드	포인터 체인 제거
struct Point{	struct Point{
int x, y, z;	int x, y, z;
};	};
<pre>struct Obj{ Point *p1, *d; };</pre>	<pre>struct Obj{ Point *p1, *d; };</pre>
<pre>void draw(struct Obj *a) { a->p1->x = 0; a->p1->y = 0; a->p1->z = 0; }</pre>	<pre>void draw(struct Obj *a) { struct Point *k = a->p1; k->x = 0; k->y = 0; k->z = 0; }</pre>






함수 호출 규약





함수의 인자로 배열 전달

- 기본적인 인자의 전달 방식
 - 값의 복사에 의한 전달







함수의 인자로 배열 전달

- 배열의 함수 인자 전달 방식
 - 배열 이름(배열 주소, 포인터)에 의한 전달

```
#include <stdio.h>
void fct(int *arr2);
int main(void)
   int arr1[2]={1, 2};
   fct(arr1);
   printf("%d ₩n", arr1[0]);
   return 0;
void fct(int *arr2)
   printf("%d ₩n", arr2[0]);
   arr2[0]=3;
```

```
int main(void)
  int arr1[2]={1,2};
                                    배열의 주소를 전달
  fct( arr1 );
   printf("%d", arr1[0]);
                                            void fct(int* arr2)
   return 0;
                                              printf("%d", arr2[0]);
                                              arr2[0]=3;
                                                                         arr1 = 0 \times 1000
                             0×1000
                                                                         arr2 = 0 \times 1000
                             0x1004
```





함수의 인자로 배열 전달

- 배열 이름, 포인터의 sizeof 연산
 - 배열 이름 : 배열 전체 크기를 바이트 단위로 반환
 - 포인터 : 포인터의 크기(4)를 바이트 단위로 반환

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
   int arr[5];
   int* pArr=arr;

   printf("%d \text{\psi}n", sizeof(arr));  // 20 출력
   printf("%d \text{\psi}n", sizeof(pArr));  // 4 출력
   return 0;
}
```





함수의 인자로 배열 전달

- "int *pArr" vs. "int pArr[]"
 - 둘 다 같은 의미를 지님
 - 선언 "int pArr[]"은 함수의 매개 변수 선언 시에만 사용 가능

```
int function(int pArr[])
{
  int a=10;
  pArr=&a; // pArr이 다른 값을 지니게 되는 순간
  return *pArr;
}
```





- Call-By-Value
 - 값의 복사에 의한 함수의 호출
 - 가장 일반적인 함수호출 형태

```
#include <stdio.h>
int add(int a, int b);

int main(void)
{
    int val1=10;
    int val2=20;
    printf(" 결 과: ", add(val1, val2);


    return 0;
}
int add(int a, int b)
{
    return a+b;
}
```





• Call-By-Value에 의한 swap

```
int main(void)
   int val1=10;
   int val2=20;
   swap(val1, val2);
   printf("val1 : %d \n", val1);
   printf("val2: %d \n", val2);
   return 0;
void swap(int a, int b)
   int temp=a;
   a=b;
   b=temp;
   printf("a : %d ₩n", a);
   printf("b : %d ₩n", b);
```







- Call-By-Reference
 - 참조(참조를 가능케 하는 주소 값)를 인자로 전달하는 형태의 함수 호출

```
int main(void)
{
  int val = 10;
  dder( &val );
  printf("val : %d", val);
  11 출력
  return 0;
}


포인터 변수 pVal이 가리키는 
변수의 값 1증가
```





• Call-By-Reference에 의한 swap

```
int main(void)
   int val1=10;
  int val2=20;
   printf("Before val1: %d \n", val1);
   printf("Before val2 : %d ₩n", val2);
   swap(&val1, &val2); //val1, val2 주소 전달
   printf("After val1 : %d \n", val1);
   printf("After val2 : %d ₩n", val2);
   return 0;
void swap(int* a, int* b)
   int temp=*a;
   *a=*b;
   *b=temp;
```







- scanf함수 호출 시 &를 붙이는 이유
 - case 1

```
int main(void)
{
    int val;
    scanf("%d", &val);
    . . . . . .
```

• case 2

```
int main(void)
{
    char str[100];
    printf("문자열 입력:");
    scanf("%s", str);
    . . . . .
```





포인터와 const 키워드

• 포인터가 가리키는 변수의 상수화

• 포인터 상수화





포인터와 const 키워드

- const 키워드를 사용하는 이유
 - 컴파일 시 잘못된 연산에 대한 에러 메시지
 - 프로그램을 안정적으로 구성

```
#include <stdio.h>
Const float PI=3.14;

int main(void)
{
   float rad;
   PI=3.07;  // Compile Error 발생!

   scanf("%f", &rad);
   printf("원의 넓이는 %f \n", rad*rad*PI);
   return 0;
}
```






- 포인터의 포인터
 - 더블 포인터라고 불림
 - 싱글 포인터의 주소 값을 저장하는 용도의 포인터

```
int main(void)
{
    double val=3. 14;
    double *ptr1 = &val; // 싱글 포인터
    double **ptr2 = &ptr1; // 더블 포인터
    . . .
```

```
ptr2 ptr1 val
3.14
```








• 구현 사례 1 : 효과 없는 swap 함수의 호출

```
/* ptr_swap1.c */
#include <stdio.h>
void pswap(int *p1, int *p2);
int main(void)
   int A=10, B=20;
   int *pA, *pB;
   pA=&A, pB=&B;
   pswap(pA, pB);
   // 함수 호출 후
   printf("pA가 가리키는 변수: %d \mathbb{\text{\pm}}n", \mathbb{\pm}pA);
   printf("pB가 가리키는 변수: %d \mathbb{\text{\pm}n", \mathbb{\pm}pB);
   return 0;
```

```
void pswap(int *p1, int *p2)
{
    int *temp;
    temp=p1;
    p1=p2;
    p2=temp;
}
```








• 구현 사례 2 : 더블 포인터 입장에서의 swap

```
/* ptr_swap2.c */
#include <stdio.h>
void pswap(int **p1, int **p2);
int main(void)
  int A=10, B=20;
  int *pA, *pB;
  pA=&A, pB=&B;
  pswap(&pA, &pB);
  //함수 호출 후
  printf("pA가 가리키는 변수 : %d ₩n", *pA);
  printf("pB가 가리키는 변수 : %d \text{\psi}n", *pB);
  return 0;
```

```
void pswap(int **p1, int **p2)
{
    int *temp;
    temp=*p1;
    *p1=*p2;
    *p2=temp;
}
```

```
      더블 포인터 p1
      싱글 포인터 pA
      변수 A

      10
      변수 B
```







- 포인터 배열과 포인터 타입
 - 1차원 배열의 경우 배열이름이 가리키는 대상을 통해서 타입 결정
 - 포인터 배열이라 하더라도 동일함

```
int* arr1[10];
double* arr2[20];
char* arr3[30];
```





비트 조작





Specific Address Access

Pointer

```
char *p = (char *)0x20001000;
*p = 0x80;
```


Direct access without pointer





Volatile

No cache



No optimization

while (1)

$$PA = 0x8000;$$
 $PA = 0x8000;$





비트조작 명령어 정리

• & 연산자 : 비트단위로 AND 연산

• | 연산자 : 비트단위로 OR 연산

• ^ 연산자 : 비트단위로 XOR 연산

• ~ 연산자 : 피연산자의 모든 비트를 반전

• << 연산자 : 비트를 왼쪽으로 shift 연산

• num1 << num2 : num1의 비트를 num2 비트만큼 왼쪽으로 이동.(이동후 나머지는 0으로 채운다)

• >> 연산자 : 비트를 오른쪽으로 shift 연산

• num1 >> num2 : num1의 비트를 num2 비트만큼 오른쪽으로 이동.(이동후 나머지는 0으로 채운다)

&	결과
0&0	0
0&1	0
1&0	0
1&1	1

1	결과
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

۸	결과
0^0	0
0^1	1
1^0	1
1^1	0

~	결과
~ 0	0
~ 1	1





Specific Bit Set Operation

5번 비트를 1로 설정해라.

```
PA = 0x0303;

PA |= 0b00100000; // 0x20

OR 0000\_0011\_0000\_0010\_0000

PA |= 0x1 << 5;
```

2,3,5번 비트를 1로 설정해라.

PA
$$|= (0x1 << 2) + (0x1 << 3) + (0x1 << 5);$$

PA $|= (0x3 << 2) + (0x1 << 5);$





Specific Bit Clear Operation

8번 비트를 0으로 설정해라.

```
PA = 0x0303; 0000_0011_0000_0011
PA &= 0b1111_1110_1111_1111; 0000_0011_0000_0011
PA &= \sim(0x1 << 8);
```

1,8,9번 비트를 0으로 설정해라.

```
PA &= \sim((0x1 << 1) + (0x1 << 8) + (0x1 << 9));
PA &= \sim((0x1 << 1) + (0x3 << 8));
```





Specific Bit Toggle Operation

8번 비트를 toggle해라.

```
PA = 0x0303; 0000_0011_0000_0011 PA ^= 0x1 << 8; 0000_0011_0000_0011_0000_0011
```

1,8,9번 비트를 toggle해라.

```
PA \wedge = (0x1 << 1) + (0x1 << 8) + (0x1 << 9);
PA \wedge = (0x1 << 1) + (0x3 << 8);
```





Macro Bit Operation

```
#define CLEAR_BIT(data, bit) ((data) &= \sim(0x1 << (bit c))) #define CLEAR_BITS(data, area, bit) ((data) &= \sim((area) << (bit))) #define SET_BIT(data, bit) ((data) |= (0x1 << (bit))) #define SET_BITS(data, area, bit) ((data) |= ((area) << (bit))) #define TOGGLE_BIT(data, bit) ((data) \wedge= (0x1 << (bit))) #define TOGGLE_BITS(data, area, bit) ((data) \wedge= ((area) << (bit))) #define CHECK_BIT(data, bit) ((data) & (0x1 << (bit))) #define EXTRACT_BITS(data, area, bit) (((data) >> (loc)) & (area))
```

```
Example)
CLEAR_BIT(a, 5) // 5번비트 클리어
CLEAR_BITS(a, 0x7, 3) // 5,4,3번의 연속 3비트 클리어
EXTRACT_BITS(a, 0x7, 4); // 6,5,4 번 비트를 추출하여 b에 대입
```





라이브러리





Overview

- 라이브러리(Library)
 - 다른 프로그램과 링크되기 위하여 존재하는 하나 이상의 서브루틴이나 function들이 저 장된, 파일들의 모음
 - 함께 링크될 수 있도록 보통 컴파일된 형태(object module)로 존재
 - 라이브러리는 코드 재사용을 위해 조직화된 초창기 방법 중의 하나이며, 많은 다른 프로 그램에서 사용할 수 있도록 운영체계나 소프트웨어 개발 환경제공자들에 의해 제공되는 경우가 많음
 - 라이브러리 내에 있는 루틴들은 두루 쓸 수 있는 범용일 수도 있지만, 3차원 애니메이션 그래픽 등과 같이 특별한 용도의 function으로 설계될 수도 있음





라이브러리 종류


- 라이브러리 종류
 - 정적 라이브러리
 - 정적 라이브러리는 컴파일러가 소스 파일을 컴파일 할 때 참조되는 프로그램 모듈
 - 정적 라이브러리는 루틴 외부 함수와 변수들의 집합으로, 컴파일러, 링커, 바인더 등에 의해 목표된 애플리케이션으로 복사되어 오브젝트 파일과 독립적으로 실행 할 수 있는 실행 파일을 생성하는데 사용
 - 동적 라이브러리
 - 소프트웨어의 일종으로, 말 그대로 동적 링크를 사용한 라이브러리
 - 여러 프로그램이 공통으로 필요로 하는 기능을 프로그램과는 분리하여 필요할 때에만 불러내어 쓸 수 있게 만들어 놓은 라이브러리
 - 예)
 - [마우스가 지금 화면 어디에 있는지를 조사]
 - 해당 기능은 다양한 프로그램(응용 프로그램)이 공통적으로 사용하려는 기능으로 여겨지 므로, 그 부분만을 모듈화하고, 여러 프로그램들이 사용할 수 있도록 하는 것이 효율적임
 - 이 같은 기능을 동적 라이브러리로서 만들어 놓는 경우가 많음





정적 라이브러리

- 정적 라이브러리
 - 정적 라이브러리는 단순히 보통의 목적파일(object file)의 모음
 - 공유 라이브러리의 이점들 때문에 예전만큼 많이
 쓰이지는 않는다
 - 하지만 현재에도 사용은 되고 있고 라이브러리의 개념을 이해하기 쉽다








동적 라이브러리

- 동적 라이브러리
 - 정확히는 동적 연동 라이브러리라고 함
 - 라이브러리를 하나의 메모리 공간에 맵핑한 후, 여 러 프로그램에서 공유하여 활용
 - 메모리, 용량 절약 차원의 장점
 - 라이브러리 업데이트 등의 유연성을 가지고 있음
 - 라이브러리 의존성에 따른 관리 필요

동적 라이브러리







라이브러리 비교

적재 시기 컴파일 시 실행 시 상대적으로 상대적으로 클 수 있음 크기 작을 수 있음 실행시간 짧다 실행시간 길다 속도 상대적으로 떨어짐 유연성 좋음 파일이름 .a .so [정적 라이브러리] [동적 라이브러리]





Q&A

Thank you for your attention



School of Electronics Engineering, KNU ACE Lab. (jcho@knu.ac.kr)



