### **Microcontroladores**

Sistemas embebidos para tiempo real

# **Objetivos**

- Describir los conceptos y bloques básicos de microcontroladores
  - CPU, ISA, arquitectura
- Comprender la importancia de conocer el uC
- Utilizar e interpretar manuales de usuario

# Agenda

- Repaso:
  - uP vs. uC, CPU, tamaño de palabra.
- Arquitectura
  - RISC vs. CISC
  - Harvard vs. von Neumann
- Comparación AVR vs. MSP430

# uP vs. uC




Figura modificada de "Fundamentals of Microcontrollers" de John Donovan (NXP)

# CPU: unidad central de proc. (core)





Figura extraída de "Fundamentals of Microcontrollers" de John Donovan (NXP)


### Tipos:

- Acumulador
- Registros
- Pila (stack)

# **CPU:** pipeline



# Tamaño de palabra




- Bus de datos
- Bus de direcciones

Figura extraída de "Fundamentals of Microcontrollers" de John Donovan (NXP)

### Procesadores CISC vs. RISC

#### Complex Instruction Set Computing

#### **Reduced Instruction Set Computing**







Figura modificada de "Fundamentals of Microcontrollers" de John Donovan (NXP)

### Procesadores CISC vs. RISC

- Procesador CISC (Complex Instruction Set Computing)
  - Instrucciones de largo variable
  - Decodificación de instrucciones complejo (microcoding)
  - Número de ciclos de reloj de ejecución variable
    - Ejemplo: shift and rotate (2 ciclos), integer multiply (~ 80)
- Procesador RISC (Reduced Instruction Set Computing)
  - Conjunto de instrucciones reducidas y ortogonal
  - Instrucciones de tamaño fijo (o varía muy poco) y similar formato
  - Decodificación de instrucciones más fácil
  - Ejecuta misma (aprox.) cantidad de ciclos

### Arquitectura Harvard vs. von Neumann








Figura modificada de "Fundamentals of Microcontrollers" de John Donovan (NXP)

## Arquitectura Harvard vs. von Neumann

- Arquitectura Harvard
  - Memorias de código y datos
    - Espacio de memoria diferentes
    - Caminos separados hacia la CPU.
  - Más rápida
- Arquitectura von Neumann
  - Código y datos son mapeados en uno solo espacio.
  - Más flexible:
    - Fácilmente puede escribir en memoria de código
    - Pueden ejecutar código desde RAM
- Arquitectura Harvard modificada
  - Contenido de la memoria de código puede ser leída como datos.




# Controlador de interrupciones



Fuente: Figura modificada de "Fundamentals of Microcontrollers" de John Donovan (NXP)

- Interrupciones: fundamental importancia
  - Señal asíncrona
  - Flujo de ejecución del programa
  - Arquitectura de software

# Modos de operación



#### Idea básica:

- Modos de bajo consumo: CPU y periféricos no usados.
- Prever mecanismo para reactivarse.
- Modo de operación compatible con arquitectura

# Periféricos

- Puertos digitales de E/S (I/O pin)
- Temporizadores (Timers)
  - Watchdog timer (WDT)
- Conversores A/D y D/A (ADC / DAC)
- Interfaz/protocolos de comunicación
  - E/S de datos digitales (UART, SPI, I2C)
- DMA
- Especializados (no siempre disponibles)
  - MPU / MMU (Memory Protection Unit / Memory Management Unit)
  - SVS

# Watchdog Timer (WDT)

- Permite realizar un reset
- Protege de problemas de software
- Ejemplo:
  - Habilitado por defecto!
  - Si no quiero que resetee:
    - WDTCTL = WDTHOLD | WDTPW; //deshabilita WDT

## Interfaces E/S

- Seriales
  - Asíncorono
    - UART (Universal Asynchronous Receiver / Trasmitter)
  - Síncronos
    - SPI (Serial Peripheral Interface)
    - I2C (Inter-Integrated Circuit Circuit)

## Interfaces E/S

- Más complejos y mayores funcionalidades:
  - USB (Universal Serial Bus)
  - CAN (Controller Area NEtwork)
  - Ethernet
  - IEEE 802.15.4/Zigbee

# Paseo guiado

- Documentos técnicos del MSP430G2553 (uC del laboratorio):
  - MSP430x2xx Family User's Guide (SLAU144J.pdf)
  - MSP430G2x53 MSP430G2x13 Mixed Signal Microcontroller (SLAS735J.pdf) Datasheet
  - MSP430G2553 Device Erratasheet (SLAZ440I.pdf)
  - MSP430G2553 LaunchPad Development Kit (SLAU772.pdf)
  - MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v18.1.0.LTS User's Guide (SLAU132R.pdf)
  - Code Composer StudioTM IDE v8.x for MSP430TM MCUs (SLAU157AR.pdf)

# Actividad en grupo

- Diferencias: ATmega32 versus MSP430 (familias)
  - Actividad: Comparar los μC en función de:
    - Tipo procesador, N-bits, frecuencia máxima
    - Arquitectura y mapa de memoria
    - Registros (cantidad, uso, etc.)
    - Características del PC, SR y SP
    - Modos de direccionamiento
    - Set de instrucciones
    - Modos de bajo consumo
  - Grupos: 4-5 estudiantes
  - Material: Manuales de los fabricantes
  - Tiempo: 10 minutos

# Tabla comparativa

	ATmega32	MSP430
Tipo CPU / Tamaño palabra		
Arquitectura / Mapa de memoria		
Set de instrucciones		
Modos de direccionamiento		
Modos de bajo consumo		
Registros		

# Ejemplo de uC: ATmega32






Figura modificada de: "ATmega32 (L)" datasheet (Figure 2. Block Diagram, page 3)




Fuente: "ATmega32 (L)" datasheet (Figure 2. Block Diagram, page 3)

# Ejemplo de uC: MSP430 (familia)



Fuente: "MSP430x2xx Family User's Guide" (file: SLAU144H.pdf) Figure 1-1. MSP430 Architecture, page 26.

# Ejemplo de uC: MSP430 (device)



Fuente: "MSP430G2x53 MSP430G2x13 MIXED SIGNAL MICROC." (file: SLAS735J.pdf) Functional Block Diagram, MSP430G2x53, page 5.

### **Deberes**

- Compilación "manual"
  - Actividad
    - Bosquejar el código assembler del siguiente código C
    - Contabilizar:
      - memoria
      - ciclos
  - Grupos:
    - MSP430
    - AVR (ATmega32)
  - Materiales
    - Manuales correspondientes
  - Puesta en común
    - Comparación programas: complejidad, ciclos reloj, uso memoria

```
int a, b, c;
int main( void )
{
   a = 1;
   b = 2;
   c = a + b;
}
```

# Comparación

#### AVR (ATmega32)

#### MSP430

main:	F004	T.D.T.	D14 0 01
000006 000008	E001 E010	LDI LDI	R16,0x01 R17,0x00
00000A		LDI	R30,0x60
00000C	8300	ST	Z,R16
00000E	8311	STD	Z+1,R17
<u>b = 2;</u>	FOOO	TDT	D16 000
000010 000012	E002 E010	LDI LDI	R16,0x02 R17,0x00
000012	E6E2	LDI	R30,0x62
000016		ST	Z,R16
000018		STD	Z+1,R17
c = a + b			B00 0 60
00001A 00001C	E6E0 8100	LDI LD	R30,0x60 R16,Z
00001C		LDD	R16,Z R17,Z+1
000020	E6E2	LDI	R30,0x62
000022	8120	LD	R18,Z
000024	8131	LDD	R19,Z+1
000026	0F02	ADD	R16,R18
000028 00002A	1F13 E6E4	ADC LDI	R17,R19 R30,0x64
00002R	8300	ST	Z,R16
00002E	8311	STD	Z+1,R17
<u>}</u>			
000030	9508	RET	

main:				
001118	4392	0200	mov.w	#0 <b>x1</b> ,&a
b = 2;				
00111C	43A2	0202	MOV.W	#0x2,&b
<u>c = a +</u>	b;			
001120	421F	0200	MOV.W	&a,R15
001124	521F	0202	add.w	&Ь,R15
001128	4F82	0204	mov.w	R15,&c
return	<u>0;</u>			
00112C	430C		clr.w	R12
00112E	4130		ret	

# Comparación

- AVR (ATmega32)
  - ciclos: 139-104 = 35
  - memoria código: 44 (0006-0031, 0x2c bytes)
- MSP430
  - ciclos: 95-74 = 21
  - memoria código: 22 (021E 0233, 0x16 bytes)

# Bibliografía

- "An Embedded Software Primer"
  - David E. Simon
- "MSP430x2xx Familiy User's Guide"
- "ATmega32 (L)"