





#### Interrupciones y microcontroladores

Sistemas embebidos para tiempo real

Este material didáctico fue elaborado por docentes del Departamento de Electrónica de la Universidad de la República a lo largo a varios años. Se pone a disposición de la comunidad bajo la licencia "Creative Commons Attribution 4.0 International License".

Ver detalles de la licencia aquí: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/





Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

# **Objetivos**

- Describir el flujo de ejecución de un microcontrolador: contexto principal (main, también llamado "tarea") y de interrupciones.
- Describir la secuencia de ejecución de interrupciones.
- Reconocer el problema de datos compartidos.
- Identificar los tiempos involucrados en las interrupciones.

### Agenda próximas dos clases

- Primera clase
  - Fundamentos de las Interrupciones
  - Problema de datos compartidos
  - Latencia en las interrupciones
- Segunda clase
  - Soluciones al problema de los datos compartidos

#### **Actividad colectiva**

- Objetivos:
  - Evaluación de conocimientos previos sobre interrupciones, puesta a punto y repaso.
- Responder las siguientes preguntas por escrito
  - 1. ¿Qué es una ISR? ¿Qué es una IRQ?
  - 2. ¿Cómo se encuentra la ISR para una IRQ?
  - 3. ¿Se pude interrumpir en el medio de una instrucción?
  - 4. Si dos interrupciones ocurren al mismo tiempo: ¿qué pasa?
  - 5. ¿Se pueden anidar interrupciones? (nested)
  - 6. ¿Qué pasa con las interrupciones cuando están deshabilidatadas?
  - 7. ¿Qué pasa si nos olvidamos de rehabilitarlas?
  - 8. ¿Se pueden escribir ISR en C?
  - 9. En los microcontroladores: ¿Cómo interrumpen los periféricos integrados?

# Actividad en grupo

- Interrupciones en MSP430
  - Actividad:
    - responder las preguntas anteriores para micros de la familia MSP430xF2xxx
  - Grupos:
    - 3 a 4 participantes
  - Tiempo:
    - 5-10 minutos
  - Material: Manual de la familia MSP430xF2xxx, páginas 33-40
  - Puesta en común.

## Interrupciones

- Escenario en sistemas de tiempo real
  - Procesador ejecutando un programa
  - Ocurre algo que necesita ser atendido
  - Procesador pone en "espera" el hilo principal y lo atiende
- Secuencia de eventos típica
  - Dispositivo que necesita atención se lo indica al  $\mu P$  a través de una señal de hardware.
  - μP guarda información de la tarea en ejecución (PC) y carga en PC la dirección de inicio de la ISR.
  - Se ejecuta la ISR y al final se retorna con RETI
  - Se carga en valor guardado del PC

## Interrupciones


#### Atención:

- ISR comienza a ejecutarse en el "medio" del programa
- CPU está en uso (registros con valores, etc.)
- Al retornar de la ISR debe seguir como si nada hubiera pasado

#### Entonces la ISR tiene que:

- guardar el contexto (estado del procesador: SR, etc)
- hace lo que tiene que hacer (dar respuesta a la interrupción)
- restaura el contexto
- retorna de la subrutina

## Interrupciones: diagrama de tiempos



Basado en: J. Archibald, "Real-Time and Embedded Systems", slides: set2.ppt

### Alternativas a las interrupciones

- Consulta (Polling):
  - Se toma la iniciativa de chequear (proactivo) en intervalos regulares (idealmente).
  - En aplicaciones simples puede manejar los eventos sin retardos significativos.
  - Usualmente funciona bien para aplicaciones con una sola tarea.
- Desventajas de polling
  - Cierta dificultad en aplicaciones con múltiples tareas.
  - Usa la CPU ineficientemente
    - Tiempo insumido en el chequeo podría ser usado en procesado
    - No es un problema en cuando el procesado es liviano ya que la CPU no tiene nada que hacer (salvo consumir)

### Ventajas de las interrupciones

- Retardos uniformes en respuesta a eventos
- Independiente de la complejidad de la tarea que se está ejecutando
- Las "tareas" pueden dormir hasta que ocurra un evento
  - Esencial en sistemas multitarea basados en prioridades
- Estas ventajas tienen un costo
  - La complejidad del software de sistemas basados en interrupciones es más alta que los sistemas basados en polling

### Fuentes de interrupción

- Depende de lo que se conecte a los pines de interrupción
- En microcontroladores: periféricos integrados + pin/es input
- Ejemplos:
  - Llegada de datos de un dispositivo E/S.
  - Terminación de una petición previa a un dispositivo E/S.
  - Cambio en la lectura de un sensor.
  - Acción de un usuario (presionado de un botón).
  - Detección de una falla
    - externa al CPU
    - interna al CPU (exception)
  - Expiración de un temporizador
  - Falla en la alimentación

## Ejemplo de uso de interrupciones

#### Descripción

- Control de temperaturas en dos tanques.
- Las temperaturas deben ser <u>iguales</u>.
- Si son diferentes disparar alarma.
- Implementación
  - Interrupción periódica para lectura de temperaturas.
  - Lectura de temperatura es "instantánea".
  - Verificación de temperaturas se hace en loop principal.

#### control-obvio.c

```
static int iTemperatures[2];
#pragma vector=TIMERX
  interrupt void vReadTemperatures(void)
  iTemperatures[0] = !! lee valor desde hardware
  iTemperatures[1] = !! lee valor desde hardware
  int iTemp0;
  int iTemp1;
void main (void)
  while (TRUE)
    iTemp0 = iTemperatures[0];
    iTemp1 = iTemperatures[1];
    if (iTemp0 != iTemp1)
      !! Se activa una alarma muy molesta;
```

#### control-oculto.c

```
static int iTemperatures[2];
#pragma vector=TIMERX
  interrupt void vReadTemperatures(void)
  iTemperatures[0] = !! lee valor desde hardware
  iTemperatures[1] = !! lee valor desde hardware
  int iTemp0;
  int iTemp1;
void main (void)
  while (TRUE)
    if (iTemperatures[0] != iTemperatures[1])
      !! Se activa una alarma muy molesta;;
```

#### control-oculto.c

```
static int iTemperatures[2];
#pragma vector=TIMERX
  interrupt void vReadTemperatures(void)
  iTemperatures[0] = !! lee valor desde hardware
  iTemperatures[1] = !! lee valor desde hardware
                                                     R1, (iTemperature[0])
                                            MOV
  int iTemp0;
                                            MOV
                                                     R2, (iTemperature[1])
  int iTemp1;
                                            SUB
                                                    R1, R2
                                            JCOND ZERO, TEMP OK
void main (void)
                                             ; Codigo para disparar alarma
                                   TEMP OK:
 while (TRUE)
    if (iTemperatures[0] != iTemperatures[1])
      !! Se activa una alarma muy molesta;
```

### Problema de los datos compartidos

- ¿Cuándo está potencialmente presente?
  - Cuando se comparten datos entre ISR y el resto del código.
- ¿Por qué se comparten datos?
  - Las ISR deben hacer el trabajo estrictamente necesario para atender el hardware (lo veremos más tarde).
- ¿Cuándo surge y cuál es el problema ?
  - Cuando la ISR se ejecuta en el instante "inesperado"
  - Se produce inconsistencia de datos entre la ISR y el resto del código

### Bug de los datos compartidos

- Características
  - No ocurre siempre
    - cuando se produce una interrupción entre dos instrucciones criticas
  - Baja probabilidad de ocurrencia, sin embargo ocurre:
    - cuando no se presta mucha atención
    - cuando no se está conectado para debugging
    - después que el rover "aterrizó" en Marte
    - en la demo con los clientes
  - Difícil de encontrar (típicamente se "arregla" solo)
  - En consecuencia: evitar este bug

## Terminología

#### Atómico:

 una parte de un programa se dice atómico si no puede ser interrumpido, es decir se puede garantizar que será ejecutado como una unidad inseparable (atómica)

#### Sección crítica:

 conjunto de instrucciones que deben ser atómicas para asegurar el funcionamiento correcto.

#### Resumen hasta ahora...

- Problema de datos compartidos:
  - surge cuando código de "contexto main" accede datos compartidos con ISR de manera no atómica.
- Instrucciones de máquina
  - es la unidad atómica natural de ejecución
- Líneas de código C
  - muchas veces se mapea en varias líneas en assembler, entonces no son atómicas
  - si una línea de C necesita que sea atómica pasa a ser una sección critica
- ¿Cómo podemos hacer atómica una sección critica?
  - Enfoque preferido: deshabilitar y rehabilitar interrupciones
  - Veremos otros...

#### solucion.c

```
static int iTemperatures[2];
#pragma vector=TIMERX
  interrupt void vReadTemperatures(void) {
  iTemperatures[0] = !! lee valor desde hardware
  iTemperatures[1] = !! lee valor desde hardware
  int iTemp0;
  int iTemp1;
void main (void) {
  while (TRUE) {
      disable interrupt();
    iTemp0 = iTemperatures[0];
    iTemp1 = iTemperatures[1];
      enable interrupt();
    if (iTemp0 != iTemp1)
      !! Se activa una alarma muy molesta;
```

# Más ejemplos

Temporizador

#### timer.c

```
static int iSeconds, iMinutes, iHours;
#pragma vector=TIMERX
  interrupt void vUpdateTime(void) {
  ++iSeconds:
  if (iSeconds \geq 60) {
    iSeconds = 0;
    ++iMinutes;
    if (iMinutes >= 60) {
      iMinutes = 0;
      ++iHours;
        if (iHours \geq 24)
          iHours = 0;
  // Hacer lo que haya que hace con el hardware
long iSecondsSinceMidnight(void) {
  return ( (((iHours*60) + iMinutes) *60) + iSeconds );
```

#### timer.c

```
static int iSeconds, iMinutes, iHours;

#pragma vector=TIMERX
__interrupt void vUpdateTime(void) {
    // ...
}
```

```
long iSecondsSinceMidnight(void) {
    __disable_interrupt();
    return ( (((iHours*60) + iMinutes) *60) + iSeconds );
    __enable_interrupt();
}
```

```
long iSecondsSinceMidnight(void) {
   long lRetrunVal;
   __disable_interrupt();
   lRetrunVal = (((iHours*60) + iMinutes) *60) + iSeconds;
   __enable_interrupt();
   return lReturnVal;
}
```

# Tiempo de respuesta

- Interrupciones:
  - herramienta para obtener buenos tiempos de respuesta
- Concepto:
  - cantidad de tiempo que le lleva al sistema responder a una interrupción.
- ¿Cuán rápido se responde a las interrupciones?


# Tiempo de respuesta

- Depende de:
  - 1. El mayor período de tiempo en el cual las interrupciones están deshabilitadas.
  - 2. El tiempo que lleva ejecutar las ISR asociadas a las interrupciones de mayor prioridad.
  - 3. Cuánto tiempo le lleva al microprocesador finalizar lo que está haciendo y ejecutar la ISR.
  - 4. Cuánto tiempo le lleva a la ISR guardar el contexto y ejecutar instrucciones hasta considerarse "respuesta".

#### Análisis de los factores

- Tiempo máximo de las secciones críticas (factor 1)
  - mantenerlas cortas.
- Tiempo de ISR de mayor prioridad (factor 2)
  - asignar prioridades cuidadosamente
  - escribir subrutinas cortas
- Tiempo de respuesta del uP (factor
  3)
  - fijo una vez seleccionado
- Tiempo para salvar contexto e ISR (factor 4)
  - salvar contexto: cantidad de registros
  - eficiencia de la subrutina: buena codificación

# Tiempo de respuesta



#### Próxima clase

 Alternativas a deshabilitar interrupciones para el bug de datos compartidos

## Bibliografía

- "An Embedded Software Primer" David E. Simon
  - Chapter 4: Interrupts
- "MSP430x1xx Familiy User's Guide"
- MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v18.1.0 LTS. User's Guide.