Introducción a los sistemas operativos de tiempo real (2/2)

Sistemas embebidos para tiempo real


Índice

- Clase anterior:
 - Introducción
 - Tareas y el planificador (scheduler)
 - Tareas y datos
 - Datos compartidos
- Hoy: semáforos y datos compartidos

Datos compartidos

- "Exclusión mutua" (MutEx) para evitar datos corruptos
 - Asegurar acceso exclusivo de datos compartidos
 - Métodos: deshabilitar interrupciones, <u>semáforos</u>
- Comunicación entre tareas o entre tarea e ISR
 - Por ejemplo para avisar de un evento ("está libre la impresora")
 - Método: <u>semáforos</u>

Semáforos y recursos compartidos



Semáforos en RTOS

- Nomenclatura:
 - Take–Release (posta, llave)
 - Raise–Lower (semáforo ferroviario)
 - Wait–Signal (esperar-avisar)
 - Pend–Post (esperar-avisar)
- Semáforos para exclusión mutua (MutEx)
- Semáforos para comunicación entre tareas.



Semáforos: protección de datos

```
/* "Levels Task" */
void vCalculateTankLevels(void)
  /* low priority task */
   int i = 0;
   while (TRUE) {
      !! read float levels in task i
      !! do bunches of calculations
      TakeSemaphore();
      tankdata[i].lTimeUpdated =
              !! current time
      tankdata[i].lTankLevel =
              !! result of long calculation
      ReleaseSemaphore();
      !! pick next tank to handle, etc.
      i = !! next tank
```


```
struct {
   long lTankLevel;
   long lTimeUpdated;
} tankdata[MAX_TANKS];
```

```
/* "Button Task" */
void vRespondToButton(void)
{    /* high priority task */
    int i;
    while (TRUE) {
        !! Block until button pressed
        i = !! ID of button pressed
        TakeSemaphore();
        !! output ITankLevel
        !! output ITimeUpdated
        ReleaseSemaphore();
    }
}
```

Flujo de ejecución con semáforos

vCalculateTankLevel

vRespondToButton



Ejemplo de semáforos (µC/OS)

Notación

- El prefijo OS indica funciones del kernel
- Creación/inicialización: ossemCreate(...)
- Tomar un semáforo: ossemPend(...)
- Tomar y liberar un semáforo: OSSemPost (...)
- Estructura os event representa el semáforo

Ejemplo:

```
- OS_EVENT *p_semTemp;
- p_semTemp = OSSemCreate(1);
- OSSemPend(p semTemp, WAIT FOREVER);
```

Otro servicio del RTOS

- Retardo: ostimeDly(...)

```
#define PRIORITY READ 11
#define PRIORITY CONTROL 12
#define STK SIZE 1024
static unsigned ReadStk[STK SIZE];
static unsigned CtrlStk[STK SIZE];
static int iTemperatures[2];
OS EVENT *p semTemp;
void main (void) {
   OSInit();
   OSTaskCreate (vReadTmpTsk, NULLP, (void *) &ReadStk[STK SIZE], PRIORITY READ);
   OSTaskCreate (vCtrlTask, NULLP, (void *) &CtrlStk[STK SIZE], PRIORITY CONTROL);
   p semTemp = OSSemCreate(1);
   OSStart ();
```

```
void vRdTmpTsk (void) {
  while (TRUE) {
    OSTimeDly(5);
    OSSemPend(p_semTemp,WAIT_FOREVER);
    !! read in iTemperatures[0];
    !! read in iTemperatures[1];
    OSSemPost (p_semTemp);
}

void vCtrlTsk(void) {
    while (TRUE) {
        OSSemPend (p_semTemp, WAIT_FOREVER);
        if (iTemperatures[0] != iTemperatures[1])
        !! set off howling alarm;
        OSSemPost (p_semTemp);
        !! do other useful work
    }
}
```

Semáforos y funciones reentrantes

```
void Task1(void)
{
   vCountErrors (1);
}
void Task2(void)
{
   vCountErrors (2);
}
```

```
static int cErrors;

void vCountErrors(int cNewErrors)
{
   cErrors += cNewErrors;
}
```

Semáforos y funciones reentrantes

```
void Task1(void)
{
    vCountErrors (1);
}
void Task2(void)
{
    vCountErrors (2);
}
```

```
static int cErrors;
static NU_SEMAPHORE semErrors;

void vCountErrors(int cNewErrors)
{
   NU_Obtain_Semaphore(&semErrors, NU_SUSPEND);
   cErrors += cNewErrors;
   NU_Release_Semaphore(&semErrors);
}
```

- Terminología:
 - Se ha "protegido" cerrors con semáforos
- Notación:
 - En este caso RTOS: Nucleus (prefijo NU)

Múltiples semáforos

- En un sistema pueden coexistir varios semáforos:
 - Cada semáforo protege un sólo recurso compartido.
 - Cada tarea sólo tiene que esperar si el recurso que tiene que utilizar está bloqueado.
 - El RTOS no sabe qué recursos están protegidos por qué semáforos. Eso es tarea del programador.
- Counting semáforos
 - Control sobre un conjunto de N recursos.

Semáforo como método de comunicación

- Entre tareas, o entre tareas e ISR.
- Ejemplo: impresión de reportes.
 - Datos:
 - Buffer donde se arma el reporte, números líneas totales e impresas.
 - Tareas:
 - PrinterTask: espera por el reporte y luego envía línea a línea desde el buffer a la impresora.
 - ISR:
 - La impresora interrumpe al final de cada línea y carga la siguiente línea a imprimir.

Actividad en grupo

- Objetivo: estudiar el semáforo como método de comunicación entre la ISR y la tarea.
- Considerar el código de la siguiente slide:
 - ¿Dónde tengo que colocar el semáforo semPrinter para compartir la impresora?
- ¿Dónde debe hacerse el post OSSemPost(...) y el pend OSSemPend(...)
- Observaciones:
 - El semáforo solamente es compartido por las funciones que se muestran en la slide
 - Considerar el caso de inicializar el semáforo ocupado
- Grupos: 2 a 4 participantes
- Tiempo: 10 minutos

Semáforos para señalización

```
static char a chPrint[10][21];//output buffer
static int iLinesTotal;
                                                  BYTE byError;
static int iLinesPrinted;
                                                  int wMsq;
static OS EVENT *semPrinter;
                                                  while (TRUE) {
void vPrinterInterrupt (void) {
  if (iLinesPrinted == iLinesTotal)
    /* report done */
  else
    /* report not done: print next line */
    vHardwarePrinterOutputLine(
        a chPrint[iLinesPrinted++]);
```

```
void vPrinterTask(void) {
    /* wait for a job to print */
    wMsg = (int) OSQPend (QPrinterTask,
          WAIT FOREVER, &byError);
    !! Format the report into a chPrint
    iLinesTotal = !! count of lines in report
    /* print first line of report */
    iLinesPrinted = 0:
    vHardwarePrinterOutputLine(
          a chPrint[iLinesPrinted++]);
```

- ¿Dónde tengo que "colocar" el semáforo semPrinter para compartir la impresora? O sea: ¿dónde debe hacerse el post OSSemPost(...) y el pend OSSemPend(...)?
- Observaciones:
 - El semáforo solamente es compartido por estas funciones
 - Considerar el caso de inicializar el semáforo ocupado

Semáforos para señalización

```
static char a chPrint[10][21];//output buffer
static int iLinesTotal:
static int iLinesPrinted;
static OS EVENT *semPrinter;
void vPrinterInterrupt (void) {
  if (iLinesPrinted == iLinesTotal)
    /* report done: release semaphore */
    OSSemPost (semPrinter);
  else
    /* report not done: print next line */
    vHardwarePrinterOutputLine(
        a chPrint[iLinesPrinted++]);
```

```
void vPrinterTask(void) {
  BYTE byError;
  int wMsq;
  SemPrinter = OSSemInit(0); //semaphore taken
  while (TRUE) {
    /* wait for a job to print */
    wMsg = (int) OSQPend (QPrinterTask,
          WAIT FOREVER, &byError);
    !! Format the report into a chPrint
    iLinesTotal = !! count of lines in report
    /* print first line of report */
    iLinesPrinted = 0:
    vHardwarePrinterOutputLine(
          a chPrint[iLinesPrinted++]);
    /* wait for job done to finish */
    OSSemPend(semPrinter, WAIT FOREVER,
          &byError);
```

Semáforos para señalización

```
static char a chPrint[10][21];//output buffer
static int iLinesTotal:
static int iLinesPrinted;
static OS EVENT *semPrinter;
void vPrinterInterrupt (void) {
  if (iLinesPrinted == iLinesTotal)
    /* report done: release semaphore */
    OSSemPost (semPrinter);
  else
    /* report not done: print next line */
    vHardwarePrinterOutputLine(
        a chPrint[iLinesPrinted++]);
```

```
void vPrinterTask(void) {
  BYTE byError;
  int wMsq;
  SemPrinter = OSSemInit(1); //sem released
  while (TRUE) {
    /* wait for a job to print */
    wMsg = (int) OSQPend (QPrinterTask,
          WAIT FOREVER, &byError);
    OSSemPend(semPrinter, WAIT FOREVER,
          &byError);
    !! Format the report into a chPrint
    iLinesTotal = !! count of lines in report
    /* print first line of report */
    iLinesPrinted = 0:
    vHardwarePrinterOutputLine(
          a chPrint[iLinesPrinted++]);
    /* wait for job done to finish */
```

Discusión sobre caso anterior

- Semáforo usado como señal entre dos tareas
 - Una tarea hace el *pend* y la otra tarea hace el *post*.
 - Comparación con exclusión mutua: la misma tarea llama a pend, y luego a post.
- Especial cuidado con:
 - Valor inicial del semáforo: debe ser elegido bien.
 - En el caso anterior el semáforo fue inicializado como no disponible. Podría haberse hecho diferente.
 - Depende de la aplicación.
 - Orden cuando existen múltiples pends.
 - En el caso anterior, la tarea espera por una cola y el semáforo (potencial "abrazo mortal").

Problemas

- Baśicos
 - Olvidar de tomar (pend) el semáforo.
 - Olvidar de liberar (post) el semáforo.
 - Tomar o liberar el semáforo equivocado.
 - Ocupar el semáforo por demasiado tiempo.
- Inversión de prioridad
- Deadlock, o abrazo mortal

Inversión de prioridad


- Ejemplo:
 - Tareas C, B y A de prioridad creciente
 - Tareas C y A comparten un recurso

Tarea A

Tarea B

Tarea C

Inversión de prioridad



Abrazo mortal (bloqueo mutuo)

```
OS EVENT *p sem A, *p sem B;
int a, b; /* Variables compartidas */
void Tarea1 (void) {
   OSSemPend(p sem A, WAIT FOREVER);
   OSSemPend(p sem B, WAIT FOREVER);
   a = b;
   OSSemPost(p sem B);
   OSSemPost(p sem A);
void Tarea2 (void) {
   OSSemPend(p sem B, WAIT FOREVER);
   OSSemPend(p sem A, WAIT FOREVER);
   b = a;
   OSSemPost(p sem A);
   OSSemPost(p sem B);
```



Opciones para datos compartidos

Deshabilitar interrupciones

- manera más drástica
- afecta tiempo de respuestas de todas las tareas y ISR
- único método para compartir datos con ISR

Semáforos

- afecta aquellas que esperan el mismo semáforo, sin impacto en ISR
- aumenta probabilidad de errores de programación
- Deshabilitar conmutación de tareas (deshab. planificador)
 - planificador (scheduler) no conmuta tareas
 - funcionalidad presente en algunos RTOS
 - Overhead para habilitar y deshabilitar es pequeño.
 - Tiempo de respuesta: afecta todas las tareas pero no ISR

Resumen

- RTOS
 - Características, diferencias con OS convencional
- Tareas
 - Bloque fundamental, estados, contexto, scheduler...
- Funciones reentrantes
- Recursos compartidos:
 - Datos, hardware.
- Semáforos
 - Mutex o comunicación entre tareas, problemas
- Alternativas para prevenir el bug de datos compartidos.

Anexo: ejemplo de servicios en µC/OS

```
OSInit()
                            OSSemCreate()
OSIntEnter()
                            OSSemPend()
OSIntExit()
                            OSSemPost()
OSMboxCreate()
                            OSStart()
OSMboxPend()
                            OSTaskChangePrio()
OSMboxPost()
                            OSTaskCreate()
OSQCreate()
                            OSTaskDel()
OSQPend()
                            OSTimeDly()
OSQPost()
                            OSTimeGet()
OSSchedLock()
                            OSTimeSet()
OSSchedUnlock()
                            OSTimeTick()
OS ENTER CRITICAL()
                            OS EXIT CRITICAL()
```

Bibliografía

- "An Embedded Software Primer", David E. Simon
 - Chapter 6: Introduction to Real-Time Operating
 Systems
- "MicroC OS II: The Real Time Kernel", Jean J. Labrosse.