





Arquitecturas de software embebido

Sistemas embebidos para tiempo real

Este material didáctico fue elaborado por docentes del Departamento de Electrónica de la Universidad de la República a lo largo a varios años. Se pone a disposición de la comunidad bajo la licencia "Creative Commons Attribution 4.0 International License".

Ver detalles de la licencia aquí: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/





Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Objetivos

- Describir las principales arquitecturas de software.
- Identificar sus características.
- Compararlas las ventajas y desventajas de cada una.
- Seleccionar la arquitectura adecuada para una aplicación particular.

Índice

- Introducción
- Round-Robin (procesamiento secuencial)
- Round-Robin con interrupciones
- Planificación por cola (o encolado) de funciones
- RTOS (Sistema Operativo de Tiempo Real)
- Resumen

Introducción


- Recordar:
 - ISR (Interrupt Service Rutine): "llamadas" por HW
 - Tareas: ejecutada por software
- Restricciones de tiempo de respuesta.
- Para un problema dado:
 - ¿Cómo seleccionar una arquitectura de software?

Elección de la arquitectura: Factores

- Factor principal: tiempo de respuesta del sistema
 - ¿Cuánto se necesita controlar el tiempo de respuesta?
 - Requerimiento de tiempo de respuesta absoluto
- ¿A cuántos eventos diferentes se ha de responder?
 - Cada uno tendrá dead-lines y prioridades (importancia).
- ¿Cuáles son los requerimientos de procesado de cada evento?
 - Un procesamiento "pesado" puede requerir "mucho" tiempo
- En resumen:
 - ¿Qué tiene que hacer el sistema?

Arquitecturas de software

- Controladores o handlers de eventos
- realizan el trabajo para responder a los eventos.
- La arquitectura del software determina:
 - cómo se detectan los eventos, y
 - cómo se llama al handler del evento.



(1) Round-Robin

- No intervienen interrupciones: polling
- Evento: se consulta periódicamente si "ocurrió"
- Handler: se llama desde main

Unico evento

```
while (TRUE)
{
   if (evento)
      controlEvento();
}
```

Múltiples eventos

```
while (TRUE)
{
   if (eventoA)
      controlEventoA();
   if (eventoB)
      controlEventoB();
   if (eventoC)
      controlEventoC();
}
```

Round-Robin: Características

Prioridades:

- Ninguna: las acciones son todas iguales
- Cada handler debe esperar su turno.
- Tiempo de respuesta (peor caso):
 - Una vuelta al bucle (gestionando todos los eventos restantes primero)
- Desventajas:
 - Tiempo de respuesta malo para todos los eventos si uno solo requiere procesamiento pesado.
 - "Frágil": agregar un nuevo handler modifica tiempos de respuesta restantes y puede provocar pérdida de deadlines.
- Ventajas:
 - Sencillez: única tarea, sin problema de datos compartidos, sin ISR.

Round-Robin: Modificaciones

Método para mejorar el tiempo de respuesta para un

evento

```
while (TRUE)
{
   if (eventoA)
      controlEventoA();
   if (eventoB)
      controlEventoB();
   if (eventoC)
      controlEventoC();
   if (eventoD)
      controlEventoD();
}
```

```
while (TRUE)
   if (eventoA)
         controlEventoA();
   if (eventoB)
         controlEventoB();
   if (eventoA)
         controlEventoA();
   if (eventoC)
         controlEventoC();
   if (eventoA)
         controlEventoA();
   if (eventoD)
         controlEventoD();
```


Round-Robin: aplicabilidad

- Ejemplo del Simon: multímetro digital
 - Pocas entradas, pocos eventos a responder.
 - Tiempos de respuesta no exigentes.
 - Sin requerimientos de procesado pesado.
- Conclusión de Simon:
 - "Debido a esas limitaciones, la arquitectura Round-Robin es apropiada para dispositivos muy sencillos como relojes digitales y microondas (horno) y posiblemente ni siquiera para estos últimos".

Ejemplo: puente


Características:

- conecta enlaces de datos: simples (sin encriptar) y encriptados
- dos puertos de comunicación
- rutinas de encriptado y desencriptado



Ejemplo: puente


- Características:
 - dos puertos de comunicación
 - registros para recepción y transmisión (no buffers internos)
 - registro de control indica: terminó recepción de un dato y finalizó transmisión de un dato
 - Pregunta: ¿Por qué son necesarios?



Puerto A

Ejemplo Puente

Implementación Round-Robin (buffer un reg)



Solución: Round-Robin

```
char RxBufA, RxBufB;
// Rx A, encriptado, Tx B
if (RxIFG A)
   RxBuffA = RxA;
   TxBuffB = encriptar(RxBuffA);
   while (!TxIFG B) {};
   TxB = TxBuffB;
// Rx B, desencriptado, Tx A
if (RxIFG B)
   RxBuffB = RxB;
   TxBuffA = desencriptar(RxBuffB);
   while (!TxIFG A) {} ;
   TxA = TxBuffA;
```

Problemas:

- el tiempo en que se recibe un dato (en el puerto) y se copia puede ser grande
- no soporta ráfagas

Mejoras:

- (1) esperar sin bloquear TxIFG (aunque el problema es el procesado: encriptado y desencriptado)
- (2) se escuchan sugerencias...

(2) Round-Robin con interrupciones

- Agregar interrupciones:
 - ISR realiza la respuesta inicial.
 - Resto realizado por funciones llamadas en el bucle.
 - ISR indica con banderas la necesidad de procesado.
- Presenta mayor flexibilidad:
 - Respuesta de tiempo crítico disparadas por interrupciones y realizadas en ISR.
 - Código con tiempo de procesamiento "largo" ubicado en handlers.
- Llamado también: Foreground/Background

Round-Robin con interrupciones

```
// subrutinas de atención a las int
void interrupt ISR A()
   !! Respuesta inicial para A
   flaqA = true;
void interrupt ISR B()
   !! Respuesta inicial para B
   flaqB = true;
void interrupt ISR C()
   !! Respuesta inicial para C
   flaqC = true;
```

```
// codigo en main luego de inicial.
while (true)
   if (flaqA) {
         flagA = false;
        handle eventA();
   if (flagB) {
        flaqB = false;
        handle eventB();
   if (flagC) {
        flaqC = false;
        handle eventC();
```

Las flags son variables compartidas: ¿es necesario protegerlas?

Round-Robin con int: Características

Prioridades:

- Interrupciones son servidas en orden de prioridad.
- Todos los handlers tienen igual prioridad.

Tiempo de respuesta:

- ISR: tiempo de ejecución de las ISR de mayor prioridad.
- Handler: suma de tiempos del resto de los handlers + interrupciones


Ventajas:

- Trabajo realizado en ISR tiene mayor prioridad.
- Tiempo de respuesta de ISR estable si el código de la tarea cambia.

Desventajas:


- ISRs y handlers comparten datos.
- Tiempo de respuesta de handler no estable cuando código cambia.

Comparación: Niveles de prioridad



Ejemplo Puente

Solución Round-Robin con interrupciones y colas.



Actividad en grupo

- Bosquejar solución (seudo-código) del puente con Round-Robin con interrupciones y colas de datos.
 - Objetivo:
 - Usar cola definida/desarrollada en clase anterior
 - ¿cuántas colas se precisan? ¿cuántas ISR?
 - Funciones disponibles: char encript (char) y char desencript (char)
 - Grupos:
 - 2 a 4 participantes
 - Tiempo:
 - 10 minutos
 - Puesta en común.

Solución: Round-Robin clint

```
while (TRUE) {
 if (!qRxA isempty()){
  qTxB add(encript(qRxA get()));
 if (!qRxB isempty()){
  qTxA add(desencript(qRxB get()));
 if (!qTxA isempty()){
 while (!TxIFG A) {};
  TxA = qTxA qet();
 if (!qTxB isempty()){
 while (!TxIFG B) {};
  TxB = qTxB qet();
```

```
#pragma vector=UART RxA
  interrupt void RxA ISR(void) {
   qRxA add(RxA);
#pragma vector=UART RxB
  interrupt void RxB ISR(void) {
   qRxB add(RxB);
#pragma vector=UART TxA
 interrupt void TxA ISR(void) {
   TxA = qTxA qet();
#pragma vector=UART TxB
  interrupt void TxB ISR(void) {
   TxB = qTxB get();
```

Cuidado de no sacar datos de colas vacías o poner datos en colas llenas

Solución: Round-Robin clint

```
TxIE A=0;
while (TRUE) {
 if (!qRxA isempty()){
  qTxB add(encript(qRxA get()));
 if (!qRxB isempty()){
  qTxA add(desencript(qRxB get()));
 if (!qTxA isempty()){
 while (!TxIFG A) {};
  TxA = qTxA get();
  TxIE A=1;
 if (!qTxB isempty()){
 while (!TxIFG B) {};
  TxB = qTxB get();
```

```
#pragma vector=UART RxA
 interrupt void RxA ISR(void) {
   qRxA add (RxA);
#pragma vector=UART RxB
 interrupt void RxB ISR(void) {
  qRxB add(RxB);
#pragma vector=UART TxA
 interrupt void TxA ISR(void) {
   TxA = qTxA qet();
   if (!qTxA isempty()) {
       TxIE A=0;
#pragma vector=UART TxB
 interrupt void TxB ISR(void) {
   TxB = qTxB qet();
```

(3) Planificación por encolado de funciones

- Similar a Round-Robin con interrupciones:
 - Trabajo dividido en ISR y handlers
 - ISR encola su handler
- Características de la cola de funciones:
 - FIFO: First Input First Output (cola clásica)
 - Permite agregar prioridades a la tarea: "cola con prioridades" (implementación posible: una cola por prioridad)

Planificación por encolado de funciones

```
// rutinas de atención a las int
void interrupt ISR A()
   !! Respuesta inicial para A
   queue add(handle eventA)
void interrupt ISR B()
   !! Respuesta inicial para B
   queue add(handle eventB)
void interrupt ISR C()
   !! Respuesta inicial para C
   queue add(handle eventC)
```

```
// código en main luego de iniciar

void (*task)();

while (true)
{
    while (queue_is_empty()){};
    task = queue_get();
    task();
}
```

Planificación por cola de funciones (con prioridades): características

Prioridades:

- Interrupciones son servidas en orden de prioridad (igual que RR c/int).
- Tareas son encoladas y ejecutadas en orden:
 - Según su prioridad.
 - Según la ejecución de la ISR dentro de la misma prioridad.
- Tiempo de respuesta para tarea prioritaria (peor caso)
 - Hipótesis: una única tarea prioritaria.
 - El pero caso se da si justo es encolada cuando se comienza a ejecutar otra tarea (incluyendo tareas de baja prioridad, no expropia).
 - Retardo = tarea más larga (incluyendo baja prioridad) + tiempo de ejecución ISRs
 - ¿Cómo sería si hay más de una tarea prioritaria? El peor caso sería lo anterior + la ejecución de todas las tareas previamente encoladas de igual prioridad.
 - ¿Cómo puede arreglarse? Una cola para cada prioridad.

Ventajas:

- Mejora de tiempo de respuesta y estabilidad cuando el código cambia.
- Desventaja:
 - Incremento en la complejidad: se debe implementar la cola.

(4) RTOS

- Trabajo dividido en ISR y tareas.
- Tareas priorizadas y ejecutadas por un scheduler.
 - Tarea con la mayor prioridad se ejecuta primero.
 - Si una tarea de mayor prioridad pasa a ready, la tarea de prioridad baja es despojada (se le expropia el μP, preempt).
- Tareas se bloquean si esperan eventos o recursos
 - ISR puede desbloquear tareas.
 - Tareas pueden retardarse por un tiempo dado.
- RTOS provee código para:
 - Crear tareas, bloquear y desbloquear tareas, agendar tareas, comunicar ISR y tareas, etc.

RTOS: Ejemplo (simplificado)

```
void interrupt vHandleDeviceA()
{
    !! Take care of I/O Device A
    !! Signal X
}
void interrupt vHandleDeviceB()
{
    !! Take care of I/O Device B
    !! Signal Y
}
```

```
void main ()
{
    InitRTOS();
    StartTask(vTask1, HIGH_PRIORITY);
    StartTask(vTask2, LOW_PRIORITY);
    StartRTOS();
}
```

```
void vTask1()
   while (true) {
      !! Wait for Signal X
      !! Handle data to/from A
void vTask2()
   while (true) {
      !! Wait for Signal Y
      !! Handle data to/from B
```

RTOS: Características

Prioridades:

- Interrupciones son servidas en orden de prioridad.
- Tareas son agendadas por orden de prioridad.
- Tareas de menor prioridad son expropiadas.

Tiempo de respuesta:

- suma de los tiempos de ISR + tareas de mayor prioridad.


Ventajas:

- Estabilidad cuando el código cambia: agregar una tarea no afecta el tiempo de respuesta de las tareas de mayor prioridad.
- Muchas opciones disponibles: comerciales y GNU.

Desventajas:

- Complejidad: mucho dentro de RTOS, algo para usarlo.
- Requerimientos mínimos y overhead del RTOS.

Niveles de prioridad



Selección de la arquitectura

- Más simple que cumpla con los requerimientos de tiempos de respuesta actuales y futuros...
- Optar por usar RTOS si se tienen requerimientos difíciles:
 - beneficios extra: soporte para debugging, profiler, etc.
- Se pueden construir arquitecturas híbridas:
 - RTOS + polling: una tarea del RTOS realiza polling.
 - RR c/int + polling: bucle principal de RR c/int consulta hardware lento directamente mediante polling.

Comparación entre arquitecturas

	Prioridades	Tiempo de resp. de tarea prioritaria (*)	Escalabilidad	Simplicidad
Round-Robin	Ninguna (tarea misma prioridad)	Suma de todas las tareas	Mala	Muy simple
Round-Robin con interrup.	ISR en orden, tarea misma prioridad	Idem RR (pero tarea crítica en ISR)	Buena para ISR, mala para tarea	Problema de datos compartidos
Encolado de funciones con prioridades	ISR y tareas en orden (no expropia)	Tarea + larga	Buena	Idem anterior + cola
RTOS	ISR y tareas en orden (expropia)	Cero	Muy buena	Complejo (pero dentro de RTOS)

Bibliografía

- "An Embedded Software Primer"David E. Simon
 - Chapter 5: Survey of Sofware Architectures.