





Otros servicios de los RTOS

Sistemas embebidos para tiempo real

Este material didáctico fue elaborado por docentes del Departamento de Electrónica de la Universidad de la República a lo largo a varios años. Se pone a disposición de la comunidad bajo la licencia "Creative Commons Attribution 4.0 International License".

Ver detalles de la licencia aquí: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/





Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Índice

- Introducción
- Comunicación entre tareas:
 - Queues (colas de mensajes)
 - Buzón (mailbox)
 - Eventos
- Gestión del tiempo
- Gestión dinámica de memoria
- Interrupciones en RTOS

Introducción

- Servicios básicos de RTOS
 - Planificador de tareas (multitarea)
 - Semáforos: comunicación y sincronización entre tareas
- Servicios adicionales para comunicación entre tareas:
 - Cola de mensajes (queue)
 - Buzón de correo (mailbox)
 - Tuberías (pipes)

Cola de mensajes

Características:

- Permite el envío de mensajes entre tareas.
- Mensajes organizados como un buffer circular.
- Normalmente se usan cuando:
 - Se necesita un almacenamiento temporal para r\u00e1fagas de datos.
 - Existen varios generadores de datos y un sólo consumidor y no queremos bloquear a los generadores.
- Dos estrategias:
 - Se envía un puntero a los datos del mensaje (μ C/OS-II)
 - Se copian los datos directamente (otros)

Cola de mensajes: Preguntas

- ¿Qué pasa si leemos cuando la cola esta vacía?
 - Más común: se bloquea a la tarea que llama.
 - Muchos RTOS ofrecen dos funciones para leer:
 - Lee de la cola y se bloquea si está vacía.
 - Lee de la cola y retorna (inmediatamente) un error si está vacía.
- ¿Qué pasa si queremos escribir y está llena?
 - Más común: se retorna un error.
 - Quien llama debe verificar el valor retornado: ¿Qué hacer?
 - Menos común: se bloquea hasta que haya lugar.
 - Obviamente esta versión no puede llamarse desde ISR.
 - Ninguna solución se adapta a todas la necesidades.

Cola de mensajes: ejemplo

- Registro de errores (logs)
 - Task1 y Task2: tareas de alta prioridad
 - requerimientos temporales exigentes
 - Si detectan errores necesitan registrarlos
 - almacenamiento en memoria no volátil o transmisión (demora mucho)
 - Solución: ErrorTask (tarea baja prioridad)
 - No afecta el tiempo de respuesta de Task1 y Task2
 - Comunicación de errores
 - Opción: cola de mensajes (se indica tipo error con un entero)

```
/* RTOS queue function prototypes */
void AddToQueue (int iData);
void ReadFromQueue (int *p iData);
/* Task1: high priority*/
void Task1 (void)
    if (!! problem arises)
        vLogError (ERROR TYPE X);
    !! other things that need to be done
/* Task2: high priority */
void Task2 (void)
    if (!! problem arises)
        vLogError (ERROR TYPE Y);
    !! other things that need to be done
```

```
void vLogError (int iErrorType)
    AddToQueue (iErrorType);
static int cErrors;
/* ErrorTask: low priority*/
void ErrorsTask (void)
    int iErrorType;
    while (TRUE)
        ReadFromQueue (&iErrorType);
        ++cErrors;
        !! Send cErrors, iErrorType
```

Cola de mensajes: funciones

- Dos funciones reentrantes:
 - AddToQueue()
 - Agrega un mensaje a la cola
 - ReadFromQueue()
 - Obtiene un mensaje de la cola
- Repaso:
 - ¿Qué significa que las funciones sean reentrantes?
 - ¿Qué garantiza?

Buzones (mailbox)

- Características
 - Permite el pasaje de **un** mensaje entre tareas
 - Similar uso a la cola de mensaje

Buzones en µC/OS-II: resumen

- OS EVENT *OSMboxCreate(void *msg)
 - Crea el buzón con el mensaje inicial msg.
- void* OSMboxPend(OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
 - Espera a que llegue un mensaje y devuelve su dirección.
- INT8U OSMboxPost(OS EVENT *pevent, void *msg)
 - Pone un mensaje al buzón. Si ya hay un mensaje devuelve un código de error.

Buzón: Ejemplo

- Tarea de impresión por display/pantalla
 - Una tarea encargada de administrar la impresión en un display
 - Comunicación entre la tarea de impresión y el resto de las tareas: vía un Buzón
- Estudio de caso:
 - rutina de interrupción del timer manda actualizar el tiempo mostrado en el display.

```
#include <stdio.h>
                                            void TimePrint (void)
#include "display.h"
                                               char buf[10];
|/* Cabeceras de uC/OS-II */
                                               Time time copy, *pTime;
#include <includes.h>
                                               int error;
typedef struct{
                                               while (1) {
 INTU8 hh;
                                                  pTime = (Time *) OSMboxPend(
INTU8 mm;
                                                           pMbox time, 0, &error);
 INTU8 ss;
                                                  if (error == OS NO ERR) {
                                                     /* copia de dato compartido */
} Time;
                                                      disableInt();
                                                     time copy = *pTime;
OS EVENT *pMbox time;
void main(void)
                                                       enableInt();
                                                     sprintf(buf,
   /*bla bla bla*/
                                                              "\n%02d:%02d:%02d",
   pMbox time = OSMboxCreate(NULL);
                                                              time copy.hh,
   /*bla bla bla*/
                                                              time copy.mm,
                                                              time copy.ss);
                                                     DisplayPutString(buf);
  interrupt void TimerISR (void)
                                                  }else{
                                                     /* Procesar el error */
   static Time time act;
   time act.ss++;
   if(time act.ss == 60){
   OSMboxPost(pMbox time, &time act);
```

Pipes (tuberías, caño)

- Las tuberías (pipes) son similares a las colas.
- Las diferencias principales son:
 - Mensajes pueden ser de distinto tamaño.
 - Cada tarea puede escribir/leer un número arbitrario de bytes.
 - Normalmente se usan para cadenas de caracteres
- Es necesario establecer un protocolo:
 - Terminadas por un carácter nulo
 - Enviar el número de bytes total y luego el mensaje.
- μC/OS-II no dispone de esta funcionalidad.

Eventos

- Es una bandera booleana que una tarea puede:
 - Crear, Disparar (Set), Borrar (Reset), Esperar (Wait for)
- Generalmente manejados en grupos
- Características:
 - Varias tareas se pueden desbloquear con un mismo evento
 - Tarea se desbloquea por cualquier evento del grupo
 - Después ocurre el evento, todas las tareas son desbloqueadas y el evento se borra.

Comunicación entre tareas: comparación

Semáforos

- Más rápido y simple, pero información si/no (ocupado)
- La tarea se bloquea en un único semáforo por vez.

Eventos:

- Un poco más complejo, pero más flexible.
- Una tarea puede esperar por muchos eventos a la vez.
- Múltiples tareas pueden desbloquearse por un evento.
- Colas de mensajes (y otros como buzones o pipes).
 - Más complejas (mayor procesamiento y mayor posibilidad de bugs), pero permiten enviar más información
 - La tarea solo se bloquea en una única cola.

Gestión del tiempo

- En los RTOS la gestión de tiempo es fundamental:
 - Rutinas de control deben ejecutarse periódicamente: T_s.
 - Ahorro de energía: actividades no críticas que se realizan cada cierto tiempo (no continuamente).
 - Diálogo con el hardware.
 - Gestión de timeouts.

Gestión del tiempo

- Interrupción periódica
 - Incrementa un contador: cuenta desde el arranque.
 - Cada incremento se denomina *tick* de reloj.
 - Configurable al compilar el kernel.
 - Para el μ C/OS-II el tick es de 10 ms por defecto.
- Función retardo (delay)
 - Retarda la tarea por el periodo de tiempo especificado.
 - Se bloquea hasta que el tiempo expira.

Gestion del tiempo: μC/OS-II

- void OSTimeDly(INT16U ticks)
 - Se bloquea la tarea durante el número de ticks especificado.
- void OSTimeDlyHMSM(INT8U horas, INT8U min, INT8U seg, INT8U mili)
 - Se bloquea la tarea durante el tiempo especificado en horas, minutos, segundos y milisegundos.

Gestión del tiempo: Preguntas

- ¿Cuán precisos son los retardos?
- ¿Cómo se logran tiempos más precisos?
- ¿Son útiles los timeout de los semáforos, colas, etc.?

Gestión dinámica de memoria

- Funciones: malloc() y free() de la stdlib
 - No son apropiadas para sistemas de tiempo real
 - lentas
 - tiempos de ejecución no predecibles.
- RTOS disponen de funciones alternativas
 - Pools de memoria: buffers de tamaño fijo
 - Comportamiento predecible
 - Ciertas limitaciones

Gestión de memoria: µC/OS-II


- La memoria se divide en particiones y cada partición se divide en bloques del mismo tamaño.
- La aplicación puede obtener bloques de una partición.
- OS_MEM *OSMemCreate(void *addr, INT32U nblks, INT32U blksize, INT8U *err).
 - Crea una partición de memoria.
- void *OSMemGet(OS MEM *pmem, INT8U *err)
 - Obtiene un bloque de memoria.
- INT8U OSMemPut(OS_MEM *pmem, void *pblk)
 - Devuelve un bloque de memoria.

Interrupciones en RTOS

- Pregunta: ¿Qué sucede si en las ISR se llama funciones que...
 - puedan bloquearse?
 - Tomar semáforos, leer de colas, esperar por eventos
 - pueda hacer conmutar tareas?
 - Liberar semáforos, escribir en colas, disparar eventos
- Reglas dentro de las ISR
 - 1) NO llamar funciones que puedan <u>bloquearse</u>
 - 2) NO llamar funciones que puedan hacer <u>conmutar</u> tareas

Interrupciones: 2da regla

NO llamar funciones que pueda hacer conmutar tareas




Interrupciones en RTOS

- Modificación 2da Regla:
 - No llamar funciones que puedan hacer conmutar tareas sin que el RTOS sepa que se está en una ISR.
- Diferentes estrategias:
 - 1.RTOS intercepta todas las interrupciones y luego llama a la ISR proporcionada por la aplicación.
 - 2. Avisar al RTOS de la entrada y salida de la ISR. Existen funciones especiales para su llamada desde las ISR.

Interrupciones en RTOS: µC/OS-II

- void OSIntEnter(void)
 - Indica al RTOS que se empieza a ejecutar una ISR.
- void OSIntExit(void)
 - Indica al RTOS que se termina de ejecutar la ISR.



Bibliografía

- "An Embedded Software Primer", David E. Simon
 - Chapter 7: More Operating System Services