





Sistemas embebidos de bajo consumo

Sistemas embebidos para tiempo real

Este material didáctico fue elaborado por docentes del Departamento de Electrónica de la Universidad de la República a lo largo a varios años. Se pone a disposición de la comunidad bajo la licencia "Creative Commons Attribution 4.0 International License".

Ver detalles de la licencia aquí: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/





Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Objetivos

- Describir y distinguir los diferentes conceptos relacionados con el tema de "bajo consumo".
- Identificar las fuentes de consumo de potencia en un microcontrolador (dinámicos y estático).
- Indicar las formas de disminuir su consumo.
- Escribir código que minimice el consumo.
- Estimar el consumo promedio de potencia de un microcontrolador.

Índice

- Definiciones & conceptos
- Nivel circuito
- Nivel sistema
- Programación para bajo consumo

Definiciones & conceptos

- Básicos: potencia, corriente, tensión, energía, carga, etc.
- ¿Porqué importa?
 - Disponibilidad limitada: E! = P
- Fuentes de energía/potencia
 - Baterías
 - Recolección de energía (Energy scavening)
 - Híbrido
 - Red eléctrica (bajo consumo?)

Definiciones & conceptos

- Low {power, energy}:
 - minimizar la potencia/energía consumida
- {Power, Energy} Aware:
 - modificación del comportamiento para maximizar otra métrica de desempeño (throughput, bandwidth, QoS) restringido a la disponibilidad de energía/potencia

Nivel circuito: fuentes de consumo

- Analógico
 - Compromiso: Potencia vs. SNR
- Digital
 - Dinámico: conmutación de circuitos
 - Potencia dinámica (P_{DIN}): $P_{DIN} \propto N_{Act} C_L V_{DD}^2 f$ (1)
 - Retardo (δ): $\delta \propto C_L V_{DD} / (V_{DD} V_T)^{\alpha}$ (2)
 - Observación:
 - Eq (1): bajo V_{DD} para aumentar f con P_{DIN} cte: V_{DD} ↓ ⇒ f ↑
 - Eq (2): pero si $\mathbf{V}_{\mathbf{DD}} \downarrow \Rightarrow \delta \uparrow$ (porque α > 1) ⇒ T↑ y f ↓ porque δ máximo < T = 1/f ¡Contrapuesto!
 - Estático (fugas=leakage): I_{leak} ∝ 1 / v_T v_T \downarrow ⇒ I_{leak} ↑

Nivel circuito: minimizar potencia

Dinámico

- Clock gating
 - deshabilito reloj si la salida no es usada
- DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling)
 - Variar V_{DD} y f para procesar la carga con la potencia justa.
 - Ecuaciones (vimos recién)

$$-f \propto V_{DD} \ (V_{DD} \downarrow \Rightarrow \delta \uparrow \Rightarrow f \downarrow)$$

- $P \propto f$
- $-P \propto V_{DD}^{2}$
- Importante → predicción de la carga
- Hay otros...

Nivel circuito: minimizar potencia

Estático

- Power gating
 - STANDBY: apago tensión de alimentación
 - Arquitectura: PMOS y NMOS en serie.
 - Corriente de fuga de transistores sleep: $v_T \downarrow \Rightarrow I_{leak} \uparrow$
 - $-v_{\rm T}$ bajo para lógica → rápidos
 - $-v_{\rm T}$ alto para transistores sleep \rightarrow baja fuga pero lentos.
 - Caída de tensión en estado ON
 - Area $\uparrow \Rightarrow V_{drop} \downarrow$
 - Area ↑ ⇒ P_{drop} ↑ (potencia dinámica de los transistores *sleep*)
- Observación:
 - Conmutar entre ACTIVO y STANDBY tiene su costo.

Nivel Sistema: introducción

- Sistema compuesto por componentes (subsistemas)
- Diferentes modos de operación
 - Mínimo: ACTIVO, STANDBY
- Ejemplo: microcontroladores
 - Subsistemas: CPU, ADC, TIMER, etc.
 - Modos operación:
 - Atmega: ACTIVE, IDLE, POWER-DOWN, POWER-SAVE, STANDBY.
 - MSP430: ACTIVE, LPM0, ..., LPM4.
- Metodo básico para minimizar potencia:
 - Ciclo de trabajos mínimos

Nivel Sistema: DPM

- Gestión dinámica de potencia (DPM)
 - Apagar componentes no usados
 - Trabajar con los mínimos componentes habilitados (ej. μC)
 - Bajar desempeño
 - Por ejemplo: bajar alimentación y/o frecuencia
 - Premisas
 - carga de procesamiento no uniforme
 - es posible predecir la carga con cierta precisión
 - Costos
 - Latencia de transición
 - Energía de transición

Actividad en grupo

- Programación de bajo consumo en MSP430
 - Objetivo:
 - Escribir un fragmento de código en una arquitectura "roundrobin con interrupciones" para pasar a "LPM2" cuando no hay tareas que realizar en "background".
 - Prestar atención a que estado se vuelve luego de una interrupción.
 - Material:
 - MSP430x2xx Family User's Guide (Rev. J). Sección 2.3
 - MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v18.1.0.LTS User's Guide
 - Tiempo:
 - 10 minutos

```
// Rutinas de atención a las
   interrupciones
void interrupt ISR A() {
   !! Respuesta inicial para A
   flagA = true;
void interrupt ISR B() {
   !! Respuesta inicial para B
   flaqB = true;
void interrupt ISR C() {
   !! Respuesta inicial para C
   flaqC = true;
```

```
while (true) { //código en main
   if (flagA) {
          flagA = false;
          handle eventA();
   if (flagB) {
          flagB = false;
          handle eventB();
   if (flagC) {
          flagC = false;
           handle eventC();
```

```
// Rutinas de atención a las
   interrupciones
void interrupt ISR A() {
   !! Respuesta inicial para A
   flaqA = true;
   Salir de int despierto();
void interrupt ISR B() {
   !! Respuesta inicial para B
   flaqB = true;
   Salir de int despierto();
void interrupt ISR C() {
   !! Respuesta inicial para C
   flagC = true;
   Salir de int despierto();
```

```
while (true) { //código en main
   if (flagA) {
          flagA = false;
          handle eventA();
   if (flagB) {
          flaqB = false;
          handle eventB();
   if (flagC) {
          flagC = false;
           handle eventC();
   Si no hay flags en 1 => Go to sleep();
```

```
// Rutinas de atención a las
   interrupciones
void interrupt ISR A() {
   !! Respuesta inicial para A
   flagA = true;
    low power mode off on exit();
void interrupt ISR B() {
   !! Respuesta inicial para B
   flagB = true;
     low power mode off on exit();
void interrupt ISR C() {
   !! Respuesta inicial para C
   flagC = true;
     low power mode off on exit();
```

```
while (true) { //código en main
   if (flagA) {
          flaqA = false;
          handle eventA();}
   if (flaqB) {
          flaqB = false;
          handle eventB();}
   if (flagC) {
          flaqC = false;
          handle eventC();}
  if (!flagA) && (!flagB) && (!flagC) {
      low power mode 2();
```

```
// Rutinas de atención a las
   interrupciones
void interrupt ISR A() {
   !! Respuesta inicial para A
   flagA = true;
    low power mode off on exit();
void interrupt ISR B() {
   !! Respuesta inicial para B
   flagB = true;
     low power mode off on exit();
void interrupt ISR C() {
   !! Respuesta inicial para C
   flagC = true;
     low power mode off on exit();
```

```
while (true) { //código en main
   if (flagA) {
          flaqA = false;
          handle eventA();}
   if (flaqB) {
          flaqB = false;
          handle eventB();}
   if (flagC) {
          flaqC = false;
          handle eventC();}
  disable interrupt();
  if (!flagA) && (!flagB) && (!flagC) {
     bis SR register (LPM2 bits + GIE);
     // low power mode 2();
    enable interrupt();
```

Nivel Sistema: DPM

- Gestión dinámica de potencia (DPM)
 - Cálculo de tiempo mínimo en STANDBY
 - Gestor de potencia ideal
 - Se puede demostrar que:
 - $T_{min} = [E_{AS} + E_{SA} P_A(T_{AS} + T_{SA})] / (P_A P_S)$
 - $E_{AS} + E_{SA} > P_A(T_{AS} + T_{SA})$ se cumple siempre => T_{min} existe siempre
 - Igual no siempre va convenir irse a dormir:
 - Latencia
 - Overhead de programación
 - El ahorro en consumo tiene que valer la pena

Nivel sistema: criterios

- Greedy (voraz, codicioso, ansioso)
 - Tan pronto cuando no tenga que hacer voy a STANDBY
 - Ventajas & Desventajas
- Fixed time-out (temporizado fijo)
 - Usado ampliamente.
 - Problema de elección T_{th} (umbral)
- Predictive (predictivo)
 - Shut-down
 - Wake-up
- Observación:
 - Cuando por la aplicación se conoce el "futuro" se puede decidir si pasar a STANDBY.

Nivel sistema: bajo duty-cycle

• Potencia promedio:

$$\overline{P} = P_0 + \sum_{i=1} (P_i - P_0) d_i$$

- P_i potencia consumida en modo i
- $-d_{i} = t_{i}/T$, $\Sigma(d_{i})=1$
- Ejemplo: MSP430 con P_{AM} y P_{LPM3} (1 MHz y 3 V)

$$\overline{P} = \left(P_{AM} - P_{LPM3}\right) d + P_{LPM3}$$

- $-I_{AM} \sim 330 \,\mu A$
- $-I_{LPM3} \sim 0.7 \,\mu A$
- Ejercicio: calcular d para que: $\bar{I}_{AM} \sim \bar{I}_{LPM3}$

Deberes

- Evaluación de DVFS en MSP430G2553
 - Objetivo:
 - 1) Calcular el consumo promedio de una aplicación periódica, que realiza un procesamiento cada segundo que le insume N = 160 mil ciclos de reloj ($f_{CLK} = 16$ MHz y $V_{CC} = 3.3$ V).
 - 2) Repetir para $V_{CC} = 2.2 \text{ V}$ y estimar el ahorro de potencia consumida (promedio).
 - Nota: considerar que tiempo activo es $\tau = N \cdot T_{CLK} = N/f_{CLK}$
 - Material:
 - MSP430G2x53, MSP430G2x13 Mixed Signal Microcontroller (Rev. J), págs. 21 a 23.

Bibliografía

• Libro:

- Pedram, M. and Rabaey, J. (2002) Power Aware Design Methodologies. Kluwer Academic Publishers.
 - Chap. 1. Introduction (Massoud Pedram & Jan Rabaey)
 - Chap. 13. Circuit and System Level Power Management (Farzan Fallah & Massoud Pedram)

• Artículos:

- Unsal, O.S.; Koren, I., "System-level power-aware design techniques in real-time systems," *Proceedings of the IEEE*, vol. 91, no. 7, pp. 1055-1069, July 2003.
- Pedram, M., "Power optimization and management in embedded systems," *Design Automation Conference*, 2001. Proceedings of the ASP-DAC 2001, pp. 239-244, 2001.