





Introducción a los sistemas operativos de tiempo real (1/2)

Sistemas embebidos para tiempo real

Este material didáctico fue elaborado por docentes del Departamento de Electrónica de la Universidad de la República a lo largo a varios años. Se pone a disposición de la comunidad bajo la licencia "Creative Commons Attribution 4.0 International License".

Ver detalles de la licencia aquí: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/





Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Índice

- Hoy:
 - Introducción
 - Tareas y el planificador (scheduler)
 - Tareas y datos
 - Datos compartidos
- Próxima clase:
 - Semáforos y datos compartidos

Introducción

- RTOS es muy diferente a un OS convencional
 - La aplicación y el RTOS se enlazan juntos.
 - Los RTOS más básicos no se protegen.
 - Se pueden eliminar servicios no usados para ahorrar memoria.
- Existe una amplia oferta
 - FreeRTOS, μC/OS, eCos, QNX, Nucleus, VxWorks, LynxOS, etc.
 - WSN/IoT: TinyOS, ContikiOS
 - Algunos conformes al estándar POSIX (IEEE 1003.4)

RTOS vs. Kernel (RTK)

- Para algunos:
 - RTOS = kernel = real-time kernel (RTK)
- Para otros:
 - RTOS > kernel
 - kernel: incluye sólo los servicios más básicos
 - RTOS: incluye soporte de red, herramientas de depurado, gestión de memoria, etc.
- Para el texto y para nosotros:
 - RTOS y Kernel son sinónimos

Tareas

Tarea:

- bloque básico de un sistema basado en un RTOS
- una función (o varias) en C, no retorna nunca (bucle infinito).
- número de tareas acotado sólo por memoria.


Inicialización:

- cada tarea se inicializa (mediante una llamada a una función del RTOS) especificando:
 - punto de entrada (función), prioridad, memoria que necesita, etc.

Ejemplo: uso de un RTOS

```
void main(void)
   /* Initialize (but don't start) the RTOS */
   InitRTOS();
   /* Tell the RTOS about our tasks */
  StartTask(vRespondToButton, HIGH PRIORITY);
   StartTask(vCalculateTankLevels, LOW PRIORITY);
   /* Actually start the RTOS.(This function never returns.) */
   StartRTOS();
```

Tareas: estados



Running

- se está ejecutando
- una sola tarea en este estado

Blocked

- nada que hacer
- esperando algún evento externo

Ready

trabajo que hacer y esperando

Nota: puede haber otros estados, por ej. suspended, pended, waiting, dormant.

Planificador (scheduler)

Planificador:

- es la función del *kernel* que decide qué se ejecutará
- Cada tarea tiene:
 - prioridad definida y estado (running, ready, blocked)
- Planificador selecciona
 - tarea con la mayor prioridad que está lista para ejecutar.
- Transiciones:
 - tarea se bloquea sola cuando no tiene que hacer
 - tarea bloqueada pasa a *Ready*, si otra la despierta
- conmutación entre Ready y Running: planificador
 Introduccion a los RTOS 1/2
 Sistemas embebidos de tiempo real

Planificador: implementación

- Schedulers en RTOS
 - sencillos
 - no trata de ser "justo", a diferencia de Windows/Linux/Unix,
 - tareas de baja prioridad pueden "morirse de hambre"
 - responsabilidad del diseñador (no del RTOS!) asegurarse que todas las tareas cumplen con sus requerimientos

Planificador: FAQ

- ¿Cómo sabe el planificador que una tarea se ha bloqueado o desbloqueado?
- ¿Qué pasa si todas las tareas están bloqueadas?
- ¿Qué pasa si dos tareas con la misma prioridad están ready?
- Si mientras una tarea está ejecutándose, otra de mayor prioridad se desbloquea, ¿qué pasa?

Expropiación (Preemption)


- RTOS expropiativo (preemptive RTOS)
 - detendrá la ejecución de una tarea tan pronto como una tarea de mayor prioridad pasa a *ready*.
- RTOS no-expropiativo (non-preemptive RTOS)
 - detendrá la ejecución de una tarea de baja prioridad solamente si esa tarea se bloquea (e.g., después de un *pend* or *delay*) o cede el control (*yield*)

Ejemplo de aplicación

```
struct {
   long lTankLevel;
   long lTimeUpdated;
  tankdata[MAX TANKS];
/* "Button Task" */
void vRespondToButton(void)
{ /* high priority task */
   int i:
   while (TRUE) {
      !! Block until button pressed
      i = !! ID of button pressed
      !! output lTankLevel
      !! output lTimeUpdated
```


```
/* "Levels Task" */
void vCalculateTankLevels(void)
  /* low priority task */
   int i = 0;
  while (TRUE) {
      !! read float levels in task i
      !! do bunches of calculations
      tankdata[i].lTimeUpdated =
         !! current time
      tankdata[i].lTankLevel =
         !! result of long calculation
      !! pick next tank to handle, etc.
      i = !! next tank
```

Ejemplo



Presionan un botón: RTOS le pasa el procesador a

vRespondtoButton en cuanto vCalculateTankLevels queda ready.



Tareas y datos

- Cada tarea tiene su contexto (privado)
 - Registros
 - Contador de programa (PC)
 - Pila (Stack): variables locales
- Conservación del contexto
 - una tarea no sabe cuando dejará y volverá a ejecutarse
 - el contexto debe guardarse y restaurarse
- El resto de los datos -variables globales, estáticaspueden ser compartidos entre tareas, entonces...

Tareas y datos compartidos

- Si varias tareas comparten datos, hay que tomar las mismas precauciones que vimos para otras arquitecturas:
 - Deshabilitar las interrupciones
 - Impedir la conmutación de tareas.
- Hay que ser cuidadoso, pues a veces los datos compartidos no están a la vista.

```
void Task1 (void) {
  vCountErrors (1);
                                               LDI R16, 0x01
                                               RCALL vCountErrors
void Task2(void) {
  vCountErrors (2);
                                           vCountErrors:
                                              LDI R30, (cErrors)
                                              LDI R31, (cErrors+1)
void vCountErrors(int cNewErrors) {
                                              LD R17, Z
                                              ADD R16, R17
   static int cErrors;
                                                  Z, R17
                                              ST
  cErrors += cNewErrors;
                                              RET
```

cErrors = 1


Task1: Running

```
void Task1(void) {
   vCountErrors (1);
void Task2(void) {
   vCountErrors (2);
void vCountErrors(int cNewErrors)
   cErrors += cNewErrors;
```

Conmuta Task1 a Task2

- Resultado final
 - Debería ser: cErrors = 3

cErrors = 3



- Pueden ser llamadas por más de una tarea y siempre funcionarán correctamente
 - aunque ocurra: conmutación de tareas o interrupciones
- Una función es reentrante si:
 - 1) Usa variables estáticas -compartidas- en forma atómica (variables automáticas OK)
 - 2) Llama solamente a funciones reentrantes.
 - 3) Usa el hardware de forma atómica.

```
int public_int;
int initialized = 4;
char *string = "Where does this string go?";
void *vPointer;

void function (int parm, int *parm_ptr)
{
    static int static_local;
    int local;
    ...
}
Superior function
las
```

Suponer que desde ésta función se acceden a todas las variables listadas: ¿Es la función reentrante?

Recordar: donde son almacenadas las variables

```
int public_int;
int initialized = 4;
char *string = "Where does this string go?";
void *vPointer;

void function (int parm, int *parm_ptr)
{
    static int static_local;
    int local;
    ...
}
```

Problema: variables estáticas

```
int public_int;
int initialized = 4;
char *string = "Where does this string go?";
void *vPointer;

void function (int parm, int *parm_ptr)
{
    static int static_local;
    int local;
    ...
}
```

Problema: variables estáticas

Sin Problema: variables automát.

```
int public_int;
int initialized = 4;
char *string = "Where does this string go?";
void *vPointer;

void function (int parm, int *parm_ptr)
{
    static int static_local;
    int local;
    ...
}
```

Problema: variables globales

Posible Problema: copia local puntero

Sin Problema: variables locales

```
static int num_errores = 0;

void ImprimeErrores() {
   if(num_errores > 10) {
        num_errores -= 10;
        printf("Se han producido otros 10 errores más\n");
   }
}
```

Fundamente...

Hardware compartido

- Problemas por código no entrante:
 - Impresión mezclada entre tareas... (Impresora)
 - Salida enmarañada en pantalla... (Monitor)
 - Paquetes mezclados en un enlace inalámbrico.
- Requerimiento para código reentrante:
 - Una vez que una tarea comienza una "transacción" de hardware debe completarla antes de liberar el hardware.

Resumen

- Entonces, ¿no se pueden compartir datos?
 - Sí se pueden, si se acceden de forma atómica.
- Atomicidad no ocurre "sola"
 - En algún microcontrolador tal vez...
 - Lenguaje C: cErrors++;
 - MSP430: inc b, &cErrors
 - ATmega: LDI ... (múltiples instrucciones)
 - Primero identificar secciones críticas y luego...
 - Hacerla atómica deshabilitando/habilitando interrupciones (u otros métodos)....

Bibliografía

- "An Embedded Software Primer", David E. Simon
 - Chapter 6: Introduction to Real-Time Operating
 Systems